

# WAN-mode functies op Cisco 867VAE platform

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configureren](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

## Inleiding

In dit document wordt de functie WAN-modus beschreven op Cisco867VAE platform en de opties die DSL Internet Services mogelijk maken.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco867VAE platform.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## Configureren

Hier is de configuratie om WAN-modi op CISCO 867VAE platform in te schakelen:

```
Cisco867VAE(config)#wan mode ?  
dsl      WAN interface is DSL  
ethernet WAN interface is ethernet
```

DSL Mode

---

In deze modus kan u de DSL-parameters op ATM of Ethernet configureren maar niet op een Layer 3-interface, dat Gigabit Ethernet 0 is in dit apparaat.

```
Cisco867VAE#sh ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
ATM0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Ethernet0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet2	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet3	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0	unassigned	YES	NVRAM	down	down
Vlan1	10.106.47.21	YES	NVRAM	up	up

Hier worden de foutmeldingen aangetroffen in DSL-modus:

```
Cisco867VAE(config)#wan mode dsl

% Ethernet WAN interface will be disabled.

Cisco867VAE(config)#

*Jan 18 04:35:57.931: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0, changed state to administratively down

Cisco867VAE(config)#int gig 0

Cisco867VAE(config-if)#no shut

% WAN interface is DSL

Cisco867VAE(config)#controller vdsl 0

Cisco867VAE(config-controller)#no shut

Cisco867VAE(config)#int eth0

Cisco867VAE(config-if)#no shut

*Jan 18 04:40:46.507: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0, changed state to down

Cisco867VAE(config-if)#int atm 0

Cisco867VAE(config-if)#no shut
```

```
*Jan 18 04:40:58.771: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0, changed state to down
```

## Ethernet-modus:

In Ethernet modus kunt u geen DSL-parameters configureren maar u kunt Layer 3 Gigabit Ethernet-interface voor een extern netwerk gebruiken.

```
Cisco867VAE#wan mode ethernet
```

```
% DSL interfaces will be disabled.
```

```
Cisco867VAE#
```

```
*Jan 18 04:12:48.687: %CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller VDSL 0, changed state to administratively down
```

```
Cisco867VAE(config)#controller vdsl 0
```

```
Cisco867VAE(config-controller)#no shut
```

```
% Operation not allowed when wan mode is ethernet.
```

```
Cisco867VAE#sh ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
ATM0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Ethernet0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet0	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet2	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet3	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Vlan1	10.106.47.21	YES	NVRAM	up	up

```
Cisco867VAE#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
Cisco867VAE(config)#int atm0
```

```
Cisco867VAE(config-if)#no shut
```

```
% WAN interface is Ethernet.
```

```
Cisco867VAE(config-if)#int eth0
```

```
Cisco867VAE(config-if)#no shut

% WAN interface is Ethernet.

Cisco867VAE(config)#int gig 0

Cisco867VAE(config-if)#no shut

*Jan 18 04:30:08.851: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0, changed state to down
WAN-modus uitschakelen is niet mogelijk in DSL-modus als de standaardmodus in CISCO 867-platform.
```

Maar wanneer uitgeschakeld in Ethernet-modus, verandert dit in DSL-modus.

```
Cisco867VAE(config)#no wan mode dsl

Cisco867VAE(config)#do sh run | sec wan

wan mode dsl

Cisco867VAE(config)#do sh run | sec wan

wan mode ethernet

Cisco867VAE(config)#no wan mode ethernet

% Ethernet WAN interface will be disabled.
```

Opmerking: Gebruik de [Command Lookup Tool](#) (alleen voor geregistreerde gebruikers) voor meer informatie over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

## Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

```
Cisco867VAE#sh run | inc wan mode
```

```
wan mode dsl
```

## Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.