

CoS-instellingen configureren op RV110W

Doelstellingen

Een serviceklasse (COS) definieert limieten en toegangsrechten voor het gebruik van Cisco Unity. U kunt prioriteitsinstellingen (CoS) voor serviceklasse (CoS) in de wachtrij voor doorsturen van verkeer op RV110W in kaart brengen.

Het doel van dit document is uit te leggen hoe u CoS-instellingen op de RV110W kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

- RV110 W

CoS-instellingen

Stap 1. Kies **QoS > CoS-instellingen** van het **web**-gebaseerde configuratieprogramma. De pagina *CoS-instelling* wordt geopend.

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest) ▼
6	4 (highest) ▼
5	4 (highest) ▼
4	3 ▼
3	3 ▼
2	2 ▼
1	1 (lowest) ▼
0	1 (lowest) ▼

Stap 2. Voor elke CoS-prioriteit kiest u een prioriteitswaarde uit de vervolgkeuzelijst *Verkeerswachtrij*.

Stap 3. Klik op **Opslaan**.