

# Tijdstellingen configuratie op RV215W

## Doel

De pagina *Tijdstellingen* geeft de gebruiker in staat om de tijd op de router automatisch of handmatig te wijzigen en rekening te houden met Daylight Savings Time (DST).

Dit artikel legt uit hoe u tijdstellingen op de RV215W kunt configureren.

## Toepasselijke apparaten

- RV215W

## Softwareversie

- 1.1.0.5

## Configuratie van tijdstellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Administratie > Tijdstellingen**. De pagina *Tijdstellingen* wordt geopend:

Current Time: 01/01/10 12:01 AM

Time Zone: (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) ▼

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode:  By date  Recurring

From: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

To: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

From: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

To: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Daylight Saving Offset: +60 ▼ Minutes

Stap 2. Kies de huidige tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijd Zone.

Stap 3. Controleer de optie **Pas aan voor de optie Daylight Savings Time** om DST op het apparaat in te schakelen. Standaard is het uitgeschakeld.

## Tijdstellingen voor dagbesparing

Current Time: **01/01/10 12:01 AM**

Time Zone: (GMT-06:00) Central Time (USA & Canada) ▼

Adjust for Daylight Savings Time:

Daylight Saving Mode:  By date  Recurring

From: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

To: Month: 01 ▼ Day: 01 ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

From: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

To: Month: 01 ▼ Week: 1st ▼ Day: Sunday ▼ Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Daylight Saving Offset: +60 ▼ Minutes

Stap 4. Klik op de gewenste modus van het radioknop Daylight Savings. De beschikbare opties zijn:

- Per datum: maakt DST tussen bepaalde datums mogelijk. Kies de gewenste datums in de vervolgkeuzelijst Maand, Dag en Tijd.
- Herhaling — maakt DST mogelijk tussen dagen op verschillende maanden. Kies de gewenste datums in de vervolgkeuzelijst maand, week, dag en tijd.

Stap 5. Kies de gewenste DST-offset uit de vervolgkeuzelijst Daylight Saving Offset.

## Automatische tijdstellingen

Set Date and Time:  Auto  Manual

NTP Server:  Use Default

User defined NTP Server

1. 192.168.1.5

2.

Enter Date and Time: Year: 2011 ▼ Month: 01 ▼ Day: 01 ▼

Time: 12 ▼ : 00 ▼ : AM ▼

Stap 6. Klik op **Auto** om automatisch de datum en de tijd in te stellen vanuit de knoppen Datum en Tijd in. Als Handmatig is geselecteerd, slaat u over naar Stap 8.

Stap 7. Klik op het gewenste type NTP-server. Network Time Protocol (NTP) wordt gebruikt om de tijd van het systeem te synchroniseren naar een server met de referentietijd. De beschikbare opties zijn:

- Gebruik standaard - de standaard NTP server wordt gebruikt.
- Gebruikershandleiding — Voer de NTP-servers in in de beschikbare velden. Er kunnen maximaal 2 servers worden gebruikt.

## Handmatige tijdstellingen

Set Date and Time:  Auto  Manual

NTP Server:  Use Default

User defined NTP Server

1.

2.

Enter Date and Time: Year:  Month:  Day:

Time:  :  :

Stap 8. Als de Handleiding in Stap 6 is gekozen uit de knoppen Datum en Tijd instellen, kiest u de gewenste datum en tijd uit de vervolgkeuzelijsten Jaar, Maand, Dag en Tijd.

Stap 5. Klik op **Opslaan**.