

Ring-instellingen configureren op de SPA8000 telefoonadapter

Doel

De ring instellingseigenschappen staat u toe om een SPA8000 aan te passen. Het geeft u de optie om de tonen te veranderen die gebruikt worden voor het wachten van de vraag, het wachten herinneringen, het terug bellen, en de standaard ring. Dit artikel legt uit hoe te om de ringinstellingen op SPA8000 te configureren.

Toepassbaar apparaat

SPA8000

Softwareversie

6.1.12

Ring-instellingen configureren

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies **Admin Login > Geavanceerd > Voice > L1-L8**. De pagina *Lijn* wordt geopend:

The screenshot shows the 'Voice' configuration page for line L1. The interface includes a navigation menu at the top with 'Network' and 'Voice' tabs. Below the menu, there are sub-tabs for 'Info', 'System', 'SIP', 'Provisioning', and 'Regional'. The 'Regional' tab is active, and 'L1' is selected. The page contains several configuration sections:

- Line Enable:** yes (dropdown)
- Trunk Group:** none (dropdown)
- Streaming Audio Server (SAS):**
 - SAS Enable: no (dropdown)
 - SAS DLG Refresh Intvl: 30
 - SAS Inbound RTP Sink: (text input)
- NAT Settings:**
 - NAT Mapping Enable: no (dropdown)
 - NAT Keep Alive Enable: no (dropdown)
 - NAT Keep Alive Msg: \$NOTIFY
 - NAT Keep Alive Dest: \$PROXY
- Network Settings:**
 - SIP ToS/DiffServ Value: 0x68
 - SIP CoS Value: 3 [0-7]
 - RTP ToS/DiffServ Value: 0xb8
 - RTP CoS Value: 6 [0-7]
 - Network Jitter Level: high (dropdown)
 - Jitter Buffer Adjustment: up and down (dropdown)

Opmerking: Dezelfde configuratie kan worden gemaakt in de geavanceerde instellingen of basisinstellingen.

| Ring Settings | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------------|
| Default Ring: | 1 | Default CWT: | 1 |
| Hold Reminder Ring: | 8 | Call Back Ring: | 7 |
| Cfwd Ring Splash Len: | 15 | Cblk Ring Splash Len: | 15 |
| VMWI Ring Splash Len: | 10 | VMWI Ring Policy: | New VM Becomes Available |
| Ring On No New VM: | yes | | |

Stap 2. Scrollt naar het gebied *Ring Settings*.

Stap 3. Kies de standaardring die de gebruiker wilt toewijzen aan de vervolgkeuzelijst *Default Ring*. De standaardring wordt gebruikt wanneer een vraag wordt ontvangen. Elk van de opties 1 tot 8 geeft een andere toon voor de oproep.

Stap 4. Kies de herinnering aan het *scherm* dat de gebruiker wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Herinnering *vasthouden*. Met de aanmaning in het ruim wordt aangegeven dat een persoon nog steeds in de gaten heeft. De beschikbare opties zijn 1 tot 8.

Stap 5. Voer de duur van de ringstreep in wanneer een vraag (0 tot 10 seconden) in het veld *Cfwd Ring Splash Len* wordt doorgestuurd. De standaardinstelling is 0 seconden.

Stap 6. Voer de duur van de ringvertraging in wanneer er nieuwe berichten arriveren voordat het VMWI-signaal (Voice Message Waiting Indicator) (0 tot 10 seconden) wordt toegepast in het veld *VMWI Ring Splash Len*. De standaardinstelling is 0 seconden.

Stap 7. Kies als de gebruiker de telefoon wil laten bellen wanneer er een nieuw spraakbericht komt uit de vervolgkeuzelijst *Ring On No New VM*.

Stap 8. Kies de toon die de gebruiker voor een wachtvraag wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst *StandaardCWT*.

Stap 9. Kies de tint die de gebruiker voor een back-upgesprek wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst *Call Back Ring*.

Stap 10. Voer de duur van de ringflitser in wanneer een oproep geblokkeerd is (0 tot 10 seconden) in het veld *Ring Splitsen*. De standaardinstelling is 0 seconden.

Stap 1. Kies het beleid dat de gebruiker aan het vervolgkeuzelijst *VMWI Ring Policy* wilt toewijzen aan het spraakberichtvakje voor *VMWI Ring Policy*. Er zijn drie mogelijke waarden:

Nieuwe VM Beschikbaar — geeft de gebruiker een waarschuwing (Ring) wanneer er spraakmails zijn die niet zijn gelezen.

Nieuwe VM wordt beschikbaar — geeft de gebruiker een waarschuwing (Ring) wanneer de spraakpostbus van geen berichten naar berichten verandert.

Nieuwe VM aanschafft — geeft de gebruiker een waarschuwing (Ring) wanneer er een nieuwe spraakmail aankomt.

Stap 12. Klik op **Alle wijzigingen indienen** om uw configuratie op te slaan.