

Cisco Business Wireless access point blijft een knipperend rood LED-patroon weergeven na voltooiing van installatie op de dag

Samenvatting

Het is mogelijk dat Cisco Business Wireless (CBW) access points (APs) rood knipperende LED blijven weergeven na voltooiing van de installatie en herstart van de dag op nul. Dit document is ontwikkeld om dit probleem te benadrukken en om de oplossing te bepalen die moet worden gevolgd om met succes de installatie van CBW APs op de dag nul te voltooien.

Producten getroffen

- 140 AC ([gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 ([laatste download](#))
- 145 AC ([informatieblad](#)) | 10.4.1.0 ([laatste download](#))
- 240 AC ([gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 ([laatste download](#))

Beschrijving van uitgifte

De dag nul-configuratie van een CBW AP leidt je door het instellen van je nieuwe, uit de doos AP. Na het voltooien van de eerste instelling, zal AP opnieuw beginnen, tijdens welke het LED-teken in het access point door meerdere kleurpatronen zal gaan. Wanneer de LED groen knippert, duidt dit erop dat de gebruiker naar de volgende stap kan gaan. In bepaalde gevallen, na het voltooien van de eerste installatie en het herstarten van de taak, zal het toegangspunt mogelijk niet voorbij het knipperende rode LED-patroon komen. Dit is te wijten aan een gebrek aan een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server. Dit document definieert de oplossing voor deze kwestie om de eerste installatie van een CBW-AP met succes te voltooien en het AP via de webinterface te bereiken.

Oplossing

Zorg er voor dat AP met succes is verbonden met een switch of router met een DHCP-server tijdens de dag-nulconfiguratie.

Zelfs als de gebruiker een statisch IP adres voor beheer tijdens de eerste instelling instelt, is er nog een DHCP-server nodig voor het toewijzen van een tweede IP-adres dat AP-functionaliteit kan verwerken. Nadat AP beide vereiste IP adressen heeft, zal het zoals verwacht werken en de eerste opstelling kan met succes worden voltooid.

Een nieuwe AP of een vergrote uitbreiding van het netwerk toevoegen? Zorg ervoor dat een DHCP-server aanwezig is voor het initiële installatieproces, zelfs als u van plan bent om deze in een statisch adres te wijzigen.