

CME - "To Fake_Display" verschijnt voor de naam van de partij

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Wanneer een gebruiker een andere externe gebruiker probeert te bellen die is geregistreerd op een andere Cisco Unified CallManager Express, verschijnt de naam van de opgeroepen partij als *To nep_Display* op het telefoondisplay terwijl de oproep is aangesloten. Dit document beschrijft hoe u dit probleem kunt oplossen.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco Unified CallManager Express.

[Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified CallManager Express versie 4.1(0).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Probleem](#)

Wanneer een gebruiker een andere externe gebruiker probeert te bellen die is geregistreerd op een andere Cisco Unified CallManager Express, verschijnt de naam van de opgeroepen partij als *To nep_Display* op het telefoondisplay terwijl de oproep is aangesloten.

Dit probleem is gedocumenteerd in Cisco bug-ID [CSCsi69413](#) (alleen [geregistreerde](#) klanten), die is vastgelegd in IOS-software-releases 12.4XC en hoger.

Oplossing

Deze foutmelding wordt weergegeven op de telefoons aan de zijkant van de afstandsbediening omdat de eindgateway een waarschuwingsbericht verstuurt in plaats van een voortgangsbericht, nadat deze een bericht met de oproep-eveninstelling ontvangt. Dit gebeurt als het [stuur-alarm](#) van de [opdrachtroep](#) is ingeschakeld op de geïnstalleerde router van Cisco Unified CallManager Express.

Om deze kwestie op te lossen, gebruik de opdracht [geen stem roep verzenden-alarm](#). De eindgateway zal een voortgangsbericht verzenden nadat het een bericht van de vraaginstellen ontvangt.

Gerelateerde informatie

- [Ondersteuning voor spraaktechnologie](#)
- [Ondersteuning van Cisco Unified Communications Manager Express](#)
- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)