

Exibir o painel no RV110W

Objetivos

A página Painel RV110W exibe uma grande quantidade de informações concisas sobre muitos recursos no dispositivo.

Este documento explica como exibir o painel no RV110W.

Dispositivos aplicáveis

RV110W

Exibir o painel

Etapa 1. No utilitário de configuração da Web, escolha **Status > Dashboard**.

The screenshot shows the dashboard interface with a 'Refresh Rate' dropdown set to 'No Refresh'. The dashboard is divided into several sections:

- Device Information:** System Name: routerE3A2B6, Firmware Version: 1.1.0.9, Serial Number: CBT15140AAL.
- Resource Utilization:** CPU: 2%, Memory: 55% (34/64 MB), Current Time: 01/01/10 12:21 AM, System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds.
- Syslog Summary:** Emergency, Alert, Critical, Error, and Warning logging are all disabled.
- LAN (Local Network) Interface:** MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6, IPv4 Address: 192.168.1.1, DHCP Server: Enabled.
- WAN (Internet) Information:** IPv4 Address: (blank), State: Down.
- Wireless Networks:** ciscosb1: Active, ciscosb2: Disabled, ciscosb3: Disabled, ciscosb4: Disabled.
- VPN:** QuickVPN Users: 0/0, PPTP Users: 0/0.

Etapa 2. Para que o painel seja atualizado periodicamente com informações atualizadas, escolha uma hora no menu suspenso Taxa de atualização.

Etapa 3. O painel exibe as seguintes informações:

Informações do dispositivo

Device Information	
System Name:	routerE3A2B6
Firmware Version:	1.1.0.9
Serial Number:	CBT15140AAL

- Nome do sistema — O nome do dispositivo.

- Versão do firmware — A versão atual do software que o dispositivo está executando.
- Número de série — O número de série do dispositivo.

Utilização de recursos

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU — A quantidade de CPU que está sendo usada pelo dispositivo.
- Memória — A quantidade de memória que está livre ou não sendo usada.
- Hora atual — A hora em que o dispositivo está definido no momento.
- Tempo de funcionamento do sistema — Há quanto tempo o sistema está em execução.

Resumo do Syslog

Syslog Summary details manage logging	
Emergency:	Logging Disabled
Alert:	Logging Disabled
Critical:	Logging Disabled
Error:	Logging Disabled
Warning:	Logging Disabled

Indica se o registro está ativado para estas categorias de eventos:

- Emergência — O sistema não pode ser utilizado. Isso é normalmente transmitido para todos os processos.
- Alerta — Ação imediata necessária.
- Críticas - Condições críticas, como um erro de dispositivo rígido, são registradas.
- Erro — As condições de erro estão registradas.
- Aviso — As condições de aviso são registradas.

Interface LAN (Rede Local)

LAN (Local Network) Interface details	
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- Endereço MAC — O endereço MAC do roteador.
- Endereço IPv4 — O endereço IP local do roteador.
- Servidor DHCP — O status do servidor DHCP IPv4 do roteador (Habilitado ou Desabilitado).

Informações sobre WAN (Internet)

WAN (Internet) Information details	
IPv4 Address:	
State:	Down

- Endereço IPv4 — O endereço IP da porta WAN do roteador.
- Estado — O estado da conexão com a Internet (Ativa ou Inativa).

Redes sem fio

Wireless Networks details	
ciscosb1 :	Active
ciscosb2 :	Disabled
ciscosb3 :	Disabled
ciscosb4 :	Disabled

Lista o status dos quatro SSIDs de rede sem fio.

•VPN

VPN	
QuickVPN Users:	0/0
PPTP Users:	0/0

- Usuários QuickVPN — O número de usuários QuickVPN atribuídos no dispositivo e em uso.
- Usuários PPTP — O número de usuários do Point-to-Point Tunneling Protocol atribuídos no dispositivo e em uso.