

Exibir informações do sistema nos adaptadores telefônicos SPA112 e SPA122

Objetivos

As informações do sistema de um dispositivo são muito úteis para um administrador porque ajudam a analisar a configuração e os valores básicos que um dispositivo tem. Essas informações podem ser usadas para aprimorar e gerenciar os recursos do dispositivo, bem como para referência. Este documento descreve como visualizar as informações de desempenho do sistema em um SPA112 e um SPA122.

Dispositivos aplicáveis


SPA112
SPA122

Versão de software

1.3.2 (014)

Exibir informações do sistema

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone e escolha **Status > Informações do sistema**. A página *Informações do Sistema* é aberta:



System Information	
Name	Value
Model:	SPA122, LAN, 2 FXS
Hardware Version:	1.0.0
Boot Version:	1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00)
Firmware Version:	1.3.2 (014) May 9 2013
Recovery Firmware:	None
WAN MAC Address:	XXXXXXXXXX
Host Name:	SPA122
Domain Name:	(none)
Serial Number:	XXXXXXXXXX
Current Time:	Thu, 01 Jan 1970 02:12:28

As seguintes informações sobre o dispositivo são exibidas na tabela Informações do sistema.

Modelo — Exibe o número do modelo e a descrição do produto.

·Versão do hardware — Exibe o número da versão do hardware.

·Boot Version — (Versão de inicialização) Exibe o número da versão do firmware de

inicialização. A versão de inicialização indica qual versão de firmware o sistema usará caso o sistema seja reiniciado e para fins de recuperação. Fornece depuração para o software.

·Firmware Version — (Versão do firmware) Exibe a versão atual do firmware. O firmware é um software instalado no dispositivo que permite ao administrador configurar o dispositivo de acordo com os requisitos do usuário.

·Recovery Firmware — Exibe o número da versão do firmware de recuperação. O firmware de recuperação é usado para iniciar o hardware quando ele precisa ser recuperado.

·WAN MAC Address — Exibe o endereço MAC da interface WAN.

·Host Name — Exibe o nome do host do dispositivo. O nome do host é o nome que ele é atribuído ao dispositivo quando conectado a uma rede para identificá-lo.

·Domain Name — Exibe o nome de domínio do dispositivo. O nome de domínio é a identificação atribuída por uma string para um protocolo IP.

·Número de série — Exibe o número de série do dispositivo.

·Hora atual — Exibe a hora definida no dispositivo.