

Padrões de toque distintos no adaptador SPA100 Series

Objetivo

Este artigo explica como configurar padrões de toque em parâmetros de voz regionais no Adaptador de telefone analógico SPA 100 Series. O toque distintivo determina o som que um telefone fará quando uma certa campainha for escolhida. Essa configuração ajuda a personalizar os padrões de tom de toque para números diferentes e é útil para ajustar cadências de toque.

Dispositivos aplicáveis

SPA112
SPA122

Versão de software

1.3.2-XU (014)

Padrões de toques distintos

Etapa 1. Efetue login no Utilitário de configuração do telefone e escolha **Voz > Usuário 1** ou **Usuário 2**. A página *Usuário 1* é aberta:

The screenshot shows the configuration page for 'User 1'. The 'Distinctive Ring Settings' section is highlighted with a red box. It contains eight fields for Ring Caller settings:

Ring Caller	Value
Ring1 Caller:	60(2/4)
Ring2 Caller:	60(.8/.4,.8/4)
Ring3 Caller:	60(.4/.2,.4/.2,.8/4)
Ring4 Caller:	60(.3/.2,1/2,.3/4)
Ring5 Caller:	1(.5/.5)
Ring6 Caller:	60(.2/.4,.2/.4,.2/4)
Ring7 Caller:	60(.4/.2,.4/.2,.4/4)
Ring8 Caller:	60(0.25/9.75)

Other settings visible include Message Waiting (no), Media Loopback Mode (source), Accept Media Loopback Request (automatic), Media Loopback Type (media), Ring Settings (Default Ring: 1, Hold Reminder Ring: 8, Cfrwd Ring Splash Len: 0, VMWI Ring Policy: New VM Available, Ring On No New VM: no), and Default CWT (1). Buttons for Submit, Cancel, and Refresh are at the bottom.

Observação: os padrões de toque distintos configurados no Usuário 1 são semelhantes às configurações a serem feitas no Usuário 2.

Etapa 2. Insira um valor para o campo Cadência do toque 1. Este é o roteiro de cadência do anel 1 distinto. O padrão é 60(2/4).

Etapa 3. Insira um valor para o campo Cadência do toque2. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 2. O padrão é 60(.8/.4,.8/4).

Etapa 4. Insira um valor para o campo Cadência do toque3. Este é o roteiro de cadência do anel 3. O padrão é 60(.4/.2,.4/.2,.8/4).

Etapa 5. Insira um valor para o campo Cadência do toque4. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 4. O padrão é 60(.3/.2,1/.2,.3/4).

Etapa 6. Insira um valor para o campo Cadência do toque5. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 5. O padrão é 1(.5/.5).

Passo 7. Insira um valor para o campo Cadência do toque6. Este é o roteiro de cadência do anel 6. O padrão é 60(.2/.4,.2/.4,.2/4).

Etapa 8. Insira um valor para o campo Cadência do toque7. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 7. O padrão é 60(.4/.2,.4/.2,.4/4).

Etapa 9. Insira um valor para o campo Cadência do toque8. Este é o roteiro de cadência do anel distintivo 8. O padrão é 60(0.25/9.75).

Etapa 10. Clique em **Enviar** para salvar as alterações.