

Procedimento de redefinição de fábrica e recuperação de senha para switches Cisco 2520 Series Connected Grid

Contents

[Introduction](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este documento descreve como fazer redefinição de fábrica e recuperação de senha para Cisco 2520 Series Connected Grid Switches (CGS2520).

Contribuído por Mehar Swarup e Sumedha Phatak, engenheiros do Cisco TAC.

Problema

Este procedimento é aplicável quando a senha é perdida no switch ou quando o cliente deseja redefinir o switch de fábrica.

Solução

Siga estas etapas para redefinir a configuração de fábrica no CGS2520:

1. Desconecte e conecte o cabo de alimentação do switch.
2. Aguarde até que a mensagem de **inicialização flash** seja exibida como mostrado:

...concluído o processo de inicialização do Flash.

O sistema foi interrompido ou encontrou um erro durante a inicialização do sistema de arquivos. Esses comandos inicializarão o sistema de arquivos flash e concluirão o carregamento do software do sistema operacional:

```
flash_init
```

```
inicialização
```

3. Pressione o pino de configuração expressa no switch quando a flash inicializar por 3 a 5 segundos. Agora você verá o prompt 'switch:'.

```
switch:
```

4. Use estes comandos para fazer backup da configuração que já existe.

switch: **flash_init**

switch: **dir flash:**

switch: **rename flash:config.text flash:config-backup.text**

switch: **rename flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat**

5. Use estes comandos para excluir a configuração que já existe.

switch: **del flash:config.text**

switch: **del flash:vlan.dat**

inicialização

- Depois de executar a **inicialização**, o switch será carregado no modo padrão e solicitará a configuração inicial.
- Se você quiser pular a configuração inicial para fazer isso posteriormente, pressione **ctrl+c** no PC.

Se quiser recuperar apenas a senha, use a opção **boot** em vez da opção **flash_init** conforme mostrado:

- boot flash:<imagem do sistema>
- copy config.bak running-config
Alterar senha aqui
- copy running-config startup-config

Informações Relacionadas

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)