

为什么我只能对TANDBERG编解码器进行点对点呼叫？

目录

[简介](#)

[为什么我只能对TANDBERG编解码器进行点对点呼叫？](#)

[相关信息](#)

简介

本文涉及思科网真系统编解码器C90、思科网真系统编解码器C60、思科网真系统编解码器C40和思科网真系统EX90产品。

问：为什么我只能对TANDBERG编解码器进行点对点呼叫？

答：此答案对以下产品有效：

TANDBERG EX90

TANDBERG编解码器C40

TANDBERG编解码器C60

TANDBERG Codec C90

您需要安装MultiSite选项才能发出MultiSite呼叫。

从网真产品系统信息菜单中检查您的选项

1. 打开“主页”菜单并转至：**设置>系统信息**。
2. 确保“软件”>“已安装的选项”中列出MultiSite

使用API命令检查您的选项

使用SSH(Secure Shell)以管理员身份登录TANDBERG Codec C90:

1. 执行API命令：**xStatus SystemUnit**
2. 确保MultiSite选项列为True。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)