

如何更改TANDBERG EX90墙纸和inTouch背景？

目录

[简介](#)

[如何更改TANDBERG EX90墙纸和inTouch背景？](#)

[相关信息](#)

简介

本文涉及思科网真系统EX90。

问：如何更改TANDBERG EX90墙纸和inTouch背景？

答：您可以通过在inTouch主屏幕上的任何开放点上推和按住大约2秒来更改TANDBERG EX90墙纸和inTouch背景。这将显示预定义的壁纸。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)