

# 为什么TMS中的调度不为我提供所需的呼叫方向选择？

## 目录

### [简介](#)

### [为什么TMS中的调度不为我提供所需的呼叫方向选择？](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文涉及思科网真管理套件。

**问：**为什么在TMS中安排会议时间不给我想要的呼叫方向选择？

**A.**检查以下内容：

**对于特定系统：**

1. 转至“系统”>“导航器”。
2. 选择系统。
3. 选择“设置”选项卡并滚动到“TMS计划设置”窗格。
4. 确保系统上允许的呼叫方向没有限制。
5. 如果要编辑设置，请选择部分顶部的“编辑设置”并进行相应编辑。

**对于特定系统类型：**

- TMS可能无法自动从该系统类型进行出站呼叫。检查TMS[产品支持文档](#)以了解兼容性。
- TMS不会自动从系统（例如T150）进行出站呼叫，支持比会议带宽中设置的带宽更低的带宽。要设置会议带宽，请转到[预订>新会议>高级设置](#)窗格并相应地设置IP/ISDN带宽。

TMS不允许IP地址拨入提供服务的H.323设备，例如MCU或网关（TANDBERG Codian MCU在某些配置下除外）。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)