

# 中继组：需要CallWaiting来向TGUser发出多个呼叫

## 目录

对于普通BWUser，TGUser（PilotUser除外）需要服务“呼叫等待(CW)”才能接收多个呼叫。

请注意，无需将呼叫等待分配给引导用户。呼叫等待是PilotUser中继组呼叫容量功能的一项功能；路由到中继组的PilotUser的多个呼叫将直接路由到中继设备，最高可达该中继组的最大呼叫容量（或最高可达企业/组中继呼叫容量\*）。如果中继组达到呼叫容量限制，任何其他呼叫都将转至BroadWorks上的忙线处理。

可以将呼叫等待分配给PilotUser:

- CW未分配给PilotUser: PilotUser可以接收多个呼叫
- 分配给/激活给PilotUser的CW: 与未分配的服务相同：PilotUser可以接收多个呼叫
- 为PilotUser分配/取消激活的CW: 将对PilotUser的呼叫限制为一个呼叫。

如前所述，中继组用户（除PilotUser外）需要呼叫等待，多个同时呼叫才能传送到中继用户。每个呼叫将计入同时呼叫容量。

\*对于企业/组中继呼叫容量限制，请查看：

</php/xchange/node/436821>