

如何将VCS设置为显示本地时区的时间？

目录

[简介](#)

[如何将VCS设置为显示本地时区的时间？](#)

[相关信息](#)

简介

本文涉及思科网真视频通信服务器Expressway。

问：如何将VCS设置为在本地时区显示时间？

A.为了使VCS根据本地时区显示时间，您必须：

1. 使用NTP服务器(System Configuration > NTP > NTP Server)的**详细信息配置VCS**。
2. 在VCS上设置本地时区(System Configuration > NTP > Time zone)

NTP服务器为VCS提供UTC时间。然后，VCS将采用UTC时间，并以所选时区指定的小时数来偏移UTC时间，以便形成本地时间。设置后，VCS将在整个Web UI中使用本地时区，并设置在事件日志中每行开头出现的时间戳。

如果不使用NTP服务器的详细信息配置VCS，它将根据其操作系统显示时间。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)