在Cisco IP電話7800或8800系列多平台電話上配置免打擾(DND)功能

目標

免打擾(DND)功能允許您在參加會議或進行其他呼叫時禁止來電。在DND模式下,傳入呼叫可能會重定向到另一個號碼、語音信箱或斷開連線,具體取決於您使用的呼叫控制器。

本文旨在向您展示一些啟用或禁用DND的可能方法。

適用裝置 |韌體版本

- IP Phone 7800系列 | 11.0.1(下載<u>最新版本</u>)
- IP Phone 8800系列 | 11.0.1(下載最新版本)

採用多重平台韌體的電話

本文中引用的電話不是使用特定呼叫控制器的企業電話。如果要比較兩種不同型別的電話,請檢視 比較和對比: Cisco IP MPP電話和Cisco Unified IP電話。

MPP電話要求網際網路電話服務提供商(ITSP)或IP專用交換機(PBX)呼叫控制伺服器提供服務。 WebEx Calling、Ring Central和Verizon是ITSP的示例。與Cisco MPP電話配合使用的IP PBX服務的示例包括Asterisk、Centile和Metaswitch平台。

這些ITSP和IP PBX呼叫控制器是一個獨立的系統,其中電話與呼叫控制器相互通訊以提供呼叫暫留和語音郵件等服務。由於MPP電話不使用特定呼叫控制器,因此訪問和過程會有所不同。

每個呼叫控制器可以遵循不同的過程,因此我們無法準確告訴您如何工作。有關特定語音郵件命令 的資訊和幫助,請參閱所選提供商的幫助站點。如果您有管理員,您可以聯絡他們,瞭解詳細資訊 以及可能的培訓。

可能的星號命令

在星號中,「請勿打擾」通常由撥打78控制,以開啟電話上的「請勿打擾」模式。要關閉「免打擾」模式,通常預設值為79。

通過基於Web的實用程式

步驟1.訪問IP電話的基於Web的實用程式,然後選擇Admin Login > advanced。



步驟2.選擇語音>電話。



步驟3.在Supplementary Services下,從DND Serv下拉選單中選擇**Yes**以啟用DND,或選擇No以禁用DND。



附註:在本例中,選擇了「是」。

步驟4.按一下「Submit All Changes」。



您現在應該已經通過電話的基於Web的實用程式配置了DND。


通過電話的GUI

步驟1.按電話上的Settings按鈕。



步驟2.使用Navigation Cluster按鈕選擇User Preferences





Select

步驟3.選擇Call Preferences。

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

步驟4.選擇**「請勿打擾」**。

Call preferences 20 Fwd no answer delay 5551234 Voice mail Block caller ID Off Block anonymous call Off Do not disturb Off

Set

步驟5.按Navigation Cluster按鈕的左箭頭或 右箭頭啟用或禁用DND。




Call preferences		
Fwd no answer delay	20	
Voice mail	5551234	
Block caller ID		Off
Block anonymous call		Off
Do not disturb		On

Set

附註:在此範例中,選擇**On**。

步驟6.按**Set**軟鍵。




您現在應該已經通過電話的GUI配置DND。


通過電話首頁

步驟1.按Navigation Cluster按 鈕直到顯示DND軟鍵。





步驟2.按DND軟鍵。



現在,您應該已經通過電話首頁成功配置了DND。