Bereitstellen und Konfigurieren von Mesh-APs mithilfe der Cisco Prime-Infrastruktur 3.x

Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Hintergrundinformationen Root Access Points (RAP) Mesh Access Points (MAP) Konfigurieren Schritt 1: Richten Sie Telnet/SSH und SNMP-Verbindung des WLC auf der Prime-Infrastruktur ein. Schritt 2: Richten Sie WLC-Vorlagen in der Prime-Infrastruktur ein. Konfigurieren Sie die globalen Mesh-Einstellungen. Fügen Sie die MAC-Adresse des Mesh Access Points zum MAC-Filter des Controllers hinzu. Schritt 3: Richten Sie AP-Vorlagen in der Prime-Infrastruktur ein. Schritt 4: Richten Sie CLI-Vorlagen für alle fehlenden Optionen in der Prime-Infrastruktur für WLC oder AP ein. Schritt 5: Überprüfen und Bereitstellen der konfigurierten Vorlagen Überprüfen Überprüfen Sie den Mesh-AP-Status. Überprüfen Sie den Auftragsstatus der bereitgestellten Vorlagen. Fehlerbehebung Fall 1. Prime: Job Dashboard "Fehler: Verbindung hat bei Ausführung des Befehls Zeitüberschreitung verursacht." Fall 2. Prime: Job Dashboard "Fehler: Verbindung geschlossen während Ausführung des Befehls"

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Cisco Mesh Access Points (APs) mithilfe der Cisco Prime-Infrastruktur 3.x bereitgestellt und konfiguriert werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

• Bereitstellen einer Konfigurationsvorlage auf Prime Infrastructure 3.x

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Prime-Infrastruktur 3.x
- Cisco Wireless LAN-Controller

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hintergrundinformationen

Root Access Points (RAP)

Root Access Points verfügen über kabelgebundene Verbindungen, z. B. Ethernet-Backhaul zu einem kabelgebundenen Netzwerk zu einem Wireless LAN Controller (WLC).

Mesh Access Points (MAP)

Mesh Access Points verfügen über Wireless-Verbindungen zu ihrem WLC. MAPs kommunizieren untereinander und mit dem RAP über Wireless-Verbindungen über das 802.11a-Funkzurück-Hub. MAPs verwenden das Cisco Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP), um den besten Pfad durch die anderen Mesh-Access Points zum Controller zu ermitteln.

Konfigurieren

Die Bereitstellung und Konfiguration von Mesh-APs über WLC wird im Dokument <u>Wireless LAN</u> <u>Controller Mesh Network Configuration Example für Version 5.2 und höher</u> und sehr direkt vorgestellt gut veranschaulicht. Wenn es jedoch um eine umfangreiche Bereitstellung geht, bei der ein erheblicher Teil der wiederholten Arbeitsschritte erforderlich ist, kann die Cisco Prime-Infrastruktur die Bereitstellung durch spezielle Funktionen wie Gerätevorlagen beschleunigen.

Schritt 1: Richten Sie Telnet/SSH und SNMP-Verbindung des WLC auf der Prime-Infrastruktur ein.

Stellen Sie sicher, dass die richtigen Anmeldeinformationen für SSH/Telnet sowie SNMP-Details für Prime konfiguriert sind.

		Terretoson Parameters			
* General	~	Protocol	SSH2	*	
1 Child		10	* CLI Port	22	
ONMP.	<u> </u>		* Timeout	60	(Secs)
Telnet/SSH	~	Username	admin]
	-	Password]
HTTP/HTTPS	~	Confirm Password			1
		Enable Password			0
Civic Location	~	Confirm Enable Password			
					1400400
		* Note:Not providing Teinet/SSH credenta	als may result in pa	artial collection of	inventory

Drücken Sie synchronisieren, und stellen Sie sicher, dass die Kopie der Konfiguration auf dem neuesten Stand ist.

+	- / >	Admin State	s 🔻 Sync	Groups & Sites	•	Export Device	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Quick Filter		YY
	Reach	Admin Status	Device Name 🔺	IP Address		DNS Name	Device Type	Last Inventor	y Col	Last Succ
		Managed						Wrong CLI Cre	d ()	October 24
	8	Managed						SNMP Connec	tiv(i)	February 1
		Managed	HTTS-5508	10.66.79.42	Q (j)	10.66.79.42	Cisco 5508 Wirele	Completed	1	March 6, 2
		Managed	-	100.000		100.000	Section 2014	Completed	<i>(i)</i>	March 5, 2
	S	Managed						Completed	(j)	March 5, 2
		Managed						Completed	<i>(i)</i>	March 6, 2
	~	Managed						Completed	<i>(i)</i>	March 5, 2

Schritt 2: Richten Sie WLC-Vorlagen in der Prime-Infrastruktur ein.

Konfigurieren Sie die globalen Mesh-Einstellungen.

Navigieren Sie zu Konfiguration > Vorlagen > Features & Technologies > Controller > Mesh > Mesh Settings, und konfigurieren Sie die erforderlichen Bereitstellungsoptionen. Klicken Sie anschließend auf Als neue Vorlage speichern, um die Vorlage zu speichern.

n Configuration / Templates / Features & Technologies 🔺

emplates	Templates / Features and Technologies / Controller / Mesh Mesh Settings	
< T I 2	Save as New Template Cancel	
O Search All		
 App Visibility & Control Controller 	- Tomplata Datail	
 802.11 802.11a or n or ac 	General	
 802.11b or g or n Application Mathematical Control 	RootAP to MeshAP Range 12000	(feet)
Application Visibility And Control CLI	Client Access on Backhaul Link 🛞 🗆 Enable	
► FlexConnect	Background Scanning ②	
► IPv6	Mesh DCA Channels 🕐 🗆 Enable	
Location	Global Public Safety Enable	
LyncSDN	Mesh RAP Downlink Backhaul (2) 5GHz	•
Management	Outdoor Access For UNII 1 Band Channels	
✓ Mesh Mesh Settings (j)	Security	
Netflow	Security Mode 🚱 EAP 🗘	
▶ PMIP		
 Security 		
► System		
 Troubleshooting 		

Fügen Sie die MAC-Adresse des Mesh Access Points zum MAC-Filter des Controllers hinzu.

Navigieren Sie zu Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA > MAC Filtering, und fügen Sie MAC-Adressen der MAC-Adresse des Access Points hinzu.

Configuration / Templates / Fe	Templates / / Controller / Second	≑ rity / AAA					©© ↑
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Save as New Template	Cancel					1
Search All PMIP Security	▼ Template Basic Name		2	Author	root	* Device Type	CUWN (default)
► AAA AAA Attribute List (Non-Aired AAA Group () AAA Method List ()	Tags			 Peaking category 	noro r noring		
AP or MSE Authorization () General - AAA ()	 Template Detail 						
LDAP Servers () Local Net Users () MAC Filtering () NGWC AAA Attribute List () NGWC WebAuth Parameter OpenDNS ()	• MAC Addre Profile Nan Interfa • Descriptio	ss Any Profile ce management	• •				

Wenn ein Massenimport erforderlich ist, klicken Sie auf die rot eingekreiste Schaltfläche und befolgen Sie die Beispielvorlage, um die detaillierten AP-Informationen als CSV-Datei für den Import aufzuschlüsseln.

asic	Import CSV File ×	
ne on	Select File: Choose file No file chosen	MAC F
gs	*Folder AAA 🔻	
	Footnotes 1. Sample csv file :	
etai	#MAC Address, Profile Name, Interface, Description 22:22:22:22:22:22, profile8, management, cisco 00:00:00:00:00:01, myprofile, int1, First filter 00:00:00:00:00:02, management, Second filter	
IAC A	00:00:00:00:00:03,,,Third filter	
In	Note: MAC Address and Description are mandatory lields.	
Desc	OK Cancel	

Klicken Sie auf Als neue Vorlage speichern, um diese MAC-Filtervorlage am Ende zu speichern.

Schritt 3: Richten Sie AP-Vorlagen in der Prime-Infrastruktur ein.

Navigieren Sie zu **Konfiguration > Vorlagen > Lightweight Access Points,** und erstellen Sie eine neue Vorlage. Erstellen Sie zwei verschiedene Vorlagen für RAP und MAP, und fügen Sie der Vorlage alle Funktionen/Einstellungen hinzu, die in der Bereitstellung verwendet werden, z. B. einen benutzerdefinierten Bridge Group Name (BGN), Virtual LAN (VLAN)-Unterstützung und - Rolle. Das Beispiel zeigt eine MAP mit mehreren VLAN-Unterstützung und zwei Schnittstellen (die mehrere verschiedene VLANs auf zwei Ports miteinander verbinden) sowie ein benutzerdefiniertes BGN (namens HTTS-TEST).

🧂 Configuration / Templates / Lightweight Access Points / Lightweight AP Template Detail : Mesh_AP_Example 🌟

esh Parameters. 🔞	HTTS-TEST						
Bridge Group Name	HTTS-TEST						
	Turne Leek		Ethe	rnet Inter	faces		
Data Rate		v	1	Edit			
Ethernet Bridge	Enabled	•		Interface Nar	me Mode	e VLAN ID	Trunk I
	L			GigabitEther	net0 Trunk	k 169	400,401
✓ Role	MAP	•		GigabitEther	net1 Trunk	k 168	410,411
Daisy Chaining	Enable			GigabitEtherr	net2 Norm	nal O	0
				GigabitEtherr	net3 Norm	nal O	0
Preferred Parent MacAddress							
Mesh RAP Downlink Backhaul		×.					
Mesh PSK Key Clear	Enable						
VLAN Support	I Enable						
Native VLAN ID	169						
	 Ethernet Bridge Role Daisy Chaining Preferred Parent MacAddress Mesh RAP Downlink Backhaul Mesh PSK Key Clear VLAN Support Native VLAN ID 	Ethernet Bridge Enabled MAP Daisy Chaining Enable Daisy Chaining Enable Preferred Parent MacAddress Mesh RAP Downlink Backhaul Mesh PSK Key Clear WLAN Support Y Enable Native VLAN ID	V Ethernet Bridge Enabled V Role MAP Daisy Chaining Enable Preferred Parent MacAddress Image: Comparison of the sector	Ethernet Bridge Enabled Role MAP Daisy Chaining Enable Daisy Chaining Enable Preferred Parent MacAddress Image: Comparison of the sector of the se	V Ethernet Bridge Enabled V Role MAP Daisy Chaining Enable Daisy Chaining Enable Preferred Parent MacAddress Mesh RAP Downlink Backhaul SGHz Wesh PSK Key Clear Enable V LAN Support Iteg	V Ethernet Bridge Enabled V Role MAP Daisy Chaining Enable Daisy Chaining Enable Preferred Parent MacAddress GigabitEthernet3 Mesh RAP Downlink Backhaul SGHz SGHz V VLAN Support Enable	V Ethernet Bridge Enabled V Role MAP Oaisy Chaining Enable Enable GigabitEthernet1 Trunk 169 GigabitEthernet2 Normal O GigabitEthernet3 Normal 0

Das Beispiel zeigt einen RAP mit mehreren VLAN-Unterstützung und ein benutzerdefiniertes **BGN** mit dem Namen HTTS-TEST.

Um die VLAN-Einstellung einer bestimmten Schnittstelle zu bearbeiten, wählen Sie die Schnittstelle aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** oben links im Bereich **Ethernet-Schnittstellen**. Beachten Sie, dass die VLAN-ID hier der Native VLAN-ID in der WLC-Einstellung entspricht. Trunk-IDs sind die VLAN-IDs, die an einem bestimmten Port gebündelt werden müssen.

Configuration / Temp	lates / Lightweight A	Access Points / I	Lightweig	ght AP Templat	e Detail : Mesh_	AP_Example	*			0 C 🛛
Configuration	Template Basic	AP Parameters	Mesh	802.11a/n/ac	802.11a SubBand	i 802.11b/g/n	802.11a/b/g/n	CDP	FlexConnect	t
	Mesh Parameters	. 0								
AP Source	Sridge Grou	Edit				X				
AP Selection	🗌 Data Rate									
	🗸 Ethernet Br	idge	ce Name	GigabitEthernet0			Mode \	VLAN ID	Trunk ID	
Schedule	Role		Mode	Trunk v			Trunk 1	69 68	400,401,40	
			Vlan ID	169 🗲 Na	ative VLan ID		Normal 0		0	
Deploy Status	Daisy Chair	ing	Trunk ID	400)		Normal 0		0	
	Preferred P	arent Ma		401	2	Add				
	Mesh RAP I	ownlinł		403	1					
	Mesh PSK K	ey Clear			Save	Cancel				
	VLAN Supp	ort	Senable	9						
	Native VLAN ID		169							
	Save	Cancel								

Schritt 4: Richten Sie CLI-Vorlagen für alle fehlenden Optionen in der Prime-Infrastruktur für WLC oder AP ein.

Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Einstellungen auf Prime verfügbar sind, müssen CLI-

Vorlagen unseren Bereitstellungsprozess für einige globale Mesh-Optionen wie VLAN Transparent zuordnen und automatisieren. Um diesen Teil zu konfigurieren, gehen Sie zu **Konfiguration > Vorlagen > Funktionen und Technologien > Controller > Sicherheit > AAA > MAC-Filterung.** Ein Beispiel für **CLI-Inhalt** in Prime, um VLAN-Transparenz in der globalen WLC-Einstellung zu deaktivieren, ist:

emplates / CLI CLI	Templates						
Save as New	Template Ca	ancel					
npiate basi	IC						
* Name	MESH_VLAN_D	ISABLE	Author	root	* Device	Type Wireless Controll	H
Description			Feature Category	CLI	OS Ve	rsion	
Tags			0				
nplate Deta	ail						
nplate Deta XI Content	ail Form View	Add Variable		Ad	d Global Variable 🔍 🗸	Global Variable]

Aus diesem Grund ist ein Y in der zweiten Zeile erforderlich:

(Cisco Controller) >config mesh ethernet-bridging vlan-transparent enable Changing VLAN Transparent will affect the clients connected to AP Ethernet interface. Are you sure you want to continue? $(y/N)\mathbf{y}$

Vlan Transparent mode has been disabled

und im Idealfall sollten alle Antworten auf Warnmeldungen (z. B. y oder N) bei der Erstellung einer ordnungsgemäß funktionierenden CLI-Vorlage berücksichtigt werden.

Hinweis: -Header <MLTCMD> und </MLTCMD> werden für jede CLI-Kombination mit mehr als einer Leitung benötigt. Weitere Informationen zum Erstellen einer funktionierenden CLI-Vorlage für Prime finden Sie in diesem Leitfaden <u>PI 3.2. Erstellen einer benutzerdefinierten</u> <u>CLI-Vorlage mit einer Leitung und mehreren Befehlszeilen.</u>

Schritt 5: Überprüfen und Bereitstellen der konfigurierten Vorlagen

Es gibt einige Arten von Vorlagen, die konfiguriert werden. Bitte überprüfen Sie alle Informationen, bevor sie bereitgestellt werden.

- Vorlage für Mesh-Einstellungen unter Controller-Vorlagen
- CLIs fehlender Optionen unter CLI-Vorlagen
- MAC-Filterungsvorlage unter AAA-Vorlagen
- RAP-/MAP-Einstellungen unter einfachen AP-Vorlagen

Im Allgemeinen müssen die ersten drei Vorlagen für einen Controller bereitgestellt werden, bevor RAP/MAPs über einen kabelgebundenen Port verbunden werden und dem WLC beitreten. Wenn MAP/RAP über einen kabelgebundenen Port zum WLC hinzugefügt wurde, können Sie die RAP/MAP-Einstellungen von der Prime-Infrastruktur auf APs übertragen. Wenn MAP von der kabelgebundenen Verbindung getrennt wird und über das Wireless Backhaul dem RAP beitritt, können Sie die Wireless Mesh-Verbindung testen.

Überprüfen

Überprüfen Sie den Mesh-AP-Status.

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn Sie warten, bis APs dem WLC beitreten, **synchronisieren** Sie den Controller erneut über Prime, und navigieren Sie zu **Monitor > Managed Elements > Network Devices**, und verwenden Sie die SchlüsselwortBridge in der Spalte AP Mode (AP-Modus), um MAP/RAPs herauszufiltern. In der Spalte Betriebsstatus **registriert** bedeutet, dass der Access Point dem Controller erfolgreich hinzugefügt wird.



Um die Parent(s) einer MAP oder irgendwelche untergeordneten RAPs zu überprüfen, navigieren Sie bitte zu **Mesh > Mesh Links** für weitere Details. Wenn Sie einen bevorzugten übergeordneten Benutzer für einen bestimmten MAP einrichten möchten, gehen Sie zu Schritt 3 im vorherigen Abschnitt und konfigurieren Sie einen bevorzugten übergeordneten Benutzer.

/ Device Groups / Dev	vice Type / Unified AP /	HTTS-2702I-MESH	*				0
Device Details Configuration							
Features	Features/Mesh Mesh Links (Data	shown from device)					
✓ System	Type	AP Name	AP MAC Address	PER	Link Detail	Link Test	Link Test
Summary	Parent	HTTS-2702I-RAP	00:27:e3:f5:2f:90	0%	Details	AP to Neigh	Neigh to AP
CDP Neighbors	Tentative Parent	HTTS-3602I-RAP	34:a8:4e:80:e0:f0		Details 1	AP to Neigh 1	Neigh to AP 1
 Clients 	Mesh Link Alarms N	lesh Link Events					
 Interfaces Mesh 	Footnotes:						
Mesh Links	1. Link is out of date. This	can be because the AP has been	replaced or the APs can no longer co	mmunicate			
 Mesh Statistics 							

Überprüfen Sie den Auftragsstatus der bereitgestellten Vorlagen.

Um den Status des Bereitstellungsauftrags jeder Vorlage anzuzeigen, navigieren Sie zu Administration > Dashboards > Job Dashboard > (Name der bereitgestellten Vorlage).

Administration / Dashboards	/ Job Dashboard / N	lesh-VLAN_Trans_disable_2 🚖				(000
"Recurrence" None "Description" N/A							
Showing latest 5 Job instances SI	how All					Total 1 🦪	e ¢
					Show All		• •
Run ID 🔻	Status	Duration(hh:mm:ss)	Start Time	Completion Time			
▼ 130281715	😣 Failure	00:05:01	2019-03-06 13:35	2019-03-06 13:40			
Job summary Failed deployment on	1 device(s).						
Job Results for Mesh-VLAN_	Trans_disable					Total	1 🖻
Device	Status	▲ Transcript					
10.66.79.42	(j) Failed	Error : Connection timed	d out while executing the command			(i)	

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Fall 1. Prime: Job Dashboard " Fehler: Verbindung hat bei Ausführung des Befehls Zeitüberschreitung verursacht."

Überprüfen Sie den Befehl in der CLI-Vorlage, und stellen Sie sicher, dass MLTCMD-Header enthalten sind, wenn die Vorlage mehrere Befehle enthält.

Fall 2. Prime: Job Dashboard "Fehler: Verbindung geschlossen während Ausführung des Befehls"

Überprüfen Sie die Telnet/SSH-Anmeldeinformationen für den WLC, und stellen Sie sicher, dass das richtige Protokoll ausgewählt ist.

Zugehörige Informationen

• <u>PI 3.2 Erstellen einer benutzerdefinierten CLI-Vorlage mit einer Leitung und mehreren</u> <u>Befehlszeilen</u>

- Beispiel für eine Mesh-Netzwerkkonfiguration eines Wireless LAN-Controllers für Version 5.2
 <u>und höher</u>
- Technischer Support und Dokumentation Cisco Systems