# Verwalten von RMON-Statistiken (Remote Network Monitoring) auf einem Switch

## Ziel

Remote Network Monitoring (RMON) wurde von der Internet Engineering Task Force (IETF) entwickelt, um die Überwachung und Protokollanalyse von LANs (Local Area Networks) zu unterstützen. Es handelt sich um eine Standard-Überwachungsspezifikation, die es verschiedenen Netzwerküberwachungs- und Konsolensystemen ermöglicht, ihre Netzwerküberwachungsdaten untereinander auszutauschen. RMON ermöglicht Netzwerkadministratoren die Auswahl unter den Diagnosetools und Konsolen für die Netzwerküberwachung, die Funktionen bieten, die ihren jeweiligen Netzwerkanforderungen entsprechen. RMON definiert speziell die Informationen, die ein Netzwerküberwachungssystem bereitstellen kann. Statistiken, Ereignisse, Verlauf, Alarme, Hosts, Hosts oben N, Matrix, Filter, Erfassung und Token-Ring sind die zehn Gruppen in RMON.

Die Seite RMON Statistics (RMON-Statistik) des Switches zeigt detaillierte Informationen zu Paketgrößen und Informationen zu Fehlern auf physischen Ebenen an. Die Informationen werden entsprechend dem RMON-Standard angezeigt. Ein übergroßes Paket wird als Ethernet-Frame mit den folgenden Kriterien definiert:

- Die Paketlänge ist größer als die maximale Größe der Empfangseinheit (MRU).
- Das Kollisionsereignis wurde nicht erkannt.
- Spätes Kollisionsereignis wurde nicht erkannt.
- Empfangenes (Rx)-Fehlerereignis wurde nicht erkannt.
- Das Paket verfügt über eine gültige CRC-Prüfung (Cyclische Redundanz Check).

Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Verwalten von RMON-Statistiken auf Ihrem Switch.

## Anwendbare Geräte

- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- SG350X-Serie
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

## Softwareversion

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

## Verwalten von RMON-Statistiken auf dem Switch

#### Verwalten von RMON-Statistiken einer Schnittstelle

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm Ihres Switches an, und wählen Sie dann **Status und Statistiken > RMON > Statistics aus**.

Hinweis: In diesem Beispiel wird der SG350X-48MP-Switch verwendet.

<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
802.1x EAP
ACL
TCAM Utilization
Health and Power
Diagnostics
▼ RMON
Statistics
▶ View Log

Schritt 2: Wählen Sie im Bereich Interface (Schnittstelle) die Schnittstelle aus, für die die Ethernet-Statistiken angezeigt werden sollen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE2 von Einheit 1 ausgewählt.

Statistics	
Interface:	O Unit 1 ♀ Port GE2 ♀ O LAG 1 ♀

**Hinweis:** Wenn Sie über einen Switch verfügen, der nicht stapelbar ist (z. B. Switch der Serie Sx250 oder Sx300), sind die Optionen nur Port und LAG.



Schritt 3: Klicken Sie im Bereich "Aktualisierungsrate" auf eine Aktualisierungsrate. Dies ist der Zeitraum, der vergeht, bevor die Schnittstellenstatistiken aktualisiert werden.



Hinweis: In diesem Beispiel wird 60 Sek. gewählt.

Für die ausgewählte Schnittstelle werden die folgenden Statistiken angezeigt:

Bytes Received:	1792576
Drop Events:	0
Packets Received:	6079
Broadcast Packets Received:	40
Multicast Packets Received:	897
CRC & Align Errors:	0
Undersize Packets:	0
Oversize Packets:	0
Fragments:	0
Jabbers:	0
Collisions:	0
Frames of 64 Bytes:	5368
Frames of 65 to 127 Bytes:	1761
Frames of 128 to 255 Bytes:	653
Frames of 256 to 511 Bytes:	1761
Frames of 512 to 1023 Bytes:	1553
Frames of 1024 Bytes or More:	2227
Clear Interface Counters	Refresh Graphic View View All Interfaces Statistics

- Empfangene Byte Octets, einschließlich fehlerhafter Pakete und FCS-Oktette, jedoch ohne Framing-Bits.
- Drop Events (Ereignisse verwerfen): Pakete wurden verworfen.
- Empfangene Pakete Gute empfangene Pakete, einschließlich Multicast- und Broadcast-Pakete.
- Empfangene Broadcast-Pakete Gute empfangene Broadcast-Pakete. Diese Nummer enthält keine Multicast-Pakete.
- Empfangene Multicast-Pakete Gute empfangene Multicast-Pakete.
- CRC & Align Errors (CRC- und Align-Fehler): Es sind CRC- und Align-Fehler aufgetreten.
- Untergroße Pakete Zu kleine Pakete (weniger als 64 Oktette) werden empfangen.
- Übergroße Pakete Überdimensionierte Pakete (über 2000 Oktette).
- Fragmente Die Fragmente oder Pakete mit weniger als 64 Oktetten, ohne Framing-Bits, jedoch einschließlich FCS-Oktette (Frame Check Sequence).
- Jabber Empfangene Pakete mit mehr als 1632 Oktetten. Diese Zahl beinhaltet keine Frame-Bits, aber beinhaltet FCS-Oktette, die entweder einen schlechten FCS mit einer ganzzahligen Oktettanzahl (FCS-Fehler) oder einen fehlerhaften FCS mit einer nicht ganzzahligen Oktett-Nummer (Alignment Error) aufweisen. Ein Jabber-Paket wird als Ethernet-Frame definiert, der die folgenden Kriterien erfüllt:
  - Die Paketdatenlänge ist größer als MRU.
  - Das Paket hat ein ungültiges CRC.

- Empfangs-Fehlerereignis (Rx) wurde nicht erkannt.

- Kollisionen Die Kollisionen empfangen. Wenn Jumbo Frames aktiviert sind, wird der Grenzwert von Jabber-Frames auf die maximale Größe von Jumbo Frames erhöht.
- Frames mit 64 Byte Frames mit 64 Byte, die gesendet oder empfangen wurden.
- Frames mit 65 bis 127 Byte Frames mit 65 bis 127 Byte, die gesendet oder empfangen wurden.
- Frames mit 128 bis 255 Byte Frames mit 128 bis 255 Byte, die gesendet oder empfangen wurden.
- Frames mit 256 bis 511 Byte Frames mit 256 bis 511 Byte, die gesendet oder empfangen wurden.
- Frames mit 512 bis 1023 Byte Frames mit 512 bis 1023 Byte, die gesendet oder empfangen wurden.
- Frames mit 1024 Byte oder mehr Frames mit 1024-2000 Byte und Jumbo-Frames, die gesendet oder empfangen wurden.

Schritt 4: (Optional) Klicken Sie auf **Clear Interface Counters**, um die Zähler der ausgewählten Schnittstelle zu löschen.

Bytes Received:	1792576
Drop Events:	0
Packets Received:	6079
Broadcast Packets Received:	40
Multicast Packets Received:	897
CRC & Align Errors:	0
Undersize Packets:	0
Oversize Packets:	0
Fragments:	0
Jabbers:	0
Collisions:	0
Frames of 64 Bytes:	5368
Frames of 65 to 127 Bytes:	1761
Frames of 128 to 255 Bytes:	653
Frames of 256 to 511 Bytes:	1761
Frames of 512 to 1023 Bytes:	1553
Frames of 1024 Bytes or More:	2227
Clear Interface Counters	Refresh Graphic View View All Interfaces Statistics

Schritt 5: (Optional) Klicken Sie auf OK, um die Schnittstellenstatistiken zu löschen.



## This operation will clear the interface statistics, the Etherlike statistics and the RMON statistics for the selected interface.

ОК	Cancel
----	--------

Schritt 6: (Optional) Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Statistikseite zu aktualisieren.

Bytes Received:	1792576
Drop Events:	0
Packets Received:	6079
Broadcast Packets Received:	40
Multicast Packets Received:	897
CRC & Align Errors:	0
Undersize Packets:	0
Oversize Packets:	0
Fragments:	0
Jabbers:	0
Collisions:	0
Frames of 64 Bytes:	5368
Frames of 65 to 127 Bytes:	1761
Frames of 128 to 255 Bytes:	653
Frames of 256 to 511 Bytes:	1761
Frames of 512 to 1023 Bytes:	1553
Frames of 1024 Bytes or More:	2227
Clear Interface Counters	Refresh Graphic View View All Interfaces Statistics

Sie sollten jetzt die RMON-Statistiken einer Schnittstelle auf Ihrem Switch erfolgreich verwalten.

#### RMON-Statistiken aller Schnittstellen anzeigen

Schritt 1: Klicken Sie auf der Seite Statistik auf **Alle Schnittstellenstatistiken anzeigen**, um alle Ports in der Tabellenansicht anzuzeigen.

Bytes Received:	1792576	
Drop Events:	0	
Packets Received:	6079	
Broadcast Packets Received:	40	
Multicast Packets Received:	897	
CRC & Align Errors:	0	
Undersize Packets:	0	
Oversize Packets:	0	
Fragments:	0	
Jabbers:	0	
Collisions:	0	
Frames of 64 Bytes:	5368	
Frames of 65 to 127 Bytes:	1761	
Frames of 128 to 255 Bytes:	653	
Frames of 256 to 511 Bytes:	1761	
Frames of 512 to 1023 Bytes:	1553	
Frames of 1024 Bytes or More:	2227	
Clear Interface Counters	Refresh Graphic Vie	ew View All Interfaces Statistics

Schritt 2: (Optional) Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Refresh Rate (Aktualisierungsrate) eine Aktualisierungsrate aus. Dies ist der Zeitraum, der vergeht, bevor die Schnittstellenstatistiken aktualisiert werden.

Statistics											
Refresh Rate:	✓ No Refresh										
	15 sec										
RMON Stat	30 sec										
Filter: Inter	60 sec										

Hinweis: In diesem Beispiel wird 60 Sek. gewählt.

Schritt 3: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Schnittstellentyp den Schnittstellentyp aus, und klicken Sie dann auf **Los**.

RMON Statistics Table									
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🗘 🛛 G	0							

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port von Einheit 1 ausgewählt.

Die RMON-Statistiktabelle zeigt die Statistiken aller Ports des ausgewählten Switches an.

interface.	Bytes	Drop	Packets	Broadcast Packets	Multicest Packets	CRC & Align	Undersize	Oversize	Fragments	Jabbers	Collisions	Frames of	Frames of	Frames of	Frames of	Frames of	Frames of
	Received	Events	Received	Received	Received	Errors	Packets	Packets				64 Dyles	65 to 127 Dytes	128 to 255 Bytes	256 to 511 Bytes	512 to 1023 Bytes	1024 Bytes or More
GE1	1324735	0	8045	246	1108	0	0	0	0	0	0	7571	3778	1824	2782	1990	1924
062	4679098		17734	114	2260	0	0	0	0	0	0	16160	3036	1583	4638	6177	8303
663	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
064	0		0		0	0		0		0	0			0	0	0	
065	0		0		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
GES	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
GE7	7271734	0	8736	16	263	0	0	0	0	0	0	7639	1622	946	2722	3683	3964
GEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schritt 4: (Optional) Klicken Sie auf Clear Interface Counters, um die Zähler der ausgewählten Schnittstelle zu löschen.

GE27	0	0	0	0	0	0
O GE28	0	0	0	0	0	0
Clear Interface Counters		Clear All Inte	erfaces Counte	View Interface Sta	itistics R	efresh

Schritt 5: (Optional) Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Statistikseite zu aktualisieren.

GE27 GE28	0	0	0	0	0	0
Clear Interface Counter	5	Clear All Inte	erfaces Counte	rs View Interface Stati	stics	Refresh

Sie sollten jetzt die RMON-Statistiken aller Ports Ihres Switches erfolgreich anzeigen können.

#### Grafische RMON-Statistikansicht einer Schnittstelle

Hinweis: Diese Funktion ist für Switches der Serien Sx300 und Sx500 nicht verfügbar.

Schritt 1: Klicken Sie auf der Seite Statistik auf die Schaltfläche **Grafikansicht**, um diese Ergebnisse in grafischer Form anzuzeigen.

Bytes Received:	1792576
Drop Events:	0
Packets Received:	6079
Broadcast Packets Received:	40
Multicast Packets Received:	897
CRC & Align Errors:	0
Undersize Packets:	0
Oversize Packets:	0
Fragments:	0
Jabbers:	0
Collisions:	0
Frames of 64 Bytes:	5368
Frames of 65 to 127 Bytes:	1761
Frames of 128 to 255 Bytes:	653
Frames of 256 to 511 Bytes:	1761
Frames of 512 to 1023 Bytes:	1553
Frames of 1024 Bytes or More:	2227
Clear Interface Counters	Refresh Graphic View View All Interfaces Statistics

Schritt 2: Wählen Sie im Bereich Interface (Schnittstelle) die Schnittstelle aus, für die die Ethernet-Statistiken angezeigt werden sollen.

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE2 von Einheit 1 ausgewählt.



**Hinweis:** Wenn Sie über einen Switch verfügen, der nicht stapelbar ist (z. B. Switch der Serie Sx250), sind die Optionen nur Port und LAG.



Schritt 3: (Optional) Überprüfen Sie die Größe der Frames, die angezeigt werden sollen.



**Hinweis:** In diesem Beispiel werden Frames von 256 bis 511 Byte, Frames von 512 bis 1023 Byte und Frames von 1024 bis 1023 Byte oder mehr ausgewählt.

Schritt 4: (Optional) Klicken Sie im Bereich "Time Span" (Zeitspanne) auf die Zeitspanne der RMON-Statistiken, die Sie anzeigen möchten.



Hinweis: In diesem Beispiel wird Last Hour ausgewählt.

Das Diagramm sollte die RMON-Statistiken der gewählten Schnittstelle und Frames Ihres Switches anzeigen.



Sie sollten jetzt die grafische RMON-Statistik einer Schnittstelle auf Ihrem Switch erfolgreich anzeigen können.