Konfigurieren der Einstellungen für statische IPv4-Routen auf einem Switch

Ziel

Dieser Artikel enthält Anweisungen zur Konfiguration von statischen IPv4-Routen auf dem Switch über das webbasierte Dienstprogramm.

Einführung

Statisches Routing bezieht sich auf die Konfiguration der Pfadauswahl von Routern. Dieser Mechanismus findet statt, wenn keine Kommunikation zwischen Routern bezüglich der aktuellen Topologie des Netzwerks besteht. Daher wird empfohlen, Routen zur Routentabelle auf dem Switch manuell zu konfigurieren. Statische Routen tragen dazu bei, den Overhead auf die Switch-CPU zu reduzieren. Mit dieser Funktion können Sie auch den Zugriff auf bestimmte Netzwerke verweigern.

Beim Routing von Datenverkehr wird der nächste Hop gemäß dem LPM-Algorithmus (Longest Prefix Match) festgelegt. Eine IPv4-Zieladresse kann mehreren Routen in der Tabelle für statische IPv4-Route entsprechen. Das Gerät verwendet die übereinstimmende Route mit der höchsten Subnetzmaske, d. h. der längsten Präfixentsprechung. Wenn mehr als ein Standard-Gateway mit demselben Metrik-Wert definiert wird, wird die niedrigste IPv4-Adresse aus allen konfigurierten Standard-Gateways verwendet.

Hinweis: Anweisungen zum Konfigurieren der Einstellungen für statische IPv4-Routen auf dem Switch über die CLI finden Sie <u>hier</u>.

Anwendbare Geräte | Firmware-Version

- x 300 | 1.4.8.06 (aktueller Download)
- Sx350 | 2.3.0.130 (aktueller Download)
- SG350X | 2.3.0.130 (aktueller Download)
- Sx500 | 1.4.8.06 (aktueller Download)

Konfigurieren statischer IPv4-Routen

Sie können eine statische Route nicht über ein direkt verbundenes IP-Subnetz konfigurieren, in dem das Gerät seine IP-Adresse von einem DHCP-Server erhält. Um eine statische IPv4-Schnittstelle auf dem Switch zu konfigurieren, klicken Sie <u>hier</u>, um Anweisungen zu erhalten.

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Dienstprogramm des Switches an, und wählen Sie dann IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > IPv4 Static Routes (IPv4-Konfiguration > IPv4-Management und -Schnittstellen > IPv4-statische Routen).

Hinweis: Die verfügbaren Menüoptionen können je nach Gerätemodell variieren. In diesem Beispiel wird SG350X-48MP verwendet.



Die folgenden Felder werden in der Tabelle für statische IPv4-Routen angezeigt:

- Ziel-IP-Präfix Ziel-IP-Adressen-Präfix.
- Präfixlänge IP-Routenpräfix für die Ziel-IP-Adresse.
- *Routentyp* Legt fest, ob es sich bei der Route um eine Ablehnungs- oder Remote-Route handelt.
- Next Hop Router IP Address (IP-Adresse des nächsten Hop-Routers) Die nächste Hop-IP-Adresse oder der IP-Alias auf der Route.
- Metric Kosten für diesen Hop. Ein niedrigerer Wert wird empfohlen.
- Ausgehende Schnittstelle Ausgehende Schnittstelle für diese Route.

IPv4 Static Routes						
IPv4 Static Routes Table						
	Destination IP Prefix	Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric	Outgoing
						Interface
0 results found.						
Add Edit Delete						

Hinweis: Durch das Definieren einer IP SLA-Objekt-Tracking-ID für einen Routing-Eintrag wird die Verbindung mit einem Remote-Netzwerk über den angegebenen Next Hop überprüft. Wenn keine Verbindung besteht, wird der Status der Objektverfolgung auf Down gesetzt, und der Router wird aus der Weiterleitungstabelle entfernt.

Schritt 2: Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine neue statische Route hinzuzufügen.

IPv4 Static Routes							
IPv4 Static Routes Table							
Destination IP Prefix	Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric	Outgoing		
					Interface		
Add Edit Delete							
	4 Static Routes 4 Static Routes Table Destination IP Prefix esults found. Add Edit	4 Static Routes 4 Static Routes Table Destination IP Prefix Prefix Length esults found. Add Edit Delete	4 Static Routes 4 Static Routes Table Destination IP Prefix Prefix Length Route Type esults found. Add Edit Delete	4 Static Routes 4 Static Routes Table Destination IP Prefix Prefix Length Route Type Next Hop Router IP Address esults found. Add Edit Delete	4 Static Routes 4 Static Routes Table Destination IP Prefix Prefix Length Route Type Next Hop Router IP Address Metric esults found. Edit Delete		

Schritt 3: Geben Sie das Ziel-IP-Adressen-Präfix im Feld Ziel-IP-Präfix ein.

Destination	IP Prefix:
-------------	------------



Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.1.0 verwendet.

Schritt 4: Wählen Sie im Bereich Maske die folgenden Optionen aus:

- *Netzwerkmaske* Die IP-Routenmaske für die Ziel-IP-Adresse. Wenn diese Option aktiviert ist, geben Sie die Subnetzmaske in das Feld *Network Mask (Netzwerkmaske)* ein.
- *Präfixlänge* Das IP-Routenpräfix für die Ziel-IP-Adresse. Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie die Anzahl der Bits der Routennetzwerkadresse in das Feld *Präfixlänge ein*.

S Mask:

Network Mask
Prefix Length 24 (Range: 0 - 32)

Hinweis: In diesem Beispiel wird **Präfixlänge** ausgewählt und **24** eingegeben. Dies entspricht der Netzwerkmaske 255.255.255.0.

Schritt 5: Klicken Sie auf einen Routentyp aus den folgenden Optionen:

- Ablehnen Die Route wird abgelehnt, und das Routing zum Zielnetzwerk über alle Gateways wird beendet. Dadurch wird sichergestellt, dass ein Frame, der mit der Ziel-IP-Adresse dieser Route eintrifft, verworfen wird. Bei Auswahl dieser Option werden die Steuerelemente Next Hop IP Address, Metric und IP SLA Track deaktiviert.
- *Remote* Gibt an, dass es sich bei der Route um einen Remote-Pfad handelt. Wenn diese Option ausgewählt ist, fahren Sie mit <u>Schritt 8 fort</u>.

Route Type:



Hinweis: In diesem Beispiel wird Remote ausgewählt.

Schritt 6: (Optional) Geben Sie im Feld *Next Hop Router IP Address (IP-Adresse des Next Hop Routers)* die nächste Hop-IP-Adresse oder den IP-Alias für die Route ein.

Vext Hop Router IP Address: 192.168.100.1

Hinweis: In diesem Beispiel wird 192.168.100.1 eingegeben.

Schritt 7: (Optional) Klicken Sie im Bereich *Metric* auf das Optionsfeld, um die administrative Distanz zum nächsten Hop festzulegen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Standard verwenden: Der Standardwert ist 4.
- Benutzerdefiniert: Wenn diese Option ausgewählt ist, geben Sie den administrativen Abstand in das entsprechende Feld ein. Der Bereich liegt zwischen 1 und 255.

Setric:	O Use Default	
	User Defined	(Range: 1 - 255, Default: 4)

Hinweis: In diesem Beispiel wird User Defined ausgewählt und 2 verwendet.

Schritt 8: Klicken Sie auf Übernehmen und anschließend auf Schließen.

Destination IP Prefix:	192.168.1.0	
Se Mask:	 Network Mask Prefix Length 24 	(Range: 0 - 32)
Route Type:	RejectRemote	
Next Hop Router IP Address:	192.168.100.1	
Metric:	Use DefaultUser Defined	(Range: 1 - 255, Default: 4)
Apply Close		

Hinweis: In diesem Beispiel wird durch 192.168.1.0 eine statische Route zum Netzwerk 192.168.100.0 eingerichtet. Die definierte administrative Distanz ist 2. Die Route verläuft zu einem Router mit der IP-Adresse 192.168.100.1.

Schritt 9: Klicken Sie auf **Speichern**, um die Einstellungen in der Startkonfigurationsdatei zu speichern.

		Save	cisco Lan	guage: Englis	ih 🗘 Display M	ode: Advanced ᅌ		
V	MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch							
ļ	IPv4 Static Routes							
IPv4 Static Routes Table								
		Destination IP Pref	x Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric Outgoing Interface		
		192.168.1.0	24	Remote	192.168.100.1	2 VLAN1		
Add Edit Delete								

Sie haben jetzt die Einstellungen für statische IPv4-Routen auf Ihrem Switch erfolgreich konfiguriert.