# SG500XG-8F8T-K9-NA: Viele verlorene Pakete

## Identifiziertes Datum

15. Juni 2017

# Auflösungsdatum

14. Juli 2017

# **Betroffene Produkte**

SG500XG-8F8T-K9- NA	1.4.7.06

### **Beschreibung des Problems**

In den RMON-Statistiken der Schnittstellen in einem SG500XG, mit dem ein UCS220-Gerät verbunden ist, gibt es eine Vielzahl von Ereignissen, die abgebrochen werden.

So zeigen Sie die Portstatistik an, wenn verworfene Pakete vorhanden sind:

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Switch-Dienstprogramm an, und gehen Sie zu Status und Statistics > RMON > Statistics.

Getting Started
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>
System Summary
Interface
Etherlike
GVRP
802.1x EAP
TCAM Utilization
Health
RMON
Statistics
History
Events
Alarms

Schritt 2: Klicken Sie im Abschnitt Interface (Schnittstelle) auf das Dropdown-Menü Unit/Slot (Einheit/Steckplatz), um die jeweilige Einheit auszuwählen, falls der Switch zu einem Stack gehört.



**Hinweis:** In diesem Beispiel wird 1/1 gewählt, um anzuzeigen, dass der Switch die erste Einheit im Stack ist und sich im ersten Steckplatz befindet.

Schritt 3: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Port (Port), um den Port auszuwählen, den Sie anzeigen möchten.

			_	
<ul> <li>Unit/Slot</li> </ul>	1/1 🖨	Port	GE3	\$

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE3 ausgewählt.

Schritt 4: (Optional) Klicken Sie auf ein Optionsfeld, um die Aktualisierungsrate auszuwählen. Dadurch kann die Seite automatisch entsprechend dem von Ihnen festgelegten Intervall aktualisiert werden.



**Hinweis:** In diesem Beispiel wird 15 Sekunden gewählt, um anzuzeigen, dass die Seite alle 15 Sekunden automatisch aktualisiert wird.

Schritt 5: Überprüfen Sie die angezeigten Statistiken, um festzustellen, ob in der ausgewählten Schnittstelle Ereignisse verworfen wurden.

Bytes Received:	59132631
Drop Events:	595
Packets Received:	314438
Broadcast Packets Received:	1240
Multicast Packets Received:	294151
CRC & Align Errors:	0
Undersize Packets:	0
Oversize Packets:	0
Fragments:	0
Jabbers:	0
Collisions:	0

Hinweis: In diesem Beispiel zeigen die Statistiken, dass 595 Ereignisse verworfen wurden.

# Nächste Schritte

Eine Paketerfassung auf dem problematischen Port mit Wireshark durchführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

#### Automatische Verhandlung aktivieren

Durch die Aktivierung der automatischen Aushandlung kann der Port seine Übertragungsgeschwindigkeit, seinen Duplexmodus und seine Flow-Steuerungsfunktionen dem Port-Link-Partner mitteilen.

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Switch-Dienstprogramm an, und gehen Sie zu **Port Management > Port Settings**.



Schritt 2: Klicken Sie in der Tabelle für die Porteinstellungen auf das Optionsfeld des Ports, an dem verworfene Ereignisse gefunden wurden, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Por	Port Setting Table												
Filte	er: Interface	Type ec	quals to Port	of Unit 1/1 🛊	Go	)							
	Entry No.	Port	Description	Port Type		Operational Status	Link Status	Time R	ange	Port	Duplex	LAG	Protection
							SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode		State
0	1	GE1		1000M-Copp	per	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	2	GE2		1000M-Copp	per	Down	Enabled						Unprotected
	3	GE3		1000M-Copp	xer	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
O	4	GE4		1000M-Copp	per	Down	Enabled						Unprotected
0	5	GE5		1000M-Copp	per	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	6	GE6		1000M-Copp	per	Down	Enabled						Unprotected
0	7	GE7		1000M-Copp	per	Down	Enabled						Unprotected
0	8	GE8		1000M-Copp	per	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	9	GE9		1000M-Copp	per	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	10	GE10		1000M-Copp	per	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	11	GE11		1000M-Copp	per	Down	Enabled						Unprotected
0	12	GE12		1000M-Copp	per	Down	Enabled						Unprotected
0	50	XG2		10G-FiberOp	ptics	Down	Enabled						Unprotected
	Copy Set	lings	Edi	L									

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE3 ausgewählt.

Schritt 3: Aktivieren Sie im Fenster "Edit Port Setting" das Kontrollkästchen **Enable** (Aktivieren) für Auto Negotiation, und klicken Sie dann auf Apply.

Auto Negotiation:	C Enable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	○ 10M ○ 100M ● 1000M	Operational Port Speed:	1000M
Administrative Duplex Mode:	Half     Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	Max Capability         10 Half           10 Full         100 Half           100 Full         1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full
Preference Mode:	Slave Master		
Neighbor Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full		
Back Pressure:	Enable		
Flow Control:	Enable     Disable     Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	MDIX MDI Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	Enable		
		Member in LAG:	
Apply Close			

#### Protokolleinstellungen aktivieren

Schritt 1: Gehen Sie zu Administration > System Log > Log Settings.



Schritt 2: Aktivieren Sie unter Protokolleinstellungen das Kontrollkästchen Protokollierung aktivieren.



Schritt 3: Legen Sie die Originator-ID auf None fest, indem Sie auf das Optionsfeld klicken.



Schritt 4: Aktivieren Sie unter RAM- und Flash-Speicherprotokollierung alle Kontrollkästchen außer Debuggen, und klicken Sie dann auf Übernehmen.

RAM Memory Log	gging	Flash Memory Log	gging							
Emergency:		Emergency:								
Alert:		Alert:								
Critical:		Critical:								
Error:		Error:								
Warning:		Warning:								
Notice:		Notice:								
Informational:		Informational:								
Debug:		Debug:								
Apply Cancel										
Ca		J								

Löschen Sie Protokolle im RAM und Flash.

Schritt 1: Gehen Sie zu Status und Statistiken > Protokoll anzeigen > RAM-Speicher.



Schritt 2: Klicken Sie in der RAM-Speicherprotokolltabelle auf die Schaltfläche Clear Logs (Protokolle löschen).



Schritt 3: Wechseln Sie zu Flash Memory.



Schritt 4: Klicken Sie unter der Flash Memory Log Table (Flash-Speicherprotokolltabelle) auf die Schaltfläche Clear Logs (Protokolle löschen).



Hinzufügen Port und VLAN-Spiegelung

Schritt 1: Gehen Sie zu Administration > Diagnostics > Port and VLAN Mirroring.

<ul> <li>Administration</li> </ul>
Queters Quettings
System Settings
Console Settings
System Mode and Stack Ma
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
<ul> <li>System Log</li> </ul>
Log Settings
Remote Log Servers
<ul> <li>File Management</li> </ul>
Reboot
Routing Resources
<ul> <li>Diagnostics</li> </ul>
Copper Test
Optical Module Status
Port and VLAN Mirroring
CPU Utilization

Schritt 2: Klicken Sie in der Tabelle für die Port- und VLAN-Spiegelung auf Hinzufügen.

Port and VLAN Mirroring Table								
Destination Port Source Interface Type Status								
0 results found.								
Add Edit Delete								

Schritt 3: Klicken Sie im Fenster Add Port (Port hinzufügen) und VLAN Mirroring (VLAN-Spiegelung) auf das Dropdown-Menü Destination Port (Zielport), um den Port auszuwählen, mit dem der Computer, auf dem Wireshark ausgeführt wird, verbunden ist.



Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE1 ausgewählt.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Source Port (Quellport), um den Port auszuwählen, an dem die verworfenen Ereignisse gefunden werden.



Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE3 ausgewählt.

Schritt 5: Klicken Sie auf das Optionsfeld **Tx und Rx**, um den Typ auszuwählen, und klicken Sie dann auf **Apply**.

Туре:	Rx Only Tx Only Tx and Rx
Apply	Close

Schritt 6: Starten Sie die Erfassung auf dem Computer, auf dem Wireshark ausgeführt wird.

# Auflösung

Aktivieren Sie Flow Control. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Schritt 1: Melden Sie sich beim webbasierten Switch-Dienstprogramm an, und gehen Sie zu **Port Management > Port Settings**.



Schritt 2: Klicken Sie in der Tabelle für die Porteinstellungen auf das Optionsfeld des Ports, an dem verworfene Ereignisse gefunden wurden, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Por	Port Setting Table											
Filte	er: Interface	Type eq	uals to Port	of Unit 1/1 🛊 🛛 Go	•							
	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status	Link Status	Time Ra	ange	Port	Duplex	LAG	Protection
						SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode		State
0	1	GE1		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	2	GE2		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
$\bigcirc$	3	GE3		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
O	4	GE4		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	5	GE5		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	6	GE6		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	7	GE7		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	8	GE8		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	9	GE9		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	10	GE10		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	11	GE11		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	12	GE12		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	50	XG2	_	10G-FiberOptics	Down	Enabled						Unprotected
	Copy Set	tings	Edi	t								

Hinweis: In diesem Beispiel wird Port GE3 ausgewählt.

Schritt 3: Aktivieren Sie im Fenster Edit Port Setting (Porteinstellungen bearbeiten) das Kontrollkästchen **Enable (Aktivieren)** für Flow Control, und klicken Sie dann auf **Apply**.

Neighbor Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full	
Back Pressure:	Enable	
Flow Control:	Enable Disable Auto-Negotiation	
MDI/MDIX:	MDIX MDI Auto	Operational MDI/MDIX:
Protected Port:	Enable	
		Member in LAG:
Apply Close		

Schritt 4: Klicken Sie auf die blinkende dauerhaft zu speichern.

Save S

Schaltfläche, um die Einstellungen