# Configuración de la Autenticación RADIUS a través de Cisco Cache Engine

## Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Diagrama de la red Convenciones Configuración de la Autenticación RADIUS a través del Procedimiento del Motor de Caché Verificación Troubleshoot Comandos para resolución de problemas Información Relacionada

# **Introducción**

Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar la autenticación RADIUS a través de Cache Engine en Cisco Secure Access Control Server (ACS) para Microsoft Windows NT. Debe ejecutar Web Cache Communication Protocol versión 2 (WCCPv2) para seguir correctamente este procedimiento. Consulte <u>Configuración de Web Cache Communication</u> <u>Protocol Versión 2 en un Cisco Cache Engine y Router</u> para obtener más información sobre WCCP versión 2.

# **Prerequisites**

### **Requirements**

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con estos requisitos:

- Familiaridad con Cisco Secure ACS para Windows o UNIX.
- Familiaridad con la configuración WCCPv2 tanto en el router como en el motor de caché.

#### **Componentes Utilizados**

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

 Motor de memoria caché 505 de Cisco en un entorno de laboratorio con configuraciones despejadas

- Router 2600 de Cisco
- Versión 2.31 del software Cisco Cache Engine
- Versión 12.1(3)T 3 del software del IOS® de Cisco
- Cisco Secure ACS para servidores Microsoft Windows NT/2000

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

#### Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:



#### **Convenciones**

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

## Configuración de la Autenticación RADIUS a través del Procedimiento del Motor de Caché

Utilice estos pasos para configurar Cache Engine para la autenticación RADIUS:

1. Configure Cache Engine como el servidor de acceso a la red (NAS) en Cisco Secure ACS

para Windows NT.

- 2. Configure la información del usuario en Cisco Secure ACS para Windows NT.
- 3. Configure Cache Engine para RADIUS y especifique la información de host y clave.

```
radius-server host 172.18.124.106
radius-server key cisco123
```

4. Configure el router para WCCP.Las líneas de comandos para el motor de caché deben aparecer de la misma manera:

```
cepro#configure terminal
!--- Enter configuration commands, one per line. !--- End with CNTL/Z.
cepro(config)#radius-server host 172.18.124.106
cepro(config)#radius-server key cisco123
cepro#
```

Esta es la configuración de Cache Engine/NAS en Cisco Secure ACS para Windows NT:



Esta es la página User Setup en Cisco Secure ACS para Windows NT:

CiscoSecure ACS for V	Windows 2000/NT - Microsoft Internet Explorer	_ 8 ×
File Edit View Favorites Tools Help		
4+Back + -> - 🕥	김 삶 @Search @Fevorites 《History 그는 과 이 · 그 옷	
Address 2 http://172.10	8.124.106:2525(index2.htm	💌 🖉 Go Links 🛃 Customize Links 🛃 Free Hotmal 🛃 Windows 🔅 👋
Cisco Systems	User Setup	×
-addin-addin-	Edit	A Help A
Ucar Setap	User: chbanks	Account Disabled     Deleting a Username     Supplementary User Info     Description
Configuration	Supplementary User Info ?	Group to which the user is assigned <u>Callback</u> <u>Client IP Address Assignment</u> Advanced Settings
Administration	Description User Field 3	Network Access Restrictions     Max Sessions     Usage Quotas     Account Disable
Reports and Activity	User Setup	Advanced TACACS+ Settings     Enable Options     TACACS+ Enable Control     TACACS+ Enable Password
	CiscoSecure Database CiscoSecure PAP (Also used for CHAP/MS- CHAP/ARAP, if the Separate field is not checked.)	TACACS+ Outbound Password     IETF RADIUS Attributes     Cisco IOS RADIUS Attributes     Cisco VPN 3000 RADIUS Attributes     Cisco VPN 5000 RADIUS Attributes     Cisco VPN 5000 RADIUS Attributes
	Password Confirm Password Password	Microsoft RADIUS Attributes
	Submit Delete Concel	Account Disabled Status
(a) Itemet		



# **Verificación**

En esta sección encontrará información que puede utilizar para confirmar que su configuración esté funcionando correctamente.

La herramienta <u>Output Interpreter</u> (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos "show" y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Comandos de motor de memoria caché:

- show version-Muestra la versión de software que se ejecuta en Cache Engine.
- show hardware: muestra tanto la versión de software como el tipo de hardware en Cache Engine.
- **show running-config**: muestra la configuración actual en ejecución en el motor de memoria caché.
- show stat http usage: muestra las estadísticas de uso.
- show radius stat [all | primario | secondary ] —Muestra estadísticas de autenticación para los servidores RADIUS primario y secundario.

Este es un ejemplo de salida del comando show version:

Copyright (c) 1986-2001 by Cisco Systems, Inc. Software Release: CE ver 2.31 (Build: FCS 02/16/01) Compiled: 11:20:14 Feb 22 2001 by bbalagot Image text-base 0x108000, data\_base 0x437534

System restarted by Reload The system has been up for 3 hours, 52 minutes, 33 seconds. System booted from "flash" Este es un ejemplo de salida del comando show hardware:

cepro#show hardware Cisco Cache Engine Copyright (c) 1986-2001 by Cisco Systems, Inc. Software Release: CE ver 2.31 (Build: FCS 02/16/01) Compiled: 11:20:14 Feb 22 2001 by bbalagot Image text-base 0x108000, data\_base 0x437534

System restarted by Reload The system has been up for 3 hours, 52 minutes, 54 seconds. System booted from "flash"

Cisco Cache Engine CE505 with CPU AMD-K6 (model 8) (rev. 12) AuthenticAMD 2 Ethernet/IEEE 802.3 interfaces 1 Console interface. 134213632 bytes of Physical Memory 131072 bytes of ROM memory. 8388608 bytes of flash memory.

List of disk drives: /c0t0d0 (scsi bus 0, unit 0, lun 0)

#### Este es un ejemplo de salida del comando show running-config:

```
cepro#show running-config
```

```
Building configuration...
Current configuration:
!
!
logging recycle 64000
logging trap information
1
user add admin uid 0 password 1 "eeSdy9dcy" capability admin-access
1
1
!
hostname cepro
1
interface ethernet 0
 ip address 10.27.2.2 255.255.255.0
ip broadcast-address 10.27.2.255
exit
!
1
interface ethernet 1
exit
1
ip default-gateway 10.27.2.1
ip name-server 161.44.11.21
ip name-server 161.44.11.206
ip domain-name cisco.com
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.27.2.1
cron file /local/etc/crontab
1
bypass timer 1
!--- Specify the router list for use with WCCPv2. wccp router-list 1 10.27.2.1 172.18.124.211
!--- Instruct the router to run web cache service with WCCPv2. wccp web-cache router-list-num 1
!--- WCCPv2 enabled. wccp version 2
!!--- RADIUS Server host and port is defined. radius-server host 172.18.124.106 auth-port 1645
radius-server host 172.18.124.103 auth-port 1645
!--- RADIUS key defined. radius-server key ****
authentication login local enable
authentication configuration local enable
transaction-logs enable
rule no-cache url-regex .*cgi-bin.*
rule no-cache url-regex .*aw-cgi.*
!
!
end
cepro#
```

#### Comandos del router

- show running-config: muestra la configuración actual en ejecución en el router.
- show ip wccp—Muestra todos los servicios registrados.
- show ip wccp <service-id> detail—Muestra la distribución de la cubeta de WCCP para cada caché del clúster. Por ejemplo, show ip wccp web-cache detail.

Este es un ejemplo de salida del comando show running-config:

```
33-ns-gateway#show running-config
Building configuration ...
      Current configuration:
        version 12.1
        service timestamps debug datetime msec
        service timestamps log datetime msec
        no service password-encryption
        1
        hostname 33-Ns-gateway
        logging buffered 64000 debugging
        enable secret 5 $1$IWJr$nI.NcIr/b9DN7jEQQC17R/
        !
        1
        1
        T.
        ip subnet-zero
        !--- WCCP enabled. ip wccp web-cache
        ip cef
        no ip domain-lookup
        ip domain-name testdomain.com
        ip name-server 161.44.11.21
        ip name-server 161.44.11.206
        1
        1
        1
        !
        interface Ethernet0/0
        ip address 10.1.3.50 255.255.255.0
        no ip route-cache cef
        1
```

```
interface Ethernet1/0
        description interface to the CE .5
       bandwidth 100
        ip address 10.27.2.1 255.255.255.0
       full-duplex
        interface Ethernet1/1
        description inter to DMZ
        ip address 172.18.124.211 255.255.255.0
        !--- Configure the interface to enable the router !--- to verify that the appropriate !-
-- packets are redirected to the cache engine. ip wccp web-cache redirect out
       no ip route-cache cef
       no ip route-cache
       no ip mroute-cache
        interface Ethernet1/2
        description Preconfigured for recreates 10.27.3.0/24 net
        ip address 10.27.3.1 255.255.255.0
       no ip route-cache cef
        1
        interface Ethernet1/3
       no ip address
       shutdown
        1
        ip classless
        ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1
       no ip http server
        1
       line con 0
        exec-timeout 0 0
        transport input none
       line aux 0
       exec-timeout 0 0
       line vty 0 4
        exec-timeout 0 0
       password ww
        login
        1
       end
33-Ns-gateway#
```

## **Troubleshoot**

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

#### Comandos para resolución de problemas

La herramienta <u>Output Interpreter</u> (sólo para clientes registrados) permite utilizar algunos comandos "show" y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar comandos debug, consulte <u>Información Importante sobre Comandos</u> <u>Debug</u>.

Comandos de motor de memoria caché:

- debug authentication all: Depura la autenticación.
- debug radius all: muestra la depuración del módulo RADIUS de la interfaz Web.

 escriba var/log/translog/working.log: verifica que las URL se almacenan en caché y que el usuario accede a las páginas. Cualquier otro tipo de mensaje debe remitirse al <u>Soporte</u> <u>Técnico de Cisco</u> para obtener aclaraciones. El tipo más común de mensajes de error en este registro es error de autenticación debido a un usuario desconocido o a la clave de servidor incorrecta.

Este es un ejemplo de salida del comando **debug radius all** y los **comandos debug authentication all**:

RadiusCheck(): Begin RadiusCheck(): Begin RadiusCheck(): Begin RadiusBuildRequest(): Begin RadiusBuildRequest(): Begin RadiusBuildRequest(): Begin [82] User-Name = "chbanks" [82] User-Name = "chbanks" [82] User-Name = "chbanks" [82] NAS-IP-Address = 10.27.2.2 [82] NAS-IP-Address = 10.27.2.2 [82] NAS-IP-Address = 10.27.2.2 [82] NAS-Port = 80 [82] NAS-Port = 80 [82] NAS-Port = 80 RadiusAuthenticate(): Begin RadiusAuthenticate(): Begin RadiusAuthenticate(): Begin CfqGetRadiusInfo(): Begin CfgGetRadiusInfo(): Begin CfgGetRadiusInfo(): Begin UpdatePassword(): Begin UpdatePassword(): Begin UpdatePassword(): Begin [82] radsend: Request to 172.18.124.106 id=1, length=171 [82] radsend: Request to 172.18.124.106 id=1, length=171 [82] radsend: Request to 172.18.124.106 id=1, length=171 RadiusReplyValidate(): Begin RadiusReplyValidate(): Begin RadiusReplyValidate(): Begin RadiusReplyValidate(): [82] Received 26 byte message back RadiusReplyValidate(): [82] Received 26 byte message back RadiusReplyValidate(): [82] Received 26 byte message back RadiusReplyValidate(): Got a valid response from server 172.18.124.106. RadiusReplyValidate(): Got a valid response from server 172.18.124.106. RadiusReplyValidate(): Got a valid response from server 172.18.124.106. DecodeReply(): Begin DecodeReply(): Begin DecodeReply(): Begin DecodeReply: WEB\_YES\_BLOCKING default DecodeReply: WEB YES BLOCKING default DecodeReply: WEB\_YES\_BLOCKING default RadiusCheck(): WEB\_YES\_BLOCKING RadiusCheck(): WEB\_YES\_BLOCKING RadiusCheck(): WEB\_YES\_BLOCKING RemoteUserAdd(): Begin RemoteUserAdd(): Begin RemoteUserAdd(): Begin RemoteUserAdd(): Updated remote user chbanks RemoteUserAdd(): Updated remote user chbanks RemoteUserAdd(): Updated remote user chbanks RemoteUserAuthenticate(): Begin

```
RemoteUserAuthenticate(): Begin
RemoteUserAuthenticate(): Begin
CfgGetRadiusInfo(): Begin
CfgGetRadiusInfo(): Begin
CfgGetRadiusInfo(): Begin
CfgRadiusGetExcludeState(): Begin
CfgRadiusGetExcludeState(): Begin
CfgRadiusGetExcludeState(): Begin
CfgRadiusGetExcludeState(): flag = 0
CfgRadiusGetExcludeState(): flag = 0
CfgRadiusGetExcludeState(): flag = 0
RemoteUserUpdate(): Begin
RemoteUserUpdate(): Begin
RemoteUserUpdate(): Begin
CfgRadiusGetMultipleUserPromptState(): Begin
CfgRadiusGetMultipleUserPromptState(): Begin
CfgRadiusGetMultipleUserPromptState(): Begin
CfgRadiusGetMultipleUserPromptState(): flag = 1
CfgRadiusGetMultipleUserPromptState(): flag = 1
CfgRadiusGetMultipleUserPromptState(): flag = 1
CfgRadiusGetMultipleUserPromptTimeout(): Begin
CfgRadiusGetMultipleUserPromptTimeout(): Begin
CfgRadiusGetMultipleUserPromptTimeout(): Begin
CfgRadiusGetMultipleUserPromptTimeout(): lMultipleUserPromptTimeout = 25
CfgRadiusGetMultipleUserPromptTimeout(): lMultipleUserPromptTimeout = 25
CfgRadiusGetMultipleUserPromptTimeout(): lMultipleUserPromptTimeout = 25
fsgetUsrInfoforIpAddr_radius will be called
fsgetUsrInfoforIpAddr_radius will be called
fsgetUsrInfoforIpAddr_radius will be called
RemoteUserUpdate() returned true
RemoteUserUpdate() returned true
RemoteUserUpdate() returned true
```

#### Comando del router:

• show ip wccp—Muestra las estadísticas globales de WCCP.

# Información Relacionada

- Ampliaciones WCCP
- Protocolo web cache communication versión 2
- <u>Soporte Técnico Cisco Systems</u>