Sustitución de componentes defectuosos en el servidor UCS C240 M4 - CPAR

Contenido

Introducción **Antecedentes Abreviaturas** Flujo de trabajo de MoP **Prerequisites** Copia de seguridad RMA de componentes - Nodo de cálculo Identificación de VM alojadas en el nodo informático 1. Cierre de la aplicación CPAR 2. Tarea de instantánea de VM Instantánea de VM Apagado Graceful Reemplazar componente defectuoso del nodo de cálculo **Restaurar VM** Recuperación de instancias con Snapshot Creación y asignación de direcciones IP flotantes Habilitar SSH Establecer sesión SSH RMA de componentes - Nodo de cómputo OSD Identificación de VM alojadas en nodo de informática OSD 1. Cierre de la aplicación CPAR 2. Tarea de instantánea de VM Instantánea de VM Poner CEPH en modo de mantenimiento Apagado Graceful Reemplazar componente defectuoso del nodo de cómputo de OSD Mover CEPH fuera del modo de mantenimiento **Restaurar VM** Recuperación de instancias con Snapshot Componente RMA - Nodo controlador Comprobación previa Mover el clúster del controlador al modo de mantenimiento Reemplazar componente defectuoso del nodo del controlador Servidor de encendido

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para sustituir los componentes defectuosos

mencionados aquí en un servidor de Unified Computing System (UCS) en una configuración Ultra-M.

Este procedimiento se aplica a un entorno Openstack con el uso de la versión NEWTON donde ESC no administra CPAR y CPAR se instala directamente en la VM implementada en Openstack.

- MOP de sustitución del módulo de memoria en línea dual (DIMM)
- Falla del controlador FlexFlash
- Falla de unidad de estado sólido (SSD)
- Falla del módulo de plataforma de confianza (TPM)
- Error de caché Raid
- Falla del controlador Raid/adaptador de bus caliente (HBA)
- Falla de la tarjeta vertical PCI
- Falla del adaptador PCIe Intel X520 10G
- Falla en la placa base LAN-on modular (MLOM)
- RMA de bandeja de ventilador
- Falla de CPU

Antecedentes

Ultra-M es una solución de núcleo de paquetes móviles virtualizada validada y empaquetada previamente diseñada para simplificar la implementación de VNF. OpenStack es el Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M y consta de estos tipos de nodos:

- Informática
- Disco de almacenamiento de objetos Compute (OSD Compute)
- Controlador
- Plataforma OpenStack: Director (OSPD)

La arquitectura de alto nivel de Ultra-M y los componentes involucrados se ilustran en esta imagen:



Este documento está dirigido al personal de Cisco que está familiarizado con la plataforma Cisco Ultra-M y detalla los pasos necesarios para llevarse a cabo en OpenStack y Redhat OS.

Nota: Se considera la versión Ultra M 5.1.x para definir los procedimientos en este documento.

Abreviaturas

- MoP Método de procedimiento
- OSD Discos de almacenamiento de objetos
- OSPD Director de plataforma OpenStack
- HDD Unidad de disco duro
- SSD Unidad de estado sólido
- VIM Administrador de infraestructura virtual
- VM Máquina virtual
- EM Administrador de elementos
- UAS Servicios de ultra automatización
- UUID Identificador Universalmente Único

Flujo de trabajo de MoP



Prerequisites

Copia de seguridad

Antes de reemplazar un componente defectuoso, es importante comprobar el estado actual de su

entorno de Red Hat OpenStack Platform. Se recomienda que verifique el estado actual para evitar complicaciones cuando el proceso de reemplazo está activado. Se puede lograr con este flujo de reemplazo.

En caso de recuperación, Cisco recomienda realizar una copia de seguridad de la base de datos OSPD con estos pasos:

```
[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-
databases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names
```

Este proceso asegura que un nodo se pueda reemplazar sin afectar la disponibilidad de ninguna instancia. Además, se recomienda realizar una copia de seguridad de la configuración de StarOS, especialmente si el nodo informático/OSD-compute que se va a sustituir aloja la máquina virtual (VM) Control Function (CF).

Nota: Si el servidor es el nodo Controlador, vaya a la sección ""; de lo contrario, continúe con la siguiente sección. Asegúrese de tener la instantánea de la instancia para poder restaurar la VM cuando sea necesario. Siga el procedimiento para tomar una instantánea de la VM.

RMA de componentes - Nodo de cálculo

Identificación de VM alojadas en el nodo informático

Identifique las VM alojadas en el servidor.

----+

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova listfi	eld name,host	
++	+		•
ID Host		Name	
+	+		
46b4b9eb-ala6-425d-b8 4.localdomain	86-a0ba760e6114	AAA-CPAR-testing-instance	pod2-stack-compute-
3bc14173-876b-4d56-886 3.localdomain	e7-b890d67a4122	aaa2-21	pod2-stack-compute-
f404f6ad-34c8-4a5f-a7 3.localdomain	57-14c8ed7fa30e	aaa21june	pod2-stack-compute-
+	+		+

Nota: En el resultado que se muestra aquí, la primera columna corresponde al UUID, la segunda columna es el nombre de VM y la tercera columna es el nombre de host donde

está presente la VM. Los parámetros de este resultado se utilizarán en secciones posteriores.

Copia de seguridad: PROCESO DE INSTANTÁNEA

1. Cierre de la aplicación CPAR

Paso 1. Abra cualquier cliente SSH conectado a la red TMO Production y conéctese a la instancia CPAR.

Es importante no cerrar las 4 instancias AAA dentro de un sitio al mismo tiempo, hacerlo de una manera a una.

Paso 2. Para apagar la aplicación CPAR, ejecute el comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop Mensaje "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete". debe aparecer.

Nota: Si un usuario dejó abierta una sesión CLI, el comando **arserver stop** no funcionará y se muestra este mensaje:

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is: 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

En este ejemplo, la ID de proceso resaltada 2903 debe terminar antes de que el CPAR pueda ser detenido. Si este es el caso, complete este proceso ejecutando el comando:

kill -9 *process_id* A continuación, repita el paso 1.

Paso 3. Para verificar que la aplicación CPAR fue efectivamente cerrada, ejecute el comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Estos mensajes deben aparecer:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

2. Tarea de instantánea de VM

Paso 1. Introduzca el sitio web de la interfaz gráfica de usuario de Horizonte correspondiente al sitio (ciudad) en el que se está trabajando.

Al acceder a Horizon, se observa esta pantalla.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

cpar	
Password *	
******	۲
	Connect

Paso 2. Vaya a **Project > Instancias** como se muestra en esta imagen.

e ⇒ c	Not see	cure 1	/dasht	ooard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orchestratio	n v	Object Store ~
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Si el usuario utilizado era cpar, entonces sólo aparecen las 4 instancias AAA en este menú.

Paso 3. Cierre sólo una instancia a la vez, repita todo el proceso en este documento. Para apagar la máquina virtual, navegue hasta **Acciones > Cerrar instancia** como se muestra en esta imagen y confirme su selección.

Shut Off Instance

Paso 4. Valide que la instancia se cerró de hecho comprobando el estado = **Apagar** y el estado de energía = **Apagar** como se muestra en esta imagen.

Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

Este paso finaliza el proceso de cierre del CPAR.

Instantánea de VM

Una vez que las máquinas virtuales CPAR están inactivas, las instantáneas pueden tomarse en paralelo, ya que pertenecen a equipos independientes.

Los cuatro archivos QCOW2 se crean en paralelo.

Tome una instantánea de cada instancia de AAA (25 minutos -1 hora) (25 minutos para las instancias que usaron una imagen de cola como origen y 1 hora para las instancias que usaron una imagen sin procesar como origen)

- 1. Inicie sesión en la GUI de OpenStack de POD Horizon.
- Una vez que haya iniciado sesión, navegue hasta la sección PROYECTO > COMPUTACIÓN > INSTANCIAS del menú superior y busque las instancias AAA como se muestra en esta imagen

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	oject Admin Ider	ntity								Project ~	Help	L cpar
Com	oute Network ~	Orchestration ~	Object Store v										
Oven	view Instances	Volumes Ima	ges Access & Securit	У									
Projec	t / Compute / Instances												
Ins	stances												
			(Instance Name =	•			Filter	A Launch Ins	tance 📋 Delete	Instances	More Acti	ons 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since crea	ted Action	IS	
	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Creat	te Snapshot	•
225.24	17.314/daabbaard/arai-+#	and Incontal	tb1-mgmt										

3. Haga clic en **Crear instantánea** para continuar con la creación de la instantánea (esto debe ejecutarse en la instancia AAA correspondiente) como se muestra en esta imagen.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin	n Identity		Project 🗸 🛛 Help 💄 cpar 🗸
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * snapshot3-20june	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
Instance Name Imag		Cancel Create Snapshot	e Delete Instances More Actions Hore Actions
aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 n	nonth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

4. Una vez que se ejecuta la instantánea, navegue hasta el menú **Images** y verifique que todos terminen y no informen de problemas, como se muestra en esta imagen.

RED H	AT OPENSTACK PLATE	DRM Project Admin Identity						Projec	t ∨ Help 1 cpar ∨
Com	pute Network	v Orchestration ∨ Ot	oject Store 🗸						
Over	view Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌

5. El siguiente paso es descargar la instantánea en un formato QCOW2 y transferirla a una entidad remota, en caso de que la OSPD se pierda durante este proceso. Para lograr esto, identifique la instantánea ejecutando el comando **glance image-list** en el nivel OSPD.

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-lis</pre>	t		
+	+	+	
ID	Name +	I	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47bld 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP1 clum	AAA-Temporary an 10_09_2017		22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017		

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

6. Una vez que identifique la instantánea que desea descargar (la marcada en verde), puede descargarla en un formato QCOW2 con el comando **glance image-download** como se muestra aquí.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- El comando & envía el proceso al fondo. Puede tomar algún tiempo completar esta acción, una vez realizada, la imagen se puede encontrar en el directorio /tmp.
- Al enviar el proceso a segundo plano, si se pierde la conectividad, también se detiene el proceso.
- Ejecute el comando **disown -h** para que en caso de que se pierda la conexión SSH, el proceso se ejecute y termine en el OSPD.

7. Una vez finalizado el proceso de descarga, es necesario ejecutar un proceso de compresión, ya que esa instantánea se puede rellenar con ZEROES debido a los procesos, tareas y archivos temporales manejados por el sistema operativo (OS). El comando que se utilizará para la compresión de archivos es **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Este proceso puede tardar algún tiempo (entre 10 y 15 minutos). Una vez terminado, el archivo resultante es el que debe transferirse a una entidad externa como se especifica en el paso siguiente.

Para lograr esto, se requiere la verificación de la integridad del archivo, ejecute el siguiente comando y busque el atributo "corrupto" al final de su salida.

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

 Para evitar un problema donde se pierde la OSPD, la instantánea creada recientemente en formato QCOW2 debe transferirse a una entidad externa. Antes de iniciar la transferencia de archivos, debe verificar si el destino tiene suficiente espacio disponible en disco, utilice el comando df -kh para verificar el espacio de memoria. Un consejo es transferirla temporalmente al OSPD de otro sitio con el uso de SFTP sftproot@x.x.x.x donde x.x.x.x es la IP de un OSPD remoto. Para acelerar la transferencia, el destino se puede enviar a varios OSPD. De la misma manera, puede ejecutar el comando **scp *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x.x:/tmp** (donde x.x.x.x es la IP de un OSPD remoto) para transferir el archivo a otro OSPD.

Apagado Graceful

- Apagar el nodo
- 1. Para apagar la instancia : nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. Puede ver el nombre de la instancia con el estado apagado.

[stack@director ~]\$ nova st	top aaa2-21		
Request to stop server aaa2	2-21 has been accepted.		
[stack@director ~]\$ nova li	ist		
+	+	++++	+
+			
ID Power State Networks 	Name	Status Task St	ate
++	+	++	+
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a Running tb1-mgmt=172. routable1=10.160.132.231	a0ba760e6114 AAA-CPAR-testing- .16.181.14, 10.225.247.233; radi	instance ACTIVE - us-routable1=10.160.132.245;	 diameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b Shutdown diameter-rout mgmt=172.16.181.7, 10.225.2	0890d67a4122 aaa2-21 table1=10.160.132.230; radius-rc 247.234	SHUTOFF - outable1=10.160.132.248; tb1-	
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-1 Running diameter-rout mgmt=172.16.181.10	14c8ed7fa30e aaa21june table1=10.160.132.233; radius-rc 	ACTIVE - putable1=10.160.132.244; tb1-	
+		+++	+
+			

Reemplazar componente defectuoso del nodo de cálculo

Apague el servidor especificado. Los pasos para reemplazar un componente defectuoso en el servidor UCS C240 M4 se pueden derivar de:

Sustitución de los componentes del servidor

Restaurar VM

Recuperación de instancias con Snapshot

Proceso de recuperación

Es posible volver a implementar la instancia anterior con la instantánea tomada en pasos anteriores.

Paso 1. [opcional] Si no hay disponible ninguna VMSnapshots anterior, conéctese al nodo OSPD donde se envió la copia de seguridad y SFTP la copia de seguridad de nuevo a su nodo OSPD original. Con <u>sftproot@x.x.x.x</u> donde x.x.x.x es la IP de un OSPD original. Guarde el archivo de instantánea en el directorio /tmp.

Paso 2. Conéctese al nodo OSPD donde se puede volver a implementar la instancia, como se muestra en la imagen.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]#
```

Utilice las variables de entorno con este comando:

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Paso 3. Para utilizar la instantánea como una imagen, es necesario cargarla en el horizonte como tal. Ejecute el siguiente comando para hacerlo.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

El proceso se puede ver en el horizonte y como se muestra en esta imagen.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrator Identity							Proyecto	 Ayuda 	1 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images									
Q Pulse aqui para fitros.						х.	+ Create Image	🛍 Delete I	Images
Owner Nombre *	Тіро	Estado ¢	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaf	ño		
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete	Image

Paso 4. En Horizon, navegue hasta **Project > Instancias** y haga clic en **Iniciar instancia** como se muestra en esta imagen.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity				Project v Help 1 core v
Compute Network v Orchestration v Object Store v				
Overview Instances Volumes Images Access & Security				
Project / Compute / Instances				
Instances				
			Instance Name = -	Filter Caunch Instance Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name IP Addre	ss Size	Key Pair Status Availability Zone Task	Power State Time since created Actions

Paso 5. Ingrese el **nombre de la instancia** y elija la **zona de disponibilidad** como se muestra en esta imagen.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zon count. Increase the Count to create multiple instances with the same se	e where it will be deployed, and the instance of the time of time of time of the time of t
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor*	dalaaa10	27%
Matural a *	Availability Zone	2176
Networks	AZ-dalaaa10	▼ 26 Current Usage
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Paso 6. En la ficha Origen, elija la imagen para crear la instancia. En el menú **Select Boot Source** (Seleccionar origen de arranque) seleccione imagen, se muestra una lista de imágenes, elija la que se cargó previamente haciendo clic en su símbolo + y como se muestra en esta imagen.

Irce	Select Boot Source	Create	e New Volume			
vor *	Image	* Yes	No			
works *	Allocated					
work Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
curity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	Ŀ
Pair	✓ Available ⑧				S	Selec
nfiguration	Q Click here for filters.	Undeted	Cine		Visibility	
ver Groups	vame	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	rype	Private	
eduler Hints	trachile part 12.1.1 geou?	9/0/17 1/01 DM	2.46.CP	900W2	Dublic	
tadata	Intobile-pcit-15.1.1.4cow2	5/5/17 1.01 PM	2.40 GB	qcow2	Public	
	tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	Ŀ
	CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	017 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	ŀ
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	·
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	ŀ
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	

Paso 7. En la pestaña **Sabor**, elija el sabor AAA haciendo clic en el + como se muestra en esta imagen.

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7)						Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Wetadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						< Back Next >	📤 Launch	Instance

Paso 8. Por último, navegue hasta la ficha **Red** y elija las redes que necesitará la instancia haciendo clic en el + signo+. Para este caso, seleccione **diámetro-soutable1**, **radius-routable1** y **tb1-mgmt** como se muestra en esta imagen.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the c	loud.	elect networks fr	om those lister	
Source	V Allocated Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	i below.
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-ro	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups	Available 16				Selec	t at least one	network
Key Pair	Q Click here for filter	'S.			0010	at least one	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
K Cancel				< Bac	k Next>	📤 Launch	Instance

Finalmente, haga clic en **Iniciar instancia** para crearla. El progreso se puede supervisar en Horizonte:

	ED HAT OF	ENSTACK	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ty													Proyecto	~ Ayuda	1 core ~
s	listerna																			
V	fista gen	eral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotante	s Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
A	dministra	dor / Sis	tema / Instancia	5																
I	nsta	anci	as																	
															P	royecto= •		Filtrar	🛢 Eliminar ir	nstancias
	D Pr	oyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su cr	eación	Acciones	
	- C	re	pod1-stack-com	ipute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	:PAR-April2018-sn	napshot •	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.8.56 diameter-routable1 10.178.8.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instar	ncia 💌

Después de unos minutos, la instancia se implementa completamente y está lista para su uso, como se muestra en esta imagen.

Creación y asignación de direcciones IP flotantes

Una dirección IP flotante es una dirección enrutable, lo que significa que se puede alcanzar desde el exterior de la arquitectura Ultra M/Openstack, y es capaz de comunicarse con otros nodos desde la red.

Paso 1. En el menú superior Horizonte, navegue hasta Admin > Floating IPs.

Paso 2. Haga clic en Asignar IP al proyecto.

Paso 3. En la ventana **Asignar IP Flotante**, seleccione el **Pool** del que pertenece la nueva IP flotante, el **Proyecto** donde se va a asignar y la nueva **Dirección IP Flotante** misma.

Por ejemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Paso 4. Haga clic en el botón Asignar IP flotante.

Paso 5. En el menú superior Horizonte, vaya a Proyecto > Instancias.

Paso 6. En la columna **Acción**, haga clic en la flecha que apunta hacia abajo en el botón **Crear instantánea**, se muestra un menú. Seleccione la opción **Asociar IP flotante**.

Paso 7. Seleccione la dirección IP flotante correspondiente que se utilizará en el campo **IP Address**, y elija la interfaz de administración correspondiente (eth0) de la nueva instancia donde se va a asignar esta IP flotante en el **puerto que se va a asociar**. Consulte la siguiente imagen como ejemplo de este procedimiento.

Manage Floating IP Associations									
IP Address * 10.145.0.249 Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.							
		Cancel Associate							

1

Paso 8. Por último, haga clic en Asociar.

Habilitar SSH

Paso 1. En el menú superior Horizonte, vaya a Proyecto > Instancias.

Paso 2. Haga clic en el nombre de la instancia/VM que se creó en la sección **Iniciar una nueva instancia**.

Paso 3. Haga clic en la pestaña Consola. Esto mostrará la CLI de la máquina virtual.

Paso 4. Una vez que se muestre la CLI, introduzca las credenciales de inicio de sesión adecuadas, como se muestra en la imagen:

Nombre de usuario:root

Contraseña: cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Paso 5. En la CLI, ejecute el comando vi /etc/ssh/sshd_config para editar la configuración de SSH.

Paso 6. Una vez abierto el archivo de configuración de SSH, presione I para editar el archivo. A continuación, busque la sección y cambie la primera línea de **PasswordAuthentication no** a **PasswordAuthentication yes** como se muestra en esta imagen.



Paso 7. Presione ESC y ejecute :wq! para guardar los cambios del archivo sshd_config.

Paso 8. Ejecute el comando service sshd restart como se muestra en la imagen.

[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service [root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _

Paso 9. Para probar que los cambios de configuración de SSH se han aplicado correctamente, abra cualquier cliente SSH e intente establecer una conexión segura remota **usando la IP flotante** asignada a la instancia (es decir, 10.145.0.249) y la **raíz** del usuario como se muestra en la imagen.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Establecer sesión SSH

Paso 1. Abra una sesión SSH con la dirección IP de la VM/servidor correspondiente donde se instala la aplicación, como se muestra en la imagen.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

inicio de instancia CPAR

Siga estos pasos, una vez que la actividad se haya completado y los servicios CPAR puedan

restablecerse en el Sitio que se cerró.

Paso 1. Vuelva a iniciar sesión en Horizonte, navegue hasta **Proyecto > Instancia > Iniciar** instancia

Paso 2. Verifique que el estado de la instancia sea **Activo** y que el estado de energía esté **En** ejecución como se ve en esta imagen.

Instances

					Instance Name = •				Filter	Laund	h instance	Dolote Instant	More Actions •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	ver State	Time sin	ce created 4	Actions
0	disea04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPA	NR -	Active	AZ-dilaaa04	None	Ru	ining	3 months	[[Create Snapshot +

9. Comprobación de estado posterior a la actividad

Paso 1. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus a nivel del sistema operativo:

[root@	wscaaa	a04	~]# /opt/CSCOar/bin/arstat	us	
Cisco	Prime	AR	RADIUS server running	(pid:	24834)
Cisco	Prime	AR	Server Agent running	(pid:	24821)
Cisco	Prime	AR	MCD lock manager running	(pid:	24824)
Cisco	Prime	AR	MCD server running	(pid:	24833)
Cisco	Prime	AR	GUI running	(pid:	24836)
SNMP N	Master	Age	ent running	(pid: 24	4835)
[root@	wscaaa	a04	~]#		

Paso 2. Ejecute el comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** a nivel del sistema operativo e ingrese las credenciales de administración. Verifique que CPAR Health sea 10 de 10 y que salga de CPAR CLI.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
```

```
Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Paso 3. Ejecute el comando **netstat | diámetro grep** y verifique que se hayan establecido todas las conexiones DRA.

El resultado mencionado aquí es para un entorno en el que se esperan links Diámetro. Si se muestran menos enlaces, esto representa una desconexión del DRA que se debe analizar.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Paso 4. Compruebe que el registro de TPS muestra las solicitudes que está procesando el CPAR. Los valores resaltados representan el TPS y son a los que debe prestar atención.

El valor de TPS no debe ser superior a 1500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
Paso 5. Busque cualquier mensaje de "error" o "alarma" en name_radius_1_log
```

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Paso 6. Verifique la cantidad de memoria que el proceso CPAR utiliza ejecutando el comando:

```
top | grep radius
[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius
27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius
```

Este valor resaltado debe ser inferior a 7 Gb, que es el máximo permitido en el nivel de aplicación.

RMA de componentes - Nodo de cómputo OSD

Identificación de VM alojadas en nodo de informática OSD

Identifique las VM alojadas en el servidor OSD-Compute.

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
```

Nota: En el resultado que se muestra aquí, la primera columna corresponde al UUID, la segunda columna es el nombre de VM y la tercera columna es el nombre de host donde está presente la VM. Los parámetros de este resultado se utilizarán en secciones posteriores.

Copia de seguridad: PROCESO DE INSTANTÁNEA

1. Cierre de la aplicación CPAR

Paso 1. Abra cualquier cliente SSH conectado a la red TMO Production y conéctese a la instancia CPAR.

Es importante no cerrar las 4 instancias AAA dentro de un sitio al mismo tiempo, hacerlo de una manera a una.

Paso 2. Para apagar la aplicación CPAR, ejecute el comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Mensaje "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete". debe aparecer.

Nota: Si un usuario dejó abierta una sesión CLI, el comando **arserver stop** no funcionará y se muestra este mensaje:

```
ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the
CLI is being used. Current list of running
CLI with process id is:
2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s
```

En este ejemplo, la ID de proceso resaltada 2903 debe terminar antes de que el CPAR pueda ser detenido. Si este es el caso, finalice el proceso ejecutando el comando:

kill -9 *process_id* A continuación, repita el paso 1.

Paso 3. Verifique que la aplicación CPAR se haya apagado de hecho ejecutando el comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Estos mensajes deben aparecer:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

2. Tarea de instantánea de VM

Paso 1. Introduzca el sitio web de la interfaz gráfica de usuario de Horizonte correspondiente al sitio (ciudad) en el que se está trabajando.

Al acceder a Horizon, se puede observar esta pantalla.

· ·	
RED HAI OPENSIA	CKPLAIFORM
If you are not sure which authentication administrator.	method to use, contact your
User Name *	
сраг	
Password *	
*****	۲
	Connect
	Connect

Paso 2. Navegue hasta **Project > Instancias** como se muestra en esta imagen.

$\epsilon \Rightarrow c$	🛈 🛈 Not sec	uro 1	/dasht	ooard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orchestratio	n ~	Object Store ~
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Si el usuario utilizado fue CPAR, sólo pueden aparecer las 4 instancias AAA en este menú.

Paso 3. Cierre sólo una instancia a la vez, repita todo el proceso en este documento. Para apagar la máquina virtual, navegue hasta **Acciones > Cerrar instancia** como se muestra en la imagen y confirme su selección.

Paso 4. Valide que la instancia se cerró de hecho comprobando el estado = **Apagar** y el estado de energía = **Apagar** como se muestra en la imagen.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
I									
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

Este paso finaliza el proceso de cierre del CPAR.

Instantánea de VM

Una vez que las máquinas virtuales CPAR están inactivas, las instantáneas pueden tomarse en paralelo, ya que pertenecen a equipos independientes.

Los cuatro archivos QCOW2 se crean en paralelo.

Tome una instantánea de cada instancia de AAA. (25 minutos -1 hora) (25 minutos para las instancias que utilizaron una imagen de cola como fuente y 1 hora para las instancias que utilizan una imagen sin procesar como origen)

- 1. Inicio de sesión en la GUI de OpenStack de POD
- 2. Una vez iniciada la sesión, navegue hasta la sección **Project > Compute > Instancias del** menú superior y busque las instancias AAA como se muestra en esta imagen.

RED HA	T OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project >	· Help	👤 cpar 🗸
Comp	ute Network ~	Orchestration \sim	Object Store v										
Overv	iew Instances	Volumes Ima	ges Access & Securi	у									
Project	Project / Compute / Instances												
Ins	Instances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance 💼 De	lete Instances	More A	ctions -
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since c	reated Actio	ons	
	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 we	ek Cre	ate Snapsh	ot 💌
10.225.24	7.214/dashboard/project/	ïmages//create/	tb1-mgmt										

3. Haga clic en **Crear instantánea** para continuar con la creación de la instantánea (esto debe ejecutarse en la instancia AAA correspondiente) como se muestra en la imagen.

RED HJ	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	n Identity			Project ∽ Help 👤 cpar ∽
Comp	view Instances	Orchestra Volumes	Create Snapshot		×	
Projec	t / Compute / Instance	5	Snapshot Name * snapshot <u>3-20june</u>		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
0	Instance Name	Image			Cancel Create Snapshot	e Delete Instances More Actions - e since created Actions
0	aaa-cpar_new_bir	÷	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new •	Active AZ-aaa None Running 1	month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

4. Una vez que se ejecuta la instantánea, navegue hasta el menú **Images** y verifique que todos terminen y no informen de problemas como se ve en esta imagen.

RED H	AT OPENSTACK PLATE	ORM Project Admin Identity						Projec	t v Help ⊥ cpar v	
Com	oute Network	x → Orchestration → Ob	oject Store 🗸							
Oven	view Instance	es Volumes Images	Access & Securi	ity						
Im	Images									
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images	
	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size		
0	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -	
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -	
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -	
٥	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch 👻	
O	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -	
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌	

5. El siguiente paso es descargar la instantánea en un formato QCOW2 y transferirla a una entidad remota, en caso de que la OSPD se pierda durante este proceso. Para lograr esto, identifique la instantánea ejecutando el comando **glance image-list** en el nivel OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance ima	ge-list		
+	+	+	
ID	Name		+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP	47bld AAA-Temporary 1 cluman 10_09_2017	I	22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033	db560 ELP2 cluman 10_09_2017	I	

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

6. Una vez que identifique la instantánea que se descargará (la marcada en verde), puede descargarla en un formato QCOW2 con el comando **glance image-download** como se muestra aquí.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- El comando & envía el proceso al fondo. Puede tomar algún tiempo completar esta acción, una vez realizada, la imagen se puede encontrar en el directorio /tmp.
- Al enviar el proceso a segundo plano, si se pierde la conectividad, también se detiene el proceso.
- Ejecute el comando **disown -h** para que en caso de que se pierda la conexión SSH, el proceso se ejecute y termine en el OSPD.

7. Una vez finalizado el proceso de descarga, es necesario ejecutar un proceso de compresión, ya que esa instantánea se puede rellenar con ZEROES debido a procesos, tareas y archivos temporales manejados por el sistema operativo. El comando que se utilizará para la compresión de archivos es **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Este proceso puede tardar algún tiempo (entre 10 y 15 minutos). Una vez terminado, el archivo resultante es el que debe transferirse a una entidad externa como se especifica en el paso siguiente.

Para lograr esto, se requiere la verificación de la integridad del archivo, ejecute el siguiente comando y busque el atributo "corrupto" al final de su salida.

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

 Para evitar un problema donde se pierde la OSPD, la instantánea creada recientemente en formato QCOW2 debe transferirse a una entidad externa. Antes de iniciar la transferencia de archivos, debe verificar si el destino tiene suficiente espacio disponible en disco, ejecute el comando df -khin para verificar el espacio de memoria. Un consejo es transferirla temporalmente al OSPD de otro sitio mediante SFTP sftproot@x.x.x.x donde x.x.x.x es la IP de un OSPD remoto. Para acelerar la transferencia, el destino se puede enviar a varios OSPD. De la misma manera, puede ejecutar el comando **scp *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x.x:/tmp** (donde x.x.x.x es la IP de un OSPD remoto) para transferir el archivo a otro OSPD.

Poner CEPH en modo de mantenimiento

Nota: Si se va a reemplazar el componente defectuoso en el nodo OSD-Compute, coloque el **Ceph** en Mantenimiento en el servidor antes de continuar con el reemplazo del componente.

Verifique que el estado del árbol de cefas esté activo en el servidor.

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd tree
ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY
-1 13.07996 root default
-2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0
0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000
3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000
6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000
9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000
-3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1
1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000
4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000
7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000
10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000
-4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2
2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000
5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000
8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000
11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000
```

• Inicie sesión en el nodo OSD Compute y coloque CEPH en el modo de mantenimiento.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

```
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
```

health **HEALTH_WARN**

noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0} election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2 osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects 2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr

Nota: Cuando se elimina CEPH, el RAID HD VNF entra en estado Degradado pero el disco duro debe seguir estando accesible.

Apagado Graceful

- Apagar el nodo
- 1. Para apagar la instancia : nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. Puede ver el nombre de la instancia con el estado apagado.

[stack@director ~]\$ nova stop aa	aa2-21		
Request to stop server aaa2-21 ha	as been accepted.		
[stack@director ~]\$ nova list			
+	+	++	+
+			
ID Power State Networks 	Name	Status Ta	ask State
++	+	++	+
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760 Running tbl-mgmt=172.16.181 routable1=10.160.132.231)e6114 AAA-CPAR-testin 14, 10.225.247.233; ra	g-instance ACTIVE - dius-routable1=10.160.132	 2.245; diameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67 Shutdown diameter-routable1= mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	7a4122 aaa2-21 =10.160.132.230; radius- 4	SHUTOFF - routable1=10.160.132.248;	 : tbl-
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7 Running diameter-routable1= mgmt=172.16.181.10	/fa30e aaa21june =10.160.132.233; radius- 	ACTIVE - routable1=10.160.132.244;	 tbl-
+	+	+	+

Reemplazar componente defectuoso del nodo de cómputo de OSD

Apague el servidor especificado. Los pasos para reemplazar un componente defectuoso en el servidor UCS C240 M4 se pueden derivar de:

Sustitución de los componentes del servidor

Mover CEPH fuera del modo de mantenimiento

• Inicie sesión en el nodo de cómputo OSD y mueva CEPH fuera del modo de mantenimiento.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health HEALTH_OK monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0} election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2 osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in flags sortbitwise,require_jewel_osds pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects 2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Restaurar VM

Recuperación de instancias con Snapshot

Proceso de recuperación

Es posible volver a implementar la instancia anterior con la instantánea tomada en pasos anteriores.

Paso 1. [OPCIONAL] Si no hay disponible ninguna VMSnapshots anterior, conéctese al nodo OSPD donde se envió la copia de seguridad y devuelva la copia de seguridad a su nodo OSPD original. Usar <u>sftproot@x.x.x.x</u> donde x.x.x.x es la IP de un OSPD original. Guarde el archivo de instantánea en el directorio /tmp.

Paso 2. Conéctese al nodo OSPD donde se volverá a implementar la instancia.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]# ■
```

Utilice las variables de entorno con este comando:

source /home/stack/podl-stackrc-Core-CPAR

Paso 3. Para utilizar la instantánea como una imagen, es necesario cargarla en el horizonte como tal. Ejecute el siguiente comando para hacerlo.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

El proceso puede verse en el horizonte.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrator identity						Pro	yedo ~ A	yuda 👲 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v								
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad								
Images								
Q Pulse aqui para fitros.						× + Create Im	ige 💼 C	Delete Images
Owner Nombre *	Tipo	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		0	Delete Image

Paso 4. En Horizon, navegue hasta **Project > Instancias** y haga clic en **Lauch Instance** como se muestra en esta imagen.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity					Project v Help 1 core v
Compute Network v Orchestration v Object Store v					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
Instances					
				Instance Name = • Filter Filter	Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Availability Zone Task Power State Time since of	reated Actions

Paso 5. Ingrese Instance Name y elija la Availability Zone como se muestra en la imagen.

Launch Instance		×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone we count. Increase the Count to create multiple instances with the same setting	nere it will be deployed, and the instance of the second sec
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
Networks *	Availability Zone AZ-dalaaa10	27% 26 Current Usage 1 Added 73 Remaining
Network Ports	Count *	26 Current Usage 1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel	<	Back Next >

Paso 6. En la ficha **Source** elija la imagen para crear la instancia. En el menú **Seleccionar origen de arranque** seleccione **Imagen**, se muestra una lista de imágenes, elija la que se cargó previamente haciendo clic en su **signo +**.

	Select Boot Source	Create	e New Volume		
•	Image	• Yes	No		
orks *	Allocated				
ork Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility
ity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private
air	✓ Available [®]				S
guration	Q Click here for filters.	Updated	Size	Type	Visibility
r Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private
luler Hints	tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public
ata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private

Paso 7. En la pestaña Sabor, elija el sabor AAA haciendo clic en el + signo.

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7							Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
X Cancel						<pre> Back Next ></pre>	🚯 Launch	Instance

Paso 8. Finalmente, navegue hasta la pestaña **Redes** y elija las redes que la instancia necesitará haciendo clic en el + signo+. Para este caso, seleccione **diámetro-soutable1**, **radius-routable1** y **tb1-mgmt** como se muestra en esta imagen.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the clou	d. Select networks	from those listed below
Source	Network	Subnets Associ	ated Sh	ared Admin State	Status
Flavor	¢1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet Ye	s Up	Active -
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	itable1 Ye	s Up	Active -
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgmt	: Ye	s Up	Active -
Security Groups				Sel	ect at least one network
Key Pair	Q Click here for filter	s.			×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin State	Status
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	Active +
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	Active +
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up	Active +
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf dap2 rx	porf dap2 rx	Yes	Up	Active +
× Cancel				<back next=""></back>	Launch Instance

Por último, haga clic en **Iniciar instancia** para crearla. El progreso se puede supervisar en Horizonte:

	ED HAT OF	ENSTACK	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ty													Proyecto	~ Ayuda	1 core ~
s	listerna																			
V	fista gen	eral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotante	s Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
Administrador / Sistema / Instancias																				
Instancias																				
															P	royecto= •		Filtrar	🛢 Eliminar ir	nstancias
	D Pr	oyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su cr	eación	Acciones	
	- C	re	pod1-stack-com	ipute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	:PAR-April2018-sn	napshot •	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.8.56 diameter-routable1 10.178.8.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instar	ncia 💌

Después de unos minutos, la instancia se implementará completamente y estará lista para su uso.

Crear y asignar una dirección IP flotante

Una dirección IP flotante es una dirección enrutable, lo que significa que se puede alcanzar desde el exterior de la arquitectura Ultra M/Openstack, y es capaz de comunicarse con otros nodos desde la red.

Paso 1. En el menú superior Horizonte, navegue hasta Admin > Floating IPs.

Paso 2. Haga clic en Asignar IP al proyecto.

Paso 3. En la ventana **Asignar IP Flotante** seleccione el **Pool** del que pertenece la nueva IP flotante, el **Proyecto** donde se va a asignar y la nueva **Dirección IP Flotante** misma.

Por ejemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) ② 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Paso 4. Haga clic en Asignar IP flotante.

Paso 5. En el menú superior Horizonte, vaya a Proyecto > Instancias.

Paso 6. En la columna **Acción**, haga clic en la flecha que apunta hacia abajo en el botón **Crear instantánea**, se debe mostrar un menú. Seleccione la opción **Asociar IP flotante**.

Paso 7. Seleccione la dirección IP flotante correspondiente que se utilizará en el campo **IP Address**, y elija la interfaz de administración correspondiente (eth0) de la nueva instancia donde se va a asignar esta IP flotante en el **puerto que se va a asociar**. Consulte la siguiente imagen como ejemplo de este procedimiento.

Manage Floating IP Associations							
IP Address * 10.145.0.249	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.					
Port to be associated *							
		Cancel					
		Cancel Associate					

1

Paso 8. Por último, haga clic en Asociar.

Habilitar SSH

Paso 1. En el menú superior Horizonte, vaya a Proyecto > Instancias.

Paso 2. Haga clic en el nombre de la instancia/VM que se creó en la sección **Iniciar una nueva instancia**.

Paso 3. Haga clic en la pestaña **Consola**. Esto mostrará la interfaz de línea de comandos de la máquina virtual.

Paso 4. Una vez que se muestre la CLI, introduzca las credenciales de inicio de sesión adecuadas, como se muestra en la imagen:

Nombre de usuario:root

Contraseña: cisco123

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64 aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

Paso 5. En la CLI, ejecute el comando vi /etc/ssh/sshd_config para editar la configuración ssh.

Paso 6. Una vez abierto el archivo de configuración ssh, presione I para editar el archivo. A continuación, busque esta sección y cambie la primera línea de **PasswordAuthentication no** a **PasswordAuthentication yes**.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Paso 7. Presione **ESC** e ingrese :wq!t para guardar los cambios del archivo sshd_config.

Paso 8. Ejecute el comando service sshd restart.

Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]#

Paso 9. Para probar que los cambios de configuración de SSH se han aplicado correctamente, abra cualquier cliente SSH e intente establecer una conexión segura remota **usando la IP flotante** asignada a la instancia (es decir, 10.145.0.249) y la **raíz** del usuario.



Establecer sesión SSH

Paso 1. Abra una sesión SSH utilizando la dirección IP de la VM/servidor correspondiente donde está instalada la aplicación.

[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#

inicio de instancia CPAR

Siga estos pasos, una vez que la actividad se haya completado y los servicios CPAR puedan restablecerse en el Sitio que se cerró.

Paso 1. Vuelva a iniciar sesión en Horizon, navegue hasta **Project > Instance > Start Instance**.

Paso 2. Verifique que el estado de la instancia sea **Activo** y que el estado de energía esté **En** ejecución como se muestra en la imagen.

Instances

				In	stance Name = •				Filter & Laund	h instance 📄 🖻 Dokte In	More Actions •
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
a	diaza04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPAR	-	Active	AZ-diaaa04	Noné	Running	3 months	Create Snapshot +

9. Comprobación de estado posterior a la actividad

Paso 1. Ejecute el comando /opt/CSCOar/bin/arstatus a nivel del SO

```
[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus
Cisco Prime AR RADIUS server running (pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running (pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running (pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running (pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running (pid: 24836)
SNMP Master Agent running (pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#
```

Paso 2. Ejecute el comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** a nivel del sistema operativo e ingrese las credenciales de administración. Verifique que CPAr Health sea 10 de 10 y que salga de CPAR CLI.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
Radius/
Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
```

--> exit

Paso 3. Ejecute el comando **netstat | diámetro grep** y verifique que se hayan establecido todas las conexiones DRA.

El resultado mencionado aquí es para un entorno en el que se esperan links Diámetro. Si se muestran menos enlaces, esto representa una desconexión del DRA que se debe analizar.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Paso 4. Compruebe que el registro de TPS muestra las solicitudes que está procesando el CPAR. Los valores resaltados representan el TPS y son a los que debe prestar atención.

El valor de TPS no debe ser superior a 1500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
```

Paso 5. Busque cualquier mensaje de "error" o "alarma" en name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Paso 6. Verifique la cantidad de memoria que utiliza el proceso CPAR ejecutando el comando:

```
top | grep radius
[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius
27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius
```

Este valor resaltado debe ser inferior a 7 Gb, que es el máximo permitido en el nivel de aplicación.

Componente RMA - Nodo controlador

Comprobación previa

 Desde OSPD, inicie sesión en el controlador y verifique que los pc estén en buen estado - los tres controladores Online y Galera muestran los tres controladores como Master.

Nota: Un clúster saludable requiere 2 controladores activos, así que verifique que los dos controladores que quedan estén en línea y activos.

```
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-el74ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
```

```
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled
```

Mover el clúster del controlador al modo de mantenimiento

• Ejecute el clúster de pcs en el controlador que se actualiza en espera:

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster standby

 Verifique el estado de pcs nuevamente y asegúrese de que el clúster de pcs se detuvo en este nodo:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-el74ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
```

3 nodes and 19 resources configured

```
Node pod2-stack-controller-0: standby
Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
```

Full list of resources:

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
```

```
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmg-clone [rabbitmg]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
```

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

Además, el estado de pcs en los otros 2 controladores debe mostrar el nodo como en espera.

Reemplazar componente defectuoso del nodo del controlador

Apague el servidor especificado. Los pasos para reemplazar un componente defectuoso en el servidor UCS C240 M4 se pueden derivar de:

Sustitución de los componentes del servidor

Servidor de encendido

• Encienda el servidor y verifique que el servidor aparezca:

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ nova list
----+
| ID | Name | Status | Task State | Power State | Networks |
----+
| 03f15071-21aa-4bcf-8fdd-acdbde305168 | pod2-stack-compute-0 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.106 |
| 1f725ce3-948d-49e9-aed9-b99e73d82644 | pod2-stack-compute-1 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.107 |
| fbc13c78-dc06-4ac9-a3c5-595ccc147adc | pod2-stack-compute-2 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.119
| 3b94e0b1-47dc-4960-b3eb-d02ffe9ae693 | pod2-stack-compute-3 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.112 |
| 5dbac94d-19b9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 | pod2-stack-compute-4 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.116 |
| b896c73f-d2c8-439c-bc02-7b0a2526dd70 | pod2-stack-controller-0 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.113 |
| 2519ce67-d836-4e5f-a672-1a915df75c7c | pod2-stack-controller-1 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.105
| e19b9625-5635-4a52-a369-44310f3e6a21 | pod2-stack-controller-2 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.120 |
6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f | pod2-stack-osd-compute-0 | ACTIVE | - | Running |
ctlplane=192.200.0.109 |
```

-----+

 Inicie sesión en el controlador afectado, quite el modo en espera con el uso de unstandby.
 Verifique que el controlador se conecta con el clúster y que Galera muestra los tres controladores como maestro. Esto puede tardar unos minutos:

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster unstandby

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs status Cluster name: tripleo_cluster Stack: corosync Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2]

Full list of resources:

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

Daemon Status: corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

> Puede verificar algunos de los servicios de supervisión como ceph que se encuentran en estado saludable:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo ceph -s
   cluster eb2bb192-blc9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
```

controller-2
osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in
flags sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr