# Configurar y verificar el seguimiento y la reserva de DIA NAT

# Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Restricciones de NAT DIA Tracker
Restricciones de Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.10.1a y versiones anteriores
Restricciones de Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.11.1a
Restricciones de Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.13.1a
Interfaces Soportadas para NAT DIA Tracker
Configurar
Diagrama de la red
Configuraciones
Paso 1. Configurar el rastreador DIA de NAT
Paso 2. Enlazar el rastreador a la interfaz de transporte
Paso 3. Activar reserva NAT en política DIA existente
Verificación
Rastreador de Troubleshooting
Información Relacionada

# Introducción

Este documento describe cómo configurar y verificar DIA NAT Tracker y Fallback en los routers Cisco IOS XE® mediante la GUI de Cisco Catalyst Manager.

# Prerequisites

#### Requirements

La política NAT DIA de Cisco SD-WAN se debe configurar en los dispositivos de sucursal. Consulte la sección <u>Información Relacionada</u> para obtener instrucciones sobre cómo implementar el acceso directo a Internet (DIA) para SD-WAN.

#### **Componentes Utilizados**

Este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware:

Cisco Catalyst SD-WAN Manager versión 20.14.1

- Controlador Cisco Catalyst SD-WAN versión 20.14.1
- Cisco Edge Router versión 17.14.01a

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

#### Restricciones de NAT DIA Tracker

Restricciones de Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.10.1a y versiones anteriores

- En Cisco IOS XE Release 17.6.x y versiones anteriores, el rastreador DIA NAT no se soporta en las interfaces de marcador. A partir de Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN versión 17.7.1a, las subinterfaces y las interfaces de marcador admiten rastreadores de terminales únicos y duales.
- El extremo de URL DNS no es compatible con los dispositivos Catalyst SD-WAN de Cisco IOS XE.
- Sólo puede aplicar un rastreador o grupo de rastreadores a una interfaz.
- La función de reserva de NAT sólo es compatible con Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN versión 17.3.2.
- La dirección IP del túnel con la dirección 169.254.x.x no se admite para realizar un seguimiento del extremo de zScaler en los túneles manuales.
- Debe configurar un mínimo de dos rastreadores de punto final único para configurar un grupo de seguimiento.
- Un grupo de seguimiento sólo puede incorporar un máximo de dos rastreadores de punto final únicos.
- En Cisco IOS XE Release 17.10.1 y versiones anteriores, no puede configurar el rastreador IPv4 en una interfaz IPv6 o viceversa. El rastreador no estará activo.

Restricciones de Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.11.1a

- El extremo de URL de API solo se admite en el rastreador DIA IPv6 y no en el rastreador DIA IPv4.
- Los rastreadores IPv4 e IPv6 no se pueden utilizar en el mismo grupo de seguimiento.
- Debe configurar el comando allow service all en la interfaz de túnel TLOC para que los rastreadores IPv6 funcionen con una interfaz de túnel TLOC.
- No se admiten varias interfaces DIA NAT66.
- No se admite el repliegue NAT en la política de datos centralizada.

Restricciones de Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.13.1a

• Los elementos DNS de extremo no se admiten en un grupo de seguimiento.

Nota: Asegúrese de que utiliza una dirección IP de terminal que responde a las

solicitudes HTTP/HTTPS. Por ejemplo, el servidor DNS 8.8.8.8 de Google no se puede utilizar como dirección IP de terminal.

Interfaces Soportadas para NAT DIA Tracker

Puede configurar el rastreador DIA NAT para estas interfaces:

- Interfaces celulares
- Interfaces Ethernet
- Interfaces Ethernet (PPPoE)
- Subinterfaces
- Interfaces del marcador DSL (PPPoE y PPPoA)

Nota: El rastreador DIA NAT IPv6 sólo se admite en interfaces físicas y subinterfaces de interfaces Ethernet.

# Configurar

#### Diagrama de la red



#### Configuraciones

El rastreador DIA ayuda a determinar si Internet o la red externa no están disponibles. La función

NAT DIA Tracking es útil cuando NAT está habilitada en una interfaz de transporte en VPN 0 para permitir que el tráfico de datos del router salga directamente a Internet.

Si Internet o la red externa no están disponibles, el router continúa reenviando el tráfico basado en la ruta NAT en la VPN de servicio. El tráfico que se reenvía a Internet se descarta. Para evitar que se descarte el tráfico de Internet, configure el rastreador DIA en el router de borde para realizar un seguimiento del estado de la interfaz de transporte. El rastreador sondea periódicamente la interfaz para determinar el estado de Internet y devuelve los datos a los puntos de conexión asociados con el rastreador.

#### Paso 1. Configurar el rastreador DIA de NAT

En el menú Cisco SD-WAN Manager, navegue hasta Configuration > Templates.

20	Monitor	~ ~ ~			
&	Configuration	Configuration Groups			
*	Tools	Policy Groups	re Temp	blates	
<b>\$</b>	Maintenance	Service Insertion			
20	Administration	Cloud OnRamp for SaaS			
•	Workflows	Cloud OnRamp for Multicloud	~		
===	Reports	Network Hierarchy		Description	1
dil	Analytics	Certificates Certificate Authority	1237ea <b>1</b> 5	Device template of Site400-cE1 wit	F
Ø	Explore	Templates <	72fa9563	Device template of Site200-cE1 wit	F
		Policies Security	b1b238	Device template of Site200-cE2 wit	F
		Unified Communications	248d5ce	Device template of Site500-cE1 wit	F
		Cloud onRamp for laaS	)983cf18	Device template of Site500-cE2 wit	F
		Application Catalog	7 <b>1</b> 8bba	Device template of Site100-cE1 wit	F
		58129554-ca0e-4010-a787-71a	5288785	Device template of Site100-cE2 wit	F

búsqueda, haga clic en los tres puntos (...) y haga clic en Edit para modificarla.

Configuration								
Device Templates Feature Templates								
Q 409 × system × Search								
Add Template								
Template Type Non-Defa	ult v						Total Rows: 3 of 12	25 <b>t) (</b> )
Name	Description	Туре	Device Model	Device Templates	Devices Attached	Updated By	Last Updated	
ntp_system_21-10-2021_19-3	. Test Drive Template: System	Cisco NTP	CSR1000v	8	8	admin	04 Apr 2024 7:19:42	7 PM GM' ***
system_Site400-cE1_400_28	Test Drive Template: System	Cisco System	C8000v	1	1	admin	04 Apr 2024 4:21:19	PM GM ····
system_Site500+cE2_500_14e.	. Test Drive Template: System	Cisco System	C8000v	1	1	admin	04 Apr 2024 4:27:5	View Edit
								Change Device Models
								Delete
								Сору

En el equipo de características del sistema, haga clic en Rastreador.

Configuration	
Device Templates	Feature Templates
Feature Template > Ci	sco System > system_Site400-cE1_400_288e91b4-e59e-4af4-92f8-847b4237ea15_04-04-2024_16-21-17
Device Type	C8000v
Template Name*	system_Site400-cE1_400_288e91b4-e59e-4af4
Description*	Test Drive Template: System feature of Site400
Basic Configuration	GPS Tracker Advanced
BASIC CONFIGURA	TIÔN

Haga clic en New Endpoint Tracker para configurar los parámetros del rastreador.

Tracker					
TRACKERS	TRACKER GROUPS				
New Endpo	bint Tracker				
Optional	Name	Threshold	Interval	Multiplier	Tracker Type
Optional	Name	Threshold	Interval	Multiplier No data available	Tracker Type

Ingrese los parámetros del rastreador y haga clic en Agregar.

Nombre: Nombre del rastreador. El nombre puede tener hasta 128 caracteres alfanuméricos. Puede configurar hasta ocho rastreadores.

Umbral: tiempo que se debe esperar a que la sonda devuelva una respuesta antes de declarar que la interfaz de transporte está inactiva. Intervalo: de 100 a 1000 milisegundos. Predeterminado: 300 milisegundos.

Intervalo: frecuencia con la que se envía una sonda para determinar el estado de la interfaz de transporte. Intervalo: de 20 a 600 segundos. Valor predeterminado: 60 segundos (1 minuto).

Multiplicador: número de veces que se puede volver a enviar una sonda antes de declarar que la interfaz de transporte está inactiva. Intervalo: de 1 a 10. Valor predeterminado: 3.

Tipo de rastreador: Elija Interfaz para configurar el rastreador DIA.

Tipo de terminal: puede seleccionar una dirección IP, un nombre DNS o una URL.

Nombre DNS del punto final: nombre DNS del punto final. Este es el destino en Internet al que el router envía sondas para determinar el estado de la interfaz de transporte.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione Global para cambiar cualquier valor predeterminado.

Tracker			~
TRACKERS TRACKER GROUPS			
Name	Tracker1		1
Threshold			
Interval	Global     Device Specific >		
Multiplier	O Default		- L
Tracker Type	⊘ → Interface		
Endpoint Type	O IP Address O DNS Name O URL		
Endpoint DNS Name	( www.cisco.com		×
		Cancel	Add

Haga clic en Update (Actualizar).

lew Endp	oint Tracker					
optional	Name	Threshold	Interval	Multiplier	Tracker Type	Action
	tracker1	100	⊕ 30	Ø 3	Interface	/ 0
lew Obje	ct Tracker					
lew Obje Tracker Typ	ct Tracker	• Interface (	) SIG () Route		☐ Mark	as Optional Row
lew Obje Tracker Typ Dbject ID	ot Tracker	● Interface (	) SIG () Route		Mark	as Optional Row (



Nota: Asegúrese de haber configurado dos rastreadores de punto final único antes de configurar un grupo de seguimiento.

Haga clic en Next (Siguiente).

Device Template 288e91b4-e59e	-4af4-92f8-8	47b4237ea15				
Q Search						<b>V</b>
						Total Rows: 1 🛛 🛧 👱
S Chassis Number	System IP	Hostname	Prefix(0.0.0.0/0)	Address(192.10	88.1.1) Interface Name(GigabitEthe	rnet8) IPv4 Address/ prefix-k
C8K-06B43DFE-2350-F2B2-E8E2-F80.		Site400-cE1	0.0.0.0/0		GigabitEthernet8	
				Next	Cancel	

Haga clic en Devices (Dispositivos) y asegúrese de que la configuración es correcta. Haga clic en Config Diff y Side by Side Diff. Haga clic en Configure Devices.





vManage configuró correctamente la plantilla del dispositivo con la configuración del rastreador.

Push Feature Template Configuration   Subject Validation success	View Logs
Total Task: 1   Success : 1	Host: Site400-cE1( )
Device Group (1)	Device C8000v Model:
Q Search Table	[29-Jul-2024 7:50:20 PDT] Configuring device with feature template: [29-Jul-2024 7:50:21 PDT] Checking and creating device in Manager
Status Message Cinassis Number	[29-Jul-2024 7:50:22 PDT] Generating configuration from template         [29-Jul-2024 7:50:29 PDT] Device is online         [29-Jul-2024 7:50:29 PDT] Updating device configuration in Manager         [29-Jul-2024 7:50:29 PDT] Sending configuration to device         [29-Jul-2024 7:50:29 PDT] Sending configuration to device         [29-Jul-2024 7:50:29 PDT] Sending configuration to device
Success Template successfully attac	[29-Jul-2024 7:50:36 PDT] Device has pulled the configuration         [29-Jul-2024 7:50:39 PDT] Device: Config applied successfully         [29-Jul-2024 7:50:39 PDT] Template successfully attached to device

Paso 2. Enlazar el rastreador a la interfaz de transporte

En el menú Cisco SD-WAN Manager, navegue hasta Configuration > Templates.

20	Monitor	C			
۶	Configuration	Configuration Groups			
×	Tools	Policy Groups	re Temp	blates	
¢	Maintenance	Service Insertion			
20	Administration	Cloud OnRamp for SaaS			
-8	Workflows	Cloud OnRamp for Multicloud	~		
	Reports	Network Hierarchy		Description	٦
dil	Analytics	Certificates Certificate Authority	1237ea <b>1</b> 5	Device template of Site400-cE1 wit	F
Ø	Explore	Templates 🗸	72fa9563	Device template of Site200-cE1 wit	F
		Policies Security	b1b238	Device template of Site200-cE2 wit	F
		Unified Communications Network Design	248d5ce	Device template of Site500-cE1 wit	F
		Cloud onRamp for laaS	)983cf <b>1</b> 8	Device template of Site500-cE2 wit	F
		Application Catalog	718bba	Device template of Site100-cE1 wit	F
		58129554-ca0e-4010-a787-71a	5288785	Device template of Site100-cE2 wit	F

Busque la plantilla de la función Interfaz de transporte NAT en la barra de búsqueda, haga clic en los tres puntos (...) y haga clic en Editar para modificar.

Configuration									
Device Templates	Feature Template	95							
Q 400 × Giga	ibitEthernet1 × Search								7
Add Template									
Template Type No	on-Default 🗸						Total Rows: 1 of 125	13	¢
Name	Description	Туре	Device Model	Device Templates	Devices Attached	Updated By	Last Update	d	
interface_GigabitEth	Test Drive Template: Int	Cisco VPN Interface Ethernet	C8000v	1	1	admin	04 Apr 2024	4:22:1.	
								View	
								Edit	
								Change	Device Models
								Delete	
								Сору	

Haga clic en la ficha Advanced (Opciones avanzadas).

Configuration	
Device Templates	Feature Templates
Feature Template 🗦 Cis	co VPN Interface Ethernet > interface_GigabitEthernet1_04-04-2024_16-21-18
Device Type	C8000v
Template Name*	interface_GigabitEthernet1_04-04-2024_16-21-18
Description*	Test Drive Template: Interface GigabitEthernet1 fe
<b>Basic Configuration</b>	Tunnel NAT VRRP ACL/QoS ARP TrustSec Advanced

Para agregar el nombre del rastreador en el Rastreador, seleccione Global en el menú desplegable.

Tracker	
ICMP/ICMPv6 Redirect Disable	Global Off
	Device Specific >
GRE tunnel source IP	⊘ Default

Ingrese el nombre del rastreador que creó en la plantilla del sistema y haga clic en Update.

Tracker	tracker1
ICMP/ICMPv6 Redirect Disable	⊘ - On Off
GRE tunnel source IP	
Xconnect	
	Cancel Update

Haga clic en Next (Siguiente).

Device Template 288e91b4-e59e-	4af4-92f8-8	47b4237ea15				
Q Search						♡
						Total Rows: 1 🕋 👱
S Chassis Number	System IP	Hostname	Prefix(0.0.0.0/0)	Address(192.1	188.1.1) Interface Name(GigabitEthernet8)	IPv4 Address/ prefix-k
C8K-06B43DFE-2350-F2B2-E8E2-F80		Site400-cE1	0.0.0.0/0		GigabitEthernet8	
				Next	Cancel	

Haga clic en Devices (Dispositivos) y asegúrese de que la configuración es correcta. Haga clic en Config Diff y Side by Side Diff. Haga clic en Configure Devices.

Device Template 288e91b4-e59e-4af4-9	Total 1	Config Preview Config Diff
Device list (Total: 1 devices) Filter/Search	<b>)</b>	system ztp-status in-progress device-model vedge-C8000V gps-location latitude 19.04674 gps-location longitude 72.85223 system-in
C8K-06B43DFE-2350-F2B2-E8E2- F80F3EDDB687 Site400-cE1 1.1.40.1		overlay-id 1 site-id 400 no transport-gateway enable port-offset 0
Configure Devi		control-session-pps 300 admin-tech-on-failure sp-organization-name Viptela-POC-Tool organization-name Viptela-POC-Tool port-hop track-transport track-transport track-default-gateway console-baud-rate 115200 no on-demand enable on-demand idle-timeout 10

interface GigabitEthernet1	<sup>212</sup> interface GigabitEthernet1
no shutdown	213 no shutdown
arp timeout 1200	214 arp timeout 1200
ip address 10.2.7.2 255.255.255.0	<sup>215</sup> ip address 10.2.7.2 255.255.255.0
no ip redirects	216 no ip redirects
ip mtu 1500	<sup>217</sup> ip mtu 1500
ip nat outside	<sup>218</sup> ip nat outside
load-interval 30	219 load-interval 30
mtu 1500	220 mtu 1500
	221 endpoint-tracker tracker1
negotiation auto	222 negotiation auto
exit	223 exit
interface GigabitEthernet2	224 interface GigabitEthernet2
no shutdown	225 no shutdown
arp timeout 1200	arp timeout 1200
Back Configure Devices	Cancel

vManage ha configurado correctamente la plantilla de dispositivo.

Push Feature Template Configuration   📀 Validation success	View Logs
Total Task: 1   Success : 1	Host: Site400-cE1( )
Device Group (1)	Device C8000v Model:
Q     Search Table       Status     Message     Chassis Number       Success     Template successfully attac	[29-Jul-2024 & 02:13 PDT] Configuring device with feature template:         [29-Jul-2024 & 02:13 PDT] Checking and creating device in Manager         [29-Jul-2024 & 02:14 PDT] Generating configuration from template         [29-Jul-2024 & 02:20 PDT] Device is online         [29-Jul-2024 & 02:20 PDT] Durbating device configuration in Manager         [29-Jul-2024 & 02:20 PDT] Updating device configuration in Manager         [29-Jul-2024 & 02:20 PDT] Sending configuration to device         [29-Jul-2024 & 02:26 PDT] Sending configuration to device         [29-Jul-2024 & 02:26 PDT] Device has pulled the configuration         [29-Jul-2024 & 02:26 PDT] Device has pulled the configuration         [29-Jul-2024 & 02:29 PDT] Device: Config applied successfully         [29-Jul-2024 & 02:29 PDT] Device is configuration         [29-Jul-2024 & 02:29 PDT] Device is config applied successfully         [29-Jul-2024 & 02:29 PDT] Device is configuration         [29-Jul-2024 & 02:29 PDT] Device is successfully         [29-Jul-2024 & 02:29 PDT] Device is successfully         [29-Jul-2024 & 02:29 PDT] Device is configuration

Paso 3. Activar reserva NAT en política DIA existente

Los dispositivos Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN admiten la función de reserva NAT para el acceso directo a Internet (DIA). La función de reserva de NAT permite que el tráfico utilice una trayectoria alternativa si falla la trayectoria de NAT primaria. Esto garantiza una conectividad continua incluso si hay problemas con la configuración de NAT primaria.

Para habilitar la reserva de NAT mediante el Administrador de SD-WAN de Cisco:

En el menú Cisco SD-WAN Manager, vaya a Configuration > Policy.

# 🗞 Monitor

\$	Configuration	Configuration Groups	
×	Tools	Policy Groups	
à	Maintonona	Service Insertion	
÷	Maintenance	Topology	zed Pol
20	Administration	Cloud OnRamp for SaaS	
.n	Workflows	Cloud OnRamp for Multicloud	
- <b>D</b>	WORNDWS	Devices	
-	Reports	Network Hierarchy	afault A
. Lel	Applytics	Certificates	
	Analytics	Certificate Authority	
Ø	Explore	Templates	
		Policies 🗸	
		Security	
		Unified Communications	nes
		Network Design	Jagias
		Cloud onRamp for laaS	nogies
		Application Catalog	∋ss_v
		VIP10_DC_Preference	
		VIP16_QoS_Classify_SIP	

interface GigabitEthernet1
ip address 10.2.7.2 255.255.255.0
no ip redirects
ip nat outside
load-interval 30
negotiation auto

endpoint-tracker tracker1

arp timeout 1200 end

Site400-cE1#show sdwan running-config | sec endpoint endpoint-tracker tracker1 tracker-type interface endpoint-dns-name www.cisco.com threshold 100 interval 30

El resultado muestra cómo verificar el estado del rastreador mediante los comandos show endpoint-tracker y show endpoint-tracker GigabitEthernet1.

Site400-cE1#show	endpoint-tracke	r					
Interface GigabitEthernet1	Record Name tracker1	Status Up	Address Fa IPv4	mily RTT <sup>-</sup> 8	in msecs	Probe ID 6	Next Hop 10.2.7.1
Site400-cE1#show	endpoint-tracke	r interf	ace Gigabit	Ethernet1			
Interface	Record Name	Status	Address	Family R <sup>-</sup>	TT in msecs	Probe	ID Next Hop
GigabitEthernet1	tracker1	Up	IPv4		8	6	10.2.7.1

El resultado muestra información relacionada con el temporizador sobre el rastreador para ayudar a depurar los problemas relacionados con el rastreador, si los hubiera:

Site400-cE1#sh	ow endpoint-trac	ker records				
Record Name	Endpoint	EndPoint Type	Threshold(ms)	Multiplier	Interval(s)	Tracker-Type
tracker1	www.cisco.com	DNS_NAME	100	3	30	interface

El resultado del comando show ip sla summary.

Site400-cE1#show ip sla summary IPSLAs Latest Operation Summary Codes: \* active, ^ inactive, ~ pending All Stats are in milliseconds. Stats with u are in microseconds

ID Type Destination Stats Return Last Code Run \*5 dns 8.8.8.8 RTT=16 OK 16 seconds ago \*6 http x.x.x.x RTT=15 OK 3 seconds ago

Verifique la configuración de reserva aplicada en el dispositivo mediante el comando show sdwan policy from-vsmart.

#### <#root>

Site400-cE1#show sdwan policy from-vsmart from-vsmart data-policy \_VPN12\_VPN12\_DIA direction from-service vpn-list VPN12 sequence 1 match source-data-prefix-list Site400\_AllVPN\_Prefixes action accept nat use-vpn 0

```
nat fallback
```

no nat bypass default-action drop

### Rastreador de Troubleshooting

Active estas depuraciones en el dispositivo de borde para verificar cómo el router envía sondas para determinar el estado de la interfaz de transporte.

- Para monitorear cómo el router envía sondeos y determina el estado de las interfaces de transporte, utilice el comando debug platform software sdwan tracker que se soporta hasta la versión 17.12.x.
- A partir de 17.13.x en adelante, para monitorear los registros de sondeos, habilite estas depuraciones.
  - set platform software trace ios R0 sdwanrp-tracker debug
  - set platform software trace ios R0 sdwanrp-cfg debug
- Para verificar los registros relacionados con el seguimiento y error de operaciones de IP SLA, habilite estos debugs. Estos registros muestran si las operaciones de IP SLA están fallando.
  - debug ip sla trace
  - debug ip sla error

Ejecute estos comandos show y monitor para verificar los registros de depuración:

- show logging profile sdwan internal
- monitor logging profile sdwan internal

Site400-cE1#show logging profile sdwan internal Logging display requested on 2024/08/13 08:10:45 (PDT) for Hostname: [Site400-cE1], Model: [C8000V], Ve Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds executing cmd on chassis local ... Unified Decoder Library Init .. DONE Found 1 UTF Streams 2024/08/13 08:02:28.408998337 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 s 2024/08/13 08:02:28.409061529 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.409086404 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE: S1a sync 2024/08/13 08:02:28.409160541 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE: Sla sync 2024/08/13 08:02:28.409182208 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 St 2024/08/13 08:02:28.409197024 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 Qu 2024/08/13 08:02:28.409215496 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 DN 2024/08/13 08:02:28.409242243 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 So 2024/08/13 08:02:28.409274690 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 De 2024/08/13 08:02:28.409298157 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 So 2024/08/13 08:02:28.409377223 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 Ne 2024/08/13 08:02:28.409391034 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 Re 2024/08/13 08:02:28.409434969 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 ac 2024/08/13 08:02:28.409525831 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 Pr 2024/08/13 08:02:28.426966448 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 Qu 2024/08/13 08:02:28.427004143 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 Re 2024/08/13 08:02:28.427029754 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 RT 2024/08/13 08:02:28.427161550 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.427177727 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.427188035 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.427199147 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.427208941 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:10 IP 2024/08/13 08:02:28.427219960 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427238042 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427301952 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427316275 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427326235 {iosrp\_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): Received IPSLA sta 2024/08/13 08:02:28.427328425 {iosrp\_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS status callbac 2024/08/13 08:02:28.427341452 {iosrp\_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS query valid TR 2024/08/13 08:02:28.427343152 {iosrp\_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS resolved addre 2024/08/13 08:02:28.427344332 {iosrp\_R0-0}{255}: [sdwanrp-tracker] [17432]: (debug): DNS probe handler 2024/08/13 08:02:28.427349194 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.427359268 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427370416 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427555382 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427565670 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.427577691 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427588947 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427600567 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427611465 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE: Common St 2024/08/13 08:02:28.427620724 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:28.427645035 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:10 S 2024/08/13 08:02:55.599896668 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:3 s] 2024/08/13 08:02:55.599966240 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-INFRA\_TRACE:OPER:3 St 2024/08/13 08:02:55.599981173 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:3 Sta 2024/08/13 08:02:55.600045761 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:3 Nex 2024/08/13 08:02:55.600111585 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:3 DNS 2024/08/13 08:02:55.600330868 {iosrp\_R0-0}{255}: [buginf] [17432]: (debug): IPSLA-OPER\_TRACE:OPER:3 sla

2024/08/13	08:02:55.610693565	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Soc
2024/08/13	08:02:55.610717011	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Wai
2024/08/13	08:02:55.610777327	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Sen
2024/08/13	08:02:55.610788233	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Wai
2024/08/13	08:02:55.618534651	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 Soc
2024/08/13	08:02:55.618685838	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 HTT
2024/08/13	08:02:55.618697389	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Sc
2024/08/13	08:02:55.618706090	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Sc
2024/08/13	08:02:55.618714316	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Sc
2024/08/13	08:02:55.618723915	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-INFRA_TRACE:OPER:3 Sc
2024/08/13	08:02:55.618732815	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE:OPER:3 IPS
2024/08/13	08:02:55.618821650	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE: Common St
2024/08/13	08:02:55.618833396	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE: Common St
2024/08/13	08:02:55.618857012	{iosrp_R0-0}{255}:	[buginf]	[17432]:	(debug):	IPSLA-OPER_TRACE: Common St

# Información Relacionada

Implementación de acceso directo a Internet (DIA) para SD-WAN

- Guía de configuración de NAT de Cisco Catalyst SD-WAN
- Reserva NAT en dispositivos Catalyst SD-WAN de Cisco IOS XE

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

#### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).