Recopilación de estadísticas de rendimiento mediante la opción "Monitor de rendimiento de 1 segundo"

Contenido

Introducción Monitor de rendimiento de 1 segundo Activar en la versión 5.4 o posterior Activar versiones anteriores a 5.4 Documentos Relacionados

Introducción

En un dispositivo que ejecute el software Sourcefire, puede configurar los parámetros básicos que supervisan y generan informes sobre su propio rendimiento. La estadística de rendimiento es crítica para resolver problemas relacionados con el rendimiento en un dispositivo que ejecuta Snort. Este documento proporciona los pasos para habilitar esta función mediante FireSIGHT Management Center.

Advertencia: si su red está activa y habilita un rendimiento de 1 segundo en un sistema de producción, puede afectar al rendimiento de la red. Debe activar esto sólo si el Soporte Técnico de Cisco lo solicita con el fin de solucionar problemas.

Nota: La información de este documento se creó a partir de los dispositivos en un entorno de laboratorio específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.

Monitor de rendimiento de 1 segundo

La función *Monitor de rendimiento de 1 segundo* permite especificar los intervalos en los que el sistema actualiza las estadísticas de rendimiento en sus dispositivos mediante la configuración de lo siguiente:

- Número de segundos
- Número de paquetes analizados

Cuando ha transcurrido el número de segundos especificado desde la última actualización de las estadísticas de rendimiento, el sistema verifica que se haya analizado el número especificado de paquetes. Si es así, el sistema actualiza las estadísticas de rendimiento. Si no es así, el sistema

espera hasta que se haya analizado el número especificado de paquetes.

Activar en la versión 5.4 o posterior

Paso 1: Seleccione Policies > Access Control. Aparecerá la página Directiva de control de acceso.

Paso 2: Haga clic en el icono *del lápiz* junto a la política de control de acceso que desea editar.

Paso 3: Seleccione la ficha Advanced (Opciones avanzadas). Aparecerá la página de configuración avanzada de la directiva de control de acceso.

Overvie	ew Anal	ysis Policies	5 Device	es Objects	AMP	
Access	Control	Intrusion •	Files	Network Discov	ery SSL	
Defau Enter a de	ult Acco escription	ess Contro	ol			
Rules	Targets	Security Intel	ligence	HTTP Responses	Advanced	1

Paso 4: Haga clic en el icono *del lápiz* junto a Performance Settings.

Performance Settings	6P
Pattern Matching Limits - Max Pattern Match States to Analyze Per Packet	5
Performance Statistics - Sample Time (seconds)	300
Regular Expression - Limit	Default
Regular Expression - Recursion Limit	Default
Intrusion Event Logging Limits - Max Events Stored Per Packet	8

Paso 5: Seleccione la ficha **Estadísticas de rendimiento** en la ventana emergente que aparece. Modifique la hora de muestra o el número mínimo de paquetes como se describe anteriormente.

Performance Settings					?	×
Pattern Matching Limits	Performanc	e Statistics	Regular Expression Limits	Intrusion Event Logging Limits		
Sample time (seconds)		300				
Minimum number of packets		10000				
Troubleshooting Options					*	r
Revert to Defaults				OK Cancel		

Paso 6: *Opcionalmente*, expanda la sección **Opciones de Troubleshooting** y modifique esas opciones sólo si Cisco TAC se lo solicita.

Paso 7: Click OK.

Paso 8: Debe guardar y aplicar la política de control de acceso para que los cambios surtan efecto.

Activar versiones anteriores a 5.4

Paso 1: Vaya a la página Política de intrusiones. Inicie sesión en FireSIGHT Management Center. Vaya a **Políticas > Intrusión > Política de intrusiones.**

Paso 2: Edite la política de intrusiones que desee aplicar. Haga clic en el icono *del lápiz* para editar la directiva.



Nota: Debido al diseño de esta configuración avanzada, sólo debe modificar esta configuración dentro de una política de intrusiones que se está utilizando como acción predeterminada de su política de control de acceso.

Paso 3: Agregue una capa de políticas. Haga clic en Capas de política y, a continuación, Agregar capa. Nombre la capa "*1 Second Perfmon*".

	Add Share	ed Layer 💿 Add Layer
Add Layer	7 %	/ 4 🗅 6
Name 1 Second Perfmon		/ 4 🗅 6
	OK Cancel	

Verifique las **capas de políticas** en el panel izquierdo, y asegúrese de que la nueva capa "*1 Segundo Perfmon*" esté por encima de todas las demás capas.



Paso 4: Habilite la configuración de estadísticas de rendimiento. En **Performance Settings**, seleccione el botón de opción **Enabled** junto a **Performance Statistics** Configuration y haga clic en Edit.

🖉 Performance Settings

Event Queue Configuration	 Enabled 	Disabled	🥜 Edit
Latency-Based Packet Handling	 Enabled 	Oisabled	🥜 Edit
Latency-Based Rule Handling	 Enabled 	Disabled	🥜 Edit
Performance Statistics Configuration	 Enabled 	O Disabled	🥜 Edit
Performance Statistics Configuration Regular Expression Limits	 Enabled Enabled 	DisabledDisabled	🥜 Edit

Paso 5: Modifique el tiempo de muestra predeterminado a 1 segundo y el número mínimo de paquetes a 100 paquetes.

Performance Statistics Configuration			
Settings			
Sample time	1	seconds	
Minimum number of packets	100		

Paso 6: Haga clic en **Información de política** en el panel izquierdo, confirme los cambios y aplique la política actualizada a los dispositivos que desea perfilar.

Policy Information 🖄	
Variables	·
Rules	
FireSIGHT Recomm	nendations
Advanced Settings	;

Paso 7: Revertir la configuración después de recopilar los datos. Para revertir, simplemente elimine la capa de política "*1 Second Perfmon*".

Precaución: No olvide revertir la configuración. De lo contrario, puede causar problemas de

rendimiento.

Documentos Relacionados

- Visualización del rendimiento de los eventos de intrusión
- Generación de Gráficos de Estadísticas de Rendimiento de Eventos de Intrusión