Configurar el acceso de administrador en FTD desde la gestión a la interfaz de datos

Contenido

Introducción
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Antecedentes
Configurar
Continúe con la migración de la interfaz
Activar SSH en la configuración de la plataforma
<u>Verificación</u>
Verificar desde la interfaz gráfica de usuario (GUI) de FMC
Verificar desde la interfaz de línea de comandos (CLI) de FTD
Troubleshoot
Estado de conexión de administración
Escenario de trabajo
Situación de no funcionamiento
Validar la información de red
Validar el estado del jefe
Validar la conectividad de red
Hacer ping en el Management Center
Comprobar el estado de la interfaz, las estadísticas y el recuento de paquetes
Validar ruta en FTD para alcanzar FMC
Comprobación de las estadísticas de conexión y del túnel seguro
Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el proceso para modificar el acceso de administrador en Firepower Threat Defense (FTD) de una interfaz de administración a una interfaz de datos.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Firepower Threat Defense
- Centro de administración FirePOWER

Componentes Utilizados

- Firepower Management Center Virtual 7.4.1
- Firepower Threat Defense Virtual 7.2.5

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Cada dispositivo incluye una única interfaz de gestión dedicada para comunicarse con el FMC. Si lo desea, puede configurar el dispositivo para que utilice una interfaz de datos para la gestión en lugar de la interfaz de gestión dedicada. El acceso a FMC en una interfaz de datos es útil si desea gestionar Firepower Threat Defense de forma remota desde la interfaz externa o si no dispone de una red de gestión independiente. Este cambio debe realizarse en Firepower Management Center (FMC) para FTD gestionado por FMC.

El acceso a FMC desde una interfaz de datos tiene algunas limitaciones:

- Solo puede habilitar el acceso de administrador en una interfaz de datos física. No puede utilizar una subinterfaz o EtherChannel.
- Sólo modo de firewall enrutado, mediante una interfaz enrutada.
- No se admite PPPoE. Si el ISP requiere PPPoE, debe colocar un router compatible con PPPoE entre Firepower Threat Defence y el módem WAN.
- No puede utilizar interfaces de administración y de sólo eventos independientes.

Configurar

Continúe con la migración de la interfaz



Nota: Se recomienda encarecidamente disponer de la última copia de seguridad del FTD y del FMC antes de realizar cualquier cambio.

1. Vaya a la página Devices > Device Management, haga clic en Edit para el dispositivo que está realizando los cambios.

Collarse All Download Device List Reco									
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Auto RollBack	Group	
	✓ FMT Test (1)								
	FTD-Test Snort 3 192.168.1.8 - Routed	FTDv for VMware	7.2.5	N/A	Essentials	Base-ACP	«9	E	dit 🔶 🗡 E

2. Vaya a la sección Device > Management, y haga clic en el link para la Interfaz de acceso del administrador.

El campo Interfaz de acceso del jefe muestra la interfaz de gestión existente. Haga clic en el enlace para seleccionar el nuevo tipo de interfaz, que es la opción Interfaz de datos en la lista desplegable Administrar dispositivo por y haga clic en Guardar.

Manager Access Interface	0
This is an advanced setting and need to be configured only if r	ad
 See the online help for detailed steps. 	5 u .
Manage device by	
Management Interface 🔹	
Management Interface	
Data Interface	
	Save

3. Ahora debe proceder a Habilitar el acceso a la administración en una interfaz de datos, navegue hasta Dispositivos > Administración de dispositivos > Interfaces > Editar interfaz física > Acceso al administrador.

Edit Physical Interface

General	IPv4	IPv6	Path Monitoring	Hardware Configuration	Manager Access	Advanced
🗹 Enable r	nanageme	int access				
wailable Ne	tworks. C		+	Allo	wed Management Net	works
Q, Search				ar	y.	
10.201.20	4.129					
192.168.1	0_24			Add		
any-ipv4						
any-ipv6						
CSM						
Data_Store						





0

Nota: (Opcional) Si utiliza una interfaz secundaria para redundancia, active el acceso de administración en la interfaz utilizada para redundancia.

(Opcional) Si utiliza DHCP para la interfaz, habilite el método DDNS de tipo web en el cuadro de diálogo Dispositivos > Administración de dispositivos > DHCP > DDNS.

(Opcional) Configure DNS en una política de configuración de la plataforma y aplíquelo a este dispositivo en Dispositivos > Configuración de la plataforma > DNS.

4. Asegúrese de que la defensa contra amenazas pueda enrutar al centro de administración a través de la interfaz de datos; agregue una ruta estática si es necesario en Dispositivos > Administración de dispositivos > Enrutamiento > Ruta estática. (Static Route).

- 1. Haga clic en IPv4o IPv6, según el tipo de ruta estática que esté agregando.
- 2. Elija la Interfaz a la que se aplica esta ruta estática.
- 3. En la lista Available Network, elija la red de destino.
- 4. En el campo Gateway o IPv6 Gateway, ingrese o elija el router de gateway que es el salto siguiente para esta ruta.

(Opcional) Para supervisar la disponibilidad de rutas, introduzca o seleccione el nombre de un objeto Monitor de acuerdo de nivel de servicio (SLA) que defina la política de supervisión en el campo Seguimiento de rutas.

Add Static Route Configuration	0
Type: IPv4 O IPv6 Interface* Interface starting with this icon Signifies it is available	lable for route leak)
Available Network C +	Selected Network
Q, Search Add	
10.201.204.129	
192.168.1.0_24	
any-ipv4	•
CSM	
Data_Store	
FDM	
Gateway*	-
Metric:	
(1 - 254)	
Route Tracking:	
· · ·	
	Cancel OK

5. Implementar cambios de configuración. Los cambios de configuración se implementan ahora en la interfaz de administración actual.

6. En la CLI de FTD, configure la interfaz de administración para que utilice una dirección IP estática y la puerta de enlace para que sean interfaces de datos.

• configure network {ipv4 | ipv6} manual ip_address netmask data-interfaces

> IP_ADDRESS NETMASK GATEWAY
> configure network ipv4 manual 192.168.1.8 255.255.255.0 data-interfaces
Setting IPv4 network configuration...
Interface eth0 speed is set to '10000baseT/Full'
Network settings changed.



Nota: Aunque no tiene pensado utilizar la interfaz de gestión, debe establecer una dirección IP estática. Por ejemplo, una dirección privada para que pueda establecer la puerta de enlace en **interfaces de datos**. Esta gestión se utiliza para reenviar el tráfico de gestión a la interfaz de datos mediante la interfaz tap_nlp.

7. Deshabilite la administración en el Management Center, haga clic en Editar y actualice la dirección **IP de la** dirección de host remoto y la dirección (**opcional**)**dirección secundaria** para la defensa contra amenazas en la sección Dispositivos > Administración de dispositivos > Dispositivo > Administración y habilite la conexión.



Activar SSH en la configuración de la plataforma

Habilite SSH para la interfaz de datos en la política de configuración de la plataforma, y aplíquelo a este dispositivo en Dispositivos > **Configuración de la plataforma > Acceso SSH**.Haga clic en **Agregar**.

- Los hosts o las redes a los que permite realizar conexiones SSH.
- Agregue las zonas que contienen las interfaces a las que permitir conexiones SSH. Para las interfaces que no se encuentran en una zona, puede escribir el **nombre de la interfaz** en el campo **Selected Zones/Interfaces** y hacer clic en **Add**.
- Click OK. Implementar los cambios





Nota: SSH no está habilitado de forma predeterminada en las interfaces de datos, por lo que si desea administrar la defensa contra amenazas mediante SSH, debe permitirlo explícitamente.

Verificación

Asegúrese de que la conexión de administración se establece a través de la interfaz de datos.

Verificar desde la interfaz gráfica de usuario (GUI) de FMC

En el centro de administración, verifique el estado de la conexión de administración en la página Dispositivos > Administración de dispositivos > Dispositivo > Administración > Acceso del administrador - Detalles de configuración > Estado de conexión.

Management	/ 🔍
Remote Host Address:	192.168.1.30
Secondary Address:	
Status:	Connected>
Manager Access Interface:	Data Interface
Manager Access Details:	Configuration

Verificar desde la interfaz de línea de comandos (CLI) de FTD

En threat defenseCLI, ingrese el comando thesftunnel-status-brief para ver el estado de la conexión de administración.

> sftunnel-status-brief

PEER:192.168.1.2

Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'tap_nlp', connected to '192.168.1.2' via '169.254.1.2' Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'tap_nlp', connected to '192.168.1.2' via '169.254.1.2' Registration: Completed. IPv4 Connection to peer '192.168.1.2' Start Time: Tue Jul 16 22:23:54 2024 UTC Heartbeat Send Time: Tue Jul 16 22:39:52 2024 UTC Heartbeat Received Time: Tue Jul 16 22:39:52 2024 UTC Last disconnect time : Tue Jul 16 22:17:42 2024 UTC Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went down

El estado muestra una conexión correcta para una interfaz de datos, mostrando la interfaz tap_nlp interna.

Troubleshoot

En el centro de administración, verifique el estado de la conexión de administración en la página Dispositivos > Administración de dispositivos

> Dispositivo > Administración > Acceso del administrador - Detalles de configuración > Estado de conexión.

En threat defenseCLI, ingrese el comando **thesftunnel-status-**brief para ver el estado de la conexión de administración. También puede utilizar **ftunnel-**status para ver información más completa.

Estado de conexión de administración

Escenario de trabajo

> sftunnel-status-brief

```
PEER:192.168.1.2
Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to '192.168.1.2' via '192.168.1.8'
Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'tap_nlp', connected to '192.168.1.2' via '169.254.1.2'
Registration: Completed.
IPv4 Connection to peer '192.168.1.2' Start Time: Wed Jul 17 06:21:15 2024 UTC
Heartbeat Send Time: Wed Jul 17 17:15:20 2024 UTC
Heartbeat Received Time: Wed Jul 17 17:16:55 2024 UTC
Last disconnect time : Wed Jul 17 06:21:12 2024 UTC
Last disconnect reason : Process shutdown due to stop request from PM
```

Situación de no funcionamiento

> sftunnel-status-brief

```
PEER:192.168.1.2
Registration: Completed.
Connection to peer '192.168.1.2' Attempted at Wed Jul 17 17:20:26 2024 UTC
Last disconnect time : Wed Jul 17 17:20:26 2024 UTC
Last disconnect reason : Both control and event channel connections with peer went down
```

Validar la información de red

En la CLI de Threat Defence, vea la configuración de red de la interfaz de datos de administración y acceso del administrador:

> show network

```
> show network
: ftdcdo.breakstuff.com
Hostname
Domains
                     : breakstuff.com
                    : 192.168.1.103
DNS Servers
DNS from router
                    : enabled
Management port
                    : 8305
IPv4 Default route
                      data-interfaces
 Gateway
IPv6 Default route
                      data-interfaces
 Gateway
: Enabled
State
Link
                    : Up
Channels
                    : Management & Events
                    : Non-Autonegotiation
Mode
MDI/MDIX
                    : Auto/MDIX
MTU
                    : 1500
MAC Address
                     : 00:0C:29:54:D4:47
              ----[ IPv4 ]-----
Configuration
                    : Manual
Address
                    : 192.168.1.8
                    : 255.255.255.0
Netmask
                    : 192.168.1.1
Gateway
            -----[ IPv6 ]-----
----
Configuration
                    : Disabled
State
                    : Disabled
Authentication
                    : Disabled
======[ System Information - Data Interfaces ]======
DNS Servers
                    : GigabitEthernet0/0
Interfaces
: Enabled
State
Link
                    : Up
Name
                    : Outside
MTU
                     1500
                      00.0C.20.51.D1.58
MAC Address
```

Nota: Este comando no muestra el estado actual de la conexión de administración.

Validar la conectividad de red

Hacer ping en el Management Center

En threat defenseCLI, utilice el comando para hacer ping al centro de administración desde las interfaces de datos:

> ping fmc_ip

```
> ping 192.168.1.2
Please use 'CTRL+C' to cancel/abort...
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

En threat defenseCLI, utilice el comando para hacer ping al centro de administración desde la interfaz de administración, que enruta por la placa de interconexiones a las interfaces de datos:

> ping system fmc_ip

```
> ping system 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.340 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.291 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.333 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.282 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 132ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.282/0.311/0.340/0.030 ms
```

Comprobar el estado de la interfaz, las estadísticas y el recuento de paquetes

En threatdefenseCLI, consulte la información sobre la interfaz de la placa de interconexiones interna, nlp_int_tap:

> show interface detail

```
Interface Internal-Data0/1 "nlp_int_tap", is up, line protocol is up
 Hardware is en_vtun rev00, BW Unknown Speed-Capability, DLY 1000 usec
        (Full-duplex), (1000 Mbps)
        Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported
        MAC address 0000.0100.0001, MTU 1500
        IP address 169.254.1.1, subnet mask 255.255.255.248
        311553 packets input, 41414494 bytes, 0 no buffer
        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        0 pause input, 0 resume input
        0 L2 decode drops
        232599 packets output, 165049822 bytes, 0 underruns
        0 pause output, 0 resume output
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 late collisions, 0 deferred
        0 input reset drops, 0 output reset drops
        input queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
        output queue (blocks free curr/low): hardware (0/0)
  Traffic Statistics for "nlp_int_tap":
        311553 packets input, 37052752 bytes
        232599 packets output, 161793436 bytes
        167463 packets dropped
      1 minute input rate 0 pkts/sec, 3 bytes/sec
      1 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
      1 minute drop rate, 0 pkts/sec
      5 minute input rate 0 pkts/sec, 3 bytes/sec
      5 minute output rate 0 pkts/sec, 0 bytes/sec
      5 minute drop rate, 0 pkts/sec
 Control Point Interface States:
        Interface number is 14
        Interface config status is active
        Interface state is active
```

Validar ruta en FTD para alcanzar FMC

En threatdefenseCLI, compruebe que se ha agregado la ruta predeterminada (S^*) y que existen reglas NAT internas para la interfaz de administración (nlp_int_tap).

> show route

> show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF Gateway of last resort is not set

```
192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, Outside
С
         192.168.1.30 255.255.255.255 is directly connected, Outside
L
```

> show nat

> show nat

- Manual NAT Policies Implicit (Section 0)
- ((nlp_int_tap) to (outside) source static nlp_server_sftunnel_0.0.0.0_intf3 interface destination static 0_0.0.0.0_5 0_0.0.0.0_5 service tcp 8305 8305 translate_hits = 5, untranslate_hits = 6 (nlp_int_tap) to (nlp_int_tap)
- 2 (nlp_int_tap) to (Outside) source static nlp_server__sftunnel_::_intf3 interface ipv6 destination static 0_::_6 0_::_6 service tcp 8305 8305 translate_hits = 0, untranslate_hits = 0 3 (nlp_int_tap) to (Outside) source dynamic nlp_client_0_intf3 interface

- translate_hits = 10, untranslate_hits = 0
 4 (nlp_int_tap) to (Outside) source dynamic nlp_client_0_ipv6_intf3 interface ipv6
 translate_hits = 0, untranslate_hits = 0

Comprobación de las estadísticas de conexión y del túnel seguro

> show running-config sftunnel

> show running-config sftunnel sftunnel interface Outside sftunnel port 8305



Advertencia: durante todo el proceso de cambio de acceso del administrador, absténgase de eliminar al administrador en el FTD o cancele el registro o fuerce la eliminación del FTD del FMC.

Información Relacionada

- <u>Configuración de DNS sobre los parámetros de la plataforma</u>
- Configuración del acceso de gestión a FTD (HTTPS y SSH) mediante FMC

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).