Configuración de la configuración de la dirección del protocolo de Internet estático (IP) en un teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 u 8800

Objetivo

De forma predeterminada, a un teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 u 8800 se le asigna su dirección IP mediante el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). El dispositivo de red que gestiona el teléfono elige la dirección IP que utilizará el teléfono IP. El mismo teléfono IP puede o no tener una dirección IP diferente cada vez que se conecta a la red. Para que un teléfono IP tenga la misma dirección IP cada vez que se conecte a la red, se puede inhabilitar DHCP y se puede asignar manualmente una dirección IP estática a un teléfono IP. Con una única dirección IP, la configuración es más sencilla porque proporciona una única IP conocida con la que acceder, mientras que una IP dinámica dificulta la localización y el acceso para configurar el teléfono.

La dirección IP estática del teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie 7800 u 8800 se puede configurar manualmente mediante la utilidad basada en Web o la interfaz gráfica de usuario (GUI). Debe configurar manualmente la dirección IP, la máscara de subred, el servidor del sistema de nombres de dominio (DNS) y los parámetros predeterminados del router en el teléfono.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar la dirección IP estática del teléfono Cisco IP Phone 7800 u 8800 Series Multiplatform Phone mediante la GUI o la utilidad basada en Web.

Dispositivos aplicables

- Serie 7800
- Serie 8800

Versión del software

• 11.0

Configuración de los parámetros de dirección IP estática del teléfono IP

Configuración de la dirección IP estática a través de la utilidad basada en Web

En esta situación, el teléfono Cisco IP Phone 8861 Multiplatform Phone se configura sin la disponibilidad de un servidor DHCP. Siga los pasos siguientes para configurar una dirección IP estática a través de la utilidad basada en Web del teléfono IP:

Paso 1. Acceda a la utilidad basada en Web del teléfono IP y, a continuación, inicie sesión

como Admin.

Nota: Para aprender a configurar la contraseña en su teléfono multiplataforma serie 7800 u 8800, haga clic <u>aquí</u>.

uhuhi d	isco IP Phone for 3rd Party Call Control
CISCO	Username Admin
	Password
	Login
	©2000-2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved

Paso 2. Haga clic en Voz > Sistema.

• C	 S (Cisco IF	9 Phone fi 8861	or 3rd Pa L -3P (nty Call Co
Info	Voice	Call History	Personal D	irectory		
System	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	Ext 6

Paso 3. En el área IPv4 Settings (Parámetros de IPv4), elija Static IP (IP estática) en la lista desplegable Connection Type (Tipo de conexión).

Connection Type:	Static IP 👻
Static IP:	DHCP
Gateway:	Static IP

Paso 4. Ingrese la dirección IP del teléfono IP en el campo Static IP (IP estática).

IPv4 Settings	
Connection Type:	Static IP 👻
Static IP:	192.168.100.116

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.116.

Paso 5. Introduzca la dirección de la puerta de enlace en el campo Gateway.

IPv4 Settings	
Connection Type:	Static IP 👻
Static IP:	192.168.100.116
Gateway:	192.168.100.1

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.1.

Paso 6. Ingrese la máscara de subred en el campo NetMask.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:		

Nota: En este ejemplo, se utiliza 255.255.255.0.

Paso 7. Ingrese la dirección DNS principal en el campo Primary DNS.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1	
Secondary DNS:]		

Nota: En este ejemplo, se utiliza 192.168.100.1.

Paso 8. (Opcional) Introduzca la dirección DNS secundaria en el campo *Secondary DNS*. En este escenario, el DNS secundario se deja en blanco.

Paso 9. Haga clic en Enviar todos los cambios.

Info Voice C	all History Personal Direc	tory		
✓ System Ext 1	Ext 2 Ext 3	Ext 4 Ext 5	Ext 6 E: 🕨 🔻	
System Configuration				
User Password:				
IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1	
Secondary DNS:				
Optional Network Configuration				
Host Name:		Domain:		
	Undo All Changes	Submit All Changes		

El teléfono aplicará los parámetros de configuración y se le redirigirá a la página de la utilidad basada en Web después de la actualización.

Phone is updating configuration. Unit may reset. You will be redirected to configuration page in 30 seconds. If you are not redirected automatically, you can click <u>here</u> to return to the configuration page.

Paso 10. (Opcional) Para verificar que se han aplicado los parámetros configurados, inicie sesión en la utilidad basada en web de su teléfono IP y luego elija **Info > Status**. El área Información de IPv4 debe mostrar los parámetros de configuración actualizados.

Info	Voice C	all History	Personal Director	у		
Status	Debug Info	Network S	tatistics			
IPv4 Info	rmation					
	IP Status:	ОК		c	onnection Type:	Static IP
	Current IP:	192.168.1	00.116	C	urrent Netmask:	255.255.255.0
(Current Gateway:	192.168.1	00.1		Primary DNS:	192.168.100.1
	Secondary DNS:					

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de dirección IP estática del teléfono IP de Cisco a través de la utilidad basada en Web.

Configuración de la dirección IP estática a través de la GUI

Paso 1. Presione el botón Settings del teléfono IP.



Paso 2. Elija Network Configuration usando el botón de navegación circular



Paso 3. Elija la configuración de la dirección IPv4.



Paso 4. Pulse las flechas izquierda o derecha del botón de navegación para seleccionar Static IP.

IPv4 addre	ess settings
Connection type	Static IP>
Static IP address	
Subnet mask	
Gateway address	
DNS 1	

Set

Paso 5. Ingrese la dirección IP del teléfono IP en el campo *Static IP address* (Dirección IP estática).



Nota: En este ejemplo, la máscara de subred es 255.255.255.0.

Paso 7. Introduzca la dirección de la puerta de enlace en el campo *Dirección de la puerta de enlace*.

IPv4 address settings			
Connection type	Static IP>		
Static IP address	192.168.100.116		
Subnet mask	255.255.255.0		
Gateway address	192.168.100.1		

Nota: En este ejemplo, la dirección de gateway utilizada es 192.168.100.1.

Paso 8. Introduzca la dirección DNS principal en el campo DNS 1.

IPv4 address settings				
Connection type	Static IP>			
Static IP address	192.168.100.116			
Subnet mask	255.255.255.0			
Gateway address	192.168.100.1			
DNS 1	192.168.100.1			
Set	×			

Nota: En este ejemplo, el DNS primario utilizado es 192.168.100.1.

Paso 9. (Opcional) Introduzca la dirección DNS secundaria en el campo DNS 2. En este escenario, el DNS secundario se deja en blanco.

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	

Paso 10. (Opcional) Pulse las flechas izquierda o derecha del botón de navegación para activar o desactivar la configuración de la directión d predeterminado es Off (Desactivado).

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	
DHCP address released	Off
Set	N

Paso 11. Presione la tecla programada Set para aplicar los parámetros de configuración en el teléfono IP.

IPv4 address settings	
Connection type	Static IP>
Static IP address	192.168.100.116
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.100.1
DNS 1	192.168.100.1
Set	×

La GUI mostrará un mensaje que indica que se están aplicando los parámetros de configuración al teléfono IP.

Paso 12. (Opcional) Para verificar que se han aplicado los parámetros configurados, presione el botón en el teléfono IP y luego elija **Status > Network Status**. La página Estado de la red debe mostrar los parámetros de configuración actualizados.

Network status	
Network type	Wireless
Network status	Connected
IP address	192.168.100.116
VLAN ID	4095
Addressing type	Static IP

Refresh

través de la GUI del teléfono IP multiplataforma Cisco 7800 u 8800.