Clonar la dirección MAC de un router de terceros en un router RV160 o RV260

Objetivo

En este artículo se explica cómo configurar la clonación de direcciones MAC mediante un router RV160 o RV260.

Introducción

Cada dispositivo tiene su propia dirección de control de acceso a medios (MAC). Cada dirección MAC es única para cada dispositivo. Es bueno saber la dirección MAC al configurar una red y solucionar problemas. Se encuentra físicamente en el dispositivo y contiene 12 números hexadecimales.

Cuando se configura un dispositivo de red, es común utilizar el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para las direcciones IP de red de área local (LAN) y de red de área extensa (WAN). DHCP administra un conjunto de direcciones IP disponibles, asignándolas a los hosts a medida que se unen a la red. Se trata de una forma sencilla de mantener una red, ya que se realiza de forma automática, sin la intervención de un administrador. DHCP también se utiliza para configurar la información correcta de máscara de subred, gateway predeterminada y sistema de nombres de dominio (DNS) en el dispositivo.

En algún momento, puede observar que la interfaz WAN de un router RV160 o RV260 está configurada en DHCP. Sin embargo, por alguna razón, la interfaz WAN no puede obtener una IP de su proveedor de servicios de Internet (ISP). Lo más probable es que el ISP haya configurado el enlace de direcciones MAC en su lado para los dispositivos conocidos. Debido a esto, el ISP no asignará ninguna IP DHCP a los dispositivos desconocidos.

Si el reinicio del router no funciona y la red contiene un router de terceros independiente preconfigurado, como D-Link, compruebe que el router está fuera. ¿Puede ese router obtener una IP DHCP en la interfaz WAN mediante el mismo enlace ISP?

Si puede, el RV160 o el RV260 pueden clonar la dirección MAC de ese router de terceros. En este ejemplo, se clonará la dirección MAC de la interfaz WAN del D-Link. A continuación, el RV160 o RV260, que muestra la dirección MAC clonada en su interfaz WAN, podrá obtener una dirección IP DHCP y reanudar la conexión.

Dispositivos aplicables

- Routers de la serie RV160
- Routers de la serie RV260

Versión del software

• 1.0.00.15

Verificación de los parámetros básicos

Paso 1. Inicie sesión en el router para acceder a la interfaz gráfica de usuario (GUI). Para obtener información sobre cómo acceder a la GUI del router VPN de Cisco, haga clic <u>aquí</u>.



Nota: Ingrese el nombre de usuario y la contraseña como *cisco* si el router está en la configuración predeterminada. De lo contrario, utilice su nombre de usuario y contraseña preconfigurados para iniciar sesión en el router.

Paso 2. Vaya a **WAN > WAN Settings**. Seleccione **IPv4 Settings**. Asegúrese de que el *tipo de conexión* en la interfaz WAN esté configurado como **DHCP**.

		انہ 😒 🖒	IIII RV2	60W-routerA0CA	31	
\bigotimes	Getting Started		Sottings			
G	Status and Statistics		Settings			
***	Administration					
٠	System Configuration	IPv4 S	Settings	IPv6 Settings	Advanced Settings	
Ø	WAN	Connee	ction Type:	O DHCP	3	
	WAN Settings			O Static IP	-	
	Multi WAN			O PPPoE		
	Mobile Network			O PPTP		
	Dynamic DNS			O L2TP		
	Hardware DMZ	DHC	Settings			
	IPv6 Transition	DNIG G				
*	LAN	DNS Se	erver:	 Use DHCP 	Provided DNS Server	
?	Wireless			O Use DNS a	s Below	
X	Routing	Static [DNS 1:			
	Firewall	Static I	DNS 2:			

Paso 3. Observe los detalles de la dirección MAC de la interfaz WAN para el router de terceros en funcionamiento conocido.

Nota: En este ejemplo, se selecciona un router D-Link.

Product Page: DIR-615	5				Ha	ardware Version: C1	Firm	nware Version: 3.10NA
D-Lin1								
DIR-615	SETUP		SUPPORT					
DEVICE INFO	DEVICE INFORMA	TION						Helpful Hints
LOGS	All of your Internet and		All of your WAN and LAN					
STATISTICS	version is also displayed	d here.						displayed here.
INTERNET SESSIONS								More
ROUTING	GENERAL							
WIRELESS		Time :	4/17/2009	7:58:05 PM				
IPv6	Firmware	e Version :	3.10NA, F	ri, 17, Apr, 2009				
	WAN						=	
	Connec	tion Type:	DHCP Client	t Connected				
		tion type.	DHCP Release	Se DHCP Renew				
	Cab	le Status :	Connected					
	Networ	rk Status :	Established					
	Connection	Up Time :	0 Day, 0:00	:41				
	TD	Address :	00:21:91:ee	e:ca:b1				
	Subi	net Mask :	255.255.25	5.0				
	Default	Gateway :	172.16.100	.1				
	Primary DN	S Server :	4.2.2.2					
	Secondary DN	S Server :	4.2.2.3					
					_			
	МАС	Address :	00:21:91:e	e:ca:b0				
	IP	Address :	192.168.0.1	L				
	Subi	net Mask :	255.255.25	5.0				
	DHC	P Server :	Enabled					

Paso 4. Vaya a **Estado y estadísticas > Resumen del sistema**. Lo más probable es que vea el estado de la interfaz WAN conectado. También observará que no hay IP, Default Gateway o servidor DNS en la interfaz WAN.

	🕃 uludi cisco	RV260W-rou	uterA0CA31							cisco(admin)	English 🔻 💡	00
Getting Started Status and Statistics	System S	ummary										
System Summary TCP/IP Services Port Traffic WAN QoS Statistics Switch QoS Statistics Connected Devices	Serial Number: System Up Time Current Time: PID VID: LAN MAC: WAN MAC:	Serial Number DN2226A0VE Firmware Version: 1.0.0.1 5 System Up Time: 0 days 2 hours 12 minutes 40 sec Firmware MD5 Checksum: 0680796653006003b6c91/2f13ab128 Current Time: 2019-May-15, 08:20:51 UTC Locale: English PID VD: RV260W-E-K9 V01 Language Version: 1.0.0.0 LAN MAC: 68:9C:E2:A0:CA:31 Language MD5 Checksum: d901cc97ae6a606564195bb.346:2d4d2 WAN MAC: 68:9C:E2:A0:CA:30 English English										
Routing Table DHCP Bindings	Port Status	1	2	3	4	5	6	7	8/DMZ	Internet	USB	
VPN Status	Interface	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	WAN (Copper)	USB	_
View Logs Captive Portal Status	Status	Connected 1000Mbps	Not Connected	Connected 1000Mbps	Not Connecte	:d						
Administration System Configuration	IPv4	IPv6										
WAN LAN	IP Address:	WAN (Coppe	er) USB 									
Routing Firewall	Default Gatev DNS: Dynamic DNS	vay: S: Disabled	 Disabled	-beed)								

Configuración de la Clonación de Direcciones MAC en un Router RV160 o RV260

Paso 1. Vaya a WAN > WAN Settings. Haga clic en Advanced Settings y haga clic en la casilla de verificación MAC Address Clone para activar esa opción. Ingrese la dirección MAC de la dirección MAC WAN del router WAN de terceros en funcionamiento y haga clic en Aplicar.

		CISCO RV260W-routerA0CA31	cisco(admin) English 🔻 😯 🚺 🕞
\otimes	Getting Started	WANI Sottings	
¢	Status and Statistics	WAN Settings	
쑙	Administration		
٠	System Configuration	IPv4 Settings IPv6 Settings Advanced Settings	
Ø	WAN 1	WAN VLAN Tag:	
	WAN Settings	VLAN ID: (1 ~ 4094)	
	Multi WAN	MTU: O Auto O Manual	
	Mobile Network	Bytes (Range: 576 ~ 1500, Default: 1500)	
	Dynamic DNS	3 *Note: MTU range should be 1280 ~ 1500 if IPv6 is desired.	
	Hardware DMZ	MAC Address Clone:	
	IPv6 Transition	MAC Address: 00:21:91:EE:CA:B1 4 Clone My PC's MAC Address	
4	LAN		

Verificación

Para verificar que la dirección MAC recién configurada se refleje en la interfaz WAN del router RV160 o RV260, seleccione **Estado y estadísticas > Resumen del sistema**. Verifique la dirección MAC de WAN.

			cisco	RV260V	/-routerA0CA31						Save cisc	co(admin) Englis	h 🔻 😮	6 C•	
() ()	Getting Started Status and Statistics	S	ystem S	Summar	ý										
	System Summary TCP/IP Services	System Summary System Information Firmware Information Serial Number: DNI2226A0VE Firmware Version: 1.0.00.15 System Up Time: 0 days 0 hours 14 minutes 46 sec Firmware MD5 Checksum: 0b83b796e5300e Current Time: 2019-May-15, 06:06:08 UTC Locale: English PID VID: RV260W-E-K9 V01 Language Version: 1.0.0.0 LAN MAC: 68:90:E2:A0:CA:31 Language MD5 Checksum: d901cc97ae6a60													
	Port Traffic	Se	rial Number:	DNI2226A	OVE				Firmware Version:	1.0.00.15					
	WAN OoS Statistics	Sy	stem Up Tim	ne: 0 days 0 h	ours 14 minutes 4	6 sec			Firmware MD5 Checksum: 0b83b796e5300e003b6c91f2ff3ab128						
	Switch Occ Statistics	Cu	urrent Time:	2019-May	-15, 06:06:08 UT	0			Locale:	English	English				
	Switch Q05 Statistics	PI	PID VID: RV260W-E-K9 V01							n: 1.0.0.0					
	Connected Devices	LAN MAC: 66:9C:E2:A0:CA:31							Language MD5 Checksum: d901cc97ae6a606564195bb34fc2d4d2						
	Routing Table														
	DHCP Bindings														
	Mobile Network	Po	ort Status	;											
	VPN Status														
	View Logs		Port ID	1	2	3	4	5	6	7	8/DMZ	Internet	USB	_	
	Captive Portal Status		Interface	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	LAN	WAN (Copper)	USB		
345	Administration		Status	Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connected	Not Connect	ed Not Connected	Not Connected	Not Connected	Connected	Not Conne	cted	
	Administration		Speed	1000Mbps	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1000Mbps	N/A		
٠	System Configuration					-					-				

Nota: También puede verificar que se muestre la dirección IP en la interfaz WAN del router RV160 o RV260. Esta IP será diferente para diferentes usuarios según el link ISP.

Conclusión

Ya ha completado y confirmado la clonación de direcciones MAC y ha verificado que se ha asignado una dirección IP a su router serie RV160 o RV260.