# Configuración del Reenvío de Puertos y el Desencadenado de Puertos en Routers RV160 y RV260

### **Table Of Contents**

- Objetivo
- Dispositivos aplicables | Versión del firmware
- Introducción
- <u>Configuración del Reenvío de Puertos</u>
- <u>Configuración del desencadenado de puertos</u>

# Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar el reenvío de puertos y el desencadenado de puertos en los routers RV160 y RV260.

### Dispositivos aplicables | Versión del firmware

RV160 |1.0.00.13

RV260 |1.0.00.13

### Introducción

El reenvío de puertos y el desencadenado de puertos son funciones que permiten a algunos usuarios de Internet tener acceso a recursos específicos de su red, a la vez que se protegen los recursos que desea mantener privados.

El reenvío de puertos permite el acceso público a los servicios de los dispositivos de red de la red de área local (LAN) mediante la apertura de un puerto específico o un intervalo de puertos para un servicio, como el protocolo de transferencia de archivos (FTP). El reenvío de puertos abre un intervalo de puertos para servicios como juegos por Internet que utilizan puertos alternativos para comunicarse entre el servidor y el host LAN.

El desencadenado de puertos permite que un puerto o intervalo de puertos especificado se abra para el tráfico entrante después de que el usuario envíe el tráfico saliente a través del puerto desencadenador. El desencadenado de puertos permite que el dispositivo monitoree los datos salientes de números de puerto específicos. El dispositivo recuerda la dirección IP del cliente que envió los datos coincidentes. Cuando los datos solicitados regresan a través del dispositivo, los datos se envían al cliente adecuado mediante las reglas de asignación de puertos y direcciones IP.

Para obtener más información sobre el reenvío de puertos y el desencadenado de puertos, haga clic <u>aquí</u>.

# Configuración del Reenvío de Puertos

Para configurar el reenvío de puertos, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.

En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar el reenvío de puertos. La configuración puede variar en función del modelo que utilice.

cisco	
Router	
Username 1	
Password 2	
English 🗸	
Login 3	

### Paso 2. Haga clic en Firewall > Port Forwarding.



Paso 3. En la Tabla de Reenvío de Puertos, haga clic en **agregar icono** o seleccione la fila y haga clic en **editar icono**) y configure lo siguiente:

Habilitar	Active Enable (Activar) para activar el reenvío de puertos
Servicio externo	Seleccione un servicio externo en la lista desplegable. (Si no aparece un servicio, puede agregar o modificar la lista siguiendo las instrucciones de la sección Administración de servicios)
Servicio interno	Seleccione un servicio interno en la lista desplegable. (Si no aparece un servicio, puede agregar o modificar la lista siguiendo las instrucciones de la sección Administración de servicios)
Direcciones IP internas	Introduzca las direcciones IP internas del servidor
Interfaces	Seleccione la interfaz de la lista desplegable para aplicar el reenvío de puertos en

Port Forwarding Table	1			
	Service Management	Internal Service	Internal ID Address	Interfaces
C LINDIE				Internaces
	All Traffic 🗸	All Traffic V		WAN 🗸

Para agregar o editar una entrada de la lista Servicio, siga estos pasos:

### Paso 4. Haga clic en Administración de servicios.

Port Forwarding Table			
🕂 📝 🏛 📩 Service Management			
Enable External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces

Paso 5. En *Service Management*, haga clic en el **icono Add** o seleccione una fila y haga clic en el icono **Edit.** 

Configure lo siguiente:

Nombre de aplicación: nombre del servicio o aplicación.

Protocolo: protocolo requerido. Consulte la documentación del servicio que está alojando.

**Port Start/ICMP Type/IP Protocol** - Rango de números de puerto reservados para este servicio.

Puerto final: el último número del puerto reservado para este servicio.

Service Management			Apply Cancel	Back
+ C = ± ±	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code	^
All Traffic	ALL			
□ BGP	TCP	179	179	
DNS-TCP	TCP	53	53	
DNS-UDP	UDP	53	53	
□ ESP	IP	50		
C FTP	TCP	21	21	
О НТТР	TCP	80	80	
O HTTPS	TCP	443	443	
ICMP Destination Unreachable	ICMP	3		
ICMP Ping Reply	ICMP	0		
ICMP Ping Request	ICMP	8		
ICMP Redirect Message	ICMP	5		
ICMP Router Advertisement	ICMP	9		
ICMP Router Solicitation	ICMP	10		

Para agregar un servicio, haga clic en el **icono más** y configure Name, Protocol, Port Start/ICMP Type/IP Protocol y Port End/ICMP Code.

Service Management			Apply Cancel	Back
(+) ° ≅ ± ±				
C RTSP-UDP	UDP	554	554	
□ SFTP	TCP	115	115	
SIP-TCP	TCP	5060	5060	
SIP-UDP	UDP	5060	5060	
□ SMTP	TCP	25	25	
SNMP-TCP	TCP	161	161	
SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162	
SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162	
SNMP-UDP	UDP	161	161	
□ SSH-TCP	TCP	22	22	
C SSH-UDP	UDP	22	22	
	TCP	49	49	
D TELNET	TCP	23	23	
O TFTP	UDP	69	69	
	TCP	1000	1000	<i>.</i>

Para editar un servicio, seleccione una fila y haga clic en el **icono de edición** para configurar los campos como se muestra a continuación.

Service Management			Apply
+ 🕜 🖮 초 🏝	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code
All Traffic	ALL		
□ BGP	TCP	179	179
DNS-TCP	TCP	53	53
DNS-UDP	UDP	53	53
□ ESP	IP	50	
S FTP	TCP	21	21
О НТТР	All TCP&UDP	80	80
HTTPS		443	443
ICMP Destination Unreachable	IP ICMP	3	
ICMP Ping Reply	ICMP	0	

En este ejemplo, se selecciona el servicio FTP.

Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar).

# Port Forwarding Table Port Forwarding Table Port Forwarding Table Port Forwarding Table Internal Service Internal Service

Paso 7. En la Tabla de reenvío de puertos Universal Plug and Play (UPnP), haga clic en el **icono de actualización** para actualizar los datos. La aplicación UPnP agrega dinámicamente las reglas de reenvío de puertos para UPnP.

Port Forwarding			Apply	Cancel
Port Forwarding Table				^
+ 🕝 🔒 🕹 2     Service Management       □     Enable     External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces	
UPnP Port Forwarding Table				^
External Service	Internal Service	Internal IP Address	Interfaces Status	

## Configuración del desencadenado de puertos

Para configurar el desencadenado de puertos, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el router y haga clic en **Login**. El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son *cisco*.



En este artículo, utilizaremos el RV260 para configurar el desencadenado de puertos. La configuración puede variar en función del modelo que utilice.

Paso 2. Haga clic en Firewall > Port Triggering.



Paso 3. Para agregar o editar un servicio a la tabla de desencadenado de puertos, configure lo siguiente:

Haga clic en agregar icono (o seleccione la fila y haga clic en editar icono e introduzca la

información:

Active esta opción para activar el desencadenado de puertos
Introduzca el nombre de la aplicación
Seleccione un servicio de la lista desplegable (si no aparece un servicio, puede agregar o modificar la lista siguiendo las instrucciones de la sección Administración de servicios)
Seleccione un servicio de la lista desplegable (si no aparece un servicio, puede agregar o modificar la lista siguiendo las instrucciones de la sección Administración de servicios).

Interfaces Seleccione la interfaz en la lista desplegable

Port Triggering				Apply Cancel
Port Triggering Table				^
+ 🕼 🕹 🕹	Service Management			
Enable	Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces

Paso 4. Haga clic en **Administración de servicios** para agregar o editar una entrada de la lista Servicio.

Port Triggering				Apply Cancel
Port Triggering Table				^
🕂 🕜 🖮 📥 🔔 🕻 Service Ma	inagement			
Enable App	lication Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces

Paso 5. En *Service Management*, haga clic en **agregar icono** o seleccione la fila y haga clic en **editar icono**.

Configure lo siguiente:

Nombre de aplicación: nombre del servicio o aplicación.

Protocolo: protocolo requerido. Consulte la documentación del servicio que está alojando.

**Port Start/ICMP Type/IP Protocol** - Rango de números de puerto reservados para este servicio.

Puerto final: el último número del puerto reservado para este servicio.

Service Management

pply	Cancel	Back

(+ ∞) 🖻 🕹 🖆				
Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code	
All Traffic	ALL			
□ BGP	TCP	179	179	
DNS-TCP	TCP	53	53	
DNS-UDP	UDP	53	53	
ESP	IP	50		
C FTP	TCP	21	21	
О НТТР	TCP	80	80	
HTTPS	TCP	443	443	
ICMP Destination Unreachable	ICMP	3		
ICMP Ping Reply	ICMP	0		
ICMP Ping Request	ICMP	8		
ICMP Redirect Message	ICMP	5		
ICMP Router Advertisement	ICMP	9		
ICMP Router Solicitation	ICMP	10		
	10110	**		

Para agregar un servicio, haga clic en el *icono más* y configure *Name, Protocol, Port Start/ICMP Type/IP Protocol y Port End/ICMP Code.* 

Service Management			Apply Cancel	Back
<b>+</b> ☞ <b>± ±</b>				
C RTSP-UDP	UDP	554	554	0
□ SFTP	TCP	115	115	
□ SIP-TCP	TCP	5060	5060	
SIP-UDP	UDP	5060	5060	
□ SMTP	TCP	25	25	
SNMP-TCP	TCP	161	161	
SNMP-TRAPS-TCP	TCP	162	162	
SNMP-TRAPS-UDP	UDP	162	162	
SNMP-UDP	UDP	161	161	
□ SSH-TCP	TCP	22	22	
SSH-UDP	UDP	22	22	
□ TACACS	TCP	49	49	
O TELNET	TCP	23	23	
C TFTP	UDP	69	69	
	TCP	1000	1000	~

Para editar un servicio, seleccione una fila y haga clic en el *icono de edición* para configurar los campos como se muestra a continuación.

+ 🕼 🕹 🕹			
Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code
All Traffic	ALL		
□ BGP	TCP	179	179
DNS-TCP	TCP	53	53
DNS-UDP	UDP	53	53
□ ESP	IP	50	
S FTP	TCP	21	21
О НТТР	All TCP&UDP	80	80
	TCP UDP	443	443
ICMP Destination Unreachable	IP ICMP	3	
L ICMP Ping Reply	ICMP	0	

En este ejemplo, se selecciona el servicio FTP.

### Paso 6. Haga clic en Apply (Aplicar).

Service Management

Port Triggering			(Apply) Cancel
Port Triggering Table			*
🕂 📝 🖮 🛓 🏠 Service Management			
Enable Application Name	Trigger Service	Incoming Service	Interfaces

Ahora ha configurado correctamente el reenvío de puertos/desencadenado de puertos en los routers RV160 y RV260.