# Configuración del protocolo de descubrimiento de la capa de enlace (LLDP) en RV160 y RV260

### Objetivo

El objetivo de este artículo es mostrarle cómo configurar los parámetros del protocolo de descubrimiento de la capa de enlace (LLDP) en los routers RV160 y RV260.

### Introducción

LLDP es un protocolo independiente del proveedor que utilizan los dispositivos de red para anunciar su identidad, capacidades y vecinos en una red de área local (LAN) IEEE 802. La información de LLDP es enviada por la interfaz del dispositivo en un intervalo fijo, en forma de una trama Ethernet. Cada trama contiene una unidad de datos LLDP (LLDPDU). Cada LLDPDU es una secuencia de la estructura tipo-longitud-valor (TLV).

#### **Dispositivos aplicables**

- RV160
- RV260

#### Versión del software

• 1.0.00.15

## **Configurar LLDP**

Para configurar LLDP en el router, realice los pasos siguientes.

Paso 1. Inicie sesión en la página de configuración web del router.

cisco
Router
cisco <b>1</b>
•••••• 2
English 🚽
Login 3
©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.
Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark
of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other

countries.

**Nota:** En este artículo, configuraremos LLDP en un RV260W. La configuración puede variar en función del modelo que esté utilizando.





Paso 3. En la sección LLDP, marque Enable (Está habilitado de forma predeterminada).



Paso 4. En la *Tabla de Configuración de Puertos LLDP*, LLDP está disponible para su activación puerto por puerto. Marque *Enable LLDP* para habilitar LLDP en la interfaz elegida.

#### LLDP Port Setting Table

Interfaces	Enable LLDP
WAN	D
LAN1	
LAN2	
LAN3	
LAN4	
LAN5	
LAN6	
LAN7	
LAN8	

Paso 5. Haga clic en Apply (Aplicar).

LL	.DP		Apply	Cancel
LLC	P: 🕑 Enable			
ι	LDP Port Setting	Table		^
	Interfaces	Enable LLDP		
	WAN	0		
	LAN1	8		
	LAN2	8		
	LAN3	8		
	LAN4	8		
	LAN5	8		
	LAN6	8		
	LAN7	8		
	LAN8	8		

Paso 6. En la tabla Vecinos LLDP, se muestra la siguiente información:

- Puerto local: identificador de puerto.
- Subtipo de ID del chasis: tipo de ID del chasis (por ejemplo, dirección MAC)
- *ID del chasis* Identificador del chasis. Donde el subtipo de ID del chasis es un indicador del tipo de dirección, mientras que el ID del chasis identifica la dirección MAC real del puerto.
- Subtipo de ID de puerto : tipo del identificador de puerto.
- ID de puerto: identificador de puerto.
- Nombre del sistema: nombre del dispositivo.
- *Tiempo de vida*: velocidad en segundos a la que se envían las actualizaciones del anuncio LLDP.

LLDP	Neighbors Table							^
۲	2	Observation ID Contractory	Observice ID	2010.0.11	0	Control Marco		
_	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live	_
0	LAN1	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120	

Paso 7. Para ver otros detalles de la Tabla de Vecinos LLDP, verifique el *Puerto Local* que desea ver y haga clic en el **icono de ojo**. Una nueva ventana mostrará *detalles de configuración de vecinos LLDP*.

(							
1	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
0	LAN1	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120

Title:	Data
Local Port:	LAN2
Chassis ID Subtype:	mac
Chasis ID:	a0:f8:
Port ID Subtype:	ifname
Port ID:	te1/0/5
System Name:	switchf06255
Time To Live:	120
Port Description:	Not
System Description:	Not received
System Capabilities:	Bridge Router
Enabled Capabilities:	Bridge Router
Management Address:	

Paso 8. Haga clic en **Actualizar** para actualizar los datos.

۲	0						
	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
						51 C	

Ahora debería haber habilitado y configurado correctamente LLDP en su router RV160/ RV260.