# Configuración de los parámetros de puerto en los routers RV160 y RV260

## Objetivo

Este documento muestra cómo configurar los parámetros de puerto en el RV160 y el RV260.

## Introducción

Una red de área local (LAN) es un tipo de red que se limita a un área y se encuentra normalmente en un edificio de oficinas, una escuela o un hogar. Una LAN puede variar en tamaño. Por ejemplo, una LAN puede existir en una casa con dos ordenadores, así como en una oficina con cientos. El tipo de LAN más común es Ethernet, pero también se puede conectar a través de Wi-Fi. Un puerto es un conector Ethernet o un socket en el dispositivo de red que puede conectar un cable Ethernet. Esto le permitirá conectarse a la LAN donde puede obtener una dirección IPv4 o IPv6 del router. Los parámetros de puerto se utilizan para configurar los parámetros de conexión de cada puerto local. Estos parámetros incluyen la etiqueta de puerto, la eficiencia energética en Ethernet (EEE), el control de flujo, el modo (velocidad y dúplex), la duplicación de puertos y las tramas gigantes. Algunos ejemplos de por qué puede querer modificar la configuración de los puertos podrían deberse a que puede configurar manualmente la velocidad y el dúplex para hardware antiguo que no admite la negociación automática, una mejor organización mediante el uso de etiquetas de puertos o porque desea desactivar los puertos no utilizados por razones de seguridad.

## **Dispositivos aplicables**

- RV160
- RV260

## Versión del software

• 1.0.00.13

## Configuración de los parámetros de puerto

#### Paso 1

Inicie sesión en la utilidad de configuración web y navegue hasta LAN > Port Settings.

En este artículo, utilizaremos el RV160 para configurar los parámetros del puerto. La configuración puede variar en función del modelo que esté utilizando. Para obtener más información sobre el acceso a la página de la utilidad de configuración web, haga clic <u>aquí</u>.



En el área Port Table, el campo Port enumera los puertos actualmente disponibles en el router.

Port Sett	Apply	Cancel							
Basic Per Port Configuration									
Port Table							~		
Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode				
LAN1	LAN1			<b>⊻</b>	Auto Negotiation (Gigabit)				
LAN2	LAN2				Auto Negotiation (Gigabit)				
LAN3	LAN3				Auto Negotiation (Gigabit)				
LAN4	LAN4				Auto Negotiation (Gigabit)				
WAN	WAN		V	1	Auto Negotiation (Gigabit)				

#### Paso 2

Para modificar la etiqueta del puerto, introduzca una nueva etiqueta en el campo *Port Label*. En este ejemplo, se conserva la etiqueta de puerto predeterminada de LAN1.

Port Sett	ings					Apply	Cancel		
Basic Per Port Configuration									
Port Table							~		
Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode				
LAN1	LAN1			<b>⊻</b>	Auto Negotiation (Gigabit)				
LAN2	LAN2				Auto Negotiation (Gigabit) 🗸				
LAN3	LAN3				Auto Negotiation (Gigabit) 🗸				
LAN4	LAN4				Auto Negotiation (Gigabit) 🗸				
WAN	WAN				Auto Negotiation (Gigabit) V				

#### Paso 3

Marque la casilla de verificación **Enable** para habilitar la configuración del puerto. Si la casilla de activación no está activada, no se aplicarán los parámetros del puerto.

Port Settings	Apply	Cancel

#### Paso 4

Marque la casilla **Energy-Efficient on Ethernet (EEE)** para permitir que el puerto consuma menos energía durante períodos de baja actividad de datos.

Port Sett	ings					Apply	Cancel
Basic Per P	ort Configu	iration					
Port Table							^
Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode		
LAN1	LAN1			C	Auto Negotiation (Gigabit)		_
LAN2	LAN2				Auto Negotiation (Gigabit)		
LAN3	LAN3				Auto Negotiation (Gigabit)		
LAN4	LAN4				Auto Negotiation (Gigabit)		
WAN	WAN			V	Auto Negotiation (Gigabit)		

#### Paso 5

El control de flujo es una función que permite al dispositivo receptor enviar una señal al dispositivo remitente de que está congestionado. Esto indica al dispositivo de envío que deje de transmitir temporalmente para ayudar a aliviar la congestión. Marque la casilla de verificación si desea activar el control de flujo.

Port Sett	ings					Apply	Cancel			
Basic Per Port Configuration										
Port Table							^			
Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode					
LAN1	LAN1		S		Auto Negotiation (Gigabit)					
LAN2	LAN2				Auto Negotiation (Gigabit)					
LAN3	LAN3				Auto Negotiation (Gigabit)					
LAN4	LAN4				Auto Negotiation (Gigabit)					
WAN	WAN		<b>S</b>	×.	Auto Negotiation (Gigabit)					

En el campo *Mode*, seleccione el modo de configuración del puerto en la lista desplegable. Aquí es donde puede configurar la velocidad y el dúplex, la forma en que se transmiten los datos. El modo dúplex completo indica que la transmisión de datos entre los dispositivos puede ir en ambas direcciones simultáneamente. El semidúplex permite que la comunicación vaya en ambas direcciones, pero sólo en una dirección a la vez. Se recomienda **la negociación automática** a menos que el otro equipo no tenga capacidades de negociación automática. Si es así, puede seleccionar manualmente la velocidad y el dúplex que admite. Las opciones son:

- Negociación automática (Gigabit): el dispositivo negocia automáticamente las velocidades de conexión y el modo dúplex con el dispositivo conectado.
- 10 Mbps Media 10 Mbps en ambas direcciones, pero sólo una dirección a la vez.
- 10 Mbps Full 10 Mbps en ambas direcciones simultáneamente.
- 100 Mbps a media 100 Mbps en ambas direcciones, pero sólo una dirección a la vez.
- 100 Mbps completo: 100 Mbps en ambas direcciones simultáneamente.

#### En este ejemplo, se selecciona Negociación automática (Gigabit).

F	Port Setti	Арр	ly Cancel				
E	Basic Per Po	ort Configu	ration				
	Port Table						~
	Port	Port Label	Enable	EEE	Flow Control	Mode	
	LAN1	LAN1		<b></b> ✓	V	Auto Negotiation (Gigabit) 🗸	
	LAN2	LAN2				Auto Negotiation (Gigabit) 10Mbps Half	
	LAN3	LAN3		<b></b> ✓		10Mbps Full 100Mbps Half	
	LAN4	LAN4		<b></b> ✓	V	100Mbps Full	
	WAN	WAN		V	V	Auto Negotiation (Gigabit)	

#### Paso 7 (opcional)

Las tramas Jumbo son tramas Ethernet con más de 1500 bytes de carga útil, que es el límite establecido por el estándar IEEE 802.3. Las tramas Jumbo pueden transportar hasta 9000 bytes de carga útil. Algunos programas lo utilizarían para mover grandes bloques de datos (copias de archivos grandes) porque es más eficaz. Marque la casilla **Enable** si desea habilitar las tramas jumbo.

Por lo general, se prefiere que el tráfico de tramas gigantes tenga su propia VLAN para que se pueda aislar del resto del tráfico. Haga clic en el hipervínculo para obtener información sobre la prevención de tramas ICMP Jumbo en los switches gestionados serie SG200/300.

## 

#### Paso 8 (opcional)

La duplicación de puertos se utiliza habitualmente para los dispositivos de red que requieren la supervisión del tráfico de red. Enviaría una copia de los paquetes de red vistos en un puerto a una conexión de monitoreo de red en otro puerto. Si desea habilitar la configuración de duplicación de puertos, marque la casilla **Enable**.



#### Paso 9 (opcional)

Seleccione el *Puerto de destino* que monitoreará el tráfico del puerto de origen. Seleccione uno de los puertos LAN (**LAN1 a LAN4**) de la lista desplegable. En este ejemplo, seleccionaremos **LAN3**.



#### Paso 10 (opcional)

Seleccione los puertos a los que se monitoreará el tráfico en el puerto de destino.

El puerto de destino no se puede seleccionar para ser monitoreado.



#### Paso 11 (opcional)

Este paso es solo para el RV260. Si desea configurar el grupo de agregación de enlaces (LAG), seleccione 2-4 puertos LAN para agregarlos en un LAG. Un LAG multiplica el ancho de banda, aumenta la flexibilidad de los puertos y proporciona redundancia de link entre dos dispositivos. En este ejemplo, hemos seleccionado LAN7 y LAN8 para que formen parte de *LAG1*. Asegúrese de que el otro dispositivo que está conectado a LAN7 y LAN8 tenga LAG configurado también.

En este ejemplo se utilizó un RV260W. Se perderá toda la configuración existente en los puertos que formarán parte del LAG. El LAG sobrescribirá la configuración del puerto.

El campo Estado de link mostrará si el link del LAG está activo o inactivo.



#### Paso 12

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Po	ort Setti	ings					Apply	Cancel			
	LAN2	LAN2				Auto Negotiation (Gigabit)					
	LAN3	LAN3			V	Auto Negotiation (Gigabit)					
	LAN4	LAN4				Auto Negotiation (Gigabit)					
	WAN	WAN		V	V	Auto Negotiation (Gigabit)					
Jur	Jumbo Frames:   Enable										
Pc	Port Mirror Configuration										
S Enable											
Destination Port: LAN3 ~											
Мо	Monitored Ports: 🗹 LAN1 🕑 LAN2 🗆 LAN3 🐨 LAN4										

## Conclusión

Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros de puerto en el router RV160 o RV260.