Configuración de la pertenencia a una red de área local virtual (VLAN) en un router de la serie RV

Objetivo

Una red de área local virtual (VLAN) es una subred de Protocolo Internet (IP) separada lógicamente cuyos extremos están asociados por una función u otras características compartidas. Esto hace posible que los distintos departamentos tengan redes independientes para que sus miembros tengan acceso exclusivo a los recursos.

Una VLAN también permite compartir recursos entre VLAN al habilitar el ruteo entre VLAN. Esto equivale a seguridad, ya que solo los miembros de una VLAN tienen acceso a los recursos que pasan a través de esa VLAN. También implica ahorros, ya que la implementación de una VLAN implica tener redes independientes, pero comprar solo un dispositivo. De forma predeterminada, los routers de la serie RV tienen una VLAN predeterminada, VLAN1, que no se puede eliminar, editar ni cambiar. Puede crear hasta 6 VLAN, dependiendo del modelo de su dispositivo. Las VLAN se pueden etiquetar, no etiquetar o excluir en puertos específicos.

En este artículo se explica cómo configurar la pertenencia a VLAN en el router de la serie RV.

Dispositivos aplicables

• Serie RV: RV110W, RV130, RV130W, RV132W, RV134W

Versión del software

- 1.2.0.10: RV110W
- 1.0.3.16 RV130, RV130W
- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W

Configuración de la pertenencia a VLAN

Agregar una VLAN

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija **Networking > LAN >VLAN Membership**.

Nota: Las imágenes de este artículo se han tomado del router RV132W. Las opciones y la terminología pueden variar en función del modelo del dispositivo.

Getting Started
Run Setup Wizard
Status and Statistics
* Networking
▶ WAN
▼LAN
LAN Configuration
VLAN Membership
Static DHCP
DHCP Leased Client
DMZ Host
Port Management
▶ Routing
Routing Table
Dynamic DNS
IP Mode
► IPv6
Wireless
Firewall
▶ VPN
▶ QoS
Administration

Paso 2. Haga clic en Agregar fila.

VLAN Men	VLAN Membership								
Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094)									
VLANs Setting Table									
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3			
	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged			
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
Add Row	Add Row Edit Delete								
Save Cancel									

Paso 3. Ingrese un número de VLAN en el campo *VLAN ID*. Los ID de VLAN deben estar en el rango de 2 a 4094. En este ejemplo, 40 se utiliza como ID de VLAN.

Create VLANs an Up to five VLANs You must save be	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.							
VLANs Setting	Table							
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3		
0	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged		
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
0	40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔹		
Add Row	Edit	Delete						
Add Row Save	Edit	Delete						

Paso 4. Introduzca una descripción para la VLAN en el campo *Description*. En este ejemplo, se introduce AfterSales.

V	/LAN Membership								
	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094)								
	You must save before you can edit or delete.								
	VLANS Setting	giable	-						
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3		
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged		
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		40	AfterSales	•	Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged •		
	Add Row	Edit	Delete						
	Save	Cancel							

Paso 5. Haga clic en Guardar.

(reate VLANs and assign the Outgoing Frame Type, Jp to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) fou must save before you can edit or delete.								
LANs Setting	g Table							
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3		
	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged		
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
	30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
	40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged •		
Add Row	Edit	Delete						

Ahora debería haber agregado correctamente una VLAN al router de la serie RV. En la parte superior de la página VLAN Membership (Pertenencia a VLAN) aparecerá un mensaje de confirmación indicando que los parámetros de configuración se han guardado correctamente.

VLAN Mem	VLAN Membership									
🗹 Config	Configuration settings have been saved successfully									
Create VLANs Up to five VLA You must say	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.									
VLANs Sett	ing Table									
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3				
	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged				
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged				
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged				
	30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged				
	40	AfterSales		Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 👻				
Add Row	Add Row Edit Delete									
Save	Cancel									

Agregar un miembro

Paso 1. Para agregar miembros a una VLAN, marque la casilla de verificación de la VLAN apropiada. En este ejemplo, se agregará un miembro a la VLAN 40, AfterSales.

1	VLAN Mem	nbership					
	Create VLANs Up to five VLA You must save	and assign the Ns total can be before you car	e Outgoing Frame Type. created. VLAN IDs must be in t edit or delete.	he range (2 - 4094)			
	VLANs Setti	ing Table					
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻
	Add Row	Edit	Delete				
	Save	Cancel					

Paso 2. Haga clic en Editar.

V	VLAN Membership								
	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094)								
You must save before you can edit or delete.									
	VLANs Setti	ng Table							
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3		
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged		
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
L		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻		
l	Add Row	Edit	Delete						
	Save	Cancel							

Paso 3. (Opcional) Marque la casilla de verificación para inhabilitar el ruteo entre VLAN. Si se habilita inter-VLAN, deberá asignar una dirección IP a las VLAN que se incluirán en la capacidad de ruteo.

Nota: En este ejemplo, el ruteo entre VLAN se deja sin marcar o inhabilitado.

٧	VLAN Membership							
	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.							
	VLANs Sett	ing Table						
L	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3	
L		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged	
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	
L		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	
		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻	
l	Add Row	Edit	Delete					
	Save	Cancel						

Paso 4. Elija una etiqueta VLAN en el puerto que prefiera. Haga clic en la flecha desplegable y, a continuación, seleccione Sin etiquetar, Etiquetado o Excluido.

- Sin etiqueta: la interfaz es un miembro sin etiqueta de la VLAN. Las tramas de la VLAN se envían sin etiqueta a la VLAN de puerto.
- Tagged: la interfaz es un miembro etiquetado de la VLAN. Las tramas de la VLAN se envían etiquetadas a la VLAN de puerto.
- Excluido: el puerto actualmente no es miembro de la VLAN. Este es el valor predeterminado para todos los puertos cuando se crea la VLAN.

Nota: En este ejemplo, la VLAN AfterSales se etiqueta como miembro de los puertos 1, 2 y 3.

٧	/LAN Membership							
	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.							
L	VLANs Setti	ng Table						
L	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3	Т
L		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged	
L		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	
L		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	
L		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged	
L		40	AfterSales		Tagged 🔹	Tagged 🔻	Tagged 🔻	
L	Add Row	Edit	Delete		Untagged Tagged Excluded			
	Save	Cancel			Evenaged			

Paso 5. Haga clic en Guardar.

V	VLAN Membership								
	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range(2 - 4094) You must save before you can edit or delete.								
	VLANs Sett	ing Table							
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3		
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged		
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻		
	Add Row	Edit	Delete						
	Save	Cancel							

Ahora debería haber agregado correctamente un miembro a su VLAN. En la parte superior de la página VLAN Membership (Pertenencia a VLAN) aparecerá un mensaje de confirmación indicando que los parámetros de configuración se han guardado correctamente.

VLAN Men	VLAN Membership								
Confi	Configuration settings have been saved successfully								
Create VLAN Up to five VLAN You must say	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.								
VLANs Set	ting Table								
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3			
	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged			
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
V.		AfterSales		Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 👻			
Add Row	Add Row Edit Delete								
Save	Cancel								

Asignar una dirección IP a la VLAN

Paso 1. Haga clic en LAN > LAN Configuration.

Paso 2. Haga clic en la flecha desplegable VLAN y elija la VLAN que debe asignarse con una dirección IP.

Nota: En este ejemplo, agregaremos una dirección IP a la VLAN 40.

LAN Configuration	
Network	
Host Name:	RV134W
Domain Name:	
IPv4	
VLAN:	40 -
Local IP Address:	10 . 168 . 105 . 1 (Hint: 192.168.1.1)
Subnet Mask:	20 30 .255 .255 .0 40
Server Settings(DHCP)	

Paso 3. En *el* campo *Local IP Address*, ingrese la dirección IP que necesita asignar para esa VLAN.

Nota: En este ejemplo, estamos asignando la dirección IP 192.168.40.1 a la VLAN 40.

LAN Configuration					
Network					
Hest Name:	RV134\	N			
Domain Name:					
IPv4					
VLAN:	40 👻				
Local IP Address:	192	168	40	1	(Hint: 192 168 1 1)
Subnet Mask	255	. 255	. 255	. 0	

Paso 4. Ingrese la máscara de subred para la VLAN en el campo Subnet Mask.

LAN Configuration					
Network					
Hest Name:	RV134	N			
Domain Name:					
IPv4					
VLAN:	40 👻				
Local IP Address:	192	168	40	1	(Hint: 192 168 1 1)
Subnet Mask:	255	. 255	. 255	. <mark>0</mark>	

Paso 5. Haga clic en **Guardar**.

DHCP Option	66/150 & 67 [.]	Enable		
TFTP Server	Host Name:			
TETP Server	P:			
Configuration	Filename.			
Save	Cancel			

Ahora debería haber asignado correctamente una dirección IP a la VLAN.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).