Configuración de la traducción de direcciones de puerto (PAT) en los routers RV320 y RV325 VPN Series

Objetivo

El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar la traducción de direcciones de puerto (PAT) en los RV32x Series VPN Routers.

Introducción

PAT es una extensión de la traducción de direcciones de red (NAT). NAT es el proceso utilizado para convertir direcciones IP privadas en direcciones IP públicas. Ayuda a proteger las direcciones IP privadas de cualquier ataque o descubrimiento malintencionado, ya que las direcciones IP privadas se mantienen ocultas. Permite que varios dispositivos de red de área local (LAN) compartan la misma IP pública pero con números de puerto diferentes. Esto protege las IP privadas y distingue cada dispositivo de los demás.

Dispositivos aplicables

- Router VPN Dual WAN RV320
- Router VPN Dual WAN RV325 Gigabit

Versión del software

• v1.1.0.09

Configuración de PAT

Paso 1.Inicie sesión en la utilidad de configuración web para elegir **Setup > Port Address Translation**.



Se abre la página de Traducción de Dirección de Puerto:

ort Address Translation Tabl	le	
Service	Name or IP Address	Status
results found!		
Add Edit Delete	Service Management	

Adición de PAT

Paso 1. Haga clic en **Agregar** para agregar un servicio. Este servicio es el protocolo que se utiliza para mapear la dirección IP privada con la dirección IP pública.

ort Address Translation 1	able	
Service	Name or IP Address	Status
) results found!		
Add Edit Delete	Service Management	

Se agrega una nueva fila en la Tabla de traducción de direcciones de puerto:

rt Address Translation		
Service	Name or IP Address	Status
HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	v	
Add Edit Delete Service Mana	agement	

Paso 2. Elija el servicio deseado en la lista desplegable *Servicio*. Este es el servicio en el que se realiza PAT para convertir las direcciones IP privadas en direcciones IP públicas.

Port A	ddress Translation		
Port	Address Translation Table		
	Service	Name or IP Address	Status
Add	SMTP [TCP/25~25]	nent	
Save	HTTP [TCP/21~21] HTTP [TCP/80~80] HTTP Secondary [TCP/8080~8080] HTTPS [TCP/443~443] HTTPS Secondary [TCP/8443~8443] TFTP [UDP/69~69] IMAP [TCP/143~143] NNTP [TCP/119~119]		
	POP3 [TCP/110~110] SNMP [UDP/161~161] SMTP [TCP/25~25] TELNET [TCP/23~23]		
	TELNET Secondary [TCP/8023~8023] TELNET SSL [TCP/992~992] DHCP [UDP/67~67] L2TP [UDP/1701~1701] PPTP [TCP/1723~1723] IPSec [UDP/500~500]		

Paso 3. Ingrese la dirección IP del dispositivo o un nombre de dominio que tenga el servicio en particular en el campo *Nombre o Dirección IP*. Ésta es la dirección IP de origen en la que se realiza el PAT.

t Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS [TCP/443~443]	192.143.2.3	✓
dd Edit Delete Service Managem	ent	

Nota: Si desea agregar un nuevo servicio, consulte la sección Administración de servicios.

Paso 4. Marque la casilla **Status** para habilitar el servicio. Si no marca Status (Estado), el servicio aparecerá inactivo.

Paso 5. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Editar PAT

Paso 1. Si desea cambiar cualquier configuración de traducción de direcciones de puerto, marque la casilla de verificación junto al servicio adecuado para seleccionarla.

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
DNSRIDD/53~531	159 12 2 4	Enabled

Paso 2. Haga clic en Editar y cambie la configuración necesaria.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Eliminar PAT

Paso 1. Si desea eliminar cualquier traducción de dirección de puerto específica, marque la casilla de verificación junto al servicio adecuado para seleccionarla.

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
DNSEUDD/53-531	450 43 3 4	Enabled

Paso 2. Haga clic en Eliminar.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Administración de servicio

Si no obtiene ningún servicio específico en la lista desplegable *Servicio*, debe agregar el servicio deseado. Incluso puede cambiar la lista de servicios o eliminar cualquier servicio específico de la lista en función de sus necesidades.

Paso 1. Haga clic en **Administración de servicios**. Se abre la ventana de *Service Management Table*:

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
DNS[UDP/53~53]	192.168.1.2	Enabled
HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.3	Enabled
Add Edit Delete Servi	ce Management	

Agregar un servicio

Paso 1. Haga clic en Agregar para agregar un servicio. Puede agregar hasta 30 servicios.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
Ad	d Edit Delete		×	Page 1 🗸 of 4 🕨

Se agrega una nueva fila:

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
		TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨

Paso 2. Introduzca el nombre deseado para el servicio en el campo Service Name.

IS		2000	
	UDP	53	53
P	TCP	21	21
TP	TCP	80	80
TP Secondary	TCP	8080	8080
TPS	TCP	443	443
TP	TCP 🗸		
Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨
	P TP TP Secondary TPS TP Edit Delete	P TCP TP TCP TP Secondary TCP TPS TCP TP TCP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP ICP I	P TCP 21 TP TCP 80 TP Secondary TCP 8080 TPS TCP 443 TP TCP ▼ Edit Delete ►

Paso 3. Elija el protocolo deseado de la lista desplegable *Protocol*. Este protocolo es el protocolo de capa de transporte que ayuda a convertir las direcciones IP privadas en direcciones IP públicas.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	443	443
TFTP Add Edit Delete	TCP V TCP UDP IPV6		Page 1 v of 4

- TCP: protocolo de control de transmisión (TCP) es un protocolo de Internet orientado a la conexión que se utiliza para proporcionar una transferencia de datos fiable y ordenada.
- UDP: el protocolo de datagramas de usuario (UDP) es un protocolo de Internet sin conexión que se utiliza para proporcionar una transferencia de datos rápida, pero no es fiable y está desordenado.
- IPv6: protocolo de Internet versión 6 (IPv6) es la versión más reciente del protocolo de Internet que se puede utilizar para alojar a muchos usuarios con IP.

Paso 4. Introduzca un número de puerto que desee utilizar como puerto externo en el campo *Puerto externo*. El número de puerto externo se utiliza para establecer la conexión entre el dispositivo del usuario final de la red pública externa y el dispositivo PAT.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸	152	147
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨

Paso 5. Introduzca un número de puerto que desee utilizar como puerto interno en el campo *Puerto interno*. El puerto interno se utiliza para establecer una conexión entre el dispositivo PAT y el dispositivo de red privada.

Paso 6. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Editar administración de servicios

Paso 1. Si desea cambiar cualquier configuración de un servicio específico, active la casilla de verificación junto al servicio adecuado para seleccionar el servicio adecuado.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Nota: Solo puede editar el servicio recién creado. No puede editar un servicio existente.

Paso 2. Haga clic en Editar y cambie la configuración.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Eliminación de la gestión del servicio

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		×	Page 4 v of 4

Paso 1. Si desea eliminar un servicio específico, active la casilla de verificación junto al servicio correspondiente para seleccionar el servicio adecuado.

Nota: Puede eliminar el único servicio recién creado. No puede eliminar un servicio existente.

Paso 2. Haga clic en Eliminar.

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar la configuración.

Conclusión

Ahora ha configurado correctamente PAT en los routers VPN de la serie RV32x.