# Configuración de la Administración del Ancho de Banda en los Routers VPN RV320 y RV325

## Objetivo

Ancho de banda es la cantidad de datos que se pueden transferir a través de una red en un momento dado. La serie RV32x VPN Router utiliza el ancho de banda de forma eficiente mediante el uso de la administración del ancho de banda. La gestión del ancho de banda es una función de calidad de servicio (QoS) que da prioridad a los servicios de red mediante controles de velocidad o niveles de priorización.

En este artículo se muestra al usuario cómo administrar el ancho de banda en la serie RV32x del router VPN.

## **Dispositivos aplicables**

Router VPN Dual WAN · RV320 Router VPN Dual WAN · RV325 Gigabit

## Versión del software

•v1.1.0.09

## Administración del ancho de banda

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad de configuración web y elija **Administración del sistema > Administración del ancho de banda**. Se abre la página *Administración del ancho de banda*:

lax Bandwi	dth Provideo	by ISP						
nterface	Upstream	<b>n (</b> kb/s)	Downstream (k	(b/s)				
VAN1	20000		152000					
VAN2	20000		152000					
ISB1	256		2048					
ndwidth Ma	258 anagement Ty	pe	2048					
ISB2 Indwidth Ma	258 anagement Ty Rate C	pe ontrol O Pric	2048 ority					_
JSB2 Indwidth Ma pe : Late Control	258 anagement Ty Rate C Table	pe ontrol <sup>©</sup> Pric	2048 prity			٨	tems 1-1 of 1 5 🖕	, per p
ISB2 ndwidth Ma be : ate Control	258 anagement Ty Rate C Table xe	pe ontrol O Pric	2048 prity	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	tems 1-1 of 1 5 ↓ Max. Rate(kb/s)	per p Statu
BB2 ndwidth Ma e : ate Control	256 anagement Ty @ Rate C I Table	pe ontrol O Pric Service	2048 prity	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Yems 1-1 of 1 5 Max. Rate(kb/s)	, per p Statu

Paso 2. Introduzca valores en los campos siguientes que correspondan a la interfaz deseada.

·upstream: la velocidad máxima de carga proporcionada por el ISP en kilobits por segundo.

·Descendente: la velocidad máxima de descarga proporcionada por el ISP en kilobits por segundo.

### Administración del ancho de banda por control de velocidad

La administración del ancho de banda es una función que administra el uso del ancho de banda de un servicio. Cualquier tráfico que cumpla los criterios de la administración del ancho de banda está sujeto al control de velocidad configurado en la administración del ancho de banda.

Bandwidth Management	lýpe					
Type :  Rate	Control 🔘 Priority					
Rate Control Table				ltem	s 0-0 of 0 5 🚽	per page
Interface	Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
WAN1 WAN2	TFTP [UDP/69~69]	192.168.1.1 to 192.168.1.254	Downstream 👻	500	500	
Add Edit De	lete Service Management			<b>X</b>	Page 1 🚽 of	1

Paso 1. Haga clic en el botón de opción Control de velocidad en el campo Tipo.

Paso 2 Haga clic en Agregar para agregar la administración del ancho de banda.

Paso 3. Active las casillas de verificación de las interfaces a las que se aplica la administración del ancho de banda en el campo Interfaces.

Paso 4. En la lista desplegable Servicio, elija el servicio que se aplica a la administración del ancho de banda.

Nota: Haga clic en Administración de servicios para agregar o editar un servicio. La gestión de servicios se discute más adelante en el artículo.

Paso 5. Introduzca el intervalo de direcciones IP que se aplica a la administración del ancho de banda en el campo IP.

Paso 6. En la lista desplegable Dirección, elija la dirección del tráfico que se aplica a la administración del ancho de banda. Upstream se aplica al tráfico saliente mientras que downstream se aplica al tráfico entrante.

Paso 7. Introduzca las siguientes velocidades que se aplican a la administración del ancho de banda.

•Min. Velocidad: ancho de banda mínimo garantizado permitido para el servicio en kilobits por segundo.

•Max. Velocidad: el ancho de banda máximo garantizado permitido para el servicio en kilobits por segundo.

Paso 8. Marque la casilla de verificación en el campo Status (Estado) para activar la administración del ancho de banda.

Paso 9. Click Save. Se configura la administración del ancho de banda.

Bandwidth Management Type :	Type Control O Priority					
Rate Control Table				I	tems 1-1 of 1 5	🚽 per page
Interface	Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
WAN1	TFTP[UDP/69~69]	192.168.1.1~192.168.1.254	Downstream	500	500	Enabled
Add Edit Dek	ete Service Management				< Page 1 👻	of 1 💽 💌
Save Cancel	View					

**Nota:** Haga clic en **Ver** para ver una tabla de todas las administraciones de ancho de banda configuradas por control de velocidad.

Interface	Service	IP Address	Direction	Min. Rate (kb/s)	Max. Rate (kb/s)	Enable
WAN1	TFTP [UDP/69~69]	192.168.1.1 ~ 192.168.1.254	Downstream	500	500	Enabled

#### Administración del ancho de banda por prioridad

La administración del ancho de banda es una función que administra el uso del ancho de banda de un servicio. Para la administración de ancho de banda de prioridad, el uso del ancho de banda está determinado por el nivel de prioridad de un servicio.

Bandwidth Management Type Type : O Rate Control	ol 🔘 Priority			
Priority Table			Items 0-0 o	f0 5 🚽 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WAN1 WAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080] -	Downstream 👻	High 🚽	
Add Edit Delete	Service Management		🖂 ┥ Page	1 🗸 of 1 🕨 💌

Paso 1. Haga clic en el botón de opción **Priority** en el campo Type (Tipo).

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar la administración del ancho de banda.

Paso 3. Active las casillas de verificación de las interfaces a las que se aplica la administración del ancho de banda en el campo Interfaces.

Paso 4. En la lista desplegable Servicio, elija el servicio que se aplica a la administración del ancho de banda.

**Nota:** Haga clic en **Administración de servicios** para agregar o editar un servicio. <u>La gestión</u> <u>de servicios</u> se discute más adelante en el artículo.

Paso 5. En la lista desplegable Dirección, elija la dirección del tráfico que se aplica a la administración del ancho de banda. Upstream se aplica al tráfico saliente mientras que downstream se aplica al tráfico entrante.

Paso 6. En la lista desplegable Prioridad, elija un nivel de prioridad para el servicio, Alto o Bajo. Se proporciona más ancho de banda a los servicios con mayor prioridad. Los servicios que no se han aplicado a la administración de ancho de banda de prioridad tienen un nivel de prioridad predeterminado de medio.

Paso 7. Marque la casilla de verificación en el campo de estado para habilitar la administración del ancho de banda.

Paso 8. Click Save. Se configura la administración del ancho de banda.

Priority Table			Items 1-1 of	15 🚽	per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status	1
WAN1,WAN2	HTTP Secondary[TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled	
Add Edit Dele	Service Management		🖂 🛃 Page	1 🗸 of 1	

**Nota:** Haga clic en **Ver** para ver una tabla de toda la administración de ancho de banda configurada por prioridad.

Interface	Service	Direction	Priority	Enabled
WAN1	HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled
WAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled

#### Editar administración de ancho de banda

Bandwidth Management Type	r			
Type : O Rate Contro	ol 🧕 Priority			
Priority Table			Items 1-1	of 1 5 🚽 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WAN1,WAN2	HTTP Secondary[TCP/8080~8080]			Enabled
Add Edit Delete	Service Management		🖂 🚽 Page	e 1 🗸 of 1 🕨 💌

Paso 1. Active la casilla de verificación de la administración del ancho de banda que desea editar.

Paso 2. Haga clic en **Editar** en la Tabla de control de velocidad o de prioridad para editar la administración del ancho de banda.

Bandwidth Management Type				
Type : O Rate Contro	Priority			
Priority Table			Items 1-1 of	1 5 🤟 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WWAN1 WWAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080] 👻	Downstream 👻	High 👻	V
Add Edit Delete	Service Management		📕 🔺 Page	1 🗸 of 1 🕨 💌

Paso 3. Edite los campos deseados.

Paso 4. Click Save. Se actualiza la configuración de administración del ancho de banda.

#### Eliminación de la gestión del ancho de banda

Bandwidth Management	Туре					
Type :  Rate	Control 🔘 Priority					
Rate Control Table					Items 1-1 of 1	5 🚽 per page
Interface	Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
VAN1	TFTP[UDP/69~69]	192.168.1.1~192.168.1.254				Enabled
Add Edit Del	ete Service Management				A Page 1	🗕 of 1 🕨 💌

Paso 1. Active la casilla de verificación de la administración de ancho de banda que desea eliminar.

Paso 2. Haga clic en **Eliminar** en la Tabla de Control de Velocidad o Prioridad para eliminar la administración del ancho de banda.

Paso 3. Click Save. Se eliminan las configuraciones de administración de ancho de banda.

#### Agregar nombre de servicio

Paso 1. Haga clic en Administración de servicios. Aparece la ventana Service Management.

	Service Name	Protocol	Port Range	
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535	
	DNS	UDP	53~53	
	FTP	TCP	21~21	
	НТТР	TCP	80~80	
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080	
	Service 1	UDP 🚽	27000 ~27015	
Ad	d Edit Delet	e	🙀 🖪 Page 1 🚽 of	4

Paso 2. Haga clic en Agregar para agregar un nuevo servicio.

Paso 3. Introduzca un nombre para el servicio en el campo Service Name (Nombre de servicio).

Paso 4. En la lista desplegable de protocolos, elija el protocolo que utiliza el servicio.

·TCP: el servicio reenvía paquetes de protocolo de control de transmisión (TCP).

·UDP: el servicio reenvía paquetes UDP (protocolo de datagramas de usuario).

·IPv6: el servicio reenvía todo el tráfico IPv6.

Paso 5. Si el protocolo es TCP o UDP, introduzca el intervalo de puertos reservados para el servicio en el campo Port Range (Intervalo de puertos).

Paso 6. Click Save. El servicio se guarda en la tabla de administración de servicios.

Editar nombre de servicio

Paso 1. Haga clic en Administración de servicios. Aparece la ventana Service Management.

	Service Name	Protocol	Port Range	
7	Service 1	UDP	27000~27015	
Ad	d Edit De	lete	🙀 🔺 Page 5 🚽 of 5	

Paso 2. Active la casilla de verificación del servicio que desea editar.

Paso 3. Haga clic en Editar para editar el servicio.

	Service Name	Protocol	Port Range
	Service 1	тср 👻	6000 - 6012
Δ.	dd <b>Edit</b> Delete		😽 🖪 Page 5 🗸 of 5 🕨

Paso 4. Edite el nombre del servicio en el campo Service Name (Nombre de servicio).

Paso 5. En la lista desplegable de protocolos, elija el protocolo que utiliza el servicio.

·TCP: el servicio reenvía paquetes de protocolo de control de transmisión (TCP).

·UDP: el servicio reenvía paquetes UDP (protocolo de datagramas de usuario).

·IPv6: el servicio reenvía todo el tráfico IPv6.

Paso 6. Si el protocolo es TCP o UDP, introduzca el intervalo de puertos reservados para el servicio en el campo Port Range (Intervalo de puertos).

Paso 7. Click **Save**. Aparece una ventana de advertencia. Cualquier configuración asociada al servicio editado se actualizará automáticamente.



Paso 8. Haga clic en Sí Se actualiza la configuración del servicio.

#### Eliminar nombre de servicio

Paso 1. Haga clic en Administración de servicios. Aparece la ventana Service Management.

	Service Name	Protocol	Port Range	
•	Service 1	TCP	6000~6012	
A	dd Edit Del	lete	🛃 🛃 Page 5 🚽 of	5

Paso 2. Active la casilla de verificación del servicio que desea eliminar.

Paso 3. Haga clic en Eliminar para eliminar el servicio.

Paso 4. Click **Save**. Aparece una ventana de advertencia. Cualquier configuración asociada al servicio eliminado se eliminará automáticamente.

A	Features, inluding forwarding, bandwidth management, access rule, and protocol binding,
	using the identified service will be modified or
	press 'No' to do nothing.

Paso 5. Haga clic en Sí El servicio se elimina.