Configuración de una conexión inalámbrica mediante la configuración Wi-Fi protegida (WPS) en un router de la serie RV

Objetivo

La configuración Wi-Fi protegida (WPS) es una función de seguridad inalámbrica que permite a los dispositivos conectarse a la red inalámbrica sin tener que introducir la contraseña real. WPS se ha diseñado para ayudar a estandarizar la configuración de la seguridad inalámbrica simplemente siguiendo uno de los tres métodos siguientes para conectar el dispositivo al router de forma inalámbrica mediante WPS:

- Haga clic en el botón WPS del dispositivo cliente o púlselo y haga clic en el icono WPS de la página WPS de la utilidad de configuración basada en web del router.
- Introduzca el número de identificación personal (PIN) de WPS del dispositivo cliente y haga clic en el botón Register (Registrarse) de la utilidad basada en Web del router. Generación del PIN WPS del router en su utilidad basada en Web e introducción del
- mismo PIN en el dispositivo cliente.

En este artículo se explica cómo configurar una conexión inalámbrica en un router de la serie RV mediante WPS.

Dispositivos aplicables

Serie RV

Versión del software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W
- 1.0.3.22 RV130W
- 1.0.0.16: RV340W

Configuración de WPS

Configuración de los parámetros inalámbricos básicos

Nota: Las imágenes que aparecen a continuación están tomadas del RV130W. Las imágenes pueden variar según el modelo de su dispositivo.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y seleccione Wireless > WPS.



Paso 2. En la página WPS, haga clic en Editar para seleccionar una red inalámbrica para activar WPS. Si va a configurar el RV340W, vaya al <u>paso 3</u>.

WPS					
Wi-Fi Protected Setup ™					
SSID: ciscosb1 Edit					
Use one of the following for each WPS supported device:					
1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.					
OR					
2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register					
OR					
3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate					
Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes 🔻					
Enable AP With Enrollee PIN					
Preshared Key: Add Client to existing network(Use Existing PSK) 					
Reconfigure network(Generate New PSK)					
Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured					
Security: WPA2-Personal					

Paso 3. Si va a configurar el RV340W, elija un SSID en el menú desplegable WPS.

Nota: En el ejemplo siguiente, se elige ciscosb2.

WPS						
Wi-Fi Protected Setup	тм					
WPS:	✓ ciscosb2	Radio:	5G 🛟			

Paso 4. En el menú desplegable Radio (Radio), seleccione la banda de radio que utilizarán los usuarios para conectarse. Las opciones son 2.4G o 5G.

Nota: En este ejemplo, se elige 5G.



Paso 5. Asegúrese de que la opción WPS está activada o activada para el SSID deseado. El router proporciona cuatro redes inalámbricas virtuales o cuatro SSID, que son ciscosb1, ciscosb2, ciscosb3 y ciscosb4. De forma predeterminada, ciscosb1 tiene WPS activado.

B	asic Se	ttings								
	Radio: 🕑 Enable									
Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed										
L	Wireless Channel Width:									
	Wireless Cl	hannel:	Auto	•						
	U-APSD (W	/MM Power Save)	Enable							
Wireless Table										
		Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
		ON	ciscosb1	1	WPA2-Personal	Disabled	1		1	
		OFF	ciscosb2	1	Disabled	Disabled	1		1	
		OFF	ciscosb3	V	Disabled	Disabled	1		1	
		OFF	ciscosb4	1	Disabled	Disabled	1		1	
	Edit	Edit Se	curity Mode	Edit MAC Filt	tering Tim	e of Day Access		Edit WPS		
	Save	Cancel								

Paso 6. (Opcional) Si el WPS del SSID deseado no está habilitado, active la casilla de verificación junto al SSID y, a continuación, haga clic en Editar.

Nota: En este ejemplo, WPS está activado en el nombre SSID de Cisco.

	Enable SSID	SSID Name		SSID Broadcast	Security Mode
\odot	ON	Cisco		Z	WPA2-Personal
	OFF	ciscosb2		I.	Disabled
	OFF	ciscosb3		A	Disabled
	OFF	ciscosb4		A.	Disabled
Edit	Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day
Edit	Edit Se	ecurity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of

Paso 7. Marque la casilla de verificación WPS para habilitar WPS y, a continuación, haga clic en Edit WPS.

MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
Disabled	1 🔻			
Disabled	1			
Disabled	1		A.	
Disabled	1		A.	
cess	Edit WPS			

Paso 8. Click Save.

Wireless	s Table				
	Enable SSID	SSID Name		SSID Broadcast	Security Mode
	ON	Cisco			WPA2-Personal
	OFF	ciscosb2		Image: A start of the start	Disabled
	OFF	ciscosb3		I.	Disabled
	OFF	ciscosb4		I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Disabled
Edi	t Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day A
Save	Cancel				

Paso 9. Vuelva a la página WPS y compruebe que el área Estado de la configuración Wi-Fi protegida muestra Configurado.



Ahora debería haber activado WPS en el SSID que desee.

Conexión mediante el botón WPS

Nota: Para que esta función funcione, el dispositivo cliente debe ser compatible con WPS. El botón WPS se podría denominar de otra forma, en función de la marca del dispositivo cliente. Normalmente, se encuentra en algún lugar alrededor de los parámetros Wi-Fi. Las imágenes de esta sección se han tomado de un dispositivo Android.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en Web y seleccione Wireless > WPS.



Paso 2. Haga clic en el icono WPS de la página.

,	WPS				
	Wi-Fi Protected Setup ™				
	SSID: ciscosb1 Edit				
	Use one of the following for each WPS supported device:				
	1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.				
	OR				
	2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register				
	OR				
	3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate				
	Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes Enable AP With Enrollee PIN				
	Preshared Key: Add Client to existing network(Use Existing PSK) 				
	Reconfigure network(Generate New PSK)				
	Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured				
	Security: WPA2-Personal				

Nota: Aparecerá una ventana en la que se indica que está buscando el dispositivo cliente.

Paso 3. Localice la opción WPS en el dispositivo cliente.

Paso 4. Toque el botón WPS en el dispositivo cliente para comenzar a buscar el router de la serie RV.



Paso 5. Toque Aceptar para continuar cuando el dispositivo cliente se haya conectado correctamente.



ON

Smart network switch Automatically switch between Wi-Fi and

mobile networks to maintain a stable Internet connection.

Wi-Fi networks



Paso 6. De nuevo en la utilidad basada en Web del router, aparecerá el siguiente mensaje. Click OK.



Ahora debería haberse conectado a la red mediante el botón WPS.

Conexión mediante el PIN WPS del dispositivo cliente

Nota: Para que esta función funcione, el dispositivo cliente debe ser compatible con WPS. El botón WPS se podría denominar de otra forma, en función de la marca del dispositivo cliente. Normalmente, se encuentra en algún lugar alrededor de los parámetros Wi-Fi. Las imágenes de esta sección se han tomado de un dispositivo Android.

Paso 1. Localice la opción de entrada de PIN WPS en el dispositivo cliente.

Paso 2. Toque Entrada de PIN WPS para obtener el PIN WPS.



Paso 3. Tome nota del PIN.

Nota: En este ejemplo, el PIN es 37807467.



Paso 4. En el ordenador, inicie sesión en la utilidad basada en Web del router y navegue hasta Inalámbrico > WPS.



Paso 5. En la página WPS, introduzca el PIN WPS del dispositivo cliente.

Nota: En este ejemplo, se introduce 37807467.

Paso 6. Haga clic en Register. La página se debe actualizar automáticamente cuando esté conectada.

	2. If your client device has a W		PS PIN number	enter the PIN number here
l	37807467	and then clic	Register	
L		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Paso 7. En el dispositivo cliente, pulse Aceptar para continuar cuando se haya conectado correctamente a la red inalámbrica.



ON



Ahora debería haber conectado el dispositivo cliente inalámbrico a la red mediante su PIN WPS.

Conexión mediante el PIN WPS del router

Paso 1. Si un dispositivo cliente requiere un PIN al conectarse mediante WPS, inicie sesión en la utilidad basada en Web del router para obtener su PIN. También puede comprobar la etiqueta del router para el PIN de WPS. Debe ser el que se encuentra junto al icono WPS de la etiqueta.

Paso 2. Vaya a Wireless > WPS.



Paso 3. Haga clic en Generar y tome nota del PIN recién generado.

Nota: En este ejemplo, se introduce el PIN 47108509.



Paso 4. (Opcional) En el menú desplegable Duración del PIN, seleccione la validez deseada de la clave. Cuando vence el tiempo, se negocia una nueva clave.

Nota: En este ejemplo, se elige 20 minutos.

3. If your client asks for the Router	r's PIN number, click Generate
Enter 47108509	in your client device within 20 Minutes 🔻
Enable AP With Enrollee PIN Preshared Key: O Add Clier	0(Static) 20 Minutes nt to existing network(Use Exi 1 Hour
Reconfig	ure network(Generate New P 2 Hours 4 Hours
Wi-Fi Protected Setup Status:	8 Hours Unconfigured 24 Hours
Security:	WPA2-Personal

Paso 5. En el dispositivo cliente, vea las conexiones de red disponibles y elija el SSID.

Nota: En este ejemplo, el dispositivo cliente se conectará a ciscosb1.



Paso 6. Introduzca el PIN generado por el router.

Nota: En este ejemplo, se generó 47108509.

Connect to a Network
Type the 8-digit PIN from the router display
PIN: 47108509
Connect using a security key instead
Back Next Cancel

Paso 7. Haga clic en Next (Siguiente).

💇 Connect to a Netwo	ork	8
Type the 8-digit	PIN from the router display	
PIN: 4710850		
Connect using a secu	rity key instead	
	Back Next Cano	:el

Paso 8. Compruebe y confirme que el cliente o el dispositivo inalámbrico se ha conectado correctamente a la red.



Ahora debería haber conectado el dispositivo cliente a la red mediante el PIN WPS del router.

Vea un video relacionado con este artículo...

Haga clic aquí para ver otras ediciones de Tech Talks de Cisco

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).