# Configuración de la traducción estática de direcciones de red (NAT) en el router serie RV34x

## Objetivo

La traducción de direcciones de red estática (NAT) se utiliza para conservar las direcciones IP. Permite que las redes IP privadas con direcciones IP no registradas se conecten a Internet. NAT traduce las direcciones privadas (no globalmente únicas) de la red interna en direcciones legales antes de reenviarlas a otra red. Los sitios que ya tienen direcciones IP registradas para los clientes en una red interna pueden querer ocultar esas direcciones de Internet para que los hackers no puedan atacar directamente a los clientes. Con las direcciones de cliente ocultas, se establece un grado de seguridad.

Con NAT dinámica y traducción de direcciones públicas (PAT), cada host utiliza una dirección o puerto diferentes para cada traducción posterior. Debido a que la dirección asignada es la misma para cada conexión consecutiva con NAT estática y existe una regla de traducción persistente, la NAT estática permite que los hosts de la red de destino inicien el tráfico a un host traducido

Este documento pretende mostrarle cómo configurar la NAT estática en el router de la serie RV34x.

### **Dispositivos aplicables**

• Serie RV34x

### Versión del software

• 1.0.01.11

### Configuración de NAT estática

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del router y elija Firewall > Static NAT.



Paso 2. En la tabla NAT estática, haga clic en Agregar para crear una nueva entrada.

Static NAT Table						
Enable	Private IP Range	Public IP Range	Range Length	Services		
Add	Edit	Delete Serv	ice Management			

Paso 3. En el campo *Private IP Range Begin*, ingrese la dirección IP inicial del rango de direcciones IP que se mapeará al rango público.

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 192.168.2.100.

Private IP Range Begin 192.168.2.100

Paso 4. En el campo *Public IP Range Begin*, introduzca el intervalo de direcciones IP inicial proporcionado por el proveedor de servicios de Internet (ISP).

Nota: Para este ejemplo, se utiliza 182.132.7.128.



Paso 5. Ingrese el número de direcciones IP que se mapearán a la dirección IP pública en el campo *Longitud del rango*.

**Nota:** La longitud del rango no debe exceder el número de direcciones IP válidas. Para este ejemplo, se utiliza 7.



Paso 6. En la lista desplegable Services IP (IP de servicios), elija el tipo de servicio o protocolo que se aplicará a la NAT estática.

Nota: Para este ejemplo, se elige Todo el tráfico.

Services Interfa			
✓ All Traffic	1		
BGP			
DNS-TCP			
DNS-UDP			
ESP			
FTP			
HTTP			
HTTPS			
ICMP Destination Unreach	able		
ICMP Ping Reply			
ICMP Ping Request			
ICMP Redirect Message			
ICMP Router Advertisemen	it		
ICMP Router Solicitation			
ICMP Source Quench			
ICMP Time Exceeded			
ICMP Timestamp			
ICMP Type-6			
ICMP Type-7			
IMAP			
IMAP2			
IMAP3			

Paso 7. En la lista desplegable Interfaces, elija un origen o puerto para asignar la NAT estática.

**Nota:** Elija el puerto en el que entra el servicio de Internet. Para este ejemplo, se elige WAN1.

Interfaces	
✓ WAN1	
WAN2	
USB1	
USB2	

Paso 8. Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros.

	Sta	tatic NAT Table					
		Enable	Private IP R	Public IP R	Range Length	Services	Interfaces
		$\checkmark$	192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1
	Add Edit Delete Service Management						
L							
C	Ap	oply	Cancel				

Paso 9. (Opcional) Para agregar protocolos a la configuración de Administración de servicios, haga clic <u>aquí</u>.

Paso 10. (Opcional) Para guardar la configuración en el archivo de configuración de inicio,

vaya a la página **Copiar/Guardar configuración** o haga clic en el icono situado en la parte superior de la página.

Ahora debería haber configurado correctamente la NAT estática en el router serie RV34x.

Sta	tic NAT					
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.						
S	tatic NAT Tab	le				
	Enable	Private IP Range	Public IP Range B	Range Length	Services	Interfaces
		192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1
	Add	Edit	Delete Service	Management		
Apply Cancel						