SG500XG-8F8T-K9-NA: Muchos paquetes descartados

Fecha identificada

15 de junio de 2017

Fecha de resolución

14 de julio de 2017

Productos afectados

| SG500XG-8F8T-K9- NA | 1.4.7.06 |
|------------------------|----------|

Descripción de problemas

Hay muchos eventos caídos en las estadísticas de RMON de las interfaces en un SG500XG donde se conecta un dispositivo UCS220.

Para ver las estadísticas del puerto si hay paquetes perdidos, siga los pasos siguientes:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y vaya a **Status and Statistics** > **RMON > Statistics**.



Paso 2. En la sección Interfaz, haga clic en el menú desplegable Unidad/Ranura para elegir la unidad específica si el switch pertenece a una pila.

| Interface: | Unit/Slot | 1/1 🖨 |
|------------|-------------------------------|-------|

Nota: En este ejemplo, se elige 1/1 indicando que el switch es la primera unidad de la pila y está en la primera ranura.

Paso 3. Haga clic en el menú desplegable Puerto para elegir el puerto específico que desea ver.

| Unit/Slot | 1/1 \$ Port | GE3 🛊 |
|-------------------------------|-------------|-------|
| | | |

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE3.

Paso 4. (Opcional) Haga clic en un botón de opción para elegir la velocidad de actualización. Esto permitiría que la página se actualice automáticamente en función del intervalo que haya establecido.

| Refresh Rate: | Q No Refresh |
|---------------|--------------|
| | 15 sec |
| | 🏹 30 sec |
| | 🔵 60 sec |
| | |

Nota: En este ejemplo, se elige 15 segundos para indicar que la página se actualizará automáticamente cada 15 segundos.

Paso 5. Verifique las estadísticas mostradas para verificar si hay eventos caídos en la interfaz elegida.

| Bytes Received: | 59132631 |
|-----------------------------|----------|
| Drop Events: | 595 |
| Packets Received: | 314438 |
| Broadcast Packets Received: | 1240 |
| Multicast Packets Received: | 294151 |
| CRC & Align Errors: | 0 |
| Undersize Packets: | 0 |
| Oversize Packets: | 0 |
| Fragments: | 0 |
| Jabbers: | 0 |
| Collisions: | 0 |

Nota: En este ejemplo, las estadísticas muestran que se descartan 595 eventos.

Pasos siguientes

Realice una captura de paquetes en el puerto problemático mediante Wireshark. Siga los pasos a continuación:

Habilitar negociación automática

La habilitación de la negociación automática permite que el puerto anuncie su velocidad de transmisión, modo dúplex y capacidades de control de flujo al socio de link de puerto.

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y vaya a Administración de puertos > Configuración de puertos.



Paso 2. En Port Setting Table (Tabla de configuración de puertos), haga clic en el botón de opción del puerto donde se encuentran los eventos caídos y haga clic en **Edit**.

| Por | t Setting Ta | ble | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------------|--------|-------|-------|--------|-----|-------------|
| Filte | er: Interface | Type ed | quals to Port | of Unit 1/1 🛊 | Go |) | | | | | | | |
| | Entry No. | Port | Description | Port Type | | Operational Status | Link Status | Time R | ange | Port | Duplex | LAG | Protection |
| | | | | | | | SNMP Traps | Name | State | Speed | Mode | | State |
| 0 | 1 | GE1 | | 1000M-Cop | per | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected |
| 0 | 2 | GE2 | | 1000M-Cop | per | Down | Enabled | | | | | | Unprotected |
| 0 | 3 | GE3 | | 1000M-Cop | per | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected |
| O | 4 | GE4 | | 1000M-Cop | per | Down | Enabled | | | | | | Unprotected |
| 0 | 5 | GE5 | | 1000M-Cop | per | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected |
| 0 | 6 | GE6 | | 1000M-Cop | per | Down | Enabled | | | | | | Unprotected |
| 0 | 7 | GE7 | | 1000M-Cop | per | Down | Enabled | | | | | | Unprotected |
| 0 | 8 | GE8 | | 1000M-Cop | per | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected |
| 0 | 9 | GE9 | | 1000M-Cop | per | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected |
| 0 | 10 | GE10 | | 1000M-Cop | per | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected |
| 0 | 11 | GE11 | | 1000M-Cop | per | Down | Enabled | | | | | | Unprotected |
| 0 | 12 | GE12 | | 1000M-Cop | per | Down | Enabled | | | | | | Unprotected |
| 0 | 50 | XG2 | | 10G-FiberO | optics | Down | Enabled | | | | | | Unprotected |
| | Copy Set | tings | Edi | L., | | | | | | | | | |

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE3.

Paso 3. En la ventana Edit Port Setting (Editar configuración de puerto), marque la casilla de verificación **Enable** para la negociación automática y luego haga clic en **Apply**.

| Auto Negotiation: | C Enable | Operational Auto Negotiation: | Enable |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Administrative Port Speed: | ○ 10M ○ 100M ● 1000M | Operational Port Speed: | 1000M |
| Administrative Duplex Mode: | Half Full | Operational Duplex Mode: | Full |
| Auto Advertisement: | Max Capability 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full | Operational Advertisement: | 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full |
| Preference Mode: | Slave Master | | |
| Neighbor Advertisement: | 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full | | |
| Back Pressure: | Enable | | |
| Flow Control: | Enable Disable Auto-Negotiation | | |
| MDI/MDIX: | MDIX MDI Auto | Operational MDI/MDIX: | MDIX |
| Protected Port: | Enable | | |
| | | Member in LAG: | |
| Apply Close | | | |

Habilitar configuración de registro

Paso 1. Vaya a Administration > System Log > Log Settings.



Paso 2. En Configuración de registro, marque la casilla de verificación Activar registro.



Paso 3. Haga clic en el botón de opción para establecer el identificador del autor en Ninguno.

| Originator Identifier: | None |
|------------------------|--------------|
| | Hostname |
| | IPv4 Address |
| | IPv6 Address |
| | User Defined |

Paso 4. En RAM y registro de memoria Flash, active todas las casillas de verificación excepto Debug y luego haga clic en **Apply**.

| RAM Memory Log | ging | Flash Memory Log | Flash Memory Logging | | | |
|----------------|------|------------------|----------------------|--|--|--|
| Emergency: | | Emergency: | | | | |
| Alert: | | Alert: | | | | |
| Critical: | | Critical: | | | | |
| Error: | | Error: | | | | |
| Warning: | | Warning: | | | | |
| Notice: | | Notice: | | | | |
| Informational: | | Informational: | | | | |
| Debug: | | Debug: | | | | |
| Apply Cancel | | | | | | |

Borrar registros en la RAM y la memoria flash

Paso 1. Vaya a Status and Statistics > View Log > RAM Memory .



Paso 2. Haga clic en el botón Clear Logs bajo la Tabla de Registro de Memoria RAM.



Paso 3. Vaya a Memoria Flash.



Paso 4. Haga clic en el botón Clear Logs bajo la Tabla de registro de memoria Flash.



Agregar Puerto y duplicación de VLAN

Paso 1. Vaya a Administration > Diagnostics > Port and VLAN Mirroring.

| Administration |
|------------------------------------|
| System Settings |
| Console Settings |
| System Mode and Stack Ma |
| User Accounts |
| Idle Session Timeout |
| Time Settings |
| System Log |
| Log Settings |
| Remote Log Servers |
| File Management |
| Reboot |
| Routing Resources |
| Diagnostics |
| Copper Test |
| Optical Module Status |
| Port and VLAN Mirroring |
| CPU Utilization |

Paso 2. En la Tabla de Duplicación de VLAN y de Puerto, haga clic en Agregar.

| Port and VLAN Mirroring Table | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|-----|-------|---|--|
| | Destination Port Source Interface Type Status | | | | | |
| 0 results found. | | | | | | |
| | Add | Ed | lit | Delet | e | |
| | | | | | | |

Paso 3. En la ventana Add Port and VLAN Mirroring (Agregar puerto y duplicación de VLAN), haga clic en el menú desplegable Destination Port (Puerto de destino) para elegir el puerto en el que está conectado el equipo que ejecuta Wireshark.



Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE1.

Paso 4. Haga clic en el menú desplegable Puerto de origen para elegir el puerto en el que se encuentran los eventos caídos.



Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE3.

Paso 5. Haga clic en el botón de opción **Tx y Rx** para elegir el tipo y luego haga clic en **Aplicar**.

| Туре: | Rx Only Tx Only Tx and Rx |
|-------|---------------------------------|
| Apply | Close |

Paso 6. Inicie la captura en el equipo que ejecuta Wireshark.

Resolución

Habilitar control de flujo. Para ello, siga estos pasos:

Paso 1. Inicie sesión en la utilidad basada en web del switch y vaya a Administración de puertos > Configuración de puertos.



Paso 2. En Port Setting Table (Tabla de configuración de puertos), haga clic en el botón de opción del puerto donde se encuentran los eventos caídos y haga clic en **Edit**.

| Port Setting Table | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|-------|-------|--------|-----|-------------|--|--|
| Filte | Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 ¢ Go | | | | | | | | | | | | | |
| | Entry No. | Port | Description | Port Type | Operational Status | Link Status | Time Range | | Port | Duplex | LAG | Protection | | |
| | | | | | | SNMP Traps | Name | State | Speed | Mode | | State | | |
| 0 | 1 | GE1 | | 1000M-Copper | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected | | |
| 0 | 2 | GE2 | | 1000M-Copper | Down | Enabled | | | | | | Unprotected | | |
| \bigcirc | 3 | GE3 | | 1000M-Copper | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected | | |
| O | 4 | GE4 | | 1000M-Copper | Down | Enabled | | | | | | Unprotected | | |
| 0 | 5 | GE5 | | 1000M-Copper | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected | | |
| 0 | 6 | GE6 | | 1000M-Copper | Down | Enabled | | | | | | Unprotected | | |
| 0 | 7 | GE7 | | 1000M-Copper | Down | Enabled | | | | | | Unprotected | | |
| 0 | 8 | GE8 | | 1000M-Copper | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected | | |
| 0 | 9 | GE9 | | 1000M-Copper | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected | | |
| 0 | 10 | GE10 | | 1000M-Copper | Up | Enabled | | | 1000M | Full | | Unprotected | | |
| 0 | 11 | GE11 | | 1000M-Copper | Down | Enabled | | | | | | Unprotected | | |
| 0 | 12 | GE12 | | 1000M-Copper | Down | Enabled | | | | | | Unprotected | | |
| 0 | 50 | XG2 | _ | 10G-FiberOptics | Down | Enabled | | | | | | Unprotected | | |
| | Copy Settings | | Edi | t | | | | | | | | | | |

Nota: En este ejemplo, se elige el puerto GE3.

Paso 3. En la ventana Edit Port Setting (Editar configuración de puerto), marque la casilla de verificación **Enable** para Flow Control y luego haga clic en **Apply**.

| Neighbor Advertisement: | 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| Back Pressure: | Enable | |
| Flow Control: | Enable Disable Auto-Negotiation | |
| MDI/MDIX: | MDIX MDI Auto | Operational MDI/MDIX: |
| Protected Port: | Enable | |
| | | Member in LAG: |
| Apply Close | | |
| | Sava | |

Paso 4. Haga clic en el botón parpadeante para guardar permanentemente los parámetros.