Configuración de la función de seguimiento de terminales inalámbricos en UCM 11.5.

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar 1. Puntos de acceso administrados por WLC 2. Configuración del punto de acceso independiente Análisis de registro Verificación Troubleshoot Puntos de control comunes para solucionar problemas Registros a recopilar

Introducción

Este documento describe la función de seguimiento de terminales inalámbricos introducida en Cisco Unified Call Manager (CUCM) 11.5. Con esta función, CUCM podrá realizar un seguimiento de la ubicación física del terminal inalámbrico y conocer el punto de acceso al que está asociado. A continuación, las aplicaciones como Cisco Emergency Responder (CER) extraerán esta información para realizar un seguimiento de la ubicación física del terminal un seguimiento de la ubicación física del terminal esta está asociado.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Routing de llamadas e integración de telefonía informática (CTI) Puntos de ruta
- Integración de CER con CUCM
- Configuración de teléfonos IP en CUCM

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:

- CUCM 11.5
- Servicio de sincronización del controlador inalámbrico de Cisco en CUCM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Antecedentes

Tradicionalmente, CER enruta la llamada en función del intervalo de direcciones IP del dispositivo de llamada y enruta la llamada al departamento de emergencia específico que pertenece al mismo bloque IP. Esta solución funciona bien para los terminales por cable, ya que no son móviles y su dirección IP define su ubicación exacta. Sin embargo, el problema surge con los terminales inalámbricos, ya que conservarán la dirección IP pero no se enlazarán a una ubicación física específica. Esto provoca un ruteo incorrecto y, por lo tanto, requiere una forma de realizar un seguimiento de la ubicación física del terminal inalámbrico y hacer que CUCM sepa a qué punto de acceso está asociado actualmente, de modo que las aplicaciones como CER puedan utilizar esta información más tarde para lograr un ruteo más eficaz.

Actualmente, esta función está disponible para estos componentes:

- 1. Versión 11.5 de CUCM
- 2. 7925/7926 Firmware de los teléfonos IP 1.4.7.2 y superiores

Nota: A partir de ahora, esta función no es compatible con los terminales Jabber.

Nota: El soporte para WLC y puntos de acceso de terceros no se soporta en la versión 11.5 de CUCM.

Configurar

Hay dos tipos de modelos de implementación para puntos de acceso:

1. Puntos de acceso gestionados por un controlador de LAN inalámbrica (WLC):

En este modelo de implementación, CUCM extrae la información del punto de acceso del WLC mediante SNMP v1/2c/3.

2. Implementación de punto de acceso independiente:

En este modelo de implementación, la información del punto de acceso debe actualizarse manualmente en CUCM mediante la herramienta Bulk Administration Tool (BAT).

Utilice la sección correspondiente según su implementación para configurar la función de seguimiento de terminales inalámbricos.

1. Puntos de acceso administrados por WLC

a. Active la función seleccionando la opción **Servicio de sincronización del controlador inalámbrico de Cisco** en Ubicación

Servicios de seguimiento basados en la página de mantenimiento de CUCM.

1 30	rvices				
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time
	Cisco IP Manager Assistant	Started	Activated	Fri Jan 29 19:35:33 2016	186 days 02:10:33
	Cisco WebDialer Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:35:33 2016	186 days 02:10:33
	Self Provisioning IVR	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:34 2016	186 days 02:42:32
oice	Quality Reporter Services				
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time
)	Cisco Extended Functions	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:37 2016	186 days 02:42:29
atab	ase and Admin Services				
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time
)	Cisco Bulk Provisioning Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:42 2016	186 days 02:42:24
5	Cisco AXL Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:34:58 2016	186 days 02:11:08
)	Cisco UXL Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:34:58 2016	186 days 02:11:08
)	Cisco TAPS Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:55 2016	186 days 02:42:11
cati	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time
)	Cisco Wireless Controller Synchronization Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:35 2016	186 days 02:42:31
DR S	ervices				
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time
)	Cisco SOAP - CDRonDemand Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:45:50 2016	186 days 02:00:16
)	Cisco CAR Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:34:58 2016	186 days 02:11:08
	ty Services				
ecuri		Status	Activation Status	Start Time	Up Time
ecuri	Service Name	Status:			
ecuri	Service Name Cisco CTL Provider	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:56 2016	186 days 02:42:10

b. Se han introducido tres parámetros de servicio para esta función que ayuda en los atributos SNMP. Estos atributos deben

coincide con los atributos configurados en el WLC ya que se usará para extraer información del punto de acceso del WLC.

Status							
i Status: Ready							
-Select Server and Service							
Server* 10.106.101.74CUCM Voice/Video (Active)							
Service* Cisco Wireless Controller Synchronization Service (ᅌ							
All parameters apply only to the current server except parameters that are	e in the cluster-wide group(s).						
- Cisco Wireless Controller Synchronization Service (Active) Parame	ters on server 10,106,101,74CUCM Voice/Video (Act	ive)					
			2				
Parameter Name	Parameter Value	Suggested Value	•				
$_{ar{}}$ Clusterwide Parameters (Parameters that apply to all servers) —							
SNMP Request Timeout(secs) *	10	10					
SNMP Request Retries.*	3	3					
SNMP Request Query Size *	10	10					

c. Después de iniciar los servicios y agregar los detalles SNMP desde un y b., continúe y agregue los detalles del WLC en: Wireless Access Point Controllers (Controladores de punto de acceso inalámbrico).

cisco F	Cisco Unified CM Ad	l mi	nistration						Navigation cisco
System - Cal	I Routing Media Resources	Adv	vanced Features - De	vice 🔻 A	ppli	cation 👻 User Management 👻	Bulk Administr	ration 🔻 Help	•
Service Para	meter Configuration		Voice Mail		•				Related Lini
🔚 Save 🦽	Set to Default		EMCC		•				
Status	Ready	_	Cluster View Intercompany Media Se Fallback	rvices	•				
Select Serve	r and Service		Called Party Tracing						
Server* Service*	10.106.101.74CUCM Voice/V Cisco Wireless Controller Sync		ILS Configuration Call Control Agent Profil	le					
All parameters	s apply only to the current server	1	Directory Number Alias Lookup	Sync And		er-wide group(s).			
Cisco Wirele	ss Controller Synchronization		Device Location Trackin	ng Services	•	Switches and Access Points Wireless Access Point Contro	leo (Active) ———	
Parameter Nan	ne			Paramet	er V	/alue			Suggested Value
	e Parameters (Parameters that	at ap	pply to all servers) –	4.0					10
SNMP Reque	st Retries_*			3					3
SNMP Reque	st Query Size *			10					10

d. Agregue el nombre de host/IP del controlador y los detalles de la cadena SNMP/versión de la comunidad. Agregar el intervalo y el tiempo de sincronización

en Programación de sincronización.

Wireless Access Point Controller Configuration						
Save 🗶 Delete [Copy 🕂 Add New 📸 Cancel Synchronization					
⊂ Status						
(i) Status: Ready						
┌ Wireless Access Controlle	er Details					
Controller Hostname or IP*	10.106.127.107					
Last Sync Attempt(Status)	Pending(2016-01-29 19:15)					
Description	Chillika Location Testing-Re-Add					
SNMP Version*	2C ᅌ					
SNMP Community String*	public					
	Tect SNMP Settings					
	Test Shift Settings					
┌ Wireless Access Point Co	ntroller Synchronization Schedule					
Senable scheduled synch	onization to discover Infrastructure Devices					
Perform a Re-sync Every*	1	HOUR				
Next Re-sync time (YYYY-M	M-DD hh:mm 24hrs format)* 2016 on of 22,20					
2016-08-01 22:30						
Save Delete Copy Add New Cancel Synchronization						
(i) *- indicates required item.						

e. Realice estos pasos para ver que la información del punto de acceso se rellena bajo la opción Switches y puntos de acceso.

ahaha Cisco Unified CM Ad	ministration					Na	avigation
CISCO For Cisco Unified Communicatio	ns Solutions					cis	co S
System Call Routing Media Resources	Advanced Features	Appli	cation 👻 User I	Management 👻 Bulk Ac	Iministration 👻	Help 🔻	
Find and List Switches and Access Points	Voice Mail	•				Related Links	Activ
	SAF	•					_
	EMCC	•					
⊢ Status	Cluster View		L				
3 2 magazita found	Intercompany Media Services	•					
	Fallback	•					
	Called Party Tracing						
Active Switches and Access Points (1 -	ILS Configuration						
Find Active Switches and Access Points where	Call Control Agent Profile		s with ᅌ		Find Clea	r Filter 📑 🚍	}
Infrastructure Device Name	Directory Number Alias Sync A	nd	е Туре	Infrastructure De	vice IP	Location	ı
MAIB3502	Соокир			10.105.132.111	1	Lab-BGL-14-Rack-K	
<u>Maib-3702I</u>	Device Location Tracking Servi	ces 🕨	Switches ar	nd Access Points		Lab-BGL-14-1	
Salact All Clear All Deactivate Se	Wireless Access Point Controllers						
Find and List Switches and Access Points				Related Lin	ks: Active Switch	es and Access Points	🗘 Go
Select All Clear All Deactivate Selected							
┌ Status ────							
(i) 2 records found							
Active Switches and Access Points (1 - 2 of 2)						Rows per Page	50
Find Active Switches and Access Points where Infrastructure	re Device Name ᅌ begins with ᅌ		Find	Clear Filter	2		
Infrastructure Device Name *	Infrastructure Device Type		Infrastructure Device I	P Locati	on	Associated Devices Con	unt
MAIB3502	Access Point	10.105	5.132.111	Lab-BGL-14-Rack	К 2	1	
<u>Maib-3702I</u>	Access Point	10.105	5.132.189	Lab-BGL-14-1	0		
Select All Clear All Deactivate Selected							

f. En cada punto de acceso verá los detalles del punto de acceso y los teléfonos asociados a él.

- Los teléfonos actualizan CUCM con el mensaje StationLocationInfo para notificar el punto de acceso al que están conectados.
- Cada vez que el teléfono se desplaza a un nuevo punto de acceso o se vuelve a registrar, el terminal actualiza CUCM mediante un mensaje StationLocationInfo que notifica el punto de acceso al que está asociado ahora.

Switches and Access P	witches and Access Point Configuration Related Links: Active Switches and Access Points 💡 Go						
Deactivate	* Desctivate						
Status							
i Switches and Access	i Switches and Access Points details cannot be modified. It is updated using Location Tracking Service.						
_Infrastructure Device I	Details						
Туре	Access Point						
Name	MAIB3502						
Location	Lab-BGL-14-Rack-K						
IP Address	10.105.132.111						
BSSID	24:b6:57:5a:b1:e0						
Last Seen	29-Jan-2016 09:59:16						
Associated Endpoints		Rows per Page 50 ᅌ					
Find Associated Endpoints where Endpoint Name begins with 3 Find Clear Filter 🕀 📼							
	Endpoint Name 🔦	Endpoint Type					
SEP10F311B62FE3		Cisco 7926					
SEP2C542DEB323D		Cisco 7925					
Deactivate	Deactivate						

2. Configuración del punto de acceso independiente

En el caso de una implementación donde los puntos de acceso no están controlados por un WLC, puede agregar los detalles del punto de acceso manualmente usando BAT.

A partir de ahora, no tiene otra opción que BAT para agregar manualmente la información del punto de acceso a CUCM.

a. Cree un archivo CSV que cumpla estas especificaciones y cárguelo en CUCM bajo la opción: Bulk Administration > Upload/Download files (Administración masiva > Cargar/Descargar archivos).

Columnas:

NOMBRE DEL PUNTO DE ACCESO, DIRECCIÓN IPV4, DIRECCIÓN IPV6, BSSID, DESCRIPCIÓN

Cadena de ejemplo definida:

ABC, 10.77.29.28, FE80::0202:B3FF:FE1E:8329, 11:1F:CA:83:82:F0, Bangalore | | | WAPLocation can contain up to 63 characters. All characters except double quotes, backslash and non-printable characters. | | BSSIDwithMask can contain from 1 to 20 characters. It can be formatted as needed but may only contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons. | | IPv6 address can contain from 1 to 50 characters. It can be formatted as needed but may only contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons and dots. | IPv4 address can contain from 7 to 15 characters. It must be in dotted decimal format (digits and dots only) Access Point Name(Can contain 1 to 63 characters. All characters except double quotes, backslash and non-printable characters.)

Instrucciones:

1. Se debe proporcionar IPv4, IPv6 o BSSID. No todos pueden estar vacíos y puede que proporcione más de uno.

2. Una dirección IPv4, una dirección IPv6 o BSSID pueden estar asociados con un solo dispositivo de infraestructura. Dos dispositivos no pueden tener la misma dirección IP o BSSID.

Nota: Si utiliza BAT.xlt para crear los archivos CSV, no hay necesidad de incluir el valor en los presupuestos, ya que BAT.xlt lo gestiona automáticamente.

de infraestructura.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions									
tem - Call Routing - Media Resources -	Advanced Features - Dev	rice - Application - U	ser Management 👻	Bulk Administration	on 👻 He	elp 👻			
vice Defaults Configuration				Upload/Dow	nload Files	5			
Save				Phones			۱ [
				Users			2		
Cisco 6945 SC	ССР	SCCP6945.9-4-1-3SR2	Default ᅌ Sta	Phones & Us	sers		•		
Cisco 6945 SIF	IP	SIP6945.9-4-1-3SR2	Default ᅌ Sta	Managers/A	ssistants		•		
Cisco 6961 SIF	IP	SIP69xx.9-4-1-3SR2	Default ᅌ Sta	User Device	Profiles		•		
Cisco 6961 SC	ССР	SCCP69xx.9-4-1-3SR2	Default 📀 Sta	Gateways			•		
Cisco 7902 SC	ССР	CP7902080002SCCP0€	Default ᅌ Sta	Forced Auth	orization C	Codes	1		
Cisco 7905 SC	CCP	CP7905080003SCCP07	Default ᅌ Sta	Client Matter	r Codes		1		
Cisco 7905 SI	IP	CP7905080001SIP060	Default ᅌ Sta	Call Pickup (Group		<u>}</u>		
Cisco 7906 SI	IP	SIP11.9-4-2SR1-1S	Default ᅌ Sta	Mobility Region Matri	i		2		
Cisco 7906 SC	CCP	SCCP11.9-4-2SR1-1S	Default ᅌ Sta	Import/Expo	rt .				
Cisco 7910 SC	CCP	P00405000700	Default ᅌ Sta	Phone Migra	ation				
Cisco 7911 SC	ССР	SCCP11.9-4-2SR1-1S	Default ᅌ Sta	EMCC			•		
Cisco 7911 SI	IP	SIP11.9-4-2SR1-1S	Default ᅌ Sta	Intercompan	ny Media S	ervices	•		
Cisco 7912 SI	IP	CP7912080001SIP060	Default ᅌ Sta	Confidential	Access Le	evel	•		
Cisco 7912 SC	ССР	CP7912080004SCCP08	Default ᅌ Sta	TAPS			•		
Cisco 7920 SC	ССР	cmterm_7920.4.0-03-	Default ᅌ Sta	Directory UR	Ris and Pat	tterns	•		1
Cisco 7921 SC	ССР	CP7921G-1.4.6.3	Default ᅌ Sta	Infrastructur	e Device		<u> </u>	Insert Infrastructure Device	
Cisco 7925 SC	ССР	CP7925G-1.4.7.3	Default ᅌ Sta	Job Schedul	ler F			0	
Cisco 7926 SC	ССР	CP7926G-1.4.7.3	Default ᅌ Sta	ndard 7926 SCC	P			•	

3. Elija el archivo CSV y seleccione la opción **Ejecutar inmediatamente** o **Ejecutar más tarde** según el requisito. Si elige Ejecutar más tarde, asegúrese de utilizar la página Programador de trabajos para programar y activar el trabajo.

Insert Infrastructure Device Configuration	
Submit	
┌ Status ────	
i Status: Ready	
☐ Infrastructure Device Information	
File Name* Not Selected	Ciew File) (View Sample File)
┌ Job Information	
Job Description	Insert Infrastructure Device
O Run Immediately	• Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler page.)
Submit	
(i) *- indicates required item.	

4. Realice estos pasos, vaya a **Funciones avanzadas > Servicios de seguimiento de ubicación de dispositivos > Switches y puntos de acceso** para comprobar si se agrega el dispositivo mencionado.

Find and List Switches and Access Points					Active Switches an	d Access Points	ᅌ Go		
Sele	ct All Clear All 🙀 Deactivate Selected								
Status –	Status								
(i) 2 re	2 records found								
Active	Switches and Access Points (1 - 2 of 2)					Rows per Page	50 ᅌ		
Find Activ	ve Switches and Access Points where Infrastructure	e Device Name ᅌ begins with ᅌ	Find Cle	ar Filter 🛛 🕂 💻					
	Infrastructure Device Name 📩	Infrastructure Device Type	Infrastructure Device IP	Location		Associated Devices Co	ount		
	MAIB3502	Access Point	10.105.132.111	Lab-BGL-14-Rack-K	2				
	Maib-3702I	Access Point	10.105.132.189	Lab-BGL-14-1	0				
Select	: All Clear All Deactivate Selected								

Nota: Asegúrese de que el BSSID coincide con la información del punto de acceso, ya que los teléfonos envían esa información en el mensaje StationLocationInfo y así es como CUCM asigna los puntos de acceso a los dispositivos.

Así es como CUCM mantiene los terminales inalámbricos y realiza un seguimiento de su ubicación física asignándolos al punto de acceso que se ha agregado manualmente o sincronizado con un WLC.

Análisis de registro

Este análisis de registro se ha tomado de un entorno de laboratorio con un clúster UCM de 2 nodos 11.5 y un teléfono 7925 que se registra en el nodo del editor. Se ha utilizado un punto de acceso que está controlado por un controlador de LAN inalámbrica usando radio 802.11 b/g/n.

1. Un mensaje StationLocationInfo del teléfono cuando se registra:

```
|09:54:41.102 |AppInfo |StationInit: (0005195)
InboundStim - StationLocationInfoMessageID Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102
|SdlSig |StationLocationInfo |restart0 |StationD(1,100,64,5195)
|StationInit(1,100,63,1) |1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2
|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test1111234test-7510-2702i
Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102 |SdlSig |StationLocationInfo |restart0
|StationD(1,100,64,5195) |StationInit(1,100,63,1)
|1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2
|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test111234Maib-7510-2702i
```

2. Puede ver que el teléfono propone esta información cuando se registra o se conecta a un punto de acceso diferente:

- BSSID: A8:0C:0D:DB:C5:23
- SSID: test1111234
- Nombre de AP: test-7510-2702i

3. Los valores se actualizan en la tabla de registro dinámico. La columna locationdetails en la tabla de registro dinámico se rellena desde la tabla infrastructuredevice haciendo referencia a **BSSID, SSID y nombre de AP.** Una vez encontrado, rellenará la columna detalles de la ubicación en el registroDinámica con el PKID del punto de acceso. Si no se encuentra la entrada, la columna locationdetails se introducirá como UNIDENTIFICADA.

locationdetails	tkendpointconnection p	portorssid	lastseen
		=======	
			===
	:	=======	=======
b366c291-bbd7-4464-b02c-e3f6d83c7cac	10.106.127.155	29	2a2ea3-dbee-43d7-9906-
ff3dc42985a5 1449389815	0d30deab	-febc-4f76-8f	Ece-99a140978f18
2 WLANPersonal 144	19389815		

Nota: fkdevice será el PKID para el teléfono inalámbrico. Así es como el teléfono inalámbrico se asocia al punto de acceso.



4. Una vez actualizadas estas tablas, la entrada se actualiza en Switches y puntos de acceso bajo funciones avanzadas.

Switches and Access Po	int Configuration	Related Links: Active Switches and Access Points 🗘 Go
Deactivate		
Status		
i Switches and Access	Points details cannot be modified. It is updated using Location Tracking Service.	
☐ Infrastructure Device D	etails	
Туре	Access Point	
Name	MAIB3502	
Location	Lab-BGL-14-Rack-K	
IP Address	10.105.132.111	
BSSID	24:b6:57:5a:b1:e0	
Last Seen	29-Jan-2016 09:59:16	
Associated Endpoints		Rows per Page 50 ᅌ
Find Associated Endpoints	where Endpoint Name begins with 📀 🛛 Find Clear Filter 🔮 📼	
	Endpoint Name 🗖	Endpoint Type
SEP10F311B62FE3		Cisco 7926
SEP2C542DEB323D		Cisco 7925
Deactivate		

5. Estas entradas son dinámicas y se actualizan una vez que se actualiza la tabla RegistrationDynamic.

Se agrega una entrada adicional Lastseen a la registracióndinámica que indica la última información visible del teléfono inalámbrico.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

Compatibilidad

Para comenzar, es esencial conocer la compatibilidad de la función en los terminales inalámbricos y la versión de firmware que se ha incluido:

- Para esta función, se requieren teléfonos IP 7925 y 7926 con firmware 1.4.7.2 o superior
- A partir de ahora, esta función no admite los terminales de Jabber

Si se utiliza la versión 1.4.7.2 del firmware, los teléfonos no podrían propagar la información del punto de acceso a CUCM.

Puntos de control comunes para solucionar problemas

- Si el teléfono no está asociado a un punto de acceso, verifique si CUCM recibe o no el mensaje StationLocationInfo. Verifique también el modelo del teléfono y la versión del firmware que se utiliza.
- Verifique el nombre exacto del punto de acceso y el BSSID y verifique si está correctamente configurado (en caso de que los puntos de acceso se agreguen manualmente).
- Verifique si la información del controlador de LAN inalámbrica está sincronizada y el estado se muestra como Correcto. Esto se puede comprobar navegando hasta **Funciones**

avanzadas > Servicios de seguimiento de ubicación de dispositivos > Controladores LAN inalámbricos.

- Verifique los parámetros de servicio para los atributos SNMP y asegúrese de que coincidan con los atributos SNMP del controlador de LAN inalámbrica.
- Verifique si los puntos de acceso están completos. Esto se puede comprobar navegando hasta Funciones avanzadas > Servicios de seguimiento de ubicación de dispositivos > Switches y puntos de acceso. Si no se rellenan, verifique la configuración en el controlador LAN y asegúrese de que estén configurados correctamente.

Registros a recopilar

Si el problema persiste, recopile estos registros para mayor escrutinio:

- 1. Los seguimientos de Cisco CM se configuran en detalle.
- 2. Servicio de sincronización del controlador inalámbrico de Cisco