# Configuración de alertas personalizadas en la herramienta de supervisión en tiempo real de Cisco

# Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar Verificación Troubleshoot

### Introducción

Este documento describe cómo configurar la alerta del cliente en Cisco Real Time Monitoring Tool (RTMT).

Colaborado por Sankalp Jain, ingeniero del TAC.

### Prerequisites

#### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Call Manager (CUCM)
- RTMT

#### **Componentes Utilizados**

La información en este documento se basa en la versión 11.5 del RTMT.

La información de este documento se creó a partir de dispositivos y aplicaciones en un entorno de laboratorio específico. Todos los dispositivos y aplicaciones utilizados en este documento comenzaron con una configuración (predeterminada) despejada. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier acción.

### Antecedentes

La sección central de alertas en RTMT organiza las alertas bajo diferentes pestañas como Sistema, Voz/Vídeo y Personalizado. En Sistema y Voz/Vídeo. Se encuentran alertas preconfiguradas que no se pueden eliminar pero que aún se pueden inhabilitar o modificar. La ficha de aduanas está vacía de forma predeterminada y el administrador puede configurar cualquier alerta necesaria en función de los contadores disponibles en la sección de rendimiento del RTMT.

# Configurar

1. En el RTMT, navegue hasta **System > Performance > Open Performance Monitoring** como se muestra en la imagen.



2. Seleccione el nodo para el que debe configurarse la alerta, como se muestra en la imagen.



3. Seleccione el dispositivo, el terminal, el proceso o la función específicos para los que debe configurarse la alerta y expandirla.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el contador específico y seleccione **Control de contadores** o **Instancia de contadores** dependiendo del contador.



4. Seleccione la instancia de la lista de instancias de objeto.



5. La instancia/contador específico ahora estará visible en el panel lateral derecho.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la instancia y seleccione **Establecer** Alerta/Propiedades.



5. Seleccione la casilla de verificación **Habilitar alerta**, especifique la gravedad y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

File System Voice/Video An	alysisManager IM and Presence <u>E</u> dit <u>W</u> in	dow Appl <u>i</u> cation He <u>l</u> p							
Real Time Monitoring Tool For Claco Unified Communications Solutions									
System	Serformance				X				
System Summary Server CPU and Memory Process Disk Usage Critical Services Performance Performance Log Viewer Tools Alert Central Job Status VLT VUT AuditLog Viewer	Cisco Locations LBM Cisco Locations RSVP Cisco Media Streaming App Cisco Messaging Interface Cisco MGCP FXD Device Cisco MGCP FXD Device Cisco MGCP FXD Device Cisco MGCP FXD Device Cisco MGCP FIL Device Cisco MGCP FIL Device Cisco MGCP TI LAS Device Cisco MGCP FIL Device Cisco MGCP FIL Device Cisco MGCP FIL Device Cisco MGCP FIL Device Cisco MOHD Device Cisco Fresence Features Cisco SIG Features Cisco SIG Features Cisco SIG Features Cisco SIP Line Normalization Cisco SIP Stack Cisco SIP Stack Cisco TFTP Cisco Trepre	Alert Properties: General      Name: \\10.106.97.135\Cisco SIP(Jo_Test)\CallsInProgress     I' Enable Alert     Description:     Recommended Action:     < Back   Next > Cancel	10.106.97.135.Memory 06.0 15.22.90 15.22.90 % VM Used	10.106.97.135,Cisco SIP Stack	10.106.97.135,Claco SIP.Jo_Test				
AnalysisManager			Perfmon Counters						

6: Especifique la frecuencia y la programación y, a continuación, haga clic en Siguiente.



7: Active la alerta de correo electrónico (si es necesario) y especifique la dirección de correo electrónico para recibir alertas.

Una vez hecho, haga clic en Guardar.

<u>File</u> System <u>Voice</u> /Video <u>An</u>	nalysisManager IM and Presence Edit Window Application Help			
Real Time Monitoring To	OOI For Cisco Unified Communications Solutions			
System	Performance			X
System Summary System Summary Server Process Disk Usage Critical Services Performance Performance Log Viewer Tools Alert Central Alert Central SysLog Viewer VLT AuditLog Viewer	● □ Cisco Locations RSVP     ● □ Cisco Media Straming App     ● □ Cisco MGCP BRI Device     ● □ Cisco MGCP FXD Device     ● □ Cisco MCCP TICAS Device     ● □ Cisco SIF Cient     ● □ Cisco SIF Cient     ● □ Cisco SIF Cient     ● □ Cisco SIP Cient     ● □ Cisco SIP Completed     □ □ CallsActive     □ □ CallsActive     □ Cisco SIP Stack     ● □ Cisco SIP Stack     ● □ Cisco SIP Stack     ● □ Cisco Tornet VM     ● □ Cisco Tornet VM	06.0 05.0	10.106.97.135,Claco SIP Stack	10.106.97.135,Cleco SIP,Jo.,Test
Analysismanayer	Image: Cisco Transcode Device	Perfmon Counters		
IM and Presence				

### Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Una vez que se haya configurado la personalización, estará visible en Personalizada en Alert

#### Central en RTMT.

Eile System Voice/Video AnalysisManager IM and Presence Edit Window Application Help								
Real Time Monitoring Tool For Claco Unified Communications Solutions								
System	Alert Central	×						
System Summary	System Voice/Video Custom							
- 🎡 System Summary	Alert Name Enabled In Safe Range Alert Action Last Alert Raised System Cleared Timestamp							
Server	\10.106.97.135\Cisco SIP(Jo_Test)\CallsInProgress  Enabled  Yes  Default  N/A  N/A	I M						
- 🖳 CPU and Memory								
- Process								
— 🛃 Disk Usage								
Critical Services								
Performance								
Performance								
Performance Log Viewer								
Tools								
Alert Central		125						
- 🔊 Trace & Log Central		157						
– 🔊 Job Status		E E						
- SysLog Viewer		Z						
- 🔊 VLT								
AuditLog Viewer								

# Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.