Ejemplo de configuración para la integración SCCP no segura de CUCM con CUC

Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Configuración en CUCM Configuración en Cisco Unity Connection Verificación Troubleshoot

Introducción

Este documento describe el procedimiento para integrar Cisco Unified Communication Manager (CUCM) con Cisco Unity Connection (CUC) con el uso de Skinny Call Control Protocol (SCCP). En este ejemplo, la integración de SCCP no es segura.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- CUCM
- CUC

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CUCM 8.x y superior
- CUC 8.x y superiores

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Configuración en CUCM

CUCM tiene un asistente integrado para crear puertos para Unity Connection. Complete estos pasos para crear puertos en CUCM:

Paso 1. En la página de administración de CUCM, vaya a Funciones avanzadas > Buzón de voz > Asistente de puerto de buzón de voz de Cisco.

•	Advanced Features - Device -	Appl	ication 👻 User Management 👻 Bulk Admi
_	Voice Mail	•	Cisco Voice Mail Port
	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC	•	Message Waiting
	Cluster View		Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile
	Follbook		

Paso 2. Elija un nombre de dispositivo. El valor predeterminado es CiscoUM1.

Cisco Voice Mail Server					
Add ports to a new Cisco Voice Mail Server using this name:	CiscoUM1				

Nota: Utilice el mismo nombre de dispositivo en Unity Connection. CUCM agrega '-VI' junto con el número de puerto. Por ejemplo, CiscoUM1-VI1, CiscoUM1-VI2, etc. En Unity Connection, configure el nombre del dispositivo como **CiscoUM1-VI**. CUC no anexa '-VI' al nombre del dispositivo.

Paso 3. En el menú desplegable, seleccione el número de puertos. Unity Connection puede manejar hasta 255 puertos en un único servidor.

Nota: Unity Connection 8.x requiere licencia de puerto. Seleccione el número de puertos aquí en función de los puertos disponibles en la licencia de Unity Connection.

Nota: Unity Connection 9.x y superiores no tiene licencia de puerto. El número máximo de puertos depende de la configuración de hardware (máquina física y virtual (VM)). Consulte el documento Lista de Plataformas Soportadas de Unity Connection. Para una VM, la opción Número de usuarios de plantilla OVA determina los puertos disponibles en Unity Connection. Seleccione el número de puertos aquí en función de la configuración de

hardware de Unity Connection.

Paso 4. Proporcione la información del dispositivo como Descripción, Conjunto de dispositivos, Espacio de búsqueda de llamadas y Ubicación. Establezca Perfil de seguridad del dispositivo en Puerto de buzón de voz no seguro.

Cisco Voice Mail Device Information	n	
Enter the device information for p	oorts A Device Pool selection is required. The Wizard a	pplies these :
Device Information		
Description	UnityPorts	
Device Pool*	Default	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Location*	Hub_None	0
Device Security Mode*	Non Secure Voice Mail Port	0
Use Trusted Relay Point*	Default	0

Paso 5. Introduzca el número de directorio del primer puerto. El número de puerto de los puertos subsiguientes se incrementa en uno. Por ejemplo, el **número de directorio inicial** se establece en 2001. Los números de puerto son de 2001 a 2005. Asigne una **partición** y **espacio de búsqueda de llamadas** adecuados.

Cisco Voice Mail Directory Numbers		
Enter the directory number settings for selected Partition.	or the new Cisco Voice Mail Server If a	Partition is selected, you mus
Beginning Directory Number *	2001 number)	(e:
Partition	< None >	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Group	< None >	0
Internal Caller ID Display	VoiceMail	
Internal Caller ID Display (ASCII format)	VoiceMail	
External Number Mask		
• - indicates required item		

Paso 6. Seleccione la opción adecuada en la página siguiente. En el ejemplo, se trata de una

nueva integración y no existe un grupo de línea. Seleccione Sí. Agregue números de directorio a un nuevo grupo de línea.

Do you want to add these directory numbers to a Line Group?

For using these ports, you need to add corresponding directory nur you decide to add it later, you can do so by using Line Group config

Yes. Add directory numbers to a new Line Group.

Yes. Add directory numbers to an existing Line Group.

No. I will add them later.

Paso 7. Proporcione un nombre de grupo de línea.

Line Group			
Enter the Line Group settings for Cisco Voice Mail Server			
Line Group Name	CiscoUM1-LG		

Paso 8. La página siguiente proporciona un resumen de la configuración proporcionada en los pasos anteriores. Si hay algún problema, vuelva a la página anterior y realice cambios. Haga clic en **Finalizar** después de la verificación.

Ready to Add Cisco Voice Mail Ports

The information shown below will be applied to the Cisco Voice Mail Ports being creat information shown is not correct, click the Back button to edit the information, or Carson and Carson Correct, click the Back button to edit the information, or Carson and Carson Correct, click the Back button to edit the information and the correct and the correct set of the correct

Line Group	CiscoUM1-LG
External Number Mask	< None >
Internal Caller ID Display (ASCI	I format) VoiceMail
Internal Caller ID Display	VoiceMail
AAR Group	< None >
Calling Search Space	< None >
Partition	< None >
New Directory Numbers	2001 - 2005
Directory Number Information	
Use Trusted Relay Point	Default
Device Security Mode	Non Secure Voice Mail Port
Location	Hub_None
AAR Calling Search space	< None >
Calling Search Space	< None >
Device Pool	Default
Description	UnityPorts
Cisco Voice Mail Server Name	CiscoUM1
Number of Ports to Add	5 (adding ports)
Cisco voice Mail Device Informati	on (apply to all ports)

Paso 9. El resultado de la creación del puerto se muestra en la página siguiente.

Cis	soo Voice Mail Port Wizard Results
Cit	Successfully create device CiscoUM1-VI1 Successfully create number plan 2001 Successfully create device ciscoUM1-VI2 Successfully create device CiscoUM1-VI2 Successfully create device CiscoUM1-VI2 Successfully create device ciscoUM1-VI2 Successfully create device ciscoUM1-VI3 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create device CiscoUM1-VI4 Successfully create number plan 2004 Successfully create device CiscoUM1-VI5 Successfully create devicenumplanmap for device/numplan CiscoUM1-VI4/2004 Successfully create number plan 2005 Successfully create linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create linegroupnumplanmap for number plan(s) above and (new/existing) linegroup CiscoUM1-LG
5 00	new Cisco Voice Mail Ports were added successfully. They are added to Line Group CiscoUM1-LG . To start using the omplete the following steps.
(1	I) Add this Line Group to a new or existing Hunt List
(2	?) Assign this Hunt List to a <u>Hunt Pilot</u>
B	etum to Cisco Voice Mail Port Wizard start page.
G	to to Cisco Voice Mail Ports page

Paso 10. Agregue el grupo de línea a una lista de salto. Haga clic en la opción Lista de salto para crear una nueva lista de salto o elija una existente. Agregue el grupo de línea **CiscoUM1-LG** a la lista de salto **Unity-HL**. En la lista de números del grupo de salto, active las dos opciones tal y como se muestra en la imagen.

- Status (i) Status: Ready		
-Hunt List Information		
Name*	Unity-HL	
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default	0
Enable this Hunt List (change effective on Sa For Voice Mail Usage	we; no reset required)	

Paso 11. Configure un número de cabecera de grupo de salto. Vaya al asistente y haga clic en cabecera de grupo de salto o navegue hasta Enrutamiento de llamada > Ruta/salto > Piloto de grupo de salto para crear un cabecera de grupo de salto. Seleccione la lista de búsqueda Unity-HL de la lista desplegable.

Status Status: Ready			
Pattern Definition			
Hunt Pilot*	2000		
Route Partition	< None >	۵	
Description			
Numbering Plan	< None >	٥)	
Route Filter	< None >	٥)	
MLPP Precedence*	Default	۵	
Hunt List*	Unity-HL	٥	(Edit
Call Pickup Group	< None >	٥	
Alerting Name			
ASCII Alerting Name			

Paso 12. Configure un número de cabecera de buzón de voz. El número de cabecera de VM es el mismo que el número de cabecera de grupo de salto. Navegue hasta Funciones avanzadas >
Buzón de voz > Piloto de correo de voz para agregar un nuevo número de Piloto de VM. Los usuarios pueden marcar el número de cabecera/cabecera de grupo de salto de VM para alcanzar Unity Connection.

Voice Mail Pilot Information				
Volce Mell Block Northern				
Voice Mail Pilot Number	2000			
Calling Search Space	< None >	٢		
Description				
Make this the default Voice Mail Pilot for the system				

Paso 13. Configure un perfil de buzón de voz. VM Pilot está asociado al perfil de VM. Navegue hasta **Funciones avanzadas > Buzón de voz > Perfil de correo de voz** para agregar un nuevo perfil de VM. El perfil de VM se asocia a un número de directorio de línea (DN) en el teléfono de un usuario. Los usuarios pueden pulsar el botón de mensaje del teléfono para alcanzar Unity Connection.

Voice Mail Profile Infor	mation	
Voice Mail Profile Name*	Voicemail-Profile	
Description		
Voice Mail Pilot**	2000/< None >	0
Voice Mail Box Mask		
Make this the default	Voice Mail Profile for the System	

Paso 14. Configurar el número de indicador de mensaje en espera (MWI) activado y desactivado. Navegue hasta **Funciones avanzadas > Buzón de voz > Mensaje en espera** para crear números MWI.

Me	ssage W	aiting Number	s (1-	2 of 2)
Find	Message Numbers	Waiting	where	Directory Numb
				Directo
		\$	299	8
		5	<u>299</u>	9

Configuración en Cisco Unity Connection

Complete estos pasos para crear puertos en CUC:

Paso 1. En la página CUC Administration, navegue hasta **Telephony Integrations > Phone System**. Haga clic en **Agregar** y proporcione un nombre del sistema telefónico.

Phone System						
Phone System Name*	Unity-SCCP					
Save						

Paso 2. Los valores predeterminados se utilizan en la página Conceptos básicos del sistema telefónico. Para ver información sobre la configuración adicional para el sistema telefónico, navegue hasta **Ayuda > Esta página**.

Phone System Basics	(Unity-SC	CCP)	
Phone System Edit	Refresh	Help	
Save Delete	Previou	Co	ontents
Phone System	ļ	Th	is Page
Phone System Name* U	nity-SCCP		
	. .		

Paso 3. [Opcional] Para importar usuarios de CUCM a CUC, configure los servidores AXL en el sistema telefónico. Vaya a **Edit > Cisco Unified Communications Manager AXL server**.

AXL Serve	rs			
Delete S	Selected	Add New		
	Order		IP Address	Por
0		10.106.98.95		8443
Delete S	Settings	Add New		
sername			þdmin	
assword				

Agregue CUCM Publisher y los suscriptores que ejecutan el servicio AXL. Utilice el puerto 8443/443. El nombre de usuario es un usuario de aplicación (en CUCM) con las funciones AXL asignadas. En este ejemplo, se utiliza el usuario de administración de CUCM. Este usuario tiene todas las funciones de forma predeterminada.

Paso 4. Vuelva a la página Phone System basic (Sistema telefónico básico). En la esquina superior derecha, seleccione **Agregar un grupo de puertos** en el menú de vínculos relacionados.

Search Phone Sy	stems	Þ	Phone System E	Basics	(Unity	-SCCP)
Related Links	Add P	ort	Group			Go

Paso 5. Cree un grupo de puertos. Proporcione un nombre para mostrar para el grupo de puertos. El prefijo de dispositivo aquí debe coincidir con el nombre del servidor de buzón de voz proporcionado en el paso 3. de la configuración de CUCM con un sufijo de VI. En este ejemplo, el nombre del servidor de buzón de voz es CiscoUM1 en CUCM. En CUC, el prefijo de dispositivo es CiscoUM1-VI.

Port Group								
Display Name*	SCCP-PortGroup							
Integration Method	SCCP (Skinny)	SCCP (Skinny)						
Device Name Prefix*	CiscoUM1-VI							
Reset Status	Reset Not Required Reset							
Message Waiting Indicator Settings								
Enable Message Waiting Indicators								
2998								
MWI Off Extension	2999							

Paso 6. Proporcione los números MWI On y Off. Los números MWI en CUCM y CUC coinciden.

Paso 7. Proporcione la dirección IP/nombre de host del editor de CUCM en el campo Dirección IPv4 o Nombre de host y haga clic en **Guardar**.

MWI On Extension	2998							
MWI Off Extension	2999							
Primary Server Set	Primary Server Settings							
IPv4 Address or Host	Name 10.106.98.95							
IPv6 Address or Host	Name							
Port	2000							
TLS Port	2443							
Save								

Paso 8. Navegue hasta **Editar > Servidor** en la misma página y agregue los servidores CUCM adicionales en el mismo clúster para la conmutación por fallas. Asigne una preferencia con la ayuda del número de pedido. El pedido 0 tiene la preferencia más alta seguida de 1, 2 y así sucesivamente. Los puertos se registran en el servidor de CUCM con el pedido 0. Si este servidor no está disponible, los puertos se registran en los servidores posteriores de la lista.

	Order	IPv4 Address or Host Name	IPv6 Address or Host Na	ame Port	TLS Port	Server Type		
	0	10.106.98.95		2000	2443	Cisco Unified Communications Manager		
⊡ De	Delete Selected Add Image: Comparison of the selected of the s							
TFTP	Servers							
Delete Selected Add								
Order IPv4 Address or Host Name IPv6 Address or Host Name								
	0	10.106.98.9	5					

Compruebe la opción Reconnect to a Higher-Order Cisco Unified Communications Manager When Available (Volver a conectar a un Cisco Unified Communications Manager de mayor nivel cuando esté disponible) para que los puertos vuelvan al servidor CUCM de mayor orden una vez que esté disponible. De lo contrario, los puertos permanecen registrados en el servidor de preferencias inferiores.

Paso 9. Navegue hasta Agregar puertos desde el menú Enlaces Relacionados en la esquina superior derecha.



Paso 10. Configure el número de puertos. Esto coincide con los puertos en CUCM.



Paso 11. Seleccione el sistema telefónico adecuado, el grupo de puertos y el servidor.

Nota: En el menú desplegable **Servidor**, seleccione el servidor Publisher CUC y cree puertos. Para agregar puertos para el servidor Subscriber CUC, navegue hasta el mismo grupo de puertos **SCCP-PortGroup** y elija **Agregar puertos** en el menú **Enlaces Relacionados** en la esquina superior derecha. En la página New Phone System Port, elija el servidor Subscriber del menú desplegable **Server**. Con este método, los puertos de Publisher y Subscriber Unity se registran con el mismo prefijo Device Name. También puede crear un nuevo grupo de puertos en el mismo sistema telefónico con un prefijo de nombre de dispositivo diferente para los puertos del suscriptor.

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

En la página de administración de CUCM, navegue hasta **Función avanzada > Buzón de voz > Puertos de buzón de voz** para confirmar el registro del puerto.

Device Name [*]	Description	Device Pool	Device Security Mode	Calling Search Space	Extension	Partition	Status	IPv4 Address
CiscoUM1-VI1	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2001		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI2	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2002		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI3	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2003		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI4	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2004		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI5	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2005		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.