# Ejemplo de Configuración de DHCP de FlexConnect Central

## Contenido

Introducción Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Antecedentes Configurar Diagrama de la red Configuración de interfaz dinámica DHCP central por WLAN DHCP central por punto de acceso FlexConnect DHCP central por grupo FlexConnect

## Introducción

Este documento describe qué función realiza el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) de FlexConnect Central y cómo configurarlo.

## Prerequisites

## Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos sobre:

- WLC de AireOS
- AP FlexConnect
- DHCP
- traducción de Dirección de Red (NAT)
- Traducción de direcciones de puerto (PAT)

### **Componentes Utilizados**

- WLC v8.0.140.0
- AP 1700

Nota: Esta función está disponible desde la versión 7.3.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Antecedentes

Hay momentos en los que hay puntos de acceso (AP) en modo FlexConnect instalados en un sitio en los que no hay servidor DHCP disponible o en los que hay un servidor DHCP disponible para una de las subredes, pero el punto de acceso FlexConnect debe prestar servicio a más de un identificador de conjunto de servicios (SSID) con subredes diferentes.

En esos casos, es posible conectar los paquetes de detección DHCP desde la ubicación remota al controlador de LAN inalámbrica (WLC) y desde allí, el WLC y reenviar el paquete DHCP a través de una de sus interfaces dinámicas configuradas. Una vez que el cliente obtiene una dirección IP del servidor DHCP central, el tráfico de este cliente fluye localmente en la ubicación remota.

Si la subred de la dirección IP asignada al cliente no existe en la ubicación remota, puede habilitar NAT-PAT, de modo que el tráfico fluye del cliente al AP, entonces el AP realiza NAT-PAT y el tráfico puede fluir localmente en el sitio remoto, aunque esa subred no exista allí.

## Configurar

## Diagrama de la red



El ejemplo de configuración utiliza esta topología, con dos redes de área local inalámbricas (WLAN), donde WLAN-blue tiene un servidor DHCP local en la ubicación remota pero WLANamarillo no tiene uno. Los paquetes de detección DHCP enviados en el WLAN-amarillo se reenvían al WLC, luego el WLC los reenvía a través de una de sus interfaces dinámicas con destino al servidor DHCP central, el servidor DHCP central asigna una dirección IP al cliente en el WLAN-amarillo, después de que el tráfico generado por el cliente en el WLAN-amarillo fluye localmente y el AP FlexConnect hace NAT/PAT para permitirlo, porque la subred de la dirección IP asignada al cliente no existe en la Ubicación Remota.

En este enlace se puede encontrar un ejemplo de cómo configurar WLAN-blue:

### Configuración de FlexConnect

Hay tres secciones donde se puede configurar DHCP central:

- Por punto de acceso FlexConnect
- Por grupo de FlexConnect
- Por WLAN

### Configuración de interfaz dinámica

Antes de la configuración de DHCP central para cualquiera de estos escenarios, debe configurar las interfaces dinámicas que el WLC utiliza para reenviar los paquetes de detección DHCP.

Paso 1. Navegue hasta **CONTROLLER > Interfaces** y haga clic en **New**.

CISCO MONITOR	WLANS	CONTROLL	ER WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK
Controller						Entries 1	- 4 of 4	New
General Inventory		Interface Type	Dynamic AP Management	IPv6 Addres				
Anton reces		Static	Enabled	/118				

Paso 2. Asigne un nombre y una ID de VLAN y luego presione Aplicar.

<u>V</u> LANs	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	FEEDBACK
In	terfaces > Ne	w			< Bac	k	Apply
. Г	Interface Name	vlan2601					
	VLAN Id	2601					

Paso 3. Introduzca la dirección IP de esa interfaz dinámica, su puerto y su dirección IP del servidor DHCP. Una vez que haya terminado, pulse **Aplicar.** 

En este ejemplo, el gateway predeterminado de esta interfaz dinámica también es el servidor DHCP para esta VLAN.

Interfaces > Edit

< Back	Apply
< PRIA	white

nterface Name	vlan260	5
HAC Address	80:e8:6	f:02:cd:e0
ofiguration		
Suest Lan	8	
juarantine	8	
Quarantine Vian Id	0	
WAS-ID	none	
ktive Port Inable Dynamic AP Ma <b>terface Address</b> IJAN Identifier	0 nagement	1
Address	172.	16.0.9
kotmask	255.	255.255.0
Safeway	172.	16.0.1
CP Information		
vimary DHCP Server		172.16.0.1
	w	
condary DHCP Serve	-	

En estos ejemplos de configuración, los clientes en WLAN-amarillo reciben una dirección IP de la VLAN 2601. Como la VLAN 2601 no existe en la ubicación remota, solamente en la ubicación del WLC, estos ejemplos también habilitan NAT-PAT, por lo que el AP traduce el tráfico generado por el cliente, que se origina desde una dirección IP que pertenece a VLAN 2601, a su propia dirección IP, que funciona en el sitio remoto.

#### **DHCP central por WLAN**

Esta configuración habilita el DHCP central en una WLAN de conmutación local FlexConnect, esta función se aplica a todos los AP de FlexConnect que emiten el WLAN-amarillo de SSID.

Paso 1. Cree la WLAN.

Abra la GUI del WLC y navegue hasta WLANs > Create New > Go.

،، ،،، ،، cısco	<u>m</u> onitor	<u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	W <u>I</u> RELESS	<u>S</u> ECURITY	M <u>A</u> NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HE <u>L</u> P	<u>F</u> EEDBACK	
WLANs	WLANs									
WLANS     WLANS     Advanced	Current Filt	er: Nor	ne <u>(Cha</u>	nge Filter] [Cl	ear Filter]			Create Ne	w V	Go

Elija un nombre para el SSID y el perfil y, a continuación, haga clic en Aplicar.

W	/LANs > New			< Back	Apply
	Туре	WLAN V	_		
	Profile Name	profile-name			
	SSID	SSID-name			
	ID	2 ~			

CLI:

> config wlan create <wlan-id> <profile-name> <ssid-name>
Paso 2. Elija la interfaz asignada a la WLAN.

eneral Secur	rity QoS Policy-Mapping Advanced
Profile Name	WLAN-yellow
Туре	WLAN
SSID	WLAN-yellow
Status	Enabled
Security Policies	[WPA2][Auth(PSK)] (Modifications done under security tab will appear after applying the changes

### CLI:

config wlan interface <wlan-id> <interface-name> Paso 3. Vaya a la ficha **Seguridad** y elija un método de seguridad.

Este ejemplo utiliza WPA2-PSK.

WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

Genera	l Se	curity	QoS	Policy	-Mapping	Advanced
Layer	r 2 🛛 L	ayer 3	AAA S	ervers		
Fast Tra	ansition 🗌					
Protect	ted Mana	gement	Frame			
PMF	-		Disa	abled 🗘		
WPA+	WPA2 Pa	rameter	S			
WPA	A Policy					
WP/	A2 Policy-	AES				
Auther	ntication	Key Mar	nagement			
802	2.1X	E	nable	_		
ССК	KM	E	nable			
PSK	¢	✓ E	nable			
FT 8	802.1X	E	nable			
FT P	PSK	E	nable			
PSK	( Format		ASC	ш ¢		
			••••	••••		
WPA 14	A gtk-rand	domize St	ate Disa	able 🛊		
_						

#### CLI:

config wlan security wpa akm 802.1x disable <wlan-id>
config wlan security wpa akm psk enable <wlan-id>
config wlan security wpa akm psk set-key ascii <password> <wlan-id>
Paso 4. Vaya a la pestaña Avanzado y habilite DHCP Requerido.

La función DHCP requerida es obligatoria para poder utilizar DHCP central.

LANS		WIRELESS	SECURITY	MANAGEME	INT COMMAN	IDS HELP	FEEDBACK
WI	LANs > Edit	'WLAN-yel	low'		<	Back	Apply
•	General Se	curity Qa	S Policy	Mapping	Advanced		
	Allow AAA Override	Enabled		DHO	CP DHCP Server	Overrid	le
	Hole Detection Enable Session	Enabled     Timeout	)		DHCP Addr. Assignment	✓ Require	ed
		_		05	10		

CLI:

config wlan dhcp\_server <wlan-id> 0.0.0.0 required

Paso 5. Vaya a la pestaña **Avanzado** y habilite **Switching Local de Flexconnect** y **Procesamiento DHCP Central.** Si la subred asignada a la WLAN no existe en el sitio remoto, asegúrese de que **NAT-PAT** también esté habilitada.

## WLANs > Edit 'WLAN-yellow'

< Back

Apply

G	eneral Security	QoS Po	licy-Mapping	Advanced	
Of	f Channel Scanning Def	er	Lo	ocal Client Profiling	
-	Scan Defer 0 1	23456	7	DHCP Profiling	
	Priority			HTTP Profiling	
	Scan Defer		U	niversal AP Admin upport	
	Time(msecs) 100			Universal AP Admin	
Flo	exConnect		1:	1v BSS Transition Support	
	FlexConnect Local	Enabled		BSS Max Idle Service	
L	Switching 🚄	_	1	Directed Multicast Service	
	FlexConnect Local Auth	Enabled	m	DNS	
	Learn Client IP Address <u>5</u>	Enabled		mDNS Snooping	✓ Enabled
	Vlan based Central Switching <sup>13</sup>	Enabled		Profile default-md	ns-profile 🖨
	Central DHCP Processing	Enabled	]		
	Override DNS	Enabled			
	NAT-PAT	Enabled			
	Central Assoc	Enabled			
	Processing Override DNS NAT-PAT Central Assoc	<ul> <li>Enabled</li> <li>Enabled</li> <li>Enabled</li> <li>Enabled</li> </ul>			

Foot Notes

CLI:

config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> enable config wlan flexconnect local-switching <wlan-id> central-dhcp enable Paso 6. Navegue hasta la pestaña General y habilite la WLAN.

NS <u>C</u> ONTROLLER WI	RELESS <u>S</u> ECURIT	Y M <u>A</u> NAGEMEN I	C <u>O</u> MMANDS	HELP FEEDBACK
WLANs > Edit 'WL	AN-yellow'		< Bac	k Apply
General Security	y QoS Polic	cy-Mapping Adv	vanced	
Profile Name	WLAN-yellow			
Туре	WLAN			
SSID	WLAN-yellow			
Status	Enabled			
Security Policies	[WPA2][Auth(PSK) (Modifications done ur	)] nder security tab will a	ppear after apply	ving the changes.)
Radio Policy Interface/Interface Group(G)	All ¢ vlan2601 ¢			

CLI:

#### config wlan enable <wlan-id>

Con esta configuración, cualquier cliente inalámbrico que se asocie al SSID WLAN-amarillo en un punto de acceso FlexConnect recibe una dirección IP de la VLAN 2601, su tráfico fluye localmente en el sitio remoto y el punto de acceso FlexConnect realiza NAT-PAT para su tráfico.

Si necesita personalizar la asignación de VLAN en función de la ubicación remota puede utilizar grupos AP, de modo que pueda utilizar la misma WLAN y asignar una VLAN diferente por grupo AP. Para obtener más información sobre cómo configurarlo, consulte este enlace:

#### Grupos de AP

### DHCP central por punto de acceso FlexConnect

Este ejemplo muestra cómo configurar DHCP central para un solo punto de acceso FlexConnect. Sólo los clientes conectados al AP llamado Flex-1 obtienen su dirección IP del servidor DHCP en la VLAN 2601, que sólo existe en la ubicación del WLC.

Este ejemplo asume que el AP ya está configurado en el modo Flexconnect.

## All APs > Details for Flex-1

General	Credentials	Interfa	aces	High Availab	ilit		
General							
AP Name	Flex	-1					
Location	defa	default location					
AP MAC A	ddress f0:7	f:06:e1:9e:	a0				
Base Rad	io MAC f0:7	f:06:ee:f5:	90				
Admin St	atus Ena	able 🕈					
AP Mode	Fle	xConnect	\$				
AP Sub M	lode Noi	ne 🗘					

Paso 1. Cree la WLAN.

Puede seguir los mismos pasos que se ven en **DHCP central por WLAN**, pero en el Paso 5, sólo necesita habilitar FlexConnect Local Switching. Esto permite que los clientes que se conectan a cualquier otro AP tengan sus paquetes de detección DHCP conmutados localmente en el sitio remoto.

WLANs > Edit 'WLA	AN-	yellow'
-------------------	-----	---------

< Back

Apply

General Security	QoS	Policy-Mapp	oing Advanced	
Off Channel Scanning Def	er		Local Client Profiling	
Scan Defer 0 1	234	5 6 7	DHCP Profiling	
Priority			HTTP Profiling	
Scan Defer			Universal AP Admin Support	
Time(msecs) 100			Universal AP Admin	
lexConnect			11v BSS Transition Suppor	t
FlexConnect Local	🖉 Ena	bled	BSS Max Idle Service	
Switching Z			Directed Multicast Service	
FlexConnect Local Auth	🗌 Ena	bled	mDNS	
Learn Client IP Address	🕑 Ena	bled	mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Central Switching <u>13</u>	🗌 Ena	bled		
Central DHCP Processing	🗌 Ena	bled		
Override DNS	🗌 Ena	bled		
NAT-PAT	📃 Ena	bled		
Central Assoc	Ena	bled		

Paso 2. Habilite DHCP central en el punto de acceso FlexConnect.

Navegue hasta WIRELESS > Access Points > All APs > AP-name.

cisco	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	<u>S</u> ECURITY	MAN
Wireless	All APs				
Access Points     All APs	Current Filter		None		[Cha
<ul> <li>Radios</li> <li>802.11a/n/ac</li> <li>802.11b/g/n</li> <li>Dual-Band Radios</li> <li>Global Configuration</li> </ul>	Number of APs		2		
Advanced	AP Name	IP A	ddress(Ipv4/I	[pv6)	
Mesh	Flex-1				

A continuación, navegue por la pestaña FlexConnect y haga clic en Central DHCP Processing.

All APs > [	Details for Flex	x-1				< 0
General	Credentials	Interfaces	High Availability	Inventory	FlexConnect	Advanced
VLAN Support Native VI FlexConn Group Na PreAuthent External V Local Solit Central D	AN ID 2683 ect flex-grp lication Access Co VebAuthentication Ar ACLs	VLAN Mappi ontrol Lists	ngs			

Después de eso, habilite DHCP central y NAT-PAT para la WLAN.

MONITO	R <u>W</u> LANs	<u>C</u> ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	M <u>A</u> I	NAGEMENT	C <u>O</u> MMANDS	HELP	<u>F</u> EEDBACK		<mark>е н</mark> е
	s > Flex-1 >	Central DHC	P Processin	g					< Back	Ap	ply
AP Nan	ne Fl	ex-1									
Base Ra	adio MAC										
WLAN	DHCP Map	ping									
WLAN	Id 0										
Centr	al DHCP 📃										
Over	ride DNS 🗌										
NAT-	PAT 🗌										
	Ad	d									
WLAN Id	WLAN Profil	le Name	Central DHCP	Override DNS	NAT- PAT	Inheritance	elevel				
1	Hereit der ger					Wlan			-		
3	C					Wlan			-		
4	the new rocar	central				Wlan			-		
6	kaal faar aas	7				Wlan			-		
7	WLAN-yellow		<b>√</b>		<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Wlan			-		

CLI:

config ap flexconnect central-dhcp <wlan-id> <AP-name> enable override dns disable nat-pat
enable

#### DHCP central por grupo FlexConnect

Este ejemplo muestra cómo configurar DHCP central para un solo grupo FlexConnect. Sólo los clientes conectados a cualquier AP asociado al grupo FlexConnect llamado flex-grp obtienen su dirección IP del servidor DHCP en la VLAN 2601, que sólo existe en la ubicación del WLC.

En este ejemplo se asume que el punto de acceso FlexConnect ya pertenece al grupo FlexConnect.

## FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local A	uthentication	Image Upgrade	ACL Mapping	Cent
<b>Group Na</b> Enable AP	ame Local Authe	flex-grp entication <sup>2</sup> 🕤	5		
FlexConn	ect APs				AAA
Add AP	]				Serv Ip
AP MAC A	ddress	AP Name	5	Status	Add Sen
<b>:</b>	)	Flex-1	4	Associated 🔽	Typ Sha
					Sec

Paso 1. Cree la WLAN.

Puede seguir los mismos pasos que se ven en **DHCP central por WLAN**, pero en el Paso 5, sólo necesita habilitar FlexConnect Local Switching. Esto permite que los clientes que se conectan a cualquier otro AP obtengan sus paquetes de detección DHCP conmutados localmente en el sitio remoto.

WLANs > Edit 'WLAN-yel	llow'
------------------------	-------

<	В	а	С	k
	_	-	-	

Apply

General Security	QoS	Policy-Mapping	Advanced	
Off Channel Scanning Def	er	L	ocal Client Profiling	
Scan Defer 0 1	234	567	DHCP Profiling	
Priority			HTTP Profiling	
Scan Defer		L S	Jniversal AP Admin Support	
Time(msecs)			Universal AP Admin	
lexConnect		1	1v BSS Transition Support	
FlexConnect Local	🖉 Enable	ed	BSS Max Idle Service	
Switching 4	_		Directed Multicast Service	
FlexConnect Local Auth	Enable	ed n	nDNS	
Learn Client IP Address <u>5</u>	🖉 Enable	ed	mDNS Snooping	Enabled
Vlan based Central Switching <u>13</u>	Enable	ed		
Central DHCP Processing	Enable	ed		
Override DNS	Enable	ed		
NAT-PAT	Enable	ed		
Central Assoc	Enable	ed		

Paso 2. Active DHCP central en el grupo FlexConnect.

Vaya a **WIRELESS > FlexConnect Groups > Group Name > Central DHCP.** Ingrese el ID de WLAN, habilite DHCP central y NAT-PAT, después de eso haga clic en **Agregar.** 

FlexConne	ct Groups > Edit 'flex	-grp'			Apply
General	Local Authentication	Image Upgrade	ACL Mapping	Central DHCP	WLAN VLAN mapping
Central D	HCP - WLAN Mapping				
WLAN Id	7				
Central D	HCP 🗹				
Override	DNS				
NAT-PAT	Add				

### FlexConnect Groups > Edit 'flex-grp'

General	Local Authentication	Image Upgra	ade A	CL Map	oping	Central DHCP
Central	DHCP - WLAN Mapping					
WLAN 1	Id 0					
Central	DHCP					
Overrid	ie DNS					
NAT-PA	AT 🗌					
	Add					
WLAN Id	WLAN Profile Name	Central DHCP	Override DNS	NAT- PAT		
7	WLAN-yellow	<b></b>				

CLI:

config flexconnect group <flexconnect-grp-name> central-dhcp <wlan-id> enable override dns
disable nat-pat enable

### Información Relacionada

- Guía de implementación del controlador de sucursal inalámbrico Flex 7500
- FlexConnect: guía de implementación de Enterprise Mobility 8.1
- Matriz de funciones de FlexConnect