Remplacement de la carte mère dans le serveur Ultra-M UCS 240M4 - CPAR

Contenu

Introduction Informations générales **Abréviations** Flux de travail du MoP Remplacement de la carte mère dans la configuration UltraM Conditions préalables Remplacement de la carte mère dans le noeud de calcul Identifier les machines virtuelles hébergées dans le noeud de calcul Sauvegarde : Processus de capture instantanée Étape 1. Arrêt de l'application CPAR. Tâche de capture instantanée de VM Instantané VM Mise hors tension gracieuse Remplacer la carte mère Restaurer les machines virtuelles Récupérer une instance via un snapshot Processus de récupération Créer et attribuer une adresse IP flottante Activation de SSH Établir une session SSH Début de l'instance CPAR Vérification de l'intégrité après activité Remplacement de la carte mère dans le noeud de calcul OSD Identifier les machines virtuelles hébergées dans le noeud Osd-Compute Sauvegarde : Processus de capture instantanée Arrêt de l'application CPAR Tâche Snapshot VM Instantané VM Mettre CEPH en mode maintenance Mise hors tension gracieuse Remplacer la carte mère Déplacer le CEPH hors du mode maintenance Restaurer les machines virtuelles Récupérer une instance via un snapshot Créer et attribuer une adresse IP flottante Activation de SSH Établir une session SSH Début de l'instance CPAR

Vérification de l'intégrité après activité Remplacement de la carte mère dans le noeud de contrôleur Vérifier l'état du contrôleur et placer le cluster en mode Maintenance Remplacer la carte mère Restaurer l'état du cluster

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour remplacer une carte mère défectueuse d'un serveur dans une configuration Ultra-M.

Cette procédure s'applique à un environnement Openstack utilisant la version NEWTON où ESC ne gère pas CPAR et CPAR est installé directement sur la machine virtuelle déployée sur Openstack.

Informations générales

Ultra-M est une solution de coeur de réseau de paquets mobiles virtualisés prépackagée et validée conçue pour simplifier le déploiement des VNF. OpenStack est le gestionnaire d'infrastructure virtualisée (VIM) pour Ultra-M et comprend les types de noeuds suivants :

- Calcul
- Disque de stockage d'objets Calcul (OSD Calcul)
- Contrôleur
- Plate-forme OpenStack Director (OSPD)

L'architecture de haut niveau d'Ultra-M et les composants impliqués sont représentés dans cette image :



Ce document s'adresse au personnel de Cisco qui connaît la plate-forme Cisco Ultra-M et décrit en détail les étapes à suivre dans les systèmes d'exploitation OpenStack et Redhat.

Note: La version Ultra M 5.1.x est prise en compte afin de définir les procédures de ce document.

Abréviations

- MOP Méthode de procédure
- OSD Disques de stockage d'objets
- OSPD OpenStack Platform Director
- HDD Disque dur
- SSD Disque dur SSD
- VIM Gestionnaire d'infrastructure virtuelle
- VM Machine virtuelle
- EM Gestionnaire d'éléments
- UAS Services d'automatisation ultra
- UUID Identificateur unique

Flux de travail du MoP



Remplacement de la carte mère dans la configuration UltraM

Dans une configuration Ultra-M, il peut y avoir des scénarios où un remplacement de carte mère est nécessaire dans les types de serveurs suivants : Compute, OSD-Compute et Controller.

Note: Les disques de démarrage avec l'installation d'openstack sont remplacés après le remplacement de la carte mère. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'ajouter le noeud au surcloud. Une fois que le serveur est sous tension après l'activité de remplacement, il s'inscrit à nouveau dans la pile de surcloud.

Conditions préalables

Avant de remplacer un noeud **Compute**, il est important de vérifier l'état actuel de votre environnement Red Hat OpenStack Platform. Il est recommandé de vérifier l'état actuel afin d'éviter les complications lorsque le processus de remplacement **de calcul** est activé. Il peut être atteint par ce flux de remplacement.

En cas de récupération, Cisco recommande d'effectuer une sauvegarde de la base de données OSPD en procédant comme suit :

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names

Ce processus garantit qu'un noeud peut être remplacé sans affecter la disponibilité d'instances.

Note: Veillez à disposer de l'instantané de l'instance afin de pouvoir restaurer la machine virtuelle si nécessaire. Suivez cette procédure pour prendre un instantané de la machine virtuelle.

Remplacement de la carte mère dans le noeud de calcul

Avant l'exercice, les machines virtuelles hébergées dans le noeud Calcul sont correctement désactivées. Une fois la carte mère remplacée, les machines virtuelles sont restaurées.

Identifier les machines virtuelles hébergées dans le noeud de calcul

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova list --field name,host

+-----+

----+

| ID Host

_____+

```
+----+
----+
| 46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21 | pod2-stack-compute-
3.localdomain |
| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june | pod2-stack-compute-
3.localdomain |
+-----++
```

Note: Dans le résultat présenté ici, la première colonne correspond à l'identificateur unique universel (UUID), la deuxième colonne correspond au nom de la machine virtuelle et la troisième au nom d'hôte de la machine virtuelle. Les paramètres de cette sortie sont utilisés dans les sections suivantes.

Sauvegarde : Processus de capture instantanée

Étape 1. Arrêt de l'application CPAR.

Étape 1 : ouverture de tout client ssh connecté au réseau et connexion à l'instance CPAR

Il est important de ne pas arrêter les 4 instances AAA d'un site en même temps, le faire une par une.

Étape 2.Arrêtez l'application CPAR avec cette commande :

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

A Message stating "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete." Should show up Si un utilisateur a laissé une session CLI ouverte, la commande arserver stop ne fonctionnera pas et ce message s'affiche :

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

Dans cet exemple, l'ID de processus mis en surbrillance 2903 doit être terminé avant que CPAR puisse être arrêté. Si tel est le cas, veuillez terminer ce processus avec cette commande :

kill -9 *process_id* Répétez ensuite l'étape 1. Étape 3. Vérifiez que l'application CPAR a bien été arrêtée en exécutant la commande suivante :

/opt/CSCOar/bin/arstatus
Ces messages doivent apparaître :

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

Tâche de capture instantanée de VM

Étape 1.Saisissez le site Web de l'interface graphique d'Horizon correspondant au site (ville) sur lequel vous travaillez actuellement.

Lorsque vous accédez à Horizon, cet écran est observé :

K PLATFORM	
hod to use, contact your	
۲	
Connect	
	Connect

Étape 2.Accédez à **Project > Instances**, comme illustré dans l'image.

← → C ☆ ③ Not secure / /dashi				/dashb	poard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project	Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orch	estration	~	Object Store ~
Overview	Instances	Volum	es	Images	Access & Security

Si l'utilisateur utilisé était CPAR, seules les 4 instances AAA apparaissent dans ce menu.

Étape 3. Arrêtez une seule instance à la fois. Répétez l'ensemble du processus de ce document.

Afin d'arrêter la machine virtuelle, accédez à **Actions > Arrêt de l'instance** et confirmez votre sélection.

Shut Off Instance

Étape 4.Vérifiez que l'instance a bien été arrêtée en vérifiant Status = Shutoff et Power State = Shut Down.

Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

Cette étape met fin au processus d'arrêt CPAR.

Instantané VM

Une fois les machines virtuelles CPAR hors service, les snapshots peuvent être pris en parallèle, car ils appartiennent à des ordinateurs indépendants.

Les quatre fichiers QCOW2 seront créés en parallèle.

Prise d'un instantané de chaque instance AAA (25 minutes -1 heure) (25 minutes pour les instances qui utilisent une image qcow comme source et 1 heure pour les instances qui utilisent une image brute comme source)

Étape 1. Connectez-vous à HorizonStack du PODIUG.

Étape 2. Une fois connecté, accédez à la section **Project > Compute > Instances** du menu supérieur et recherchez les instances AAA.

RED HAT	OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Comput	te Network ~	Orchestration \sim	Object Store v										
Overvie	w Instances	Volumes Ima	ges Access & Securi	у									
Project /	Compute / Instance	s											
Inst	ances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 💼 Dele	te Instances	More Ac	tions 🕶
	nstance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cre	ated Action	IS	
	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	k Crea	te Snapsh	ot 💌
10.225.247.2	214/dashboard/project/	images//create/	tb1-mgmt										

Étape 3. Cliquez sur le bouton **Créer un snapshot** pour poursuivre la création d'un snapshot (cette opération doit être exécutée sur l'instance AAA correspondante).

RED HJ	T OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	n Identity			Project v Help 👤 cpar v
Comp	ute Network ~	Orchestra Volumes	Create Snapshot		ж	
Project		S	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
0	Instance Name	lmage			Cancel Create Snapshot	e The Delete Instances More Actions - e since created Actions
0	aaa-cpar_new_blr	÷	tb1-mgmt • 172.16.181.15 Floating IPs: • 10.225.247.235 radius-routable1 • 10.160.132.249 diameter-routable1 • 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa None Running 1 r	month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

Étape 4. Une fois l'instantané exécuté, accédez au menu IMAGES et vérifiez que tout se termine et ne signale aucun problème.

RED HAT OPENSTACK PLATE	DRM Project Admin Identity						Project >	v Help L cpar v ²
Compute Network	 Orchestration ~ Object 	t Store 🗸						
Overview Instance	es Volumes Images /	Access & Security						
Images								
Q Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
Owner	Name 🗕	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
Core	cluman_snapshot	Image /	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
Core	ESC-image	Image /	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
Core	rebuild_cluman	Image /	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
Cpar	rhel-guest-image-testing	Image /	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
Cpar	snapshot3-20june	Image /	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image /	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image /	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 👻

Étape 5. L'étape suivante consiste à télécharger l'instantané au format QCOW2 et à le transférer à une entité distante en cas de perte de l'OSPD au cours de ce processus. Pour ce faire, identifiez l'instantané à l'aide de cette **liste d'images** d'**aperçu** de commande au niveau OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance image-list -----+ | ID Name +----| 80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d | AAA-Temporary 22f8536b-3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 | ELP1 cluman 10_09_2017 | | 70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560 | ELP2 cluman 10_09_2017 e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image | 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | lqnaaa01-sept102017 | 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 | ----+

Étape 6. Une fois l'instantané à télécharger identifié (dans ce cas, il s'agit de l'instantané marqué ci-dessus en vert), téléchargez-le au format QCOW2 en utilisant la commande glance imagedownload comme indiqué ici.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- Le "&" envoie le processus en arrière-plan. Cette action prendra un certain temps, une fois terminée, l'image peut être localisée dans le répertoire /tmp.
- Lors de l'envoi du processus en arrière-plan, si la connectivité est perdue, le processus est également arrêté.
- Exécutez la commande " désavouer -h " afin qu'en cas de perte de connexion SSH, le

processus continue à s'exécuter et à se terminer sur l'OSPD.

Étape 7. Une fois le processus de téléchargement terminé, un processus de compression doit être exécuté car ce snapshot peut être rempli de ZEROES en raison de processus, de tâches et de fichiers temporaires gérés par le système d'exploitation. La commande à utiliser pour la compression de fichiers est **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Ce processus prend un certain temps (environ 10 à 15 minutes). Une fois terminé, le fichier résultant est celui qui doit être transféré à une entité externe comme spécifié à l'étape suivante.

Pour ce faire, vous devez vérifier l'intégrité du fichier. Exécutez la commande suivante et recherchez l'attribut " corrompu " à la fin de sa sortie.

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

Afin d'éviter un problème de perte de l'OSPD, l'instantané récemment créé au format QCOW2 doit être transféré à une entité externe. Avant de commencer le transfert de fichiers, nous devons vérifier si la destination a suffisamment d'espace disque disponible, utilisez la commande "*df-kh*" afin de vérifier l'espace mémoire. Notre conseil est de le transférer temporairement à l'OSPD d'un autre site en utilisant SFTP "<u>sftproot@x.x.x.x</u>" où x.x.x.x est l'IP d'un OSPD distant. Afin d'accélérer le transfert, la destination peut être envoyée à plusieurs OSPD. De la même manière, nous pouvons utiliser la commande suivante scp *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x./tmp (où x.x.x.x est l'adresse IP d'un OSPD distant) pour transférer le fichier vers un autre OSPD.

Mise hors tension gracieuse

Noeud de mise hors tension

- 1. Pour éteindre l'instance : nova stop <NOM_INSTANCE>
- 2. Vous verrez maintenant le nom de l'instance avec l'état Shutoff.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21
Request to stop server aaa2-21 has been accepted.
[stack@director ~]\$ nova list
+-----+

```
| ID
                          Name
                                              | Status | Task State |
Power State
Networks
       -----+
| 46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | ACTIVE | -
                                                              Running | tbl-mgmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; radius-routable1=10.160.132.245; diameter-
routable1=10.160.132.231 |
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21
                                             SHUTOFF -
                                                              Shutdown | diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1=10.160.132.248; tb1-
mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234
| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june
                                             ACTIVE -
                                                              Running | diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1=10.160.132.244; tb1-
mgmt=172.16.181.10
                        ______+
-----+
```

Remplacer la carte mère

----+

Pour remplacer la carte mère dans un serveur UCS C240 M4, reportez-vous au <u>Guide</u> <u>d'installation et de maintenance du serveur Cisco UCS C240 M4.</u>

- 1. Connectez-vous au serveur à l'aide de l'adresse IP CIMC.
- Effectuez une mise à niveau du BIOS si le micrologiciel n'est pas conforme à la version recommandée précédemment utilisée. Les étapes de mise à niveau du BIOS sont indiquées ici : <u>Guide de mise à niveau du BIOS du serveur rack Cisco UCS série C</u>

Restaurer les machines virtuelles

Récupérer une instance via un snapshot

Processus de récupération

Il est possible de redéployer l'instance précédente avec l'instantané effectué lors des étapes précédentes.

Étape 1 [FACULTATIF].S'il n'y a pas d'instantané de machine virtuelle précédent disponible, connectez-vous au noeud OSPD où la sauvegarde a été envoyée et renvoyez la sauvegarde à son noeud OSPD d'origine. En utilisant "<u>sftproot@x.x.x.x</u>" où x.x.x.x est l'adresse IP de l'OSPD d'origine. Enregistrez le fichier d'instantané dans le répertoire /tmp.

Étape 2.Connectez-vous au noeud OSPD où l'instance est redéployée.

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]#

Source des variables d'environnement avec cette commande :

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Étape 3.Pour utiliser l'instantané en tant qu'image, il est nécessaire de le télécharger sur l'horizon en tant que tel. Utilisez la commande suivante pour cela.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Le processus se profile à l'horizon.

RED HAT O	PENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity						Proyecto	 Ayuda 1 	, core ~
Compute	Red 🗸 🛛 C	rquestación v Almacén de objetos v								
Vista ger	eral Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad								
Ima	ges									
Q Pu	lse aqui para filtros.							* Create Image	💼 Delete Ima	iges
	Owner	Nombre *	Тіро	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
• •	Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete Ima	age

Étape 4.Dans Horizon, accédez à **Project > Instances** et cliquez sur **Lancer l'instance**.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity				Project ~ Help 1 core ~
Compute Network v Orchestration v Object Store v				
Overview Instances Volumes Images Access & Security				
Project / Compute / Instances				
Instances				
			Instance Name = •	Filter Caunch Instance Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name IP Address	Size Key F	Pair Status Availability Zone Task	Power State Time since created Actions

Étape 5.Complétez le nom de l'instance et choisissez la zone de disponibilité.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zon count. Increase the Count to create multiple instances with the same set	e where it will be deployed, and the instance ettings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
Notworko *	Availability Zone	2176
Networks	AZ-dalaaa10	▼ 26 Current Lisage
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Étape 6.Dans l'onglet **Source**, sélectionnez l'image pour créer l'instance. Dans le menu Sélectionner la source de démarrage, sélectionnez **image**, une liste d'images s'affiche ici, choisissez celle qui a été précédemment téléchargée lorsque vous cliquez sur + signe.

	Select Boot Source	Create	New Volume			
•	Image	• Yes	No			
ks *	Allocated					
k Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
y Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	Ŀ
ir	V Available				S	Select
Iration	Q Click here for filters.					
0	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	
te	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	ŀ
a	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	•
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	•
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST22201	7 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	•
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	•

Étape 7.Dans l'onglet Saveur, choisissez la saveur AAA lorsque vous cliquez sur + signe.

Details	Flavors manage	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		8
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		R 36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7)						Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Wetauata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
¥ Cancel						Back Next >	A Launch	Instance

Étape 8.Enfin, accédez à l'onglet network et sélectionnez les réseaux dont l'instance a besoin lorsque vous cliquez sur +signe. Dans ce cas, sélectionnez **diamètre-soutable1**, **radius-routable1** et **tb1-mgmt**.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the clo	oud.	orks from those listed below
Source	✓ Allocated Network	Subnets Assoc	iated S	Shared Admin	State Status
Flavor	\$1 > radius-routa	able1 radius-routable-s	subnet	Yes Up	Active -
Networks	¢2 > diameter-ro	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes Up	Active -
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes Up	Active -
Security Groups					Select at least one network
Key Pair	Q Click here for filter	rs.			×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin State	Status
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	Active +
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	Active +
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up	Active +
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up	Active +
× Cancel				< Back N	ext > A Launch Instance

Étape 9. Enfin, cliquez sur Lancer l'instance pour la créer. Les progrès peuvent être suivis dans Horizon :

	RED HAT O	PENSTACK	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ity													Proyecto	v Ayuda	1 core v
	Sistema																			
	Vista ger	heral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	adatos	Información del Sistema				
Administrador / Sistema / Instancias																				
I	nst	anci	as																	
															F	Proyecto= •		Filtrar	🛱 Eliminar in	istancias
	0 P	royecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su cr	eación A	cciones	
	- c	ore	pod1-stack-com	pute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	CPAR-April2018-s	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instan	cia 💌

Après quelques minutes, l'instance est complètement déployée et prête à être utilisée.

Core	pod 1-stack-compute-5 localdomain	dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs Botantes: • 10.145.0.62 radius-routable1 • 10.178.6.56 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 🔻	
				 10.178.6.40 							

Créer et attribuer une adresse IP flottante

Une adresse IP flottante est une adresse routable, ce qui signifie qu'elle est accessible depuis l'extérieur de l'architecture Ultra M/Openstack et qu'elle peut communiquer avec d'autres noeuds du réseau.

Étape 1.Dans le menu supérieur Horizon, accédez à Admin > Floating IPs.

Étape 2. Cliquez sur le **bouton AllouerIP à Project**.

Étape 3. Dans la fenêtre Attribuer une adresse IP flottante, sélectionnez le pool auquel appartient la nouvelle adresse IP flottante, le projet où elle va être affectée et le nouveau adresse IP flottante.

Exemple :

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Étape 4. Cliquez sur le bouton IP AllocationFloating.

Étape 5. Dans le menu supérieur Horizon, accédez à Project > Instances.

Étape 6.Dans la colonne Action, cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans **le** bouton **Créer un** instantané, un menu doit être affiché. **Sélectionnez l'**option **Associer** IP **flottante**.

Étape 7. Sélectionnez l'adresse IP flottante correspondante destinée à être utilisée dans **le** champ d'adresse **IP**, et choisissez l'interface de gestion correspondante (eth0) dans la nouvelle instance où cette adresse IP flottante sera attribuée dans **le port à associer**. Reportez-vous à l'image suivante comme exemple de cette procédure.

Manage Floating IP Associations IP Address* 10.145.0.249 • Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port. Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17 Cancel Associate

Étape 8.Enfin, cliquez sur onAssociatebutton.

Activation de SSH

Étape 1.Dans le menu supérieur Horizon, accédez à Project > Instances.

Étape 2.Cliquez sur le nom de l'instance/de la machine virtuelle qui a été créée dans la **sectionLancer une nouvelle instance**.

Étape 3. Cliquez sur Consoletab. L'interface de ligne de commande de la machine virtuelle s'affiche.

Étape 4.Une fois l'interface de ligne de commande affichée, saisissez les informations d'identification de connexion appropriées :

Nom d'utilisateur : racine

Mot de passe : cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Étape 5.Dans l'interface de ligne de commande, entrez la commande /etc/ssh/sshd_configpour modifier la configuration ssh.

Étape 6. Une fois que le fichier de configuration ssh est ouvert, appuyez sur lpour modifier le fichier. Recherchez ensuite la section ci-dessous et modifiez la première ligne **à partir dePasswordAuthentication notoPasswordAuthentication yes**.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Étape 7.Appuyez sur Échapet saisissez :wq ! pour enregistrer les modifications apportées au fichier sshd_config.

Étape 8. Exécutez la commande service sshd restart.

Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]#

Étape 9.Afin de tester les modifications de configuration SSH ont été correctement appliquées, ouvrez n'importe quel client SSH et essayez d'établir une **connexion** sécurisée à distance **à l'aide de l'**IP **flottante** attribuée à l'instance (c'est-à-dire 10.145.0.249) et de l'**utilisateurracine**.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Établir une session SSH

Ouvrez une session SSH à l'aide de l'adresse IP de la machine virtuelle/serveur correspondante sur laquelle l'application est installée.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

Début de l'instance CPAR

Veuillez suivre les étapes ci-dessous, une fois l'activité terminée et les services CPAR rétablis sur le site qui a été fermé.

1. Pour vous reconnecter à Horizon, accédez à Project > Instance > Start Instance.

2. Vérifiez que l'état de l'instance est actif et que l'état d'alimentation est en cours d'exécution : Instances

				In	stance Name = •				Filter	Launce	h instance	Dolete Instan	More Action	15 *
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Pow	ver State	Time sin	ce created A	Actions	
o	dlaaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPAF	2	Active	AZ-dilasa04	None	Run	ning	3 months		Create Snapshot	•

Vérification de l'intégrité après activité

Étape 1. Exécutez la commande /opt/CSCOar/bin/arstatus au niveau du système d'exploitation.

```
[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus
Cisco Prime AR RADIUS server running (pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running (pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running (pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running (pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running (pid: 24836)
SNMP Master Agent running (pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#
```

Étape 2. Exécutez la commande **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** au niveau du système d'exploitation et saisissez les informations d'identification de l'administrateur. Vérifiez que l'intégrité CPAR est 10 sur 10 et quittez l'interface CLI CPAR.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-HSS 7.2()
Radius/
Administrators/
```

```
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
```

Étape 3.Exécutez la commande **netstat | grand diamètre** et vérifiez que toutes les connexions DRA sont établies.

Le résultat mentionné ci-dessous concerne un environnement dans lequel des liaisons de diamètre sont attendues. Si moins de liens sont affichés, cela représente une déconnexion du DRA qui doit être analysée.

[root@aa02	logs]#	netstat grep diameter
tcp	0	0 aaa02.aaa.epc.:77 mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Étape 4.Vérifiez que le journal TPS affiche les demandes traitées par CPAR. Les valeurs mises en évidence représentent le TPS et ce sont celles auxquelles nous devons prêter attention.

La valeur de TPS ne doit pas dépasser 1 500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
```

Étape 5.Recherchez tous les messages de " d'erreur " ou de " d'alarme " dans name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Étape 6.Vérifiez la quantité de mémoire que le processus CPAR utilise en exécutant la commande suivante :

haut | grand rayon

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 s 128.3 7.7 1165:41 radius Cette valeur mise en surbrillance doit être inférieure à : 7 Go, ce qui est le maximum autorisé au niveau de l'application.

Remplacement de la carte mère dans le noeud de calcul OSD

Avant l'exercice, les machines virtuelles hébergées dans le noeud Calcul sont correctement désactivées et le CEPH est mis en mode maintenance. Une fois la carte mère remplacée, les machines virtuelles sont restaurées et CEPH est déplacé hors du mode maintenance.

Identifier les machines virtuelles hébergées dans le noeud Osd-Compute

Identifiez les machines virtuelles hébergées sur le serveur de calcul OSD.

[stack@director ~]\$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute4.localdomain |

Sauvegarde : Processus de capture instantanée

Arrêt de l'application CPAR

Étape 1 : ouverture de tout client ssh connecté au réseau et connexion à l'instance CPAR

Il est important de ne pas arrêter les 4 instances AAA d'un site en même temps, le faire une par une.

Étape 2. Arrêtez l'application CPAR avec cette commande :

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

A Message stating "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete." Should show up

Note: Si un utilisateur a laissé une session CLI ouverte, la commande arserver stop ne fonctionne pas et le message suivant s'affiche :

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

Dans cet exemple, l'ID de processus mis en surbrillance 2903 doit être terminé avant que CPAR puisse être arrêté. Si tel est le cas, veuillez terminer ce processus avec cette commande :

kill -9 *process_id* Répétez ensuite l'étape 1.

Étape 3. Vérifiez que l'application CPAR a bien été arrêtée avec cette commande :

/opt/CSCOar/bin/arstatus Ces messages apparaissent :

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

Tâche Snapshot VM

Étape 1.Saisissez le site Web de l'interface graphique d'Horizon correspondant au site (ville) sur lequel vous travaillez actuellement.

Lorsque vous accédez à Horizon, l'image affichée est observée :

DED HAT ODENSTAC	
RED HAI OPENSIAC	RFLAIFORM
If you are not sure which authentication me administrator.	athod to use, contact your
User Name	
cpar	
Password	
	Connect

Étape 2. Accédez à **Project > Instances**, comme illustré dans l'image.

$\epsilon \Rightarrow c$	Not sec	uro 1	/dashl	board/project/instances/	
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity		
Compute	Network ~	Orchestratio	n v	Object Store ~	
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security	

Si l'utilisateur utilisé était CPAR, seules les 4 instances AAA apparaissent dans ce menu.

Étape 3. Arrêtez une seule instance à la fois. Répétez l'ensemble du processus de ce document.

Afin d'arrêter la machine virtuelle, accédez à **Actions > Arrêt de l'instance** et confirmez votre sélection.

Étape 4.Vérifiez que l'instance a bien été arrêtée en vérifiant Status = Shutoff et Power State = Shut Down.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
I.									
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance -	

Cette étape met fin au processus d'arrêt CPAR.

Instantané VM

Une fois les machines virtuelles CPAR hors service, les snapshots peuvent être pris en parallèle, car ils appartiennent à des ordinateurs indépendants.

Les quatre fichiers QCOW2 sont créés en parallèle.

Prenez un instantané de chaque instance AAA (25 minutes -1 heure) (25 minutes pour les instances qui utilisent une image qcow comme source et 1 heure pour les instances qui utilisent une image brute comme source)

Étape 1. Connectez-vous à l'interface graphique d'Openstack du POD.

Étape 2. Une fois connecté, accédez à la section **Project > Compute > Instances** du menu supérieur et recherchez les instances AAA.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								P	roject ~	Help	L cpar ∽
Com	pute Network ~	Orchestration ~	Object Store ~											
Over	view Instances	Volumes Ima	ages Access & Securit	ty										
Projec	Project / Compute / Instances													
Ins	Instances													
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance	📋 Delete Insta	ances	More Acti	ons 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time s	ince created	Action	s	
	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 mont	h, 1 week	Creat	e Snapshot	•
10.225.24	47.214/dashboard/project/	images//create/	tb1-mgmt											

Étape 3. Cliquez sur le bouton Créer un snapshot pour poursuivre la création d'un snapshot (cette

opération doit être exécutée sur l'instance AAA correspondante).

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin	n Identity		Project v Help 👤 cpar v
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name *	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
 Instance Name Image 		Cancel Create Snapshot	e Delete Instances More Actions • e since created Actions
aaa-opar_new_bir -	tb1-mgmt • 172.16.181.15 Floating IPs: • 10.225.247.235 radius-routable1 • 10.160.132.249 diameter-routable1 • 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 m	Nonth, 1 week Create Snapshot 👻
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

Étape 4. Une fois l'instantané exécuté, accédez au menu IMAGES et vérifiez que tout se termine et ne signale aucun problème.

RED HAT OPENSTACK PLATF	ORM Project Admin Identity						Project	✓ Help L cpar ✓		
Compute Network	a ∨ Orchestration ∨ Obje	ct Store v								
Overview Instance	es Volumes Images	Access & Security	y							
Images										
Q Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images		
Owner	Name 🗖	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size			
Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -		
Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -		
Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch 💌		
Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch 💌		
Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		

Étape 5. L'étape suivante consiste à télécharger l'instantané au format QCOW2 et à le transférer à une entité distante en cas de perte de l'OSPD au cours de ce processus. Pour ce faire, identifiez l'instantané à l'aide de cette **liste d'images** d'**aperçu** de commande au niveau OSPD.

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-li</pre>	st		
+	-+	+	
ID	Name +	I	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 ELP1 clu	. AAA-Temporary man 10_09_2017		22f8536b-

```
| 70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560 | ELP2 cluman 10_09_2017 |
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

Étape 6. Une fois identifié, l'instantané doit être téléchargé (dans ce cas sera celui marqué cidessus en vert), maintenant téléchargez-le au format QCOW2 avec cette commande **aperçu image-download** comme indiqué ici.

```
[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &
```

- Le "&" envoie le processus en arrière-plan. Cette action prendra un certain temps, une fois terminée, l'image peut être localisée dans le répertoire /tmp.
- Lors de l'envoi du processus en arrière-plan, si la connectivité est perdue, le processus est également arrêté.
- Exécutez la commande " désavouer -h " afin qu'en cas de perte de connexion SSH, le processus continue à s'exécuter et à se terminer sur l'OSPD.

7. Une fois le processus de téléchargement terminé, un processus de compression doit être exécuté car ce snapshot peut être rempli de ZEROES en raison de processus, de tâches et de fichiers temporaires gérés par le système d'exploitation. La commande à utiliser pour la compression de fichiers est **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Ce processus prend un certain temps (environ 10 à 15 minutes). Une fois terminé, le fichier résultant est celui qui doit être transféré à une entité externe comme spécifié à l'étape suivante.

Pour ce faire, vous devez vérifier l'intégrité du fichier. Exécutez la commande suivante et recherchez l'attribut " corrompu " à la fin de sa sortie.

Afin d'éviter un problème de perte de l'OSPD, l'instantané récemment créé au format QCOW2 doit être transféré à une entité externe. Avant de commencer le transfert de fichiers, nous devons

vérifier si la destination a suffisamment d'espace disque disponible, utilisez la commande " *df -kh* " afin de vérifier l'espace mémoire. Notre conseil est de le transférer temporairement à l'OSPD d'un autre site en utilisant SFTP " <u>sftproot@x.x.x.x</u> " où x.x.x.x est l'IP d'un OSPD distant. Afin d'accélérer le transfert, la destination peut être envoyée à plusieurs OSPD. De la même manière, nous pouvons utiliser la commande suivante scp *name_of_the_file*.qcow2 root@ x.x.x.:/tmp (où x.x.x.x est l'adresse IP d'un OSPD distant) pour transférer le fichier vers un autre OSPD.

Mettre CEPH en mode maintenance

Étape 1. Vérifier que l'état de l'arborescence osd ceph est actif sur le serveur

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd tree ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY -1 13.07996 root default -2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0 0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000 3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000 6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000 9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000 -3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1 1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000 4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000 7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000 10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000 -4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2 2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000 5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000 8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000 11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000

Étape 2. Connectez-vous au noeud de calcul OSD et mettez CEPH en mode maintenance.

```
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH WARN
noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds flag(s) set
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in
flags noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds
pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr
```

Note: Lorsque CEPH est supprimé, le RAID HD VNF passe à l'état Dégradé, mais le disque dur doit toujours être accessible

Mise hors tension gracieuse

Noeud de mise hors tension

1. Pour éteindre l'instance : nova stop <NOM_INSTANCE>

2. Vous voyez le nom de l'instance avec l'état shutoff.

[stack@director ~]\$	nova stop aaa2-21		
Request to stop serv	ver aaa2-21 has been accepted.		
[stack@director ~]\$	nova list		
+	++	+++	+
	+		
ID Power State Networks 	Name	Status Task Sta	te
+		+++	+
	+		
46b4b9eb-ala6-4256 Running tb1-mg routable1=10.160.13	d-b886-a0ba760e6114 AAA-CPAR-testing gmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; rad 2.231	g-instance ACTIVE - dius-routable1=10.160.132.245;	 diameter-
3bc14173-876b-4d5 Shutdown diame mgmt=172.16.181.7,	6-88e7-b890d67a4122 aaa2-21 ter-routable1=10.160.132.230; radius-r 10.225.247.234	SHUTOFF - coutable1=10.160.132.248; tb1-	I
f404f6ad-34c8-4a5 Running diame mgmt=172.16.181.10	f-a757-14c8ed7fa30e aaa21june ter-routable1=10.160.132.233; radius-r 	ACTIVE - coutable1=10.160.132.244; tb1-	I
+	+	+++	+
·	+		

Remplacer la carte mère

Pour remplacer la carte mère dans un serveur UCS C240 M4, reportez-vous au <u>Guide</u> <u>d'installation et de maintenance du serveur Cisco UCS C240 M4.</u>

- 1. Connectez-vous au serveur à l'aide de l'adresse IP CIMC.
- Effectuez une mise à niveau du BIOS si le micrologiciel n'est pas conforme à la version recommandée précédemment utilisée. Les étapes de mise à niveau du BIOS sont indiquées ici : <u>Guide de mise à niveau du BIOS du serveur rack Cisco UCS série C</u>

Déplacer le CEPH hors du mode maintenance

Connectez-vous au noeud de calcul OSD et déplacez CEPH hors du mode de maintenance.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health HEALTH_OK monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0} election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2 osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in flags sortbitwise,require_jewel_osds pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects 2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Restaurer les machines virtuelles

Récupérer une instance via un snapshot

Processus de récupération :

Il est possible de redéployer l'instance précédente avec l'instantané effectué lors des étapes précédentes.

Étape 1 [FACULTATIF].S'il n'y a pas d'instantané de machine virtuelle précédent disponible, connectez-vous au noeud OSPD où la sauvegarde a été envoyée et renvoyez la sauvegarde à son noeud OSPD d'origine. En utilisant "<u>sftproot@x.x.x.x</u>" où x.x.x.x est l'adresse IP de l'OSPD d'origine. Enregistrez le fichier d'instantané dans le répertoire /tmp.

Étape 2.Connectez-vous au noeud OSPD où l'instance est redéployée.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]# ■
```

Source des variables d'environnement avec cette commande :

source /home/stack/podl-stackrc-Core-CPAR

Étape 3.Pour utiliser l'instantané en tant qu'image, il est nécessaire de le télécharger sur l'horizon en tant que tel. Utilisez la commande suivante pour cela.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Le processus se profile à l'horizon.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity							Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
Compute Red - C	Prquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images										
Q Pulse aquí para filtros.							× + Cre	ate Image	💼 Delete I	mages
Owner	Nombre *	Tipo	Estado @	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño			
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete I	mage

Étape 4.Dans Horizon, accédez à **Project > Instances** et cliquez sur **Lancer l'instance**.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity							Project ~	Help 1 core ~
Compute Network v Orchestration v Object Store v								
Overview Instances Volumes Images Access & Security								
Project / Compute / Instances								
Instances								
				Instance Name = -		Filter Launch Instance Delete	Instances	More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Ava	ailability Zone Task	Power State Time since created	Actions	

Étape 5.Complétez le nom de l'instance et choisissez la zone de disponibilité.

Launch Instance		×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone we count. Increase the Count to create multiple instances with the same setting	here it will be deployed, and the instance gs.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Elever *	dalaaa10	
Flavor	Availability Zone	27%
Networks *	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	26 Current Osage 1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel	<	Back Next >

Étape 6.Dans l'onglet Source, sélectionnez l'image pour créer l'instance. Dans le menu Sélectionner la source de démarrage, sélectionnez **image**, une liste d'images s'affiche ici, choisissez celle qui a été précédemment téléchargée lorsque vous cliquez sur + signe.

	Select Boot Source	Create	New Volume		
•	Image	• Yes	No		
rks *	Allocated				
rk Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility
ty Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private
air	✓ Available 8				S
uration	Q Click here for filters.	Undated	Size	Type	Visibility
Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private
uler Hints	tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public
ata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST222017	7 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private

Étape 7.Dans l'onglet Saveur, choisissez la saveur AAA lorsque vous cliquez sur le signe +.

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		8
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7)					:	Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Wetagata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						Back Next >	🚯 Launch I	nstance

Étape 8.Enfin, accédez à l'onglet network et sélectionnez les réseaux dont l'instance a besoin lorsque vous cliquez sur le signe +. Dans ce cas, sélectionnez **diamètre-soutable1**, **radius-routable1** et **tb1-mgmt**.

×

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the c	loud.	lect networks fr	om those listed h	e low
Source	Allocated Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	ieiow.
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	\$2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Seler	t at least one ne	atwork
Key Pair	Q Click here for filter	s.			00100		×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	porf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
× Cancel				< Back	K Next>	Launch Inst.	stance

Étape 9. Enfin, cliquez sur Lancer l'instance pour la créer. Les progrès peuvent être suivis dans Horizon :

- 1	RED HAT OPE	NSTACK P	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ty .														Proyect	o ~ Ayuda	1 core ~
	Sistema																				
	vista gene	al	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Informació	in del Sistema				
1	dministrad	or / Sis	tema / Instancia	S																	
١	nsta	nci	as																		
																Proyecto= •			Filtrar	Eliminar i	nstancias
	Pro	yecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado	de energía	Tiempo desde su ci	reación	Acciones	
	Cor	Ð	pod1-stack-com	pute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-s	mapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generan	Sin esta	ido	1 minuto		Editar instar	ncia 💌

Après quelques minutes, l'instance est complètement déployée et prête à être utilisée.

Core	pod 1-stack-compute-5 localdomain	dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs Botantes: • 10.145.0.62 radius-routable1 • 10.178.6.56 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 🔻	
				 10.178.6.40 							

Créer et attribuer une adresse IP flottante

Une adresse IP flottante est une adresse routable, ce qui signifie qu'elle est accessible depuis l'extérieur de l'architecture Ultra M/Openstack et qu'elle peut communiquer avec d'autres noeuds du réseau.

Étape 1.Dans le menu supérieur Horizon, accédez à Admin > Floating IPs.

Étape 2.Cliquez sur le bouton AllouerIP à Project.

Étape 3. Dans la fenêtre Attribuer une adresse IP flottante, sélectionnez le pool auquel appartient la nouvelle adresse IP flottante, le projet où elle va être affectée et le nouveau adresse IP flottante.

Exemple :

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Étape 4. Cliquez sur le bouton IP AllocationFloating.

Étape 5. Dans le menu supérieur Horizon, accédez à Project > Instances.

Étape 6. Dans la colonne Action, cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans **le** bouton **Créer un** instantané, un menu doit être affiché. **Sélectionnez l'**option **Associer** IP **flottante**.

Étape 7. Sélectionnez l'adresse IP flottante correspondante destinée à être utilisée dans **le** champ d'adresse **IP**, et choisissez l'interface de gestion correspondante (eth0) dans la nouvelle instance où cette adresse IP flottante sera attribuée dans **le port à associer**. Reportez-vous à l'image suivante comme exemple de cette procédure.

Manage Floating IP Associations										
IP Address * 10.145.0.249	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.								
Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•									
		Cancel Associate								

1

Étape 8.Enfin, cliquez sur le bouton Associate.

Activation de SSH

Étape 1.Dans le menu supérieur Horizon, accédez à Project > Instances.

Étape 2.Cliquez sur le nom de l'instance/de la machine virtuelle qui a été créée dans la **sectionLancer une nouvelle instance**.

Étape 3.Cliquez sur Consoletab. Affiche l'interface de ligne de commande de la machine virtuelle.

Étape 4. Une fois l'interface de ligne de commande affichée, saisissez les informations d'identification de connexion appropriées :

Nom d'utilisateur : racine

Mot de passe : cisco123

Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64

aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]# Étape 5.Dans l'interface de ligne de commande, entrez la commande /etc/ssh/sshd_configpour modifier la configuration ssh.

Étape 6. Une fois que le fichier de configuration ssh est ouvert, appuyez sur lpour modifier le fichier. Recherchez ensuite la section affichée ici et modifiez la première ligne **à partir dePasswordAuthentication notoPasswordAuthentication yes**.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Étape 7.Appuyez sur Échapet saisissez :wq ! pour enregistrer les modifications apportées au fichier sshd_config.

Étape 8. Exécutez la commande service sshd restart.

Étape 9.Afin de tester les modifications de configuration SSH ont été correctement appliquées, ouvrez n'importe quel client SSH et essayez d'établir une **connexion** sécurisée à distance **à l'aide de l'**IP **flottante** attribuée à l'instance (c'est-à-dire 10.145.0.249) et de l'**utilisateurracine**.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Établir une session SSH

Ouvrez une session SSH à l'aide de l'adresse IP de la machine virtuelle/serveur correspondante sur laquelle l'application est installée.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

Suivez ces étapes, une fois l'activité terminée et les services CPAR rétablis sur le site qui a été fermé.

1. Reconnectez-vous à Horizon, accédez à Project > Instance > Start Instance.

2. Vérifiez que l'état de l'instance est actif et que l'état d'alimentation est en cours d'exécution : Instances

				1	nstance Name = •				Filter	& Laund	h instance	Delete Instans	More Actio	ns •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Por	wer State	Time sin	ce created A	ictions	
0	diaaa04	dilasa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 Ib1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPA	R -	Active	AZ-diaaa04	None	Ru	ining	3 months		Create Snapthot	•

Vérification de l'intégrité après activité

Étape 1. Exécutez la commande /opt/CSCOar/bin/arstatus au niveau du système d'exploitation.

<pre>[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus</pre>						
Cisco Prime AR RADIUS server running	(pid:	24834)				
Cisco Prime AR Server Agent running	(pid:	24821)				
Cisco Prime AR MCD lock manager running	(pid:	24824)				
Cisco Prime AR MCD server running	(pid:	24833)				
Cisco Prime AR GUI running	(pid:	24836)				
SNMP Master Agent running	(pid: 24	4835)				
[root@wscaaa04 ~]#						

Étape 2. Exécutez la commande **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** au niveau du système d'exploitation et saisissez les informations d'identification de l'administrateur. Vérifiez que l'intégrité CPAR est 10 sur 10 et quittez l'interface CLI CPAR.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
Radius/
```

--> exit

Étape 3.Exécutez la commande **netstat | grand diamètre** et vérifiez que toutes les connexions DRA sont établies.

Le résultat mentionné ici est pour un environnement où des liaisons de diamètre sont attendues. Si moins de liens sont affichés, cela représente une déconnexion du DRA qui doit être analysée.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diam	neter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:77	<pre>mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED</pre>
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.	epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Étape 4.Vérifiez que le journal TPS affiche les demandes traitées par CPAR. Les valeurs mises en évidence représentent le TPS et ce sont celles auxquelles nous devons prêter attention.

La valeur de TPS ne doit pas dépasser 1 500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:50,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
```

Étape 5.Recherchez tous les messages de " d'erreur " ou de " d'alarme " dans name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Étape 6.Vérifiez la quantité de mémoire utilisée par le processus CPAR avec cette commande :

haut | grand rayon

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 s 128.3 7.7 1165:41 radius Cette valeur mise en surbrillance doit être inférieure à : 7 Go, ce qui est le maximum autorisé au niveau de l'application.

Remplacement de la carte mère dans le noeud de contrôleur

Vérifier l'état du contrôleur et placer le cluster en mode Maintenance

Àpartir d'OSPD, connectez-vous au contrôleur et vérifiez que les ordinateurs sont en bon état - les trois contrôleurs en ligne et la galère affichant les trois contrôleurs comme Master.

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:02:52 2018Last change: Mon Jul 2 12:49:52 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
```

```
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled
```

Mettre le cluster en mode maintenance

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster standby
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-el74ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Node pod2-stack-controller-0: standby
Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
```

```
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

Remplacer la carte mère

La procédure de remplacement de la carte mère dans un serveur UCS C240 M4 peut être référencée à partir du <u>Guide d'installation et de maintenance du serveur Cisco UCS C240 M4</u>

- 1. Connectez-vous au serveur à l'aide de l'adresse IP CIMC.
- Effectuez une mise à niveau du BIOS si le micrologiciel n'est pas conforme à la version recommandée précédemment utilisée. Les étapes de mise à niveau du BIOS sont indiquées ici :

Guide de mise à niveau du BIOS du serveur rack Cisco UCS série C

Restaurer l'état du cluster

Connectez-vous au contrôleur affecté, supprimez le mode veille en configurant **unstandby**. Vérifiez que le contrôleur est disponible en ligne avec le cluster et que la galère affiche les trois contrôleurs comme Master. Cela peut prendre quelques minutes.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster unstandby [heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs status Cluster name: tripleo_cluster Stack: corosync Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0 3 nodes and 19 resources configured Online: [pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2]

Full list of resources:

```
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
```

```
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled