# Configuration des paramètres d'adresse IP (Static Internet Protocol) sur un téléphone IP Cisco 7800 ou 8800 sur une plate-forme multipoint

## Objectif

Par défaut, l'adresse IP d'un téléphone IP Cisco 7800 ou 8800 est attribuée à l'aide du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Le périphérique réseau qui gère le téléphone choisit l'adresse IP que le téléphone IP utilisera. Le même téléphone IP peut ou non avoir une adresse IP différente chaque fois qu'il se connecte au réseau. Pour qu'un téléphone IP ait la même adresse IP chaque fois qu'il se connecte au réseau, DHCP peut être désactivé et un téléphone IP peut se voir attribuer manuellement une adresse IP statique. Avec une adresse IP unique, la configuration est plus facile car elle fournit une adresse IP connue unique à laquelle accéder, tandis qu'une adresse IP dynamique rend plus difficile la localisation et l'accès à la configuration du téléphone.

L'adresse IP statique du téléphone IP Cisco 7800 ou 8800 peut être configurée manuellement via l'utilitaire Web ou l'interface utilisateur graphique (GUI). Vous devez configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le serveur DNS (Domain Name System) et les paramètres de routeur par défaut sur le téléphone.

Cet article explique comment configurer l'adresse IP statique du téléphone IP Cisco 7800 ou 8800 via l'interface utilisateur graphique ou l'utilitaire Web.

## Périphériques pertinents

- Gamme 7800
- Gamme 8800

#### Version du logiciel

• 11.0

# Configurer les paramètres d'adresse IP statique du téléphone IP

#### Configuration de l'adresse IP statique via l'utilitaire Web

Dans ce scénario, le téléphone IP Cisco 8861 multiplateforme est configuré sans serveur DHCP. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer une adresse IP statique via l'utilitaire Web du téléphone IP :

Étape 1. Accédez à l'utilitaire Web de votre téléphone IP, puis connectez-vous en tant qu'administrateur.

**Note:** Pour savoir comment configurer le mot de passe sur votre téléphone multiplateforme de la gamme 7800 ou 8800, cliquez <u>ici</u>.



Étape 2. Cliquez sur **Voix > Système**.

•     C	   <b>S</b> (		Cisco IF	9 Phone fi 8861	or 3rd Pa L <b>-3P</b> (	rty Call Co
Info	Voice	Call History	Personal D	irectory		
System	Ext 1	Ext 2	Ext 3	Ext 4	Ext 5	Ext 6

Étape 3. Dans la zone IPv4 Settings, sélectionnez Static IP dans la liste déroulante Connection Type.

IPv4 Settings			
Connection Type:	Static IP	*	
Static IP:	DHCP		
Gateway:	Static I	Р	

Étape 4. Saisissez l'adresse IP du téléphone IP dans le champ Static IP.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116			

Note: Dans cet exemple, 192.168.100.116 est utilisé.

Étape 5. Entrez l'adresse de la passerelle dans le champ Gateway.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116			
Gateway:	192.168.100.1			

Note: Dans cet exemple, 192.168.100.1 est utilisé.

Étape 6. Entrez le masque de sous-réseau dans le champ Masque de réseau.

IPv4 Settings				
Connection Type:	Static IP 👻			
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:		

Note: Dans cet exemple, 255.255.255.0 est utilisé.

Étape 7. Entrez l'adresse DNS principale dans le champ DNS principal.

IPv4 Settings			
Connection Type:	Static IP 👻		
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1
Secondary DNS:		]	

Note: Dans cet exemple, 192.168.100.1 est utilisé.

Étape 8. (Facultatif) Entrez l'adresse DNS secondaire dans le champ *Secondary DNS*. Dans ce scénario, le DNS secondaire reste vide.

Étape 9. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.

Info Voice C	all History Personal Direc	tory			
✓ System Ext 1	Ext 2 Ext 3	Ext 4 Ext 5	Ext 6	E 🕨 🔻	
System Configuration					
User Password:		]			
IPv4 Settings					
Connection Type:	Static IP 👻				
Static IP:	192.168.100.116	NetMask:	255.255.255.0		
Gateway:	192.168.100.1	Primary DNS:	192.168.100.1		
Secondary DNS:					
Optional Network Config	Optional Network Configuration				
Host Name:		Domain:			
	Undo All Changes	Submit All Changes			

Le téléphone appliquera les paramètres de configuration et vous serez redirigé vers la page de l'utilitaire Web après la mise à jour.

Phone is updating configuration. Unit may reset. You will be redirected to configuration page in 30 seconds. If you are not redirected automatically, you can click <u>here</u> to return to the configuration page.

Étape 10. (Facultatif) Pour vérifier que les paramètres configurés ont été appliqués, connectez-vous à l'utilitaire Web de votre téléphone IP, puis sélectionnez **Info > Status**. La zone IPv4 Information doit afficher les paramètres de configuration mis à jour.

Info	Voice	Call History	Personal Directory		
Status	Debug Infe	o Network S	tatistics		
IPv4 Infor	mation				
	IP Stat	us: OK		Connection Type:	Static IP
	Current	IP: 192.168.1	00.116	Current Netmask:	255.255.255.0
(	Current Gatew	ay: 192.168.1	00.1	Primary DNS:	192.168.100.1
	Secondary DN	NS:			

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres d'adresse IP statique sur votre téléphone IP Cisco via l'utilitaire Web.

#### Configuration de l'adresse IP statique via l'interface utilisateur graphique

Étape 1. Appuyez sur le bouton Paramètres de votre téléphone IP.



3 User preferences

15

х

格

4 Bluetooth



Étape 3. Choisissez les paramètres d'adresse IPv4.





Étape 5. Saisissez l'adresse IP du téléphone IP dans le champ Adresse IP statique.



Note: Dans cet exemple, le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

Étape 7. Entrez l'adresse de la passerelle dans le champ Adresse de la passerelle.

IPv4 address settings		
Connection type	Static IP>	
Static IP address	192.168.100.116	
Subnet mask	255.255.255.0	
Gateway address	192.168.100.1	

Note: Dans cet exemple, l'adresse de passerelle utilisée est 192.168.100.1.

Étape 8. Entrez l'adresse DNS principale dans le champ DNS 1.

IPv4 address settings				
Connection type	Static IP>			
Static IP address	192.168.100.116			
Subnet mask	255.255.255.0			
Gateway address	192.168.100.1			
DNS 1	192.168.100.1			
Set				

Note: Dans cet exemple, le DNS principal utilisé est 192.168.100.1.

Étape 9. (Facultatif) Entrez l'adresse DNS secondaire dans le champ *DNS 2*. Dans ce scénario, le DNS secondaire reste vide.

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	

Étape 10. (Facultatif) Appuyez sur les flèches gauche ou droite du bouton de navigation pour activer ou désactiver le paramètre de libération d'adresse DHCP. Le paramètre par défaut est Désactivé.

DNS 1	192.168.100.1
DNS 2	
DHCP address released	Off
Set	×

Étape 11. Appuyez sur la touche de fonction **Set** pour appliquer les paramètres de configuration de votre téléphone IP.

IPv4 address settings	
Connection type	Static IP>
Static IP address	192.168.100.116
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway address	192.168.100.1
DNS 1	192.168.100.1
Set	×

L'interface utilisateur graphique affiche un message indiquant que les paramètres de configuration sont appliqués au téléphone IP.

Étape 12. (Facultatif) Pour vérifier que les paramètres configurés ont été appliqués, appuyez sur le bouton de votre téléphone IP, puis sélectionnez **Status > Network Status**. La page Network status doit afficher les paramètres de configuration mis à jour.

Network status	
Network type	Wireless
Network status	Connected
IP address	192.168.100.116
VLAN ID	4095
Addressing type	Static IP

Refresh

via l'interface utilisateur graphique de votre téléphone IP multiplateforme Cisco 7800 ou 8800.