Configuration de la qualité de service sur les routeurs RV160 et RV260

Table des matières

- Objectif
- Périphériques pertinents
- Version du logiciel
- Classes de trafic
- Mise en file d'attente WAN
- Contrôle WAN
- Gestion de la bande passante WAN
- Classification des commutateurs
- Mise en file d'attente des commutateurs

Objectif

La qualité de service (QoS) est utilisée pour optimiser la gestion du trafic réseau afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. La QoS est une mesure définie des performances dans un réseau de communication. Il donne la priorité à un type de transmission par rapport à un autre. La QoS augmente la capacité du réseau à atteindre la bande passante et à gérer d'autres éléments de performances réseau tels que la latence, le taux d'erreur et le temps de disponibilité. La QoS implique également le contrôle et la gestion des ressources réseau en définissant des priorités pour des types de données spécifiques (vidéo, audio, fichiers) sur le réseau. Il s'applique exclusivement au trafic réseau généré pour la vidéo à la demande, la télévision par protocole Internet (IPTV), la voix sur IP (VoIP), les médias en continu, la vidéoconférence et les jeux en ligne.

L'objectif de cet article est de décrire les fonctions QoS et de fournir des instructions pour les configurer sur les routeurs RV160/RV260.

Périphériques pertinents

- RV160
- RV260

Version du logiciel

• 1.0.00.13

Fonctionnalités QoS

La fonctionnalité QoS du routeur RV160/RV260 inclut les classes de trafic, la mise en file d'attente WAN (Wide Area Network), la réglementation WAN, la gestion de la bande passante WAN, la classification des commutateurs et la mise en file d'attente des commutateurs. Chaque élément sera traité en détail dans les sections suivantes de l'article.

Classes de trafic

Les classes de trafic vous permettent de classer le trafic vers une file d'attente souhaitée en fonction du service. Le service peut être de type TCP (Transmission Control Protocol) de couche 4 ou UDP (User Datagram Protocol), adresse IP source ou de destination, DSCP (Differentiated Services Code Point), interface de réception, système d'exploitation et type de périphérique. Vous pouvez également réécrire la valeur DSCP des paquets entrants. Par défaut, tout le trafic réseau correspond à la classe de trafic par défaut.

Pour configurer les classes de trafic, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur, puis cliquez sur **Login**. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont *cisco*.



Note: Dans cet article, nous allons utiliser le RV260 pour configurer la QoS. La configuration peut varier en fonction du modèle que vous utilisez.

Étape 2. Cliquez sur QoS > Classes de trafic.



Étape 3. Dans la *table de trafic*, cliquez sur **Ajouter** (ou sélectionnez la ligne et cliquez sur **Modifier**) et entrez ce qui suit :

- Nom de la classe : saisissez le nom de la classe.
- Description : saisissez la description de la classe.
- En cours d'utilisation : l'enregistrement de classe de trafic est utilisé par une stratégie de

mise en file d'attente

Traff	ic Classes		
Traff	ic Table		
ŧ			
	Class Name	Description	In Use
0	Default	Default	V

Dans cet exemple, le nom de la classe est SIP_Voice, la description est **trafic vocal** et *En cours d'utilisation* est **NO**.

Traffic Classes						Apply	Cancel
Class Name: SIP_Voice							
Description: Voice Traffic							
In use: NO							
Service Table							^
+ 🕑 💼 Service Management							
Service Name Receive Interface	IP Version	Source IP	Destination IP	Service	Match DSCP	Rewrite DSCP	

Étape 4. Dans la table des services, cliquez sur **Ajouter** (ou sélectionnez la ligne et cliquez sur **Modifier**) et entrez les informations suivantes :

Nom du service	Nom du service à appliquer à la classification du
Nom du service	tuefie Celeiere le nem du consiste
	trafic. Saisissez le nom du service.
Interface de	Interface qui reçoit le trafic pour appliquer les
réception	enregistrements de classification. Sélectionnez l'une
	des interfaces dans la liste déroulante.
	 • Tout VLAN ou VLAN spécifique - Trafic sortant
	(sortie).
	• USB ou WAN - Trafic entrant (entrée).
Version IP	Version IP du trafic. Sélectionnez IPv4, IPv6 ou Deux
	(si vous ne connaissez pas la version du trafic).
Adresse IP source	Saisissez l'adresse IP source du trafic.
Adresse IP de	Saisissez l'adresse IP de destination du trafic.
destination	
Service	Sélectionnez le protocole de transport à appliquer sur
	l'enregistrement de trafic. Fournir les ports source et
	de destination.
Correspondance	Valeur à associer à la valeur DSCP dans les paquets
DSCP	entrants.
Réécrire DSCP	Valeur DSCP à remplacer dans les paquets entrants.
Traffic Classes	Apply Cancel
Class Name: SIP_Voice	
Description: Voice Traffic	
In use: NO	

ervic	e lable								
Ð	Service Manage	ment							
Б	Service Name	Receive Interface	IP Version	Source IP	Destination IP	Service		Match DSCP	Rewrite DSCP
۵	SIP_TCP	Any VLAN	Fither	×	1	TCP	~	Any	None
-						1 65535			

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Traffic Classes	Apply	Cancel
Class Name: SIP Voice		
Description: Voice Traffic		
In use: NO		
Service Table		^

Mise en file d'attente WAN

La gestion des encombrements est l'une des techniques QoS qui offre un meilleur service en hiérarchisant le trafic sélectionné envoyé à partir d'une interface. La gestion des encombrements utilise la mise en file d'attente pour gérer les encombrements temporaires. Les paquets sont affectés à ces files d'attente en fonction de leur classification et planifiés pour la transmission jusqu'à ce que la bande passante devienne disponible. La configuration des files d'attente garantit que le trafic prioritaire est traité en cas de congestion. Ainsi, le trafic LAN à WAN peut être géré en trois modes (contrôle de débit, priorité et faible latence), qui s'excluent mutuellement. Pour configurer la mise en file d'attente WAN, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur, puis cliquez sur **Login**. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont *cisco*.



Note: Dans cet article, nous allons utiliser le RV260 pour configurer la file d'attente WAN. La configuration peut varier en fonction du modèle que vous utilisez.

Étape 2. Cliquez sur **QoS > WAN Queuing**.



Étape 3. Sélectionnez le moteur de mise en file d'attente souhaité et fournissez les informations suivantes.

Priorité	Utilisé lorsque toutes les files d'attente ont besoin d'une bande
	passante garantie minimale. Dans ce mode, la bande passante
	de la file d'attente est servie dans le rapport 4:3:2:1 (haut à
	bas) de la bande passante de l'interface configurée.

	 Vérifier la priorité.
	\cdot Cliquez sur Ajouter et entrez un nom pour la stratégie et
	indiquez sa description.
	\cdot ensuite, dans la table de priorité de mise en file d'attente,
	sélectionnez la classe de trafic à joindre à chaque file d'attente.
Taux	Les paquets sont servis avec leur bande passante maximale
Contrôl	autorisée à partir de chaque file d'attente. Cependant, lorsque
е	l'encombrement se produit à l'aide d'un débit minimal pour
	chaque file d'attente configurée est appliqué sur le trafic
	réseau. La somme des taux minimaux de toutes les files
	d'attente ne doit pas dépasser 100 % et le taux maximum de
	chaque file d'attente ne doit pas dépasser 100 %.
	Contrôle · taux.
	 Cliquez sur Ajouter et entrez un nom pour la stratégie et
	indiquez sa description.
	\cdot ensuite, dans la table de priorité de mise en file d'attente,
	sélectionnez la classe de trafic à joindre à chaque file d'attente.
	Configurez les taux minimal et maximal en pourcentage pour
	chaque file d'attente.
	Note: Le trafic sans enregistrement de classification de trafic
	qui lui est attaché est traité comme file d'attente par défaut.
Faible	Utilisé pour fournir une faible latence pour le trafic réseau
latence	critique (priorité haute), tel que la voix ou la diffusion
	multimédia en continu. Les paquets dans la file d'attente de
	priorité élevée sont toujours planifiés en premier et les files
	d'attente inférieures sont servies (dans le rapport configuré),
	lorsqu'il n'y a pas de trafic de priorité élevée.
	 Cochez la case Faible latence.
	 Cliquez sur Ajouter et entrez un nom pour la stratégie et
	indiquez sa description.
	\cdot ensuite, dans la table de priorité de mise en file d'attente,
	sélectionnez la classe de trafic à joindre à chaque file d'attente.
	Configurez la valeur de partage de bande passante pour chaque
	file d'attente.
	Note: Le trafic sans enregistrement de classification de trafic
	qui lui est attaché est traité comme file d'attente par défaut.
WAN Queuing	
Queuing Engine: Priority	Rate Control O Low latency

 WAN Queuing Table

 • Olicy Name

 Policy Name

 Description

 Priority_Default

 WAN Queuing Table

 • Click here to apply the WAN Queuing policy on WAN interfaces.

 WAN Queuing Table

 • Policy Name

 • Priority_Default

 • Click here to apply the WAN Queuing policy on WAN interfaces.

SIP

Description:

Étape 4. Cliquez sur Apply.

WAN Qu	euing			Apply Cancel
Queuing Engine	: O Priority O Rate Control O Low latency			
WAN Queui	ng Table			^
+ 🕑 🗊	Nama	Description	Applied to	
Priori	y_Default	analasi ginan	WAN, USB	
* Click here	to apply the WAN Queuing policy on WAN interfaces.			
Policy Name: Description: Applied to:	Standard SIP - None			
Queuing Pri	ority Table			^
Queue	Traffic Class			
Highest	SIP_Voice v			
High	Unspecified v			
Low	Unspecified V Default V			

Contrôle WAN

Dans la réglementation WAN, le mode de contrôle de débit prend en charge huit files d'attente. Chaque file d'attente peut être configurée avec un débit maximal.

Pour configurer la réglementation WAN, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur, puis cliquez sur **Login**. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont *cisco*.

Login

Note: Dans cet article, nous allons utiliser le RV260 pour configurer la file d'attente WAN. La configuration peut varier en fonction du modèle que vous utilisez.

Étape 2. Cliquez sur **QoS > WAN Policing**.



WAN Policing Table

Étape 3. Cochez la case Activer la réglementation du trafic reçu sur les interfaces WAN.

WA	V Policing			Apply	Cancel
Enal	ve policing of traffic received on WAN interfaces				
WAM	I Policing Table				^
+	88				
	Policy Name	Description	Applied to		
0	Default		WAN		

Étape 4. Dans la *table de réglementation WAN*, cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle stratégie.

WAN Policing			Apply Cancel
Enable policing of traffic received on WAN interfaces			
WAN Policing Table			^
Policy Name	Description	Applied to	
D Default		WAN	

Étape 5. Ensuite, entrez un *nom* de *stratégie* et une *description* dans les champs désignés.

+ 7	1			
Po	licy Name	Description		Applied to
🗆 De	fault			WAN
Policy Name Description:	None			
Applied to.	HUID			
Queue	Traffic Class		Maximum Rate	
1	Unspecified V		50	%
2	Unspecified v		50	%
3	Unspecified V		50	%
4	Unspecified V		50	%
5	Unspecified V		50	%
6	Unspecified v		50	%
7	Unspecified V		50	%
8	Default		100	%

Étape 6. Dans le tableau, sélectionnez une *classe de trafic (non spécifiée ou par défaut)* dans la liste déroulante, à appliquer sur la file d'attente. Les classes de trafic permettent la classification du trafic vers la file d'attente souhaitée en fonction du service. Par défaut, tout le trafic correspond à la classe de trafic par défaut.

olicy Name:		
escription:		
pplied to:	None	
Queue	Traffic Class	Maximum Rate
1	Unspecified	50
2	Unspecified Default	50
3	Unspecified ~	50
4	Unspecified v	50
5	Unspecified v	50
6	Unspecified v	50
7	Unspecified v	50
8	Default	100

Étape 7. Dans le champ *Maximum Rate*, saisissez le débit maximal de bande passante de la file d'attente en pourcentages pour limiter le trafic entrant du WAN au LAN.

Policy Name:			
Description:			
Applied to:	None		
Queue	Traffic Class	Maximum Rate	
1	Unspecified V	50	%
2	Unspecified Default	50	%
3	Unspecified	50	%
4	Unspecified	50	%
5	Unspecified	50	%
6	Unspecified v	50	%
7	Unspecified	50	%
8	Default	100	%

Étape 8. Cliquez sur Apply.

WAN Po	licing				Apply Cancel
🗑 Enable poli	cing of traffic received on WAN interfaces				
WAN Polic	ing Table				^
+ (7)					
Polic	y Name	Description		Applied to	
C Defa	ult			WAN	
Policy Name:					
Description:					
Applied to:	None				
Queue	Traffic Class		Maximum Rate		
1	Unspecified v		50	%	
2	Unspecified v		50	%	
3	Unspecified v		50	%	
4	Unspecified V		50	%	
5	Unspecified		50	%	
6	Unspecified v		50	%	
7	Unspecified 🗸		50	%	
8	Default		100	%	

Gestion de la bande passante WAN

Les interfaces WAN peuvent être configurées avec la bande passante maximale fournie par le FAI. Lorsque la valeur (taux de transfert dans KBP/S) est configurée, le trafic entrant dans l'interface est défini à un taux défini.

Pour configurer la gestion de la bande passante WAN, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur, puis cliquez sur **Login**. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont *cisco*.

.1	1.1	
C	ISC	0

Router



Note: Dans cet article, nous allons utiliser le RV260 pour configurer la file d'attente WAN. La configuration peut varier en fonction du modèle que vous utilisez.

Étape 2. Cliquez sur **QoS > WAN Bandwidth Management**.



Étape 3. Dans le tableau *WAN Bandwidth Management*, sélectionnez l'interface et configurez les éléments suivants :

En amont (kbit/s)	Entrez le débit de trafic en amont en kbit/s.
En aval (kbit/s)	Entrez le débit de trafic en aval en Ko/s.* Vous
	devez activer la réglementation WAN pour la
	bande passante en aval, sinon la bande passante
	en aval ne prendra pas effet.
Stratégie de mise en	Sélectionnez la stratégie de mise en file d'attente
file d'attente sortante	sortante à appliquer à l'interface WAN.
Réglementation	Sélectionnez la réglementation entrante dans la

Chulu	inte	liste déro	ulante.		
AN Bandwidth Ma	anagement	-			oply Canc
VAN Bandwidth Manageme	int				
Interface	Max Bandwidth Provided by ISI		Outbound Queuing Policy	Jahound Dolicing	
interiace	Upstream (kb/s)	Downstream (kb/s)		inbound Policing	
WAN	1000000	1000000	Priority Default	Default	
Étape	9 4. Cliquez sur A	pply.			oply Can
Étape AN Bandwidth Ma	e 4. Cliquez sur A	pply.			oply Cant

* Click here to enable WAN Policing for Downstr am Bandwidth

WAN

Classification des commutateurs

Upstream (kb/s)

1000000

Dans les modes QoS tels que Port-based, DSCP-based et CoS, les paquets sont envoyés.

Default 🗸

Priority Default

Pour configurer la classification des commutateurs QoS,

Downstream (kb/s)

1000000

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur, puis cliquez sur Login. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco.



Étape 2. Cliquez sur QoS > Switch Classification.



Étape 3. Sélectionnez le mode QoS de commutateur souhaité (**basé sur les ports**, **DSCP** ou **basé sur CoS**).

Basé sur	Les paquets entrants sur chaque port LAN qui sont mappés à
les ports	des files d'attente spécifiques, en fonction des mappages.
	\cdot Queue : sélectionnez la file d'attente pour mapper le trafic
	entrant sur les ports LAN individuels.
	\cdot file d'attente des ports du groupe d'agrégats de liaisons (LAG)
	: lorsque le LAG est activé, tout le trafic entrant dans cette
	interface LAG est mappé à l'aide d'une file d'attente configurée.
Basé sur	Pour le trafic IPv6, le DSCP correspond à la valeur de la classe
DSCP	de trafic dans l'en-tête IPv6 et la place dans différentes files
	d'attente. La valeur de la classe de trafic est 4 fois la valeur
	DSCP. Par exemple, si l'utilisateur configure le DSCP en tant que
	mappage 10 à Queue1, alors les flux IPv6 avec la valeur de
	classe de trafic 40 sont placés dans Queue1. Le commutateur
	doit utiliser le champ DSCP des paquets entrants et planifier la
	hiérarchisation du paquet dans une file d'attente particulière à
	l'aide de la table de mappage.
	• En fonction de la valeur DSCP du paquet entrant, sélectionnez
	une file d'attente dans la liste déroulante pour mapper le trafic.
Basé sur	Le commutateur utilise la classe de service de priorité des
CoS	paquets entrants (CoS); et classe le paquet dans la file d'attente
	configurée par l'utilisateur.
	\cdot En fonction de la valeur CoS du paquet entrant, sélectionnez
	une file d'attente dans la liste déroulante pour mapper le trafic.
Switch Classification	Apply Cancel

witch QoS Mode: Port-based O DSCP-based O CoS-based						
LAN Port	Queue					
1	4					
2	4					
3	4					
4	4					

Switch Classification	Switch	Classification
-----------------------	--------	----------------

```
ply Cance
```

DSCP	Queue	DSCP	Queue
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		12

) - Best	t Effort	1	×	16 - CS2	2	*	32 - CS4	3	~	48 - CS6	3	~
		1	Ý	17	2	V	33	(3	v	49	3	~
		1	~	18 - AF21	(2	*	34 - AF41	3	~	50	3	*
		1	~	19	2	~	35	3	~	51	3	\sim
		1	×	20 - AF22	2	~	36 - AF42	(3	~	52	(3	~
		1	~	21	2	~	37	3	×	53	3	×
		1	~	22 - AF23	2	~	38 - AF43	3	~	54	3	~
		1	× .	23	2	~	39	3	~	55	3	\sim
- CS1		1	~	24 - CS3	3	~	40 - CS5	4	~	56 - CS7	3	\sim
		1	~	25	3	~	41	4	~	57	3	~
) - AF	11	1	~	26 - AF31	3	~	42	4	~	58	3	~
		1	~	27	3	~	43	4	~	59	3	~
2 - AF	12	1	~	28 - AF32	3	~	44	4	~	60	3	\sim
3		1	\sim	29	3	~	45	4	~	61	3	\sim
4 - AF	13	1	~	30 - AF33	3	~	46 - EF	4	~	62	3	Y
5		1	v	31	3	~	47	4	~	63	3	~
Restore ritch (th QoS M	Defaults Classificatio	on ed o dsc	P-based 🌀 Co	S-based								Apply
DS	Description		Queue									
	Best Effort		1	~								
	Priority		1	~								
	Immediate		2	~								
	Flash		3	~								
	Flash Override		3	×								
	Critical		4	v								
	Internet		4	~								

DSCP

Oueue

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Switch Classification		Apply Cancel
Switch QoS Mode: O Port-based O	DSCP-based O CoS-based	
LAN Port	Queue	
1	4	
2	4	
3	4	
4	4	

Mise en file d'attente des commutateurs

Dans Switch Queuing, le poids de file d'attente pour les quatre files d'attente par port peut être configuré en attribuant des poids à chaque file d'attente. La plage de poids peut être comprise entre 1 et 100. Lorsque le LAG est activé, vous pouvez définir les poids de file d'attente pour chacune des quatre files d'attente.

Note: Si le poids est 0, la file d'attente se trouve dans la file d'attente de priorité la plus élevée.

Pour configurer la mise en file d'attente du commutateur,

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur, puis cliquez sur **Login**. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont *cisco*.



Router

Username	e 1
Password	d (2)
English	•
Login	3

Étape 2. Cliquez sur **QoS > Switch Queuing**.

QoS 1
Traffic Classes
WAN Queuing
WAN Policing
WAN Bandwidth Management
Switch Classification
Switch Queuing 2

Étape 3. Dans Mise en file d'attente du commutateur, sélectionnez le poids approprié pour chacune des files d'attente.

AN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
0	1	2	4	8
	1	2	4	8
	1	2	4	В
	1	2	4	8

Étape 4. Cliquez sur Apply.

witch Queuing						
LAN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight		
1	1	2	4	8		
2	1	2	4	8		
3	1	2	4	В		
4	1	2	4	8		
*Queue weight = 0 means the highest priority queue.						
Vestore Defaults						

Étape 5. Cliquez sur **Restaurer les paramètres par défaut** pour restaurer les paramètres par défaut du système.

Switch Queuing				Apply Cancel
LAN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
1	1	2	4	8
2	1	2	4	8
3	1	2	4	8

Conclusion

Dans ce document, les différentes fonctionnalités QoS des routeurs RV160/RV260 ont été décrites et les instructions de configuration ont été fournies.