Afficher la table de routage sur un routeur RV340 ou RV345

Objectif

Le routage est le processus de transfert de paquets d'un hôte à un autre sur un réseau. L'état de ce processus est affiché dans une table de routage. La table de routage contient des informations sur la topologie du réseau immédiatement autour. La table de routage est généralement utilisée afin de déterminer l'état de transmission des paquets sur le réseau à des fins de dépannage et de surveillance.

Cet article vise à vous montrer comment afficher la table de routage sur un routeur RV340 ou RV345.

Périphériques pertinents

• Gamme RV34x

Version du logiciel

• 1.0.02.16

Afficher la table de routage

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur.



Router

cisco	
English	•
Login	

Étape 2. Choisissez Status and Statistics > Routing Table.



Note: Si vous utilisez une version antérieure du micrologiciel, accédez à **Status and Statistics > Routing Status**.

Sur la page Table de routage, les informations suivantes sur IPv4 et IPv6 s'affichent.

- Destination : adresse IP (Internet Protocol) et masque de sous-réseau de la connexion.
- Next Hop : adresse IP prise par le paquet immédiatement après avoir quitté la source. Le nombre maximal de sauts qu'un paquet peut prendre est de 15.
- Métrique : nombre d'algorithmes de routage lors de la détermination de la route optimale pour l'envoi du trafic réseau.
- Interface : nom de l'interface à laquelle la route est connectée.
- Source : origine de la route.

Routing Table						
IPv4 Routes						
Destination 🗢	Next Hop 🗢	Metric 🗢	Interface 🗢	Source 🗢		
0.0.0.0/0	24.220.	6	WAN2	Static		
10.2.0.0/24	-	0	VLAN1	Connected		
10.100.1.0/24	10.2.0.175	2	VLAN1	RIP		
24.220.1	-	6	WAN2	Connected		
192.168.0.0/24	10.2.0.1	1	VLAN1	Static		
192.168.1.0/24	10.2.0.1	1	VLAN1	Static		
IPv6 Routes						
Destination 🗢	Next Hop 🗢	Metric 🗢	Interface 🗢	Source 🗢		
2001:48f8::	. ::	256	WAN2	Connected		
fe80::/64	::	256	VLAN1	Connected		
fe80	::	256	WAN1	Connected		
fe80	:	256	WAN2	Connected		
fec0::/64	:	256	VLAN1	Connected		
::/0	fe80:	768	WAN2	Static		

Vous devez maintenant avoir affiché correctement la page de la table de routage de votre routeur RV34x.