Configurer l'appartenance au réseau local virtuel (VLAN) sur un commutateur de gamme RV

Objectif

Un réseau local virtuel (VLAN) est un sous-réseau IP logiquement distinct dont les points d'extrémité sont associés par fonction ou par d'autres caractéristiques partagées. Cela permet à différents services d'avoir des réseaux séparés de sorte que ses membres aient un accès exclusif aux ressources.

Un VLAN permet également le partage des ressources entre les VLAN en activant le routage entre les VLAN. Cela équivaut à de la sécurité, car seuls les membres d'un VLAN ont accès aux ressources qui transitent par ce VLAN. Cela signifie également des économies, car le déploiement d'un VLAN implique l'utilisation de réseaux distincts mais l'achat d'un seul périphérique. Par défaut, les routeurs de la gamme RV ont un VLAN par défaut, VLAN1, qui ne peut pas être supprimé, modifié ou modifié. Vous pouvez créer jusqu'à 6 VLAN, selon le modèle de votre périphérique. Les VLAN peuvent être balisés, non balisés ou exclus de ports spécifiques.

Cet article a pour but de vous montrer comment configurer l'appartenance à un VLAN sur votre routeur de la gamme RV.

Périphériques pertinents

• Gamme RV - RV110W, RV130, RV130W, RV132W, RV134W

Version du logiciel

- 1.2.0.10 RV110W
- 1.0.3.16 RV130, RV130W
- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W

Configurer l'appartenance VLAN

Ajouter un VLAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du routeur et choisissez Networking > LAN > VLAN Membership.

Remarque : les images de cet article proviennent du routeur RV132W. Les options et les terminologies peuvent varier selon le modèle de votre périphérique.



Étape 2. Cliquez sur Ajouter une ligne.

	/lembership								
Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094)									
VLANs Setting Table									
Selec	Select VLAN ID Description		Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3			
	1 Default		Disabled	Untagged	Untagged	Untagged			
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
Add	Row Edit	t Delete	2						
Save	Save Cancel								

Étape 3. Entrez un numéro de VLAN dans le champ VLAN ID. Les ID de VLAN doivent être compris entre 2 et 4 094. Dans cet exemple, 40 est utilisé comme ID de VLAN.

ate VLANs ar to five VLANs must save b	nd assign the Ou total can be crea efore you can e	tgoing Frame Type. ated. VLAN IDs must be dit or delete.	in the range (2 - 4094)			
LANs Setting	g Table					
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3
	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
		Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged •
Add Row	Edit	Delete				

Étape 4. Entrez une description pour le VLAN dans le champ Description. Dans cet exemple, AfterSales est entré.

	/LAN Membership Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.									
VLANs Setting Table										
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3			
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged			
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔹			
	Add Row	Edit	Deloto							
	Save Cancel									

Étape 5. Cliquez sur Save.

eate VLANs an to five VLANs	d assign the Out total can be crea	Igoing Frame Type. ated. VLAN IDs must be	in the range (2 - 4094)			
u must save b	efore you can e	lit or delete.				
LANs Setting	J Table					
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3
	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged •
Add Row	Edit	Delete				

Vous devez maintenant avoir ajouté un VLAN à votre routeur de la gamme RV. Un message de confirmation indiquant que les paramètres de configuration ont été correctement enregistrés s'affiche dans la partie supérieure de la page VLAN Membership.

VLAN	VLAN Membership								
	Configuration settings have been saved successfully								
Crea Up to You r	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.								
VL	VLANs Setting Table								
Select VLAN ID Description Inter VLAN Routing P					Port 1	Port 2	Port 3		
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged		
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		40	AfterSales		Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 👻		
	Add Row	Edit	Delete						
S	ave	Cancel							

Ajouter un membre

Étape 1. Pour ajouter des membres à un VLAN, cochez la case du VLAN approprié. Dans cet exemple, un membre sera ajouté au VLAN 40, AfterSales.

VI	LAN Mem	bership							
	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range(2 - 4094) You must save before you can edit or delete.								
	VLANs Setti	ng Table							
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3		
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged		
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged		
		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻		
	Add Row	Edit	Delete						
	Save	Cancel							

Étape 2. Cliquez sur Edit.

1	VLAN Membership									
	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range(2 - 4094)									
You must save before you can edit or delete.										
	VLANs Setti	ng Table								
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3			
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged			
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻			
	Add Row	Edit	Delete							
	Save	Cancel								

Étape 3. (Facultatif) Cochez cette case pour désactiver le routage entre réseaux locaux virtuels. Si inter-VLAN est activé, vous devrez attribuer une adresse IP aux VLAN qui seront inclus dans la capacité de routage.

Remarque : dans cet exemple, le routage inter-VLAN est désactivé ou n'est pas activé.

V	LAN Mem	bership					
Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.							
	VLANs Setti	ng Table					
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
		40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻
	Add Row	Edit	Delete				
	Save	Cancel					

Étape 4. Choisissez une étiquette VLAN dans votre port préféré. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante, puis sélectionnez Non balisé, Balisé ou Exclu.

- Untagged : l'interface est un membre non balisé du VLAN. Les trames du VLAN sont envoyées sans étiquette au VLAN de port.
- Tagged : l'interface est un membre balisé du VLAN. Les trames du VLAN sont envoyées étiquetées au VLAN de port.
- Excluded : le port n'est actuellement pas membre du VLAN. Il s'agit du paramètre par

défaut pour tous les ports lors de la création du VLAN.

Remarque : dans cet exemple, le VLAN AfterSales est étiqueté comme membre des ports 1, 2 et 3.

١	/LAN Mem	bership								
Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.										
	VLANs Setti	ng Table								
	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3			
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged			
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	V	40	AfterSales		Tagged 🔹	Tagged 🔻	Tagged 🔻			
	Add Row	Edit	Delete		Untagged Tagged					
	Save Cancel									

Étape 5. Cliquez sur Save.

VLAN Mem Create VLANs Up to five VLA You must save	and assign the Ns total can be before you can	e Outgoing Frame Type. e created. VLAN IDs must be in t edit or delete.	he range (2 - 4094)			
VLANs Setti	ing Table					
Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3
	1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged
	10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged
	40	AfterSales		Tagged 🔻	Tagged 🔻	Tagged 🔻
Add Row	Edit	Delete				
Save	Cancel					

Vous devez maintenant avoir ajouté un membre à votre VLAN. Un message de confirmation indiquant que les paramètres de configuration ont été correctement enregistrés s'affiche dans la partie supérieure de la page VLAN Membership.

VLA	VLAN Membership									
	Configuration settings have been saved successfully									
Crea Up t You	Create VLANs and assign the Outgoing Frame Type. Up to five VLANs total can be created. VLAN IDs must be in the range (2 - 4094) You must save before you can edit or delete.									
VL	ANs Set	ting Table								
S	Select	VLAN ID	Description	Inter VLAN Routing	Port 1	Port 2	Port 3			
		1	Default	Disabled	Untagged	Untagged	Untagged			
		10	Accounting	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	[]	20	Sales	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
		30	Shipping	Disabled	Tagged	Tagged	Tagged			
	V		AfterSales		Tagged 👻	Tagged 👻	Tagged 👻			
	Add Row Edit Delete									
S	ave	Cancel								

Attribuer une adresse IP au VLAN

Étape 1. Cliquez sur LAN > LAN Configuration.



Étape 2. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante VLAN et sélectionnez le VLAN auquel une adresse IP doit être attribuée.

Remarque : dans cet exemple, nous allons ajouter une adresse IP au VLAN 40.

LAN Configuration					
Network					
Host Name:	RV134	w			
Domain Name:					
IPv4					
VLAN:	40 👻				
Local IP Address:	1 10	. 168	. 105	.1	(Hint: 192.168.1.1)
Subnet Mask:	20 30	. 255	. 255	. 0	
Server Settings(DHCP)	40				

Étape 3. Dans le champ Local IP Address, saisissez l'adresse IP que vous devez attribuer à ce VLAN.

Remarque : dans cet exemple, nous attribuons l'adresse IP 192.168.40.1 au VLAN 40.

LAN Configuration									
	Network								
	Hest Name:	RV134W							
	Domain Name:								
	IPv4								
	VLAN:	40 👻							
	Local IP Address:	192	168	40	1	(Hint: 192 168 1 1)			
	Subnet Mask:	255	. 255	. 255	. 0				

Étape 4. Entrez le masque de sous-réseau du VLAN dans le champ Subnet Mask.

LAN Configuration									
Network									
Hest Name:	RV134V	N							
Domain Name:									
IPv4									
VLAN:	40 -								
Local IP Address:	192	168	40	1	(Hint: 192 168 1 1)				
Subnet Mask:	255	. 256	. 255	. 0					

Étape 5. Cliquez sur Save.

DHCP Option 66/150 & 67	🔲 Enable
TETP Server Host Name:	
TETP Server IP:	
Configuration Filename.	
Save Cancel	

Vous devez maintenant avoir correctement attribué une adresse IP au VLAN.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.