# Configuration VPN alternative pour Windows 8 sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082

## Objectif

Lorsque vous configurez le VPN sur votre routeur, vous devez configurer le logiciel client VPN sur votre ordinateur pour pouvoir vous connecter au VPN. Cisco propose QuickVPN, un logiciel permettant aux utilisateurs finaux de se connecter à un tunnel VPN. Il y a des cas où vous ne pouvez pas utiliser ou exécuter correctement QuickVPN, vous aurez donc besoin d'une autre méthode de connexion.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer un VPN alternatif sur Windows 8 pour les routeurs VPN de la gamme RV.

#### Périphériques pertinents

•RV016 •RV042 •RV042G •RV082

### Version du logiciel

•v 4.2.2.08

#### VPN pour Windows 8

Étape 1. Connectez-vous à l'ordinateur et choisissez Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage. La page Centre Réseau et partage s'ouvre :

our basis patwork informati	on and cot up	connections
our basic network informati	on and set up	connections
👰 🧊 -	🎱	See full map
	Inter	net
s computer)		
ir active networks		- Connect or disconnect
	Access type:	Internet
Work network	Connections: 🔐	Wireless Network Connection Secure)
your networking settings		
Set up a new connection or networ	k	
Set up a wireless, broadband, dial-u router or access point.	up, ad hoc, or VPN	connection; or set up a
Connect to a network		
Connect or reconnect to a wireless, connection.	wired, dial-up, or \	/PN network
Choose homegroup and sharing op	otions	
Access files and printers located on sharing settings.	other network con	nputers, or change
Troubleshoot problems		
Diagnose and repair network proble	ems, or get troubles	shooting information.
	our basic network informati	our basic network information and set up of inter s computer) ar active networks Work network Your networking settings Set up a new connection or network Set up a new connection or network Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN or router or access point. Connect to a network Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or very connection. Choose homegroup and sharing options Access files and printers located on other network consharing settings. Troubleshoot problems Diagnose and repair network problems, or get troubles



Étape 2. Cliquez sur Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau pour créer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau. La fenêtre Configurer une connexion ou un réseau s'affiche.





Étape 3. Cliquez sur Connect to a Workplace pour configurer la connexion VPN.

Étape 4. Cliquez sur Next pour continuer. La fenêtre Connexion à un espace de travail s'affiche.

Connect to a Workplace	
How do you want to connect?	
Use my Internet connection (VPN) Connect using a virtual private network (VPN) connection through the Internet.	
Dial directly Connect directly to a phone number without going through the Internet.	
What is a VPN connection?	
	Cancel



Étape 5. Cliquez sur Use my Internet connection (VPN) pour utiliser votre connexion Internet pour le VPN.

Connect to a Workplace	
Do you want to set up an Internet connection before continuing?	
An Internet connection is necessary for using a VPN connection.	
Set up an Internet connection	
I'll set up an Internet connection later	
Cance	-

Étape 6. Cliquez sur l'Il set up an Internet connection later pour configurer la connexion Internet ultérieurement.

Type the Internet a	ddress to connect to
Your network administra	ator can give you this address.
Internet address:	192.168.1.1
Destination name:	VPN Connection 2
Use a smart card Remember my c I Allow other peop This option allow	redentials ple to use this connection vs anyone with access to this computer to use this connection.

Étape 7. Saisissez l'adresse IP du routeur VPN dans le champ Internet Address (Adresse Internet).

Étape 8. Entrez un nom pour identifier la connexion VPN dans le champ Nom de la destination.

Étape 9. Cliquez sur Create.



Étape 10. Cliquez sur l'icône Réseau dans la barre des tâches. Ce champ affiche tous les réseaux, sans fil, VPN et accès à distance, disponibles pour être connectés à l'ordinateur :



Étape 11. Cliquez sur Connect pour connecter la connexion spécifique.



Étape 12 Entrez le nom d'utilisateur dans le champ Username. Il s'agit du même nom d'utilisateur que celui configuré pour le tunnel VPN sur le routeur VPN de la gamme RV0xx. Pour en savoir plus sur la façon de configurer les utilisateurs pour le tunnel VPN, référezvous à Gérer les utilisateurs VPN sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Étape 13. Saisissez le mot de passe dans le champ Password. Il s'agit du même mot de passe que celui configuré pour le tunnel VPN sur le routeur VPN de la gamme RV0xx. Pour en savoir plus sur la façon de configurer les utilisateurs pour le tunnel VPN, référez-vous à Gérer les utilisateurs VPN sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et RV082.

Étape 14. Click OK.

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.