# Transfert de port et déclenchement de port sur les routeurs VPN RV320 et RV325

# Objectif

Le transfert de port est une technologie utilisée pour rediriger les paquets envoyés sur un réseau. Cela garantit que les paquets ont un chemin clair vers la destination prévue, ce qui permet des vitesses de téléchargement plus rapides et une latence plus faible. La gamme de routeurs VPN RV32x prend en charge le transfert de plage de ports et le déclenchement de ports. Le transfert de plage de ports est un transfert de port statique qui ouvre une plage spécifique de ports. Cela augmente les risques de sécurité car les ports configurés sont toujours ouverts. Le déclenchement de port est le transfert de port dynamique. Lorsqu'un périphérique connecté au routeur ouvre un port de déclenchement défini dans la règle de déclenchement, les ports entrants configurés sont ouverts. Une fois que les ports de déclenchement ne sont plus transférés, les ports entrants sont fermés. Le déclenchement de port offre une sécurité plus élevée puisque les ports configurés ne sont pas toujours ouverts, mais une règle de déclenchement de port ne peut être utilisée que par un client à la fois.

Cet article explique comment configurer le transfert de port et le déclenchement de port sur la gamme de routeurs VPN RV32x.

# Périphériques pertinents

- Routeur VPN double WAN RV320
- Routeur VPN double WAN Gigabit RV325

# Version du logiciel

• v 1.1.0.09

# Transfert de port et déclenchement de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Setup > Forwarding**. La page *Transfert* s'ouvre :

Port Range Forwarding Table	•	ltems 0-0 of 0 5 👻 per pa
Service	IP Address	Status
0 results found!		
Add Edit Delete	Service Management	Page 1 - of 1
Add Edit Delete Port Triggering Table	Service Management	Items 0-0 of 0 5 → per page
Add Edit Delete Port Triggering Table Application Name	Service Management Trigger Port Range Incomin	Items 0-0 of 0 5  ✓ per page Ig Port Range
Add     Edit     Delete       Port Triggering Table       Application Name       0 results found!	Service Management Trigger Port Range Incomin	Items 0-0 of 0 5  ✓ per parage ng Port Range

#### Ajouter un transfert de plage de ports

Port Range Forwarding Table		Items 0-0 of 0	5 👻 per page
Service	IP Address	Status	
0 results found!			
Add Edit Delete Service	Management	📕 < Page 1	✓ of 1 ▶ ▶

Étape 1. Cliquez sur **Add** dans la table Port Range Forwarding pour ajouter une plage de ports à ouvrir

Port Range Forwarding Table		Items 0-0 of 0	5 👻 per page
Service	IP Address	Status	
All Traffic [TCP&UDP/1~65535]	192.168.1.100		
Add Edit Delete Service Manage	ment	🖌 🗹 Page 1	✓ of 1

Étape 2. Dans la liste déroulante Service, sélectionnez un service pour lequel ouvrir les ports.

**Note:** Cliquez sur **Gestion des services** pour ajouter ou modifier un service. <u>La gestion des</u> <u>services</u> est traitée plus loin dans l'article.

Étape 3. Saisissez l'adresse IP à laquelle le trafic doit être transféré dans le champ IP address.

Étape 4. Cochez la case du champ Status pour ouvrir les ports configurés.

Étape 5. Click Save. La configuration de transfert de port est enregistrée.

#### Modifier le transfert de plage de ports

Port	Range Forwarding Table		Items 1-1 of 1	5	•	per page
	Service	IP Address	Status			
	All Traffic[TCP&UDP/1~65535]	192.168.1.100	Enabled			
Ad	d Edit Delete Service Manage	ment	属 < Page 1	-	of 1	

Étape 1. Cochez la case de la plage de ports à modifier.

Étape 2. Cliquez sur Edit dans la table Port Range Forwarding pour modifier la plage de ports.

Port Ran	nge Forwa	rding Table			Items 1-1 of 1	5 👻 per page
Ser	vice			IP Address	Status	
HT	TP [TCP/8	0~80]	•	192.168.1.100		
Add	Edit	Delete	Service Manage	ement	属 < Page 1	🗕 of 1 🕨 💌

Étape 3. Dans la liste déroulante Service, sélectionnez un service pour lequel ouvrir les ports.

**Note:** Cliquez sur **Gestion des services** pour ajouter ou modifier un service. <u>La gestion des</u> <u>services</u> est traitée plus loin dans l'article.

Étape 4. Modifiez l'adresse IP à laquelle le trafic doit être transféré dans le champ IP address.

Étape 5. Cochez la case du champ Status pour ouvrir les ports configurés.

Étape 6. Click **Save**. La configuration de transfert de port est mise à jour.

#### Supprimer le transfert de plage de ports

Por	Range Forwarding Table		Items 1-1 of 1	5	•	per page
	Service	IP Address	Status			
	HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.100	Enabled			
Ad	d Edit Delete Service Managen	nent	🛃 🛃 Page 1	•	of 1	

Étape 1. Cochez la case de la plage de ports à supprimer.

Étape 2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer la configuration de plage de ports spécifique.

Étape 3. Click Save. La configuration de la plage de ports est supprimée.

#### Ajouter un déclenchement de plage de ports

Port Triggering Table Items 0-0 of 0 5 - per			✓ per pag		
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range			
0 results found!					
Add Edit Delete			Reference Page	1 👻	of 1 🕨 🕨

Étape 1. Cliquez sur **Add** dans la table de déclenchement de port pour ajouter un déclencheur de port.

Port Triggering Table			Items 0-0 of 0 5 🔹 per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range	
Application 1	6000 To 6000	6112 To 6119	
Add Edit Delete			Page 1 - of 1

Étape 2. Saisissez le nom de l'application pour laquelle vous souhaitez configurer les ports dans le champ Nom de l'application.

Étape 3. Saisissez la plage de ports de déclenchement dans le champ Trigger Port Range. Il s'agit des ports que vous voulez déclencher la règle.

Étape 4. Saisissez la plage de ports transférés dans le champ Forwarding Port Range. Il s'agit des ports qui sont transférés lorsque la règle est déclenchée.

Étape 5. Click Save. La configuration de déclenchement de port est enregistrée.

## Modifier le déclenchement de port

Port Triggering Table			tems 1-1 of 1	5 👻 per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range		
Application 1	6000 To 6000	6112 To 6119		
Add Edit Delete			🛃 Page 1	🗕 of 1 🕨 💌

Étape 1. Cochez la case du déclencheur de port à modifier.

Étape 2. Cliquez sur **Edit** dans la table de déclenchement de port pour modifier le déclencheur de port.

Port Triggering Table Items 1-1 of 1 5 - per par			
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range	
Application 1	25000 To 25000	25565 To <mark>25565</mark>	
Add Edit Delete	e	属 🖌 Page 1 🗸 of 1 🕨	

Étape 3. Modifiez le nom de l'application pour laquelle vous voulez configurer les ports dans le champ Nom de l'application.

Étape 4. Modifiez la plage de ports de déclenchement dans le champ Trigger Port Range. Il s'agit des ports que vous voulez déclencher la règle.

Étape 5. Modifiez la plage de ports transférés dans le champ Forwarding Port Range. Il s'agit des ports qui sont transférés lorsque la règle est déclenchée.

Étape 6. Click Save. La configuration de déclenchement de port est mise à jour.

## Supprimer le déclenchement de port

Port Triggering Table		Ite	ems 1-1 of 1 5 👻 per page
Application Name	Trigger Port Range	Incoming Port Range	
Application 1	25000 To 25000	25565 To 25565	
Add Edit Delete			🔺 Page 1 🗸 of 1 🕨 💌

Étape 1. Cochez la case du déclencheur de port à supprimer.

Étape 2. Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer la configuration de déclencheur de port spécifique.

Étape 3. Click Save. La configuration du déclencheur de port est supprimée.

## Ajouter un nom de service

	Service Name	Protocol	Port Range
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535
	DNS	UDP	53~53
	FTP	TCP	21~21
	HTTP	TCP	80~80
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080
Ad	Id Edit Delete		📕 < Page 1 🔻 of 4 🕨 💌

Étape 1. Cliquez sur Gestion des services. La fenêtre Gestion des services s'affiche.

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau service.

	Service Name	Protocol	Port Range
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535
	DNS	UDP	53~53
	FTP	TCP	21~21
	HTTP	TCP	80~80
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080
	Service 1	UDP -	27000 ~27015
Ac	ld Edit Delete		Page 1 - of 4

Étape 3. Entrez un nom pour le service dans le champ Nom du service.

Étape 4. Dans la liste déroulante protocol, sélectionnez le protocole utilisé par le service.

- TCP : le service transmet les paquets TCP (Transmission Control Protocol).
- UDP : le service transmet les paquets UDP (User Datagram Protocol).
- IPv6 : le service transfère tout le trafic IPv6.

Étape 5. Si le protocole est TCP ou UDP, saisissez la plage de ports réservée au service dans le champ Port Range.

Étape 6. Click Save. Le service est enregistré dans la table de gestion des services.

## Modifier le nom du service

Étape 1. Cliquez sur Gestion des services. La fenêtre Gestion des services s'affiche.

	Service Name	Protocol	Port Range
1	Service 1	UDP	27000~27015
Ad	d Edit Delete		候 < Page 5 🔻 of 5 🕨 [

Étape 2. Cochez la case du service à modifier.

Étape 3. Cliquez sur Modifier pour modifier le service.

	Service Name	Protocol	Port Range
	Service 1	TCP 👻	6000 ~ 6012
Ad	d Edit Delete		🛃 🖪 Page 5 🗕 of 5 🕨

Étape 4. Modifiez le nom du service dans le champ Nom du service.

Étape 5. Dans la liste déroulante protocol, sélectionnez le protocole utilisé par le service.

- TCP : le service transmet les paquets TCP (Transmission Control Protocol).
- UDP : le service transmet les paquets UDP (User Datagram Protocol).
- IPv6 : le service transfère tout le trafic IPv6.

Étape 6. Si le protocole est TCP ou UDP, saisissez la plage de ports réservée au service dans le champ Port Range.

Étape 7. Click **Save**. Une fenêtre d'avertissement s'affiche. Toute configuration associée au service modifié est automatiquement mise à jour.



Étape 8. Cliquez sur Yes. La configuration du service est mise à jour.

## Supprimer le nom du service

Étape 1. Cliquez sur Gestion des services. La fenêtre Gestion des services s'affiche.

		Items 21-21 of 21 5 👻 per page		
Service Name	Protocol	Port Range		
Service 1	тср	6000~6012		
Add Edit Dele	ete	属 🔺 Page 5 🗸 o	f 5 🕨 🕨	
Add Edit Dele	ete	A Page 5 🗸 0	f5 ▶	

Étape 2. Cochez la case du service à supprimer.

Étape 3. Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer le service.

Étape 4. Click **Save**. Une fenêtre d'avertissement s'affiche. Toute configuration associée au service supprimé est automatiquement supprimée.



Étape 5. Cliquez sur Yes. Le service est supprimé.

Vous avez maintenant appris les étapes de configuration du transfert de port et du déclenchement de port sur la gamme de routeurs VPN RV32x.

## Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco