# Configuration des paramètres sans fil avancés sur le routeur RV340W

## Objectif

Les paramètres radio sont utilisés pour configurer l'antenne radio sans fil et ses propriétés sur le routeur afin que les communications puissent être rapides, sans encombrement et adaptées à la configuration optimale du réseau. La présence d'une fonction sans fil sur le routeur permet au périphérique de gérer également en tant que point d'accès sans fil. Une fonctionnalité sans fil intégrée du routeur est une solution progressive qui permet de réduire le coût de périphériques réseau sans fil supplémentaires tout en offrant les mêmes possibilités d'extension lorsque cela devient nécessaire.

Les paramètres sans fil avancés permettent à la fonctionnalité sans fil de servir les clients qui fonctionnent à des débits de données spécifiques.

Cet article vise à vous montrer comment configurer les paramètres sans fil avancés sur le routeur RV340W.

## Périphériques pertinents

• RV340W

### Version du logiciel

• 1.0.01.16

#### Configuration des paramètres sans fil avancés

#### Configuration des paramètres 2,4 GHz

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et sélectionnez Wireless > Advanced Settings.

	Getting Started
•	Status and Statistics
•	Administration
•	System Configuration
►	WAN
►	QoS
►	LAN
×	Wireless
	Basic Settings
	Basic Settings Advance Settings
	Basic Settings Advance Settings Captive Portal
	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS
•	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS Routing
+	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS Routing Firewall
* * *	Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS Routing Firewall VPN

Étape 2. Sélectionnez un onglet radio à configurer. Les options sont 2.4G et 5G.

Note: Dans cet exemple, 2.4G est sélectionné.

Advance S	Settings												
2.4G 5G													
Frame Burst:			2	Enab	le								
WMM No Ack	nowledgen	nent:		Enab	le								
Data Rate:	Set	To De	fault	]									
Basic Ra	te:												
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54

Étape 3. Cochez la case **Activer la** rafale de trames pour permettre à la radio d'envoyer rapidement une série de trames de suite pendant une courte période de temps. La rafale de trames améliore la capacité d'un client à télécharger des données à des débits plus élevés grâce à l'utilisation d'intervalles d'attente entre trames pour faire éclater une séquence de trois paquets maximum avant qu'il ne doive attendre une période requise.

Note: L'activation de cette fonctionnalité peut augmenter le débit en aval.

Advance S	Settings												
2.4G 5G													
Frame Burst:			0	Enabl	e								
WMM No Ack	nowledgem	nent:		Enabl	e								
Data Rate:	Set	To De	fault	1									
Basic Ra	te:			_									
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54

Étape 4. (Facultatif) Cochez la case **Activer** pour activer WMM No Acknowledgement. L'option WMM (Wi-Fi Multimedia) active la fonction QoS (Quality of Service) utilisée pour les applications multimédias telles que la VoIP et la vidéo. Cela permet aux paquets réseau de l'application multimédia d'avoir la priorité sur les paquets réseau de données ordinaires, ce qui permet aux applications multimédias de fonctionner plus facilement et avec moins d'erreurs. Cette fonctionnalité permet un débit plus efficace, mais avec des taux d'erreur plus élevés.

Advance S	Settings												
2.4G 5G													
Frame Burst:	:			Enabl	le								
WMM No Ac	knowledgen	nent:	0	Enabl	le								
Data Rate:	Set	To De	fault	]									
Basic Ra	ate:			-									
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton **Définir sur la valeur par défaut** pour rétablir les cases à cocher de taux de données par défaut dans le tableau Taux de base ci-dessous.

Data Rate:	Set	To De	efault	)																							
Basic Rat	te:																										
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54														
		۲		2			2																				
Transmis	sion Rate:																										
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54														
		۲	۲	Ø	۷	۲	۷	۲	۲	۲	۲	۲	۲														
	HT MCS	Index	0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			6	0 6	0		2		2	2	2	2	2	2		۲			2	2	2	2	2	2			

Étape 6. Dans le tableau Basic Rate, cochez les cases correspondant aux débits applicables en mégabits par seconde (Mbits/s) sur lesquels la radio 2,4 GHz sera diffusée. Les débits par défaut sont de 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 5,5 Mbit/s et 11 Mbit/s.

**Note:** Les débits 1 et 2 Mbits/s sont utilisés pour les périphériques existants qui ne transmettent qu'à un débit maximal inférieur.

Data Rate:	Set	To De	fault	]																							
Basic Ra	te:																										
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54														
	. (													]													
Transmis	sion Rate:																										
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54														
		۲		2	2	2		2	۲	2	۲	۲	2														
									-																		
	HT MCS	Index	0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				0 6	0		2		2	2	2	2	2	2		2	2	2						2		2	۲

Étape 7. Dans la zone Transmission Rate (Taux de transmission), cochez les cases correspondant aux taux nécessaires à la bande passante de votre réseau sans fil. Toutes les cases à cocher sont cochées par défaut.

Data Rate:	Se	t To De	fault																								
Basic Ra	te:																										
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54														
Transmis	sion Rate Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54														
	HT MCS	S Index	0	) 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			6	0 6	8							۲	۷	۲	۲		۲		۲	۲	۲	۲	۲	۲		۲	۲

Étape 8. Dans l'index HT MCS, cochez les cases correspondant aux taux de modulation et de codage à transmission élevée (HT MCS) nécessaires. MCS, également associé à MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), décrit les débits de données utilisés par les antennes pour créer des flux spatiaux. Dans la norme 802.11n, les flux de données peuvent être transmis et reçus sur les deux antennes. Cela entraîne un plus grand nombre de bits transmis et reçus à un moment donné, une utilisation efficace des signaux multichemins, ce qui est généralement un problème dans la couverture intérieure.

**Note:** Dans cet exemple, tous les débits sont vérifiés afin de prendre en charge les périphériques existants connectés au réseau.

a Rate:	Se	t To De	fault	]																							
Basic Ra	ite:																										
	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54	1													
	esion Point																										
I FOR FOR END	ssion reage																										
TT GIT I GIT I I I	Rate	1	2	5.5	6	9	11	12	18	24	36	48	54														
	Rate	1	2 2	5.5 🗹	6 2	9 2	11 2	12 🕑	18 🕑	24 🕑	36 ☑	48 🕑	54 🕑														
	Rate	1 Ø	2 2	5.5 🗹	6	9 🗭 2	11 🗭	12 🗭	18 🗭	24 🗭	36 ⊗	48 €	54 🗭 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Étape 9. Cliquez sur la case d'option **CTS Protection Mode**. L'option CTS (Clear-To-Send) Protection active le mécanisme de protection, qui est utilisé pour minimiser les collisions entre les stations dans un environnement mixte 802.11b et 802.11g. Les options disponibles sont les suivantes :

- Disabled : le mode CTS Protection est désactivé.
- Auto : la protection CTS ne vérifie que si nécessaire.

Note: Dans cet exemple, Auto est sélectionné.

CTS Protection Mode:	Disabled	O Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 10. Dans le champ *Intervalle de balise*, saisissez le temps en millisecondes entre les transmissions de trame de balise. Les trames de balise sont transmises périodiquement pour annoncer la présence d'un réseau sans fil. Il est défini par défaut à 100.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut 100 est utilisée.

CTS Protection Mode:	O Disabled	Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 11. Dans le champ *Intervalle DTIM*, saisissez un entier compris entre 1 et 255. Certaines trames de balise incluent des messages DTIM (Delivery Traffic Indication Messages) qui indiquent si un client a mis en mémoire tampon des données sur le WAP. Un nombre de balises égal à 1 vérifie chaque balise pour les messages DTIM tandis qu'un nombre de balises égal à 50 vérifie chaque 50e balise.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut 1 est utilisée.

CTS Protection Mode:	Oisabled	Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 12. Dans le champ *Fragmentation Threshold*, saisissez la taille maximale des paquets en octets qui peuvent être transmis sur le réseau. Les paquets dont la taille est supérieure à la taille maximale sont fragmentés et envoyés sous forme de plusieurs paquets plus petits. La fragmentation n'est pas recommandée, sauf si vous rencontrez des interférences radio.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut 2346 est utilisée.

CTS Protection Mode:	O Disabled	<ul> <li>Auto</li> </ul>
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 13. Dans le champ *Seuil RTS*, saisissez la valeur de seuil RTS (Request to Send) qui indique le nombre d'octets dans une unité de données de protocole MAC (MPDU), en dessous de laquelle une connexion RTS/CTS n'est pas effectuée. Une valeur de seuil faible envoie des paquets plus fréquemment, ce qui consomme plus de bande passante. Cependant, plus le nombre de paquets envoyés est important, plus un réseau peut se remettre rapidement des interférences ou des collisions survenant sur des réseaux occupés.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut de 2347 est utilisée.

CTS Protection Mode:	Oisabled	Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 14. Dans la liste déroulante Tx Power (Alimentation Tx), sélectionnez un pourcentage d'alimentation que le routeur utilisera pour transmettre par radio. Les options sont les suivantes :

- Full : la radio utilise une puissance de transmission de 100 %.
- Élevée (50 %) : la radio utilise une puissance de transmission de 50 %.
- Moyenne (25 %) La radio utilise une puissance de transmission de 25 %.
- Faible (12 %) : la radio utilise une puissance de transmission de 12 %.

Note: Dans cet exemple, Full est sélectionné.

CTS Protection Mode:	Oisabled	Auto
Beacon Interval:	101	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	2	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	<ul> <li>✓ Full</li> <li>High (50%)</li> <li>Medium (25</li> <li>Low (12%)</li> </ul>	5%)
Apply Cancel		

Étape 15. Cliquez sur Apply.

CTS Protection Mode:	Oisabled	Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	<b>\$</b>
Apply Cancel		

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres sans fil avancés 2,4 GHz sur le routeur RV340W.

#### Configuration des paramètres 5 GHz

Étape 1. Cliquez sur l'onglet 5G.



Étape 2. Cochez la case **Activer la** rafale de trames pour permettre à la radio d'envoyer rapidement une série de trames de suite pendant une courte période de temps. La rafale de trames améliore la capacité d'un client à télécharger des données à des débits plus élevés grâce à l'utilisation d'intervalles d'attente entre trames pour faire éclater une séquence de trois paquets maximum avant qu'il ne doive attendre une période requise. La case est décochée par défaut.

Note: L'activation de cette fonctionnalité peut augmenter le débit en aval.

2.4G 5G
Frame Burst:  Contract Enable
WMM No Acknowledgement: Enable
Data Rate: Set To Default

Étape 3. (Facultatif) Cochez la case **Activer** pour activer WMM No Acknowledgement. L'option WMM (Wi-Fi Multimedia) active la fonction QoS (Quality of Service) utilisée pour les applications multimédias telles que la VoIP et la vidéo. Cela permet aux paquets réseau de l'application multimédia d'avoir la priorité sur les paquets réseau de données ordinaires, ce qui permet aux applications multimédias de fonctionner plus facilement et avec moins d'erreurs. Cette fonctionnalité permet un débit plus efficace, mais avec des taux d'erreur plus élevés. La case est décochée par défaut.

Note: Dans cet exemple, WMM No Acknowledgment est décoché.



Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Définir sur la valeur par défaut pour rétablir les cases à cocher Taux de données par défaut dans le tableau Taux de base ci-dessous.

Data Rate:	Se	t To D	efaul	1															
Basic Ra	te:																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
Transmis	sion Rate	c																	
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
							•												
	HT MCS	S Inde	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											•								
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
											•	•	•	•					
		29 Ind	lov	1	ee	Enable		0.7	0.9	0.0	0.11	1							
	VIIIW	55 110	iex		55			0	0.0	0-3									
				2	ss	Enable	e (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•	(	0	0	0	۲								
				3	ss	Enable	в (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•	(	0	0	0	۲								
				4	ss	Enable	е (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•	(	0	0	0	۲								

Étape 5. Dans le tableau Taux de base, cochez les cases correspondant aux débits applicables en mégabits par seconde (Mbits/s) sur lesquels la radio 5 GHz sera diffusée. Les débits par défaut sont de 6 Mbits/s, 12 Mbits/s et 24 Mbits/s.

**Note:** Les débits de 6 Mbits/s, 12 Mbits/s et 24 Mbits/s sont utilisés pour les périphériques existants de la bande 5 GHz qui transmettent uniquement à des débits spécifiques.

Data Rate:	Se	t To D	Defaul	t															
Basic Ra	te:																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
Transmis	sion Rate	c																	
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
			•																
	HT MC	S Inde	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							۲												
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
				•	1									•	•				
	VHT M	CS Inc	dex	1	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11	1							
						•	(	0	0	0	۲								
				2	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1	(	0	0	0	۲								
				3	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•	(	0	0	0	۲								
				4	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•		0	0	0	۲								

Étape 6. Dans la zone Transmission Rate (Taux de transmission), cochez les cases

correspondant aux taux nécessaires à la bande passante de votre réseau sans fil. Toutes les cases à cocher sont cochées par défaut.

Data Rate:	Se	et To D	Defaul	t															
Basic Ra	ate:																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
		۲																	
Transmis	ssion Rate	a:																	
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
	HT MC	S Inde	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
							•												
	VHT M	CS Inc	dex	1	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11	1							
						•		0	0	0	۲	1							
				2	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1		0	0	0	۲								
				3	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1		0	0	0	۲								
				4	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1		0	0	0	۲								

Étape 7. Dans l'index HT MCS, cochez les cases correspondant aux taux de modulation et de codage à transmission élevée (HT MCS) nécessaires. MCS, également associé à MU-MIMO (Multiuser Multiple-Input Multiple-Output), décrit les débits de données utilisés par les antennes pour créer des flux spatiaux.

**Note:** Dans cet exemple, tous les débits sont vérifiés afin de prendre en charge les périphériques existants connectés au réseau.

Data Rate:	Se	t To D	efault	:															
Basic Rat	te:																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
Transmis	sion Rate																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
			•			1													
	HT MCS	S Inde	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	VHT M	S Ind	lov	1	22	Enabl	•	0-7	0.8	0.9	0-11	1							
	VIII WK	70 mu	ICA		55			0	0	0-5									
				2	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
								0	0	0	۲								
				3	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
								0	0	0	۲								
				4	ss	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•		0	0	0	۲								

Étape 8. Dans l'index VHT MCS, cochez la case **Enable** du nombre de flux spatiaux que vous voulez activer pour chaque antenne. MU-MIMO est une fonctionnalité introduite avec la norme 802.11ac phase 2. La prise en charge MU-MIMO de la phase 2 est requise sur le point d'accès et le périphérique client pour fonctionner. Il fonctionne dans la direction en aval, le point d'accès au client et permet à un point d'accès de transmettre simultanément à plusieurs périphériques clients. Les options sont les suivantes :

- 1SS un seul flux spatial
- 2SS deux flux spatiaux
- 3SS trois flux spatiaux
- 4SS quatre flux spatiaux

Note: Dans cet exemple, toutes les cases à cocher sont cochées.

Data Rate:	Se	t To D	efault																
Basic Rat	te:																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
Transmis	sion Rate																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
							•												
	HT MCS	S Inde	x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					۲	۲	۲			۲			۲				۲	۲	
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																			۲
	VHT MC	CS Ind	ex	1	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11	1							
						•	יר	0	0	0	۲	1							
				2	SS	Enable	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1	-	0	0	0	۲								
				3	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1	-		0	0	۲								
				4	SS	Enabl	e	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•	J	0	0	0	۲								

Étape 9. Cliquez sur une case d'option pour choisir le type de débit pris en charge par VHT MCS.

- 0-7 Support minimal de MCS de zéro à sept.
- 0-8 Support minimal de MCS de zéro à huit.
- 0-9 Support minimal de MCS de zéro à neuf.
- 0-11 Support minimum de MCS de zéro à 11.

Note: Dans cet exemple, 0-11 a été utilisé pour toutes les valeurs de flux spatiaux activées.

Data Rate:	Se	et To D	)efaul	t															
Basic Ra	te:																		
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
Transmis	sion Rate	c																	
	Rate	6	9	12	18	24	36	48	54										
				•															
	HT MC	S Inde	×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							۲												•
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	VHT MO	CS Inc	iex	1:	SS	Enabl	e 🖊	0-7	0-8	0-9	0-11								
						•		0	0	•	۲								
				2	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1	-	0	0	0	۲								
				3	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						1	0		0	0	۲								
				4	SS	Enabl	e (	0-7	0-8	0-9	0-11								
						<ul><li>✓</li></ul>			0	0	۲								

Étape 10. Cliquez sur la case d'option CTS Protection Mode. L'option CTS (Clear-To-Send) Protection active le mécanisme de protection, qui est utilisé pour minimiser les collisions entre les stations dans un environnement mixte 802.11b et 802.11g. Les options disponibles sont les suivantes :

- Disabled : le mode CTS Protection est désactivé.
- Auto : la protection CTS ne vérifie que si nécessaire.

Note: Dans cet exemple, Auto est sélectionné.

CTS Protection Mode:	Oisabled	O Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 11. Dans le champ *Intervalle de balise*, saisissez le temps en millisecondes entre les transmissions de trame de balise. Les trames de balise sont transmises périodiquement pour annoncer la présence d'un réseau sans fil. Il est défini par défaut à 100.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut 100 est utilisée.

CTS Protection Mode:	O Disabled	<ul> <li>Auto</li> </ul>
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 12. Dans le champ *Période DTIM*, saisissez un entier compris entre 1 et 255. Certaines trames de balise incluent des messages DTIM (Delivery Traffic Indication Messages) qui indiquent si un client a mis en mémoire tampon des données sur le WAP. Un nombre de balises égal à 1 vérifie chaque balise pour les messages DTIM tandis qu'un nombre de balises égal à 50 vérifie chaque 50e balise.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut 1 est utilisée.

CTS Protection Mode:	Disabled	Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 13. Dans le champ *Fragmentation Threshold*, saisissez la taille maximale des paquets en octets qui peuvent être transmis sur le réseau. Les paquets dont la taille est supérieure à la taille maximale sont fragmentés et envoyés sous forme de plusieurs paquets plus petits. La fragmentation n'est pas recommandée, sauf si vous rencontrez des interférences radio.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut 2346 est utilisée.

CTS Protection Mode:	O Disabled	<ul> <li>Auto</li> </ul>
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Étape 14. Dans le champ *Seuil RTS*, saisissez la valeur de seuil RTS (Request to Send) qui indique le nombre d'octets dans une unité de données de protocole MAC (MPDU), en dessous de laquelle une connexion RTS/CTS n'est pas effectuée. Une valeur de seuil faible envoie des paquets plus fréquemment, ce qui consomme plus de bande passante. Cependant, plus le nombre de paquets envoyés est important, plus un réseau peut se remettre rapidement des interférences ou des collisions survenant sur des réseaux occupés.

Note: Dans cet exemple, la valeur par défaut 2347 est utilisée.

CTS Protection Mode:	Oisabled	Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		
Tx Power: Apply Cancel	Full	\$

Étape 15. Dans la liste déroulante Tx Power (Alimentation Tx), sélectionnez un pourcentage d'alimentation que le routeur utilisera pour transmettre par radio. Les options sont les suivantes :

- Full : la radio utilise une puissance de transmission de 100 %.
- Élevée (50 %) : la radio utilise une puissance de transmission de 50 %.
- Moyenne (25 %) La radio utilise une puissance de transmission de 25 %.
- Faible (12 %) : la radio utilise une puissance de transmission de 12 %.

Note: Dans cet exemple, Full est sélectionné.

CTS Protection Mode:	Disabled	Auto
Beacon Interval:	101	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	2	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	✓ Full High (50%)	
	Medium (25 Low (12%)	(%)
Apply Cancel		

Étape 16. Cliquez sur Apply.

CTS Protection Mode:	Oisabled	Auto
Beacon Interval:	100	Milliseconds (Range: 40-3500, Default: 100)
DTIM Interval:	1	(Range: 1-255, Default: 1)
Fragmentation Threshold:	2346	(Range: 256-2346, Default: 2346)
RTS Threshold:	2347	(Range: 0-2347, Default: 2347)
Tx Power:	Full	\$
Apply Cancel		

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres sans fil avancés 5 GHz sur le routeur RV340W.