SG500XG-8F8T-K9-NA : Beaucoup de paquets abandonnés

Date d'identification

15 juin 2017

Date de résolution

14 juillet 2017

Produits affectés

SG500XG-8F8T-K9- NA	1.4.7.06

Description du problème

Il y a beaucoup d'événements abandonnés sur les statistiques RMON des interfaces dans un SG500XG où un périphérique UCS220 est connecté.

Pour afficher les statistiques de port en cas de paquets abandonnés, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et accédez à **Status and Statistics > RMON > Statistics**.

Getting Started
 Status and Statistics
System Summary
Interface
Etherlike
GVRP
802.1x EAP
TCAM Utilization
Health
RMON
Statistics
History
Events
Alarms

Étape 2. Dans la section Interface, cliquez sur le menu déroulant Unité/Emplacement pour choisir l'unité spécifique si votre commutateur appartient à une pile.

Interface:	Unit/Slot	1/1 🛔
internation.	- Child Chot	

Note: Dans cet exemple, 1/1 est sélectionné pour indiquer que le commutateur est la première unité de la pile et se trouve sur le premier logement.

Étape 3. Cliquez sur le menu déroulant Port (Port) pour sélectionner le port spécifique à afficher.

 Unit/Slot 	1/1 \$ Port	GE3 🗘

Note: Dans cet exemple, le port GE3 est choisi.

Étape 4. (Facultatif) Activez la case d'option Refresh Rate (Taux d'actualisation). Cela permettrait à la page de s'actualiser automatiquement en fonction de l'intervalle que vous avez défini.

Refresh Rate:	Q No Refresh
	15 sec
	🏹 30 sec
	🔵 60 sec

Note: Dans cet exemple, 15 secondes sont sélectionnées pour indiquer que la page sera actualisée automatiquement toutes les 15 secondes.

Étape 5. Vérifiez les statistiques affichées pour vérifier si des événements sont supprimés dans l'interface choisie.

Bytes Received:	59132631
Drop Events:	595
Packets Received:	314438
Broadcast Packets Received:	1240
Multicast Packets Received:	294151
CRC & Align Errors:	0
Undersize Packets:	0
Oversize Packets:	0
Fragments:	0
Jabbers:	0
Collisions:	0

Note: Dans cet exemple, les statistiques montrent qu'il y a 595 événements abandonnés.

Étapes suivantes

Effectuez une capture de paquets sur le port problématique à l'aide de Wireshark. Procédez comme suit :

Activer la négociation automatique

L'activation de la négociation automatique permet au port d'annoncer sa vitesse de transmission, son mode duplex et ses capacités de contrôle de flux au partenaire de liaison de port.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et accédez à **Port Management > Port Settings**.



Étape 2. Sous la table des paramètres de port, cliquez sur la case d'option du port où les événements supprimés sont détectés et cliquez sur **Modifier**.

Por	Port Setting Table											
Filte	er: Interface	Type ed	quals to Port	of Unit 1/1 🛊	Go							
	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status	Link Status	Time R	ange	Port	Duplex	LAG	Protection
						SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode		State
	1	GE1		1000M-Coppe	er Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	2	GE2		1000M-Coppe	er Down	Enabled						Unprotected
	3	GE3		1000M-Coppe	er Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	4	GE4		1000M-Coppe	er Down	Enabled						Unprotected
0	5	GE5		1000M-Coppe	er Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
\odot	6	GE6		1000M-Coppe	er Down	Enabled						Unprotected
0	7	GE7		1000M-Coppe	er Down	Enabled						Unprotected
\odot	8	GE8		1000M-Coppe	er Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	9	GE9		1000M-Coppe	er Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
\odot	10	GE10		1000M-Coppe	er Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	11	GE11		1000M-Coppe	er Down	Enabled						Unprotected
0	12	GE12		1000M-Coppe	er Down	Enabled						Unprotected
0	50	XG2		10G-FiberOpt	tics Down	Enabled						Unprotected
	Copy Set	tings	Edi	t								

Note: Dans cet exemple, le port GE3 est choisi.

Étape 3. Dans la fenêtre Modifier le paramètre de port, cochez la case **Activer** pour la négociation automatique, puis cliquez sur **Appliquer**.

Auto Negotiation:	C Enable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	○ 10M ○ 100M ⊙ 1000M	Operational Port Speed:	1000M
Administrative Duplex Mode:	Half Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	Max Capability 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full
Preference Mode:	Slave Master		
Neighbor Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full		
Back Pressure:	Enable		
Flow Control:	Enable Disable Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	MDIX MDI Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	Enable		
		Member in LAG:	
Apply Close			

Activer les paramètres du journal

Étape 1. Accédez à Administration > System Log > Log Settings.



Étape 2. Sous Paramètres du journal, activez la case à cocher Activer la journalisation.



Étape 3. Définissez l'identificateur d'origine sur Aucun en cliquant sur la case d'option.



Étape 4. Sous RAM et Flash Memory Logging, cochez toutes les cases sauf Debug, puis cliquez sur **Apply**.



Effacer les journaux sur la mémoire vive et la mémoire Flash

Étape 1. Accédez à Status and Statistics > View Log > RAM Memory.



Étape 2. Cliquez sur le bouton **Effacer les journaux** sous la table des journaux de mémoire vive.



Étape 3. Accédez à Mémoire Flash.



Étape 4. Cliquez sur le bouton Effacer les journaux sous la table Flash Memory Log.



Ajouter Port et mise en miroir VLAN

Étape 1. Accédez à Administration > Diagnostics > Port and VLAN Mirroring.



Étape 2. Sous Port and VLAN Mirroring Table, cliquez sur Add.

Port and VLAN Mirroring Table										
	Destination Port Source Interface Type Status									
0 results found.										
Add Edit Delete										

Étape 3. Dans la fenêtre Add Port and VLAN Mirroring, cliquez sur le menu déroulant Destination Port (Port de destination) pour sélectionner le port auquel l'ordinateur qui exécute Wireshark est connecté.



Note: Dans cet exemple, le port GE1 est choisi.

Étape 4. Cliquez sur le menu déroulant Port source pour choisir le port où se trouvent les événements supprimés.



Note: Dans cet exemple, le port GE3 est choisi.

Étape 5. Cliquez sur la case d'option **Tx et Rx** pour choisir le Type, puis cliquez sur **Appliquer**.

Туре:	Rx Only Tx Only Tx and Rx
Apply	Close

Étape 6. Lancez la capture sur l'ordinateur exécutant Wireshark.

Résolution

Activez le contrôle de flux. Pour ce faire, procédez comme suit :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et accédez à **Port Management > Port Settings**.



Étape 2. Sous la table des paramètres de port, cliquez sur la case d'option du port où les événements supprimés sont détectés et cliquez sur **Modifier**.

Por	t Setting Ta	ble										
Filte	er: Interface	Type eq	uals to Port	of Unit 1/1 🛊 🛛 Go	•							
	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status	Link Status	Time R	ange	Port	Duplex	LAG	Protection
						SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode		State
0	1	GE1		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	2	GE2		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
O	3	GE3		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
O	4	GE4		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	5	GE5		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	6	GE6		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	7	GE7		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	8	GE8		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	9	GE9		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	10	GE10		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	11	GE11		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	12	GE12		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	50	XG2	_	10G-FiberOptics	Down	Enabled						Unprotected
	Copy Set	tings	Edi	t								

Note: Dans cet exemple, le port GE3 est choisi.

Étape 3. Dans la fenêtre Modifier le paramètre de port, cochez la case **Activer** pour le contrôle de flux, puis cliquez sur **Appliquer**.

Neighbor Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full	
Back Pressure:	Enable	
Flow Control:	Enable Disable Auto-Negotiation	
MDI/MDIX:	MDIX MDI Auto	Operational MDI/MDIX:
Protected Port:	Enable	
		Member in LAG:
Apply Close		
ape 4. Cliquez sur le	Save bouton clignotant pour enregist	rer définitivement les