Configuration de la conversion QoS de 3750 MLS en 3850 MQC

Table des matières

Introduction
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Informations générales
<u>Aperçu de la différence entre la QoS MLS du 3750 et la QoS MQC du 3850</u>
Modèle de QoS du 3750
Modèle de QoS du 3850
Tableau de comparaison des détails des fonctionnalités
Entrée
Sortie
Commandes d'affichage fréquentes de la QoS
3750
3850
Exemple de conversion de la OoS de 3750 à 3850
Exemple de conversion de la Que de 5756 à 5656
3750
<u>3850</u>
Exemple 2 : QoS Enabled Trust COS
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 3 : QoS Enabled Trust DSCP
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 4 : QoS activée avec une interface dont la stratégie est définie
3750
<u>3850</u>
Exemple 5 : QoS activée sans confiance QoS MLS sur l'interface
3850
Evenue 6 : Oos activée avec modification du mannage de file d'attente CoS/DSCP
3750
Exemple 7 : MLS activé avec la mutation DSCP
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 8 : QoS MLS activée avec la réglementation d'agrégation
<u>3750</u>
<u>3850</u>

Exemple 9 : MLS activé avec marquage de réglementation désactivé
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 10 : QoS MLS activée avec configuration de la limite de file d'attente
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 11 : QoS MLS activée avec configuration de la mémoire tampon de la file d'attente
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 12 : QoS MLS activée avec configuration de la bande passante
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 13 : QoS MLS activée avec priorité
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 14 : QoS MLS activée avec la configuration Shaper
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 15 : QoS MLS activée avec bande passante
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Exemple 16 : HQoS
<u>3750</u>
<u>3850</u>
Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la différence entre la qualité de service (QoS) de la commutation multicouche 3750 (MLS) et les commutateurs 3850 avec une interface de ligne de commande modulaire QoS (MQC).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Logiciel Cisco IOSMD
- Commutation multicouche (MLS) du 3750
- Commutateurs Modular QoS CLI (MQC)

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau

est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Ce document décrit également des informations détaillées sur la conversion à l'aide d'exemples de configuration. Ce document ne s'applique qu'à la QoS filaire. Ce document s'adresse aux professionnels des réseaux chargés de la conception, de la mise en oeuvre ou de l'administration d'un réseau comprenant un commutateur Cisco Catalyst 3850 autonome ou une pile de commutateurs Cisco Catalyst 3850, appelé commutateur.

Aperçu de la différence entre la QoS MLS du 3750 et la QoS MQC du 3850

La configuration de la QoS de la série 3850 a été améliorée grâce à la mise en œuvre de la configuration MQC (un modèle universel de configuration de la QoS) qui vient remplacer l'utilisation de commandes de la QoS MLS (une configuration de la QoS dépendante de la plateforme) des commutateurs des séries 3750 et 3560.



Les principales différences sont mises en évidence dans le tableau suivant :

Type de commutateur	3750	3850
Structure de base	MLS	MQC
QoS par défaut	Désactivé	Activée
Configuration	Prise en charge de la QoS MLS	Aucune prise en charge de la

globale	Prise en charge de certaines fonctionnalités de la MQC en entrée	QoS MLS Prise en charge de la MQC [correspondance de classe, correspondance de politique]	
Configuration de l'interface	Prise en charge de la configuration de la QoS MLS et de certaines interfaces de ligne de commandes MQC en entrée	Lier la politique à l'interface	
Confiance de port par défaut	Désactivé	Activée	
Entrée de port	Classification/contrôle/marquage/ mise en file d'attente	Classification/contrôle/marquage/ [AUCUNE mise en file d'attente entrante !]	
Sortie de port	mise en file d'attente	Classification/contrôle/marquage/mise en file d'attente	
Entrée de l'interface virtuelle du commutateur (SVI)	Classification/contrôle/marquage	Classification/marquage	
Sortie de la SVI	Aucune	Classification/marquage	

Il est important de reconnaître le principal changement fondamental de l'approche relative à la QoS.

Par défaut, la QoS est désactivée sur le 3750 tandis qu'elle est activée sur le 3850. De plus, une configuration de confiance doit être appliquée afin de conserver le marquage QoS des couches 2 (L2) et 3 (L3) sur la plateforme 3750.

Pour le 3850, tous les paquets par défaut sont sécurisés (le marquage QoS des couches 2 et 3 est conservé), sauf si une liste de politique particulière appliquée à l'interface d'entrée ou de sortie modifie ce paramètre.

Modèle de QoS du 3750



Modèle de QoS du 3850



Tableau de comparaison des détails des fonctionnalités

Entrée

Fonctionnalité	3750	3850

Classification	La correspondance de classe (class-map) établit les correspondances entre le point de code de services différenciés (DSCP), la priorité (Prec) et la liste de contrôle d'accès (ACL) Prise en charge de match-all et match-any	La correspondance de classe (class-map) établit la correspondance entre la classe de service (CoS), la priorité (Prec), le DSCP, l'ACL et le réseau local virtuel (VLAN) Prise en charge de match-any uniquement
Marquage [marquage inconditionnel]	Marquage de DSCP et de Prec	Marquage de CoS, Prec, DSCP et de groupe QoS (QoS-group)
Marquage [marquage conditionnel]	Mutation du DSCP	Tableau de correspondance (table-map) de classe par défaut (class-default)
Contrôle	1r2c	1r2c et 2r3c
Remarquages de contrôle	Le contrôle dépasse la limite de marquage [Prise en charge de DSCP uniquement]	Le contrôle dépasse et enfreint la limite de marquage [Prise en charge de CoS, DSCP et Prec]
Contrôle d'agrégat	Pris en charge	Contrôle d'agrégat [un type de QoS hiérarchique]
Mise en file d'attente en entrée	Prise en charge uniquement sur le 3750, mais pas sur le 3750x	Aucune prise en charge
QoS hiérarchique (HQoS)	QoS hiérarchique de VLAN uniquement	Contrôle d'agrégat des ports et par VLAN (PV)

Sortie

Fonctionnalité	3750	3850
Prise en charge de la classification pour les actions autres que la mise en file d'attente	Aucune prise en charge	CoS, Prec, DSCP, QoS-group, ACL et VLAN
Prise en charge de la classification pour les actions de mise en file d'attente	CoS et DSCP	CoS, Prec, DSCP et QoS-group
Marquage	Aucune prise en charge	CoS, Prec et DSCP
Contrôle	Aucune prise en charge	1r2c, 2r3c avec marquage de dépassement et d'infraction par le tableau de correspondance
Nombre maximal de files d'attente et de types de files d'attente	1P3Q3T [4 files d'attente] La file d'attente accélérée est la file d'attente prioritaire	2P6Q3T [jusqu'à 8 files d'attente]
Mise en file d'attente de sortie	Mode de partage, mode de mise en forme du trafic, limite de file d'attente, priorité et tampon de file d'attente	Bande passante, bande passante restante, mise en forme du trafic, limite de file d'attente, priorité et tampon de file d'attente
QoS hiérarchique	Aucune prise en charge	HQoS : Agg-regulation, PV, Port- shaper et Formateur d'utilisateur parent avec action sans mise en file d'attente enfant

Commandes d'affichage fréquentes de la QoS

Commandes d'affichage d'entrée :

<#root>

show run class-map [name_of_class-map]

show run policy-map [name of policy-map]

show policy-map interface [interface_name]

Commandes générales d'affichage :

<#root>

show mls qos maps

show mls qos maps

show mls qos queue-set

show mls qos interface [interface_name] queuing

show platform port-asic stats drop [interface_name] statistics

show mls qos aggregate-policer

3850

<#root>

show run class-map [name_of_class-map]

show run policy-map [name of policy-map]

show table-map [name_of_table-map]

show run policy-map [name_of_policy-map]

show policy-map interface [interface_name]

show platform qos policies port sw [sw#]

show platform qos queue config interface_type [interface_name]

show platform qos queue stats interface_type [interface_name]

Exemple de conversion de la QoS de 3750 à 3850

Configuration QoS	3750 [Générale]	3750 [Interface]	3850 *	Lien vers l'exemple
Désactiver la QoS	Pas de QoS MLS	Deux files d'attente Les paquets de contrôle vers la file d'attente 2 Les paquets de données vers la file d'attente 4	Sortie sans politique Les paquets de contrôle vers la file d'attente 1 Les paquets de données vers la file d'attente 2	
Confiance ou marquage en entrée et en sortie Mise en file d'attente selon	QoS MLS	a) Confiance dans la CoS de la QoS MLS	Politique de classification de la mise en file d'attente de sortie selon la CoS [la confiance en CoS à l'entrée doit être configurée]	

la confiance ou le marquage en entrée		b) Confiance dans le DSCP de la QoS MLS	Politique de classification de la mise en file d'attente de sortie selon le DSCP	
		c) Politique en entrée avec des actions d'ensemble pour le marquage de la valeur du DSCP	Politique de classification de la mise en file d'attente de sortie selon le DSCP	
		d) Aucune configuration de confiance MLS QoS [CoS/DSCP peut être défini sur zéro]	Politique en entrée de la classe par défaut La CoS et le DSCP sont mis à 0	
Mise en correspondance de file d'attente de la CoS et du DSCP	Sortie de la file d'attente du round- robin partagé (SRR) de la QoS MLS [correspondances de la CoS et du DSCP]	A, b, c et d peuvent utiliser le nouveau mappage correspondant	Classification explicite de la sortie [CoS et DSCP] avec mise en file d'attente	
Mutation du DSCP	Mutation du DSCP de la QoS MLS	L'interface doit être configurée pour Confiance dans le DSCP de la QoS MLS Mutation du DSCP de la QoS MLS [nom]	Politique en entrée de l'interface avec tableau de correspondance	
Contrôle d'agrégat	Contrôle d'agrégat de la QoS MLS	L'interface doit être configurée	Contrôle d'agrégat [un type de QoS hiérarchique]	

Remarquage de contrôle	Correspondance du contrôle du DSCP de la QoS MLS [10] [11] à [63]	Stratégie de réglementation associée à l'interface, dépassement non abandonné, le DSCP réglementé global peut prendre effet [Entrée]	Un tableau de correspondance pour les paquets excédentaires et un tableau de correspondance pour les paquets en infraction [Entrée et sortie]	
Limite de la file d'attente	Sortie de l'ensemble de files d'attente de la QoS MLS[1] seuil [1] [100] [100] [50] [200] 1 est l'ensemble de files d'attente 1 1 est la file d'attente 1 Seuil 1 Seuil 2 Tampon réservé Seuil maximal	Configuration de l'ensemble de files d'attente [2] [L'ensemble de files d'attente 1 est la valeur par défaut]	Politique de mise en file d'attente de sortie avec mise en file d'attente et configuration de limite de file d'attente	
Tampons de file d'attente	Sortie de l'ensemble de files d'attente de la QoS MLS [1] tampons [15] [25] [40] [20]	Configuration de l'interface pour l'ensemble de files d'attente	Correspondance de politique avec mise en file d'attente et taux de tampons de file d'attente [0-100]	
Partage et bande passante	QoS MLS	Configuration de l'interface « SRR-queue bandwidth share 1 30 35 5 » [Mode de partage]	Bande passante dans la correspondance de politique	
File d'attente	QoS MLS	La configuration au	Niveau de priorité 1	

prioritaire [File d'attente accélérée]		niveau de l'interface « priority-queue out » peut faire de la première file d'attente du jeu de files d'attente correspondant une file d'attente prioritaire	dans la correspondance de politique	
Mise en forme du trafic	QoS MLS	srr-queue bandwidth shape [mode de mise en forme du trafic]	Moyenne de la mise en forme du trafic dans la correspondance de politique	
Mise en forme du trafic de port	QoS MLS	srr-queue bandwidth limit	Mise en forme du trafic de port	
QoS hiérarchique	QoS MLS	SVI [associer la stratégie à SVI] et l'interface nécessite une configuration « MLS QoS VLAN_based »	Politique PV Et la politique doit être liée au port en entrée	

Exemple 1 : QoS désactivée

3750 (configuration globale)	3750 (interface)	3850
Pas de QoS MLS	Deux files d'attente [paquets de contrôle en file d'attente 2, paquets de données en file d'attente 4]	Sortie sans politique [Paquets de contrôle en file d'attente 1 et paquets de données en file d'attente 2]

<#root>

3750#

show mls qos

QoS is disabled

<- disable

QoS ip packet dscp rewrite is enabled

3750#

show mls qos interface gig1/0/1 statistics | b output queues enqueued

output d queue:	queues enqueu threshold1	ed: threshold2	threshold3
queue 0:	4	0	0
queue 1:	0	0	0
<- control	L		
queue 2:	0	0	0
queue 3:	0	0	0
<- data			

output o queue:	queues dropped threshold1	l: threshold2	threshold3
queue 0:	0	0	0
queue 1:	0	0	0
<- contro	L		
queue 2:	0	0	0
queue 3:	0	0	0
<- data			

Policer: Inprofile: 0 OutofProfile: 0

3850

<#root>

3850#

show run interface gig1/0/1

interface GigabitEthernet1/0/1

end

3850)#											
show	7 pl	atfo	orm qc	np a	ueue d	conf	ig gig	Jabit	Etherr	net 1,	/0/1 sw	1
DATA Dr	Po Pain	rt:2 Fast	1 GPN :Disa	l:1 /	AFD:D ⁻ d Port	isat tSof	led Qo tStart	oSMap ::1 -	0:0 HW 600	Queu	es: 168	- 175
DT	S H	ardm	ax	Sof	tmax	Por	rtSMin	Glpl	SMin	Port	StEnd	
0	1	5	120	6	480	0	0	0	0	0	800	
<- c	ont	rol										
1	1	4	0	7	720	2	480	2	180	2	800	
<- d	lata											
2	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800	
3	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800	
4	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800	
5	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800	
6	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800	
7	1	4	0	5	0	0	0	0	0	0	800	
Pri	ori	ty 	Shap	ed/:	shared	: t	weight	sh	aping_	_step		
0		0	Sh	are	d		50)		0		
1		0	Sh	are	d		75	5		0		

2	0	Share	ed	10000		179			
3	0	Share	ed	10000		0			
4	0	Share	ed	10000		0			
5	0	Share	ed	10000		0			
6	0	Share	ed	10000		192			
7	0	Share	ed	10000		0			
	Weight0	Max_Th0	Min_ThO	Weigth1	Max_Th1	Min_Th1	Weight2	Max_Th2	Min_Th2
0	0	478	0	0	534	0	0	600	0
1	0	573	0	0	641	0	0	720	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Exemple 2 : QoS Enabled Trust COS

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
QoS MLS	Interface « MLS QoS trust CoS »	Politique de mise en file d'attente en sortie

l		
	(basée sur le mappage CoS par défaut	basée sur la CoS (la confiance dans la CoS
	vers le jeu de files d'attente 1)	en sortie doit être configurée)

<#root>

Global config: 3750(config)#

mls qos

Interface config:

interface GigabitEthernet1/0/1
mls qos trust cos

Related show cli:

3750#

show mls qos

QoS is enabled QoS ip packet dscp rewrite is enabled

3750#

show mls qos interface gig1/0/1

GigabitEthernet1/0/1 trust state: trust cos trust mode: trust cos trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map Trust device: none gos mode: port-based

3750

show mls qos maps cos-output-q

Note: cos value 0 maps to 2-1 [queue-set1 : queue2 threshold 1]

<#root>

```
Ingress: apply policy-map trust-cos
Egress: create class based on cos and have queuing action for each class
Ingress policy:
3850#
show run policy-map trust-cos
class class-default
   set cos cos table default
3850#
show table-map default
Table Map default
    default copy
Egress policy:
3850#
show run policy-map example2
class cos5
    bandwidth percent 15
class cos0_1
    bandwidth percent 25
class cos2_3
   bandwidth percent 40
class cos4_6_7
    bandwidth percent 20
3850#
show run class-map cos5
class-map match-any cos5
 match cos 5
3850#
show run class-map cos0_1
class-map match-any cos0_1
 match cos 0
 match cos 1
3850#
show run class-map cos2_3
class-map match-any cos2_3
 match cos 2
```

```
match cos 3
3850#
show run class-map cos4_6_7
class-map match-any cos4_6_7
match cos 4
match cos 6
match cos 7
```

Exemple 3 : QoS Enabled Trust DSCP

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
QoS MLS	Interface « MLS QoS trust DSCP » [basée sur le mappage DSCP par défaut au jeu de files d'attente 1]	Par défaut, l'entrée a confiance dans le DSCP Politique de mise en file d'attente en sortie basée sur DSCP

3750

<#root>

config 3750(config)#

mls qos

<- Global

interface GigabitEthernet1/0/1

<- Interface

mls qos trust dscp

3750#

sh mls qos interface gig1/0/1

GigabitEthernet1/0/1 trust state:

trust mode: trust dscp trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map: Default DSCP Mutation Map Trust device: none qos mode: port-based

3750#

show mls qos maps dscp-output-q

Ds d1	с -	p–օւ :d2	utpu 0	utq-thr 1	reshold 2	d map: 3	4	5	6	7	8	9
0	:	02-	 -01	02-01	02-01	02-01	02-01	02-01	02-01	02-01	02-01	02-01
1	:	02-	-01	02-01	02-01	02-01	02-01	02-01	03-01	03-01	03-01	03-01
2	:	03-	-01	03-01	03-01	03-01	03-01	03-01	03-01	03-01	03-01	03-01
3	:	03-	-01	03-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01
4	:	01-	-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	01-01	04-01	04-01
5	:	04-	-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01	04-01
6	:	04-	-01	04-01	04-01	04-01						

3850

<#root>

Ingress: default trust dscp, no policy needed

Egress: use dscp as classification and add queuing action based on customer need

One Sample config: Plolicy-map: 3850# show run policy-map dscp-shape

class dscp56 shape average percent 10 class dscp48 shape average percent 11 class dscp40 shape average percent 12 class dscp32 shape average percent 13 Class-map: 3850#

show run class-map dscp56

```
class-map match-any dscp56
match dscp cs7
3850#
show run class-map dscp48
class-map match-any dscp48
match dscp cs6
3850#
show run class-map dscp40
class-map match-any dscp40
match dscp cs5
3850#
show run class-map dscp32
```

class-map match-any dscp32

match dscp cs4

Exemple 4 : QoS activée avec une interface dont la stratégie est définie

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
QoS MLS	Politique en entrée de l'interface avec des actions d'ensemble pour marquer la valeur de la CoS et du DSCP [La valeur marquée est utilisée pour le mappage de sortie]	Nécessite une politique de sortie explicite afin d'effectuer la mise en correspondance avec la mise en file d'attente

3750

<#root>

3750#

show run class-map dscp-1

```
class-map match-any dscp-1 match ip dscp 1
```

c3750#

show run policy-map set-dscp-63

class dscp-1 set dscp 63

3750#

show run interface f7/0/2

interface FastEthernet7/0/2

mls qos trust dscp

service-policy input set-dscp-63

3750#

show policy-map interface f7/0/2

FastEthernet7/0/2

Service-policy input: set-dscp-63

Class-map: dscp-1 (match-any) O packets, O bytes 5 minute offered rate O bps, drop rate O bps Match: ip dscp 1

Class-map: class-default (match-any) O packets, O bytes 5 minute offered rate O bps, drop rate O bps Match: any O packets, O bytes 5 minute rate O bps

Note: Pkts come in interface fa7/0/2, dscp1 can be marked to dscp63 which mapping based on the existing mapping table, other pkts can retain original dscp value mapping accordingly

3850

<#root>

Input can be same as 3750 config

Egress: can add queuing action under class dscp-63

```
One sample config:

3850#

show run policy-map dscp63-queuing

class dscp63

bandwidth percent 50

3850#

show class-map dscp63

Class Map match-any dscp63

Match dscp 63
```

Exemple 5 : QoS activée sans confiance QoS MLS sur l'interface

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
QoS MLS	Interface non configurée pour la confiance dans la CoS et le DSCP de la QoS MLS [CoS/DSCP peut être défini sur 0]	Classes par défaut pour la politique en entrée de l'interface Réglage du DSCP à 0, politique en sortie selon la classe DSCP0 avec mise en file d'attente

3750

<#root>

Global: c3750(config)#

mls qos

Interface: interface GigabitEthernet2/0/45
!

<#root> Input policy: c3850# show run policy-map example5-input class class-default set dscp default Output policy: c3850# show run policy-map example5-output class dscp0 shape average percent 10 <- queuing action based on customer need Attach to the ingress port: c3850# show run interface gig1/0/1 interface GigabitEthernet1/0/1 service-policy input example5-input Attach to the egress port: c3850# show run interface gig1/0/2 interface GigabitEthernet1/0/2 service-policy output example5-output

Exemple 6 : QoS activée avec modification du mappage de file d'attente CoS/DSCP

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
Configuration de la mise en correspondance de file d'attente par round-robin partagé de la QoS MLS (mls qos srr-queue output [cos-map	A, b, c et d peuvent utiliser la nouvelle table de mappage [CoS 4 et 5 peuvent être	Classification explicite avec mise en file d'attente en sortie

<#root>

Before config: 3750#

show mls qos maps cos-output-q

Cos-outputq-threshold map: cos:

0

1 2 3 4 5 6 7

queue-threshold:

2-1

2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1

User config mapping: 3750(config)#

mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3 0 $\,$

New mapping table after config 3750#

show mls qos maps cos-output-q

Cos-outputq-threshold map: cos:

0

1 2 3 4 5 6 7

queue-threshold:

3-3

2-1 3-1 3-1 4-1 1-1 4-1 4-1

3850

<#root>

Input : need apply trust-cos policy:

3850#

show run policy-map trust-cos

class class-default
 set cos cos table default

3850#

show table-map default

Table Map default default copy

Egress policy:

Before changing mapping: Sample config: 3850#

show run policy-map example2

```
class cos5
```

bandwidth percent 15 class cos0_1 bandwidth percent 25 class cos2_3 bandwidth percent 40 class cos4_6_7 bandwidth percent 20

3850#

show run class-map cos5

class-map match-any cos5
 match cos 5

3850#

show run class-map cos0_1

class-map match-any cos0_1
 match cos 0
 match cos 1

3850#

show run class-map cos2_3

class-map match-any cos2_3
 match cos 2
 match cos 3

3850#

```
show run class-map cos4_6_7
!
class-map match-any cos4_6_7
 match cos 4
 match cos 6
 match cos 7
After mapping changing , corresponding sample config:
3850#
show run policy-map example6
class cos5
    bandwidth percent 15
class cos1
   bandwidth percent 25
class cos0_2_3
   bandwidth percent 40
class cos4_6_7
   bandwidth percent 20
3850#
show class-map cos5
Class Map match-any cos5 (id 25)
  Match cos 5
3850#
show run class-map cos1
class-map match-any cos1
 match cos 1
3850#
show run class-map cos0_2_3
class-map match-any cos0_2_3
 match cos 0
 match cos 2
 match cos 3
3850#
show run class-map cos4_6_7
class-map match-any cos4_6_7
 match cos 4
 match cos 6
 match cos 7
```

Exemple 7 : MLS activé avec la mutation DSCP

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
Mutation du DSCP de la QoS MLS	L'interface doit être configurée pour la confiance dans le DSCP de la QoS MLS mls qos dscp-mutation name [le nom est défini dans la configuration globale]	Politique en entrée de l'interface avec tableau de correspondance des DSCP.

3750

<#root>

Global config :

3750(config)#

mls qos map dscp-mutation dscp-mutation 0 1 to 63

3750(config)#

mls qos map dscp-mutation dscp-mutation 2 3 to 62

Global show cli: c3750#

show mls qos maps dscp-mutation

62 04 05 06 07 08 09 1 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 : 60 61 62 63 Dscp-dscp mutation map: Default DSCP Mutation Map: d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 : 60 61 62 63

Interface config:

interface FastEthernet7/0/3
description trust dscp
mls qos trust dscp
mls qos dscp-mutation dscp-mutation

c3750#

show mls qos interface f7/0/3

FastEthernet7/0/3 trust state: trust dscp trust mode: trust dscp trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map:

dscp-mutation

Trust device: none qos mode: port-based

Interface using default dscp-table:

c3750#

show mls qos interface g3/0/1

GigabitEthernet3/0/1 trust state: not trusted trust mode: not trusted trust enabled flag: ena COS override: dis default COS: 0 DSCP Mutation Map:

Default DSCP Mutation Map

Trust device: none qos mode: port-based

<#root>

```
Ingress : apply policy with dscp table-map
Egress: classify on new dscp value with queuing action
Ingress:
3850#
show table-map dscp-2-dscp
Table Map dscp-2-dscp
from 0 to 63
from 1 to 63
from 2 to 62
from 3 to 62
default copy
3850#
show run policy-map example7-input
class class-default
set dscp dscp table dscp-2-dscp
Egress:
3850#
show run policy-map example7-output
class dscp63
shape average percent 20 [ queuing action based on the user need]
class dscp62
shape average percent 30 [queuing action based on user need]
```

Exemple 8 : QoS MLS activée avec la réglementation d'agrégation

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
Contrôle d'agrégat de la QoS MLS [Toutes les classes utilisent la règle d'agg et peuvent partager le taux de réglementation.]	L'interface doit être configurée	Contrôle d'agrégat (QoS hiérarchique)
mls qos aggregate-policer agg_traffic 8000 8000 exceed-action drop	L'interface a une stratégie qui a agg_traffic comme nom du régulateur d'agg.	

<#root>

Global: mls qos aggregate-policer agg_traffic 8000 8000 exceed-action drop Access-list: access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 Class-map: class-map match-all agg1 match access-group 1 class-map match-all agg2 match access-group 2 Policy-map: policy-map agg_policer class agg1 set dscp 40 police aggregate agg_traffic class agg2 set dscp 55 police aggregate agg_traffic Note: class agg1 and agg2 can share the same policing rate

3850

policy-map agg_police class class-default police cir 8000 service-policy child policy-map child class agg1 set dscp 40 class agg2 set dscp 55

Exemple 9 : MLS activé avec marquage de réglementation désactivé

3750 (configuration globale)	3750 (interface)	3850
---------------------------------	------------------	------

	Tant que l'interface dispose d'une	l Ine table-man nour le
mia ana man naliond	stratégie de réglementation, que le	dépassement et une pour la
deep x to y	dépassement est transmis, l'interface	violation de l'action de
	de ligne de commande globale peut	réglementation, d'entrée et de
	prendre effet [en entrée uniquement].	sortie.

<#root>

Default policed-dscp map:

3750#

show mls qos map policed-dscp

Policed-dscp map: d1 : d2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 : 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 : 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 : 60 61 62 63

User define policed-dscp map:

3750(config)#

mls qos map policed-dscp 0 10 18 24 46 to 8

3750#

show mls qos map policed-dscp

Policy config: class-map match-all policed-dscp match access-group 2 class policed-dscp police 8000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit Attach the above policy at ingress:

Note : Mark down table can be used by policing and interface policing as long as exceed action is transmit

3850

<#root>

```
3850(config)#table-map policed-dscp
3850(config-tablemap)#map from 0 to 8
3850(config-tablemap)#map from 10 to 8
3850(config-tablemap)#map from 18 to 8
3850(config-tablemap)#map from 24 to 8
3850(config-tablemap)#map from 46 to 8
3850#
```

```
show table-map policed-dscp
```

Table Map policed-dscp from 0 to 8 from 10 to 8 from 18 to 8 from 24 to 8 from 46 to 8 default copy

3850#

```
show policy-map policed-dscp
```

```
Policy Map policed-dscp
Class class-default
police cir percent 10
conform-action transmit
exceed-action set-dscp-transmit dscp table policed-dscp
```

Exemple 10 : QoS MLS activée avec configuration de la limite de file d'attente

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
Sortie MLS QoS queue-set 1 seuil 1100 100 50 200 (queue-limit) [1 vers l'ensemble de files d'attente 1, 1 est la première file d'attente,	Configuration de l'interface pour l'ensemble de files d'attente [Par défaut,	Politique de mise en file d'attente en sortie avec configuration de mise en file d'attente et de limite de file d'attente.

100 est le seuil 1, 100 est le seuil 2,	l'ensemble de files d'attente 1]	
50 est un tampon réservé,		
200 est le seuil maximal]		

<#root>

Global config:

mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 1 2 mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 2 3 mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3 6 7

If no interface config, the queue-set 1 can be used:

3750#

show mls qos queue-set 1

Queueset: 1

Queue	:	1	2	3	4
buffers	:	15	25	40	20
threshold	1:	100	125	100	60
threshold	2:	100	125	100	150
reserved	:	50	100	100	50
maximum	:	200	400	400	200

For interface config queue-set 2 explicitly:

3750#

show mls qos queue-set 2

Queueset: Queue	2 :	1	2	3	4	
buffers	:	25	25	25	25	
threshold1	L:	100	200	100	100	
threshold2	2:	100	200	100	100	
reserved	:	50	50	50	50	
maximum	:	400	400	400	400	

<#root>
(multiple class with queue-limit turn on)
3850#
show policy-map q-limit
Policy Map q-limit
Class users-class
Queuing action (shaper, bandwidth and bandwidth remaining)
queue-limit cos 2 percent 50
queue-limit cos 3 percent 50
queue-limit cos 6 percent 70
queue-limit cos 7 percent 70
Note: using the above config, cos 2 and cos 3 can be dropped earlier then cos 6 and 7

Exemple 11 : QoS MLS activée avec configuration de la mémoire tampon de la file d'attente

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
mls qos queue-set output [1] buffers [15 25 40 20]	Configuration de l'interface pour l'ensemble de files d'attente [par défaut, l'ensemble de files d'attente 1]	Policy-map avec action de mise en file d'attente et rapport file d'attente-tampons [0-100].

3750

<#root>
Default queue-buffer :
3750#
show mls qos queue-set 1
Queueset: 1
Queue : 1 2 3 4

buffers	:	25	25	25	25
threshold	1:	100	200	100	100
threshold	2:	100	200	100	100
reserved	:	50	50	50	50
maximum	:	400	400	400	400

User define queue-buffer:

mls qos queue-set output 1 buffers 15 25 40 20

3750#

show mls qos queue-set 1

Queueset: Queue	1 :	1	2	3	4
buffers	:	15	25	40	20
threshold1	:	100	125	100	60
threshold2	:	100	125	100	150
reserved	:	50	100	100	50
maximum	:	200	400	400	200

3850

<#root>

3850#

show policy-map queue-buffer

```
Policy Map queue-buffer
Class cos7
bandwidth percent 10
queue-buffers ratio 15
Class cos1
bandwidth percent 30
queue-buffers ratio 25
```

class-map:

3850#

show class-map cos7

Class Map match-any cos7 (id 22)

Match cos 7

3850#

show class-map cos1

Class Map match-any cos1 (id 28)

```
Match cos 1
```

Attach to the interface at egress direction:

Exemple 12 : QoS MLS activée avec configuration de la bande passante

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
QoS MLS (mode de partage)	Configuration de l'interface Partage de bande passante de la file d'attente SRR 1 30 35 5	Bande passante dans la correspondance de politique

3750

<#root>

Default share and shape mode:

3750-3stack#

show mls qos interface gig 1/0/1 queueing

GigabitEthernet1/0/1 Egress Priority Queue : disabled Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0 Shared queue weights : 25 25 25 The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0) The port is mapped to qset : 1

User config share mode under interface:

interface GigabitEthernet1/0/1
srr-queue bandwidth share 40 30 20 10
srr-queue bandwidth shape 0 0 0 0

3750#

show mls qos interface gig1/0/1 queueing

```
GigabitEthernet1/0/1
Egress Priority Queue : disabled
Shaped queue weights (absolute) : 0 0 0 0
Shared queue weights : 40 30 20 10
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1
```

<#root> 3850# show policy-map bandwidth Policy Map bandwidth Class cos1 bandwidth percent 40 Class cos2 bandwidth percent 30 Class cos3 bandwidth percent 20 Class class-default bandwidth percent 10 3850# show class-map cos1 Class Map match-any cos1 Match cos 1 3850# show class-map cos2 Class Map match-any cos2 Match cos 2 3850# show class-map cos3 Class Map match-any cos3 (id 26) Match cos 3 3850# show class-map cos4 Class Map match-any cos4 (id 25) Match cos 4

Exemple 13 : QoS MLS activée avec priorité

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
QoS MLS (file d'attente accélérée) Remarque : la file d'attente d'expédition est identique à la file prioritaire	Interface level config priority-queue out [définir la première file d'attente du jeu de files d'attente correspondant comme file d'attente de priorité stricte]	Niveau de priorité 1 dans la correspondance de politique

<#root>

```
interface GigabitEthernet1/0/2
priority-queue out
end
```

3750#

```
show mls qos interface gig1/0/2 queueing
```

```
GigabitEthernet1/0/2
Egress Priority Queue : enabled
Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0
Shared queue weights : 25 25 25
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1
```

3850

<#root>

3850#

```
show run policy-map priority-queue
```

```
class cos7
priority level 1 ? strict priority
class cos1
shape average percent 10
Attach the above policy to interface at egress side:
```

Exemple 14 : QoS MLS activée avec la configuration Shaper

```
3750
```

<#root>

```
Default shape mode:
GigabitEthernet1/0/3
Egress Priority Queue : disabled
Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0
Shared queue weights : 25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth: 100.0)
The port is mapped to qset : 1
User define shape mode:
interface GigabitEthernet1/0/3
srr-queue bandwidth shape 4 4 4 4
3750-3stack#
show mls qos interface gigabitEthernet 1/0/3 queueing
GigabitEthernet1/0/3
Egress Priority Queue : disabled
Shaped queue weights (absolute) :
 4444
Shared queue weights : 25 25 25 25
The port bandwidth limit : 100 (Operational Bandwidth:100.0)
The port is mapped to qset : 1
3850
<#root>
3850#
show policy-map shape
```

```
Policy Map shape
Class cos1
Average Rate Traffic Shaping
```

cir 25%

Class cos2 Average Rate Traffic Shaping cir 25%

```
Class cos3
Average Rate Traffic Shaping
cir 25%
Class cos4
Average Rate Traffic Shaping
```

cir 25%

Exemple 15 : QoS MLS activée avec bande passante

3750 (globale)	3750 (interface)	3850
QoS MLS	srr-queue bandwidth limit	Débit, bande passante

3750

<#root>

```
interface GigabitEthernet1/0/4
  srr-queue bandwidth limit 50
```

3750-3stack#

show mls qos interface g1/0/4 queueing

GigabitEthernet1/0/4 Egress Priority Queue : disabled Shaped queue weights (absolute) : 25 0 0 0 Shared queue weights : 25 25 25 The port bandwidth limit : 50 (Operational Bandwidth:50.0) The port is mapped to qset : 1

3850

<#root>

3850#

show policy-map default-shape

```
Policy Map default-shape
Class class-default
Average Rate Traffic Shaping
cir 50%
service-policy child
```

```
[ queuing based on customer need]
```

Exemple 16 : HQoS

3750 (configuration globale)	3750 (interface)	3850
Correspondance de classe Correspondance de politique	Lier la politique à la SVI Interface nécessitant une configuration MLS QoS vlan_based	Politique PV en entrée

3750

<#root>

Note:

SVI: Parent [class acl based class-map->policing]

Child [class interface range class-map->marking]

Child class-map:

3750(config)#class-map cm-interface-1
3750(config-cmap)#match input gigabitethernet3/0/1 - gigabitethernet3/0/2

Child policy-map:

3750(config)#policy-map port-plcmap-1 3750(config-pmap)#class cm-interface-1 3750(config-pmap-c)#police 900000 9000 drop

Parent class-map matching acl:

3750(config)#access-list 101 permit ip any any

Parent class-map:

3750(config)#class-map cm-1 3750(config-cmap)#match access 101

```
3750(config)#policy-map vlan-plcmap
3750(config-pmap)#class cm-1
3750(config-pmap-c)#set dscp 7
3750(config-pmap-c)#service-policy port-plcmap-1
3750(config-pmap-c)#exit
3750(config-pmap)#class cm-2
3750(config-pmap-c)#service-policy port-plcmap-1
3750(config-pmap-c)#set dscp 10
```

Attach the policy to the interface:

3750(config)#interface vlan 10
3750(config-if)#service-policy input vlan-plcmap

3850

<#root>

Note: Due to target change, this can't be one to one mapping, need config based on customer requirement.

Target is at port level Parent classify on vlan Child: none vlan classification [for example cos/dscp]

3850#

```
show run policy-map PV_parent_marking_child_policing
```

class vlan10
 set dscp 63
 service-policy child_class_dscp_policing
 class vlan11
 set cos 5
 service-policy child_class_dscp_policing
 class vlan12
 set precedence 6
 service-policy child_class_dscp_policing

3850#

```
show run policy-map child_class_dscp_policing
```

```
class dscp1
police cir percent 12
class dscp2
police cir percent 15
class dscp3
police cir percent 20
```

```
class class-default
police cir percent 22
```

3850#

show run class-map vlan10

class-map match-any vlan10
 match vlan 10

3850#

show run class-map vlan11

class-map match-any vlan11 match vlan 11

3850#

show run class-map vlan12

```
class-map match-any vlan12
match vlan 12
```

3850#

show run class-map dscp1

```
class-map match-any dscp1
  match dscp 1
```

3850#

```
show run class-map dscp2
```

```
class-map match-any dscp2
  match dscp 2
```

3850#

```
show run class-map dscp3
```

```
class-map match-any dscp3
  match dscp 3
```

Informations connexes

<u>Assistance technique de Cisco et téléchargements</u>

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.